

GMR

PLAY CONNECTED

USER GUIDE
GUIDE UTILISATEUR



JACQUARD™
by Google

TECHNOLOGY WOVEN IN

© 2019 adidas AG. adidas, the Badge of Sport and the 3-Stripes mark are registered trademarks of adidas.

© 2019 adidas AG. adidas, le "Badge of Sport" et la marque aux 3 bandes sont des marques déposées d'adidas.

Jacquard, Google, Android, related logos and other marks are trademarks of Google LLC.

Jacquard, Google, Android, les logos et autres marques associés sont des marques déposées de Google LLC

iOS, related logos and other marks are trademarks of Cisco.

iOS, les logos et autres marques associés sont des marques déposées de Cisco.

Booklet / brochure: Made in China / Fabriquée en Chine

Product Group / Groupe de produits:

GB: Footwear Accessories

F: Accessoires chaussures

I: Accessori Calcio

CZ: Doplňky k obuvi

PL: Akcesoria obuwnicze

RO: Accesorii încălțăminte

Address / Adresse :

EU: adidas Hoogoorddreef 9a Amsterdam 1101 BA The Netherlands

UK: adidas (UK) Limited adidas centre Pepper Road Hazel Grove Stockport SK7 5SA United Kingdom

E: adidas España, S.A. Avda María Zambrano 31 Edificio WTC Torre Este 6a planta 50018, Zaragoza España


CZ: adidas ČR s.r.o.

SK: adidas Slovakia, s.r.o.

BG: адидас Хоогоорддрееф 9а Амстердам 1101 ВА Холандия ПРОИЗВОДИТЕЛ: адидас АГ - Постфах 1120 - Херцогенаурах, Германия

RO: Importator: adidas Hoogoorddreef 9a Amsterdam 1101 BA Olanda

Content / Contenu



Product specifications / Caractéristiques du produit

Technical Specification / Spécifications techniques

Jacquard Bluetooth Tag, Gen 2

Model Number / Référence du modèle

G022A

Dimensions & Weight / Dimensions et poids

Length / Longueur: 38.8 mm (1.53 in / po); Width / Largeur: 19.7 mm (0.78 in / po);

Height / Hauteur: 5.8 mm (0.23 in / po); Weight / Poids: 5.5 g (0.19 in / po)

Wireless / Sans fil

Bluetooth LE 5.0, 2.4 GHz

Communication range / Portée de communication typique

10 m typical, line of sight (dependent on receiver unit) / 10 m, ligne de visée (en fonction du récepteur)

Use & Storage / Utilisation et stockage

User interface / Interface utilisateur

Configured by mobile phone App / Configurée par l'application sur téléphone mobile

Ingress protection rating / Indice de protection

IP54 (per standard IEC 60529) / (selon la norme CEI 60529)

Operating temperature / Température de fonctionnement

32° to 95° F (0° to 35° C)

Storage temperature / Port de charge

-4° to 113° F (-20° to 45° C)

Electrical specifications / Caractéristiques électriques

Input power / Port de charge	5Vdc, 0.1A / 5 V CC, 0,1 A
Charging port / Port de charge	Single / Simple micro-USB
Battery / Mémoire de données	Chemistry: Rechargeable Lithium-ion Polymer Battery Pack / Chimie : Bloc de batterie rechargeable au lithium-ion polymère Operating specs: 3.7Vdc, 45mAh, 0.2Wh / Caractéristiques de fonctionnement : 3,7 V CC, 45 mAh, 0,2 Wh Charging / Charge : 1C
Sensors / Mémoire de données	Accelerometer; Gyroscope / Accéléromètre; Gyroscope
Indicator light / Mémoire de données	1x RGB LED / 1x LED RVB
Custom Connector / Mémoire de données	6 Pin Custom Connector / Connecteur 6 broches personnalisés 3.3Vdc, 165mA / 3,3 V CC, 165 mA
Data memory / Mémoire de données	1 Gb / 1 Go

English

This guide provides important instructions for use, safety warnings and care instructions as well as regulatory and warranty information. Before using your GMR product the first time please read this information carefully and please retain this information for future reference.

An electronic version of the latest update of this guide and further information can be found at www.adidas.com/GMR.

Please be aware that the online version can be updated and different to this GMR guide.

Instructions for use

In order to use this product, you will need to:

- Use a compatible mobile device (from Android 6.0 or iOS 12)
- Install the EA FIFA Mobile App as well as the adidas GMR App (both available in the Google Play and Apple App Store)
- Charge your GMR Jacquard Tag with the delivered USB cable
- Follow the instructions in the App

and enjoy!

Safety warnings and care instructions

Basic safety for Jacquard Tag



WARNING: HEALTH AND SAFETY INFORMATION

To avoid damaging your device, accessories or any connected devices, and to reduce the risk of personal injury, discomfort, property damage or other

potential hazards, follow the precautions below:

- Handle your Jacquard Tag with care. You may damage the Jacquard Tag or the battery if you puncture, burn, deform, crush, drop, modify, attempt to insert foreign objects into or disassemble them. Using a damaged Jacquard Tag may cause battery overheating or injury. If the Jacquard Tag gets wet, do not attempt to dry it using an external heat source.
- Jacquard is designed to work best in ambient temperatures between 32° and 95° F (0° to 35° C), and should be stored between ambient temperatures of -4° and 113° F (-20° and 45° C). Do not expose the Jacquard Tag to temperatures above 113° F (45° C), such as on prolonged exposure to direct sunlight, on a car dashboard or near a heating vent, as this may damage the product, overheat the battery, or pose a risk of fire. Do not leave your Jacquard Tag in the car interior or trunk during hot days for an extended period of time. If the Jacquard Tag becomes too hot, disconnect it from its power source if it is plugged in, move it to a cooler place and do not use it until it has cooled.

Repair & Service

Do not attempt to repair the Jacquard Tag yourself. Disassembling the Jacquard Tag may result in loss of water resistance. Disassembling Jacquard Tags may cause injury.

Battery

The Jacquard Tag contains a lithium-ion battery, which is a sensitive component that can cause injury if damaged. Do not attempt to remove the battery. For battery service contact GMR customer service via the

options found at www.adidas.com/GMR

Replacement by non-qualified professionals can damage your device. Use of an unqualified battery or improper battery use may present a risk of fire, explosion, leakage, or other hazard. Dispose of your device, battery, and accessories according to local regulations. Do not dispose of them in normal household waste. Improper disposal may lead to fire, explosion, and/or other hazards.

Charging

You will need to charge the Jacquard Tag before use. Remove the Jacquard Tag from the insoles prior to charging. Be sure the charger and Jacquard Tag are well ventilated when in use or while charging. Using damaged cables or chargers, or charging when moisture is present, can cause fire, electric shock, injury, or damage to the Jacquard Tag or other property. Avoid charging the Jacquard Tag in direct sunlight or in ambient temperatures above 95° F (35° C). Only charge the Jacquard Tag with a USB port compliant with USB 2.0 or USB 3.0 Type A standards, or a USB power adapter that has been certified with a limited power source or PS1 output per IEC 60950-1/IEC 62368-1, with output rated 5Vdc, 1A. Failure to use compatible charging accessories can cause fire, electric shock, injury, or damage to the device and the accessories.

Radio Frequency Interference

Observe rules that prohibit the use of wireless technology (e.g., cellular or Wi-Fi). Although Jacquard is designed, tested, and manufactured to comply with regulations governing radio frequency emissions, such emissions can negatively affect the operation of other electronic equipment.

For example, while flying in an aircraft or immediately before boarding, use Jacquard only according to instructions provided by the airline. Use of bluetooth in an aircraft may disrupt wireless networks, present a hazard to aircraft operation, or be illegal. Please check with your airline if disabling bluetooth functionality on the Jacquard Tag is necessary. Follow the instructions to power-off the Jacquard Tag and disable Bluetooth provided within the adidas GMR App.

Explosive Atmospheres

Do not charge, use, store, or transport your Jacquard Tag where flammables or explosives are stored (in gas stations, fuel depots, or chemical plants, for example). Do not use your wireless device where blasting operations are in progress, or in potentially explosive atmospheres such as in areas where the air contains high levels of flammable chemicals, vapors, or particles (such as grain, dust, or metal powders). Sparks in such areas could cause an explosion or fire resulting in bodily injury or even death. Observe all notices and signs where these hazards might be present.

Medical Device Interference

Jacquard contains components and radios that emit electromagnetic fields and could interfere with pacemakers, defibrillators or other (implanted) electronic medical devices. If you have a pacemaker or other implanted medical device(s), contact your physician or medical device manufacturer to make sure it is safe to use Jacquard. We recommend you have an exercise test under your doctor's supervision to ensure the safety and reliability of the simultaneous use of your implanted device and this equipment. If you have questions about using Jacquard with or

near your pacemaker or other implanted medical device(s), consult your healthcare provider before using Jacquard. If you suspect Jacquard is interfering with your pacemaker or other implanted medical device (s), turn it off by following the instructions to power-off the Jacquard Tag and consult your physician for information specific to your medical device (s). Use of this product is at your own risk.

Assumption of Risk

This product is intended for recreational use only.

IT IS NOT INTENDED FOR MEDICAL PURPOSES!

Before beginning a regular exercise program, we recommend you consult a doctor.

Advice / User's responsibility

Exercise may include some risk. Before starting any exercise program, you should consult a physician. It is recommended that you warm up and stretch before beginning your workout. Stop exercise immediately if you experience pain, feel faint or dizzy, or are short of breath. Please note that exercise intensity, medications, blood pressure, asthma, caffeine, alcohol, nicotine and other factors can affect your heart rate.

Distraction

Using your GMR product when performing certain activities can distract you and may cause a dangerous situation for you or others (for example, playing football on the street and in heavy traffic). To reduce the risk of accidents (and because it's prohibited by law in many countries), do not use GMR/Jacquard while driving or operating machinery, and do not use

it while engaging in any activities that have potentially serious consequences. Follow local laws about using mobile devices and headphones.

Age Limitation

This is not a toy. Keep out of reach of children. This product is not intended to be used by children. Contains small parts not suitable for children under 3 years. If swallowed, contact a doctor immediately.

Proper Handling and Usage for Jacquard Tag

Operating Temperatures

If the interior temperature of the Jacquard Tag exceeds or falls below normal operating temperatures, you may experience the following behaviors while the device tries to regulate its temperature: reduced battery performance and connectivity, inability to charge, lack of LED and vibration notification (for Jacquard compatible devices that support these functions) or device power down. You may not be able to use the device while it regulates its temperature. Move the device to a cooler (or warmer) location and wait a few minutes before attempting to use it again.

Connectors and Ports

When disconnecting the power adapter from a power outlet, pull on the adapter, never on the cable. Do not twist or pinch the USB cable and do not force a connector into a port.

Power Supply

Install your power supply near a wall socket that is easily accessible. Power supply is not included with the Jacquard Tag.

Water Resistance

The Jacquard Tag is resistant to rain and splashing and can be used outdoors, but it is not fully waterproof. Do not submerge the Jacquard Tag and do not use the Jacquard Tag inside a very wet shoe. Allow the Jacquard Tag, insole, or other Jacquard compatible device to dry and resume using. Do not wash the Jacquard Tag as doing so may damage the Tag. The Jacquard Tag has a water protection rating of IP54 under IEC 60529. If your Jacquard Tag is damaged, water resistance may be compromised.

Storage

Fully charge the Jacquard Tag and store disconnected from the insole or other Jacquard compatible device and your phone when not in use to maximize battery life.

Service, Repair & Support

Contact customer service and do not use the Jacquard Tag if it is not working properly or has been damaged.

Unauthorized repairs or modifications could result in permanent damage to your Jacquard tag or the insole and may affect your warranty coverage and regulatory authorizations. Contact customer service for authorized service.

Please check the FAQ online, in the Help section. If you can't find an answer to your question there, please contact the customer service team. Contact information is available online at: www.adidas.com/GMR

Care and Cleaning for GMR insole

Your GMR insole consists of a high-performance EVA compound. Nevertheless, treat it with care and make sure you air dry it once it has got wet. Always handle the shoes with care when the device is integrated. (i.e. do not hit the shoe against walls or sharp edges.)

Remove the Jacquard Tag before washing and cleaning the insole or the shoes. Do not wash or dry the Jacquard Tag. To clean the Jacquard Tag, wipe it with a soft dry or damp cloth. Do not use soaps, solvents or abrasives on the Jacquard Tag.

Insole care instructions

Do's

- Wash in cold water and air dry.

Dont's:

- Do not expose the insole to direct sunlight or a near heat source like an oven or a radiator after washing.
- Do not use solvent-based care products such as leather creams as they will damage the surface.

The adidas GMR boot insole is developed to fit in all kinds of football boots (Soft Ground, Firm Ground, Hard Ground, Artificial Turf, Multi Ground, Turf and Indoor) and does not refer to adidas boots only. Nevertheless, make sure that the insole fits in the shoe properly as otherwise your product could be damaged.

Regulatory Information

Jacquard Tag, Model G022A, is certified for use in the countries listed below.

Due to the small size of the Jacquard Tag, Compliance marks specific to the Jacquard Tag can be found within this guide.

Additional regulatory information, compliance marks and environmental information can be found at www.adidas.com/GMR

Additional regulatory information, Certification, and compliance marks can be found in the GMR App device settings menu: Settings > About > Regulatory Information.

Manufacturer address for Jacquard Tag (Jacquard Tag and USB cable):
Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043.
Designed by Google. Made in China.

Manufacturer address for insoles and Symmetry tags: adidas AG, World of Sports, Adi-Dassler-Straße 1, 91074 Herzogenaurach, Germany.
Designed by adidas. Made in Germany.

US Compliance Notice

EMC Compliance

Important: This product has demonstrated EMC compliance under conditions that include the use of compliant peripheral devices and shielded cables between system components. It is important that you use compliant peripheral devices and shielded cables between system components to reduce the possibility of causing interference to radios, televisions, and other electronic devices.

FCC Regulatory Compliance

FCC ID: A4RG022A

This device complies with part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment to an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Changes or modifications to this product could void the electromagnetic compatibility (EMC) and wireless compliance and negate your authority to operate the product.

Radio Frequency Exposure

The output power of the radio technology used in the device is below the radio frequency exposure limits set by the Federal Communications Commission of the United States (FCC) for an uncontrolled environment.

Canadian Conformity

IC ID: 10395A-G022A

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

Industry Canada (IC) regulatory information

This device complies with Industry Canada license-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

The output power of the radio technology used in the device is below the radio frequency exposure limits set by Industrial Canada for an uncontrolled environment.

Battery Charger Efficiency



EU Compliance Notice

Hereby, Google LLC declares that radio equipment type: G022A is in compliance with Directive

2014/53/EU (Radio Equipment Directive).

Please refer to www.adidas.com/GMR for the DoC.

Product Wireless Information

2400–2483.5 MHz: BT (max. 0 dBm).

Google's EU importer is Google Commerce Limited, 70 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Ireland.

CE SAR Compliance



CE Radio Frequency Exposure Compliance. The device meets the EU requirements (1999/519/EC) on the limitation of exposure of the general public to electromagnetic fields by the way of health protection.

Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) Directive and Battery Directive



The WEEE symbol above means that according to local laws and regulations your product and its battery should be disposed of separately from household waste. When this product reaches its end of life, take it to a collection point designated by local authorities for safe disposal or recycling.

cling. The separate collection and recycling of your product, its electrical accessories, and its battery will help conserve natural resources, protect human health, and help the environment.

Australia and New Zealand Compliance Notice



R-NZ

Warranty Information

USA, Canada, EU

adidas GMR One Year Limited Warranty

This warranty applies to the GMR Product (including the GMR Jacquard Tag) originally purchased from adidas or an authorized adidas retailer that adidas retailer that can be identified by the „adidas“ trademark, trade name, or logo affixed to them (referred to as the “Product”).

WARRANTY

adidas AG warrants the Product to be free of defects in materials and workmanship, when used normally in accordance with adidas's GMR User Guide available at the GMR website [www.adidas.com/GMR], for a period of one year from the date of initial purchase by the original consumer purchaser (“Warranty Period”). adidas is not responsible for damage arising from failure to follow the instructions, maintenance and care procedures

in the GMR User Guide available at the GMR website [www.adidas.com/GMR]. This limited warranty excludes damage resulting from normal wear or other causes listed under Warranty Exclusions below.

REMEDY

HOW TO CLAIM UNDER THIS WARRANTY

If during the Warranty Period you submit a claim to adidas at www.adidas.com in accordance with this warranty, adidas will replace the Product with the same Product formed from new and/or previously used parts that are equivalent to new in performance and reliability.

Before receiving warranty service, adidas or its agents may require that you furnish proof of purchase details, respond to questions designed to assist with diagnosing potential issues and follow adidas's procedures for obtaining warranty service.

WARRANTY LIMITATIONS SUBJECT TO CONSUMER LAW

TO THE FULLEST EXTENT PERMITTED BY LAW, THIS WARRANTY AND THE REMEDIES SET FORTH ARE EXCLUSIVE AND IN LIEU OF ALL OTHER WARRANTIES, REMEDIES AND CONDITIONS, WHETHER ORAL, WRITTEN, STATUTORY, EXPRESS OR IMPLIED. ADIDAS DISCLAIMS ALL STATUTORY AND IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND WARRANTIES AGAINST HIDDEN OR LATENT DEFECTS, TO THE EXTENT PERMITTED BY LAW. IN SO FAR AS SUCH WARRANTIES CANNOT BE DISCLAIMED, ADIDAS LIMITS THE DURATION AND REMEDIES OF SUCH WARRANTIES TO THE DURATION OF THIS EXPRESS WARRANTY.

SOME STATES (COUNTRIES AND PROVINCES) DO NOT ALLOW LIMITATIONS

ON HOW LONG AN IMPLIED WARRANTY (OR CONDITION) MAY LAST, SO THE LIMITATION DESCRIBED ABOVE MAY NOT APPLY TO YOU.

WARRANTY EXCLUSIONS

This Warranty does not apply: (a) protective coatings or fiber materials that diminish over time, unless failure has occurred due to a defect in materials or workmanship; (b) to cosmetic damage, including but not limited to discoloration of the Product, and dents and scratches of the hardware of the Product unless failure has occurred due to a defect in materials or workmanship; (c) to damage caused by use with a third party component or product, (d) to products that are, or adidas reasonably believes to be, stolen (e) to damage caused by accident, abuse, misuse, fire, liquid contact, earthquake or other external cause; (f) to damage caused by operating the Product outside adidas's use and care guidelines provided within the GMR User Guide (also available online (www.adidas.com/GMR)) and within the adidas GMR App; (g) to defects caused by normal wear and tear or otherwise due to the normal aging of the Product; or (h) if any serial number has been removed or defaced from the Product.

This warranty supersedes all prior warranties and, subject to applicable law, is not transferable from the original consumer purchaser.

adidas does not warrant that the operation of the Product will be uninterrupted or error-free.

No adidas reseller, distributor, agent or employee is authorized to make any modification, extension, or addition to this Warranty. If any term contained herein is held to be illegal or unenforceable, the legality or enforceability of the remaining terms shall not be affected or impaired.

LIMITATION OF LIABILITY

EXCEPT AS PROVIDED IN THIS WARRANTY AND TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY LAW, ADIDAS IS NOT RESPONSIBLE FOR DIRECT, SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES RESULTING FROM ANY BREACH OF WARRANTY OR CONDITION, OR UNDER ANY OTHER LEGAL THEORY, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO LOSS OF USE; LOSS OF REVENUE; LOSS OF ACTUAL OR ANTICIPATED PROFITS (INCLUDING LOSS OF PROFITS ON CONTRACTS); LOSS OF THE USE OF MONEY; LOSS OF ANTICIPATED SAVINGS; LOSS OF BUSINESS; LOSS OF OPPORTUNITY; LOSS OF GOODWILL; LOSS OF REPUTATION; LOSS OF, DAMAGE TO, COMPROMISE OR CORRUPTION OF DATA; OR ANY INDIRECT OR CONSEQUENTIAL LOSS OR DAMAGE HOWSOEVER CAUSED INCLUDING THE REPLACEMENT OF EQUIPMENT AND PROPERTY, ANY COSTS OF RECOVERING, PROGRAMMING, OR REPRODUCING ANY PROGRAM OR DATA STORED IN OR USED WITH THE ADIDAS PRODUCT OR ANY FAILURE TO MAINTAIN THE CONFIDENTIALITY OF INFORMATION STORED ON THE ADIDAS PRODUCT.

THE FOREGOING LIMITATION SHALL NOT APPLY TO DEATH OR PERSONAL INJURY CLAIMS, OR ANY STATUTORY LIABILITY FOR INTENTIONAL AND GROSS NEGLIGENT ACTS AND/OR OMISSIONS. ADIDAS DISCLAIMS ANY REPRESENTATION THAT IT WILL BE ABLE TO REPAIR ANY ADIDAS PRODUCT UNDER THIS WARRANTY OR REPLACE THE ADIDAS PRODUCT WITHOUT RISK TO OR LOSS OF INFORMATION STORED IN THE ADIDAS PRODUCT.

SOME STATES (COUNTRIES AND PROVINCES) DO NOT ALLOW THE EXCLUSION OR LIMITATION OF INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, SO THE ABOVE LIMITATION OR EXCLUSION MAY NOT APPLY TO YOU.

This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from State to State (or by country or by province).

CONTACT US

You may contact us at:

adidas AG
Adi-Dassler-Str. 1
91074 Herzogenaurach
Germany

Warranty Information

Australia/New Zealand

adidas GMR One Year Limited Warranty

Our goods come with guarantees that cannot be excluded under the Australian Consumer Law or the New Zealand Consumer Guarantees Act. You are entitled to a replacement or refund for a major failure and compensation for any other reasonably foreseeable loss or damage. You are also entitled to have the goods repaired or replaced if the goods fail to be of acceptable quality and the failure does not amount to a major failure.

WARRANTY

This warranty applies to the GMR Product (including the GMR Jacquard Tag) originally purchased from adidas or an authorized adidas retailer that adidas retailer that can be identified by the „adidas“ trademark, trade name, or logo affixed to them (referred to as the “Product”).

adidas AG [adidas Australia Pty Limited and adidas New Zealand Limited] warrants the Product to be free of defects in materials and workmanship, when used normally in accordance with adidas's GMR User Guide available at the GMR website [www.adidas.com/GMR], for a period of one year from the date of initial purchase by the original consumer purchaser (“Warranty Period”). adidas is not responsible for damage arising from failure to follow the instructions, maintenance and care procedures in the GMR User Guide available at the GMR website [www.adidas.com/GMR]. This limited warranty excludes damage resulting from normal wear or other causes listed under Warranty Exclusions below.

REMEDY

HOW TO CLAIM UNDER THIS WARRANTY

If during the Warranty Period you submit a claim to adidas at www.adidas.com in accordance with this warranty, adidas will replace the Product with the same Product formed from new and/or previously used parts that are equivalent to new in performance and reliability.

Before receiving warranty service, adidas or its agents may require that you furnish proof of purchase details, respond to questions designed to assist with diagnosing potential issues and follow adidas's procedures for obtaining warranty service.

If adidas or its agents requires inspection of the Product prior to providing warranty service, you may be required to return the Product to adidas Australia Pty Ltd at the address set out below via post at your own cost.

CONSUMER LAW

This Warranty is offered in addition to, and does not affect, other rights and remedies available to you under the law.

WARRANTY EXCLUSIONS

This Warranty does not apply: (a) to protective coatings or fiber materials that diminish over time, unless failure has occurred due to a defect in materials or workmanship; (b) to cosmetic damage, including but not limited to discoloration of the Product, and dents and scratches of the hardware of the Product unless failure has occurred due to a defect in materials or workmanship; (c) to damage caused by use with a third party component or product, (d) to products that are, or adidas reasonably believes to be, stolen (e) to damage caused by accident, abuse, misuse, fire, liquid contact, earthquake or other external cause; (f) to damage caused by operating the Product outside adidas's use and care guidelines provided within the GMR User Guide (also available online [www.adidas.com/GMR]) and within the adidas GMR App; (g) to defects caused by normal wear and tear or otherwise due to the normal aging of the Product; or (h) if any serial number has been removed or defaced from the Product.

This warranty supersedes all prior warranties and, subject to applicable law, is not transferable from the original consumer purchaser.

adidas does not warrant that the operation of the Product will be uninterrupted or error-free.

No adidas reseller, distributor, agent or employee is authorized to make any modification, extension, or addition to this Warranty. If any term contained herein is held to be illegal or unenforceable, the legality or

enforceability of the remaining terms shall not be affected or impaired.

LIMITATION OF LIABILITY

EXCEPT AS PROVIDED IN THIS WARRANTY AND TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY LAW, ADIDAS IS NOT RESPONSIBLE FOR DIRECT, SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES RESULTING FROM ANY BREACH OF WARRANTY OR CONDITION, OR UNDER ANY OTHER LEGAL THEORY, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO LOSS OF USE; LOSS OF REVENUE; LOSS OF ACTUAL OR ANTICIPATED PROFITS (INCLUDING LOSS OF PROFITS ON CONTRACTS); LOSS OF THE USE OF MONEY; LOSS OF ANTICIPATED SAVINGS; LOSS OF BUSINESS; LOSS OF OPPORTUNITY; LOSS OF GOODWILL; LOSS OF REPUTATION; LOSS OF, DAMAGE TO, COMPROMISE OR CORRUPTION OF DATA; OR ANY INDIRECT OR CONSEQUENTIAL LOSS OR DAMAGE HOWSOEVER CAUSED INCLUDING THE REPLACEMENT OF EQUIPMENT AND PROPERTY, ANY COSTS OF RECOVERING, PROGRAMMING, OR REPRODUCING ANY PROGRAM OR DATA STORED IN OR USED WITH THE ADIDAS PRODUCT OR ANY FAILURE TO MAINTAIN THE CONFIDENTIALITY OF INFORMATION STORED ON THE ADIDAS PRODUCT.

THE FOREGOING LIMITATION SHALL NOT APPLY TO DEATH OR PERSONAL INJURY CLAIMS, OR ANY STATUTORY LIABILITY FOR INTENTIONAL AND GROSS NEGLIGENT ACTS AND/OR OMISSIONS. ADIDAS DISCLAIMS ANY REPRESENTATION THAT IT WILL BE ABLE TO REPAIR ANY ADIDAS PRODUCT UNDER THIS WARRANTY OR REPLACE THE ADIDAS PRODUCT WITHOUT RISK TO OR LOSS OF INFORMATION STORED IN THE ADIDAS PRODUCT.

CONTACT US

You may contact us at:

Adidas Australia Pty Limited

Level 1, 37 Dunlop Road, Mulgrave VIC 3170 Australia Ph: 1800 801 891

Français

Ce guide fournit des consignes importantes pour l'utilisation, des avertissements de sécurité, des instructions d'entretien ainsi que des informations relatives à la réglementation et à la garantie. Avant d'utiliser votre produit GMR pour la première fois, veuillez lire attentivement ces informations et les conserver pour une consultation ultérieure.

Une version électronique de la dernière mise à jour de ce guide et d'autres renseignements sont disponibles à l'adresse www.adidas.com/GMR. Veuillez noter que la version en ligne peut être mise à jour et être différente de ce guide GMR.

Mode d'emploi

Pour utiliser ce produit, vous devrez :

- Utiliser un appareil mobile compatible (à partir de la version Android 6.0 ou iOS 12)
 - Installer l'application mobile EA FIFA ainsi que l'application adidas GMR
(toutes deux disponibles sur Google Play et l'App Store d'Apple)
 - Charger votre GMR Jacquard Tag avec le câble USB fourni
 - Suivre les instructions de l'application
- et amusez-vous !

Avertissements de sécurité et instructions d'entretien

Sécurité de base pour la Jacquard Tag



AVERTISSEMENT : INFORMATIONS SUR LA SANTÉ ET LA SÉCURITÉ

Pour éviter d'endommager votre appareil, vos accessoires ou tout autre dispositif connecté, et pour réduire les risques de blessures corporelles, de malaise, de dommages matériels ou tout autre danger potentiel, suivez les précautions d'emploi ci-dessous :

- Manipulez votre Jacquard Tag avec précaution. Vous risquez d'endommager la Jacquard Tag ou la batterie si vous percez, brûlez, déformez, écrasez, faites tomber, modifiez, essayez d'insérer des corps étrangers à l'intérieur de ces dernières ou si vous les démontez. L'utilisation d'une Jacquard Tag endommagée peut provoquer une surchauffe de la batterie ou des blessures. Si la Jacquard Tag est mouillée, n'essayez pas de la sécher à l'aide d'une source de chaleur externe.
- Elle est conçue pour fonctionner de façon optimale à des températures ambiantes comprises entre 0 et 35 °C (32 à 95 °F), et doit être entreposée à des températures ambiantes comprises entre -20 et 45 °C (-4 et 113 °F). N'exposez pas la Jacquard Tag à des températures supérieures à 45 °C (113 °F), notamment lors d'une exposition prolongée en plein soleil, sur le tableau de bord d'une voiture ou à proximité d'une bouche d'aération ou de chauffage, car

cela pourrait endommager le produit, entraîner la surchauffe de la batterie ou présenter un risque d'incendie. Ne laissez pas votre Jacquard Tag dans l'habitacle ou le coffre d'une voiture par temps chaud pendant une période prolongée. Si la Jacquard Tag devient trop chaude, débranchez-la de sa source d'alimentation si elle est branchée, déplacez-la dans un endroit plus frais et ne l'utilisez pas avant qu'elle ne soit refroidie.

Réparation et entretien

N'essayez pas de réparer la Jacquard Tag vous-même. Le démontage de la Jacquard Tag peut entraîner une perte d'imperméabilité. Le démontage des Jacquard Tags peut causer des blessures.

Batterie

La Jacquard Tag contient une batterie au lithium-ion, un composant sensible qui peut provoquer des blessures s'il est endommagé. N'essayez pas de retirer la batterie. Pour l'entretien de la batterie, contactez le service client de GMR via les options disponibles sur www.adidas.com/GMR. Le remplacement par des professionnels non qualifiés peut endommager votre appareil. L'utilisation inappropriée ou impropre d'une batterie peut présenter un risque d'incendie, d'explosion, de fuite ou tout autre danger. Jetez votre appareil, votre batterie et vos accessoires conformément aux réglementations locales. Ne les jetez pas avec les ordures ménagères. Une élimination incorrecte peut entraîner des risques d'incendie, d'explosion et/ou autres.

Chargement

Vous devrez charger la Jacquard Tag avant toute utilisation. Retirez la

Jacquard Tag de la semelle intérieure avant de la charger. Assurez-vous que le chargeur et la Jacquard Tag sont bien ventilés lorsque vous les utilisez ou lors du chargement. L'utilisation de câbles ou de chargeurs endommagés, ou le chargement en présence d'humidité peut provoquer un incendie, une électrocution, des blessures ou endommager la Jacquard Tag ou d'autres biens. Évitez de charger la Jacquard Tag en plein soleil ou à des températures ambiantes supérieures à 35 °C (95 °F). Chargez uniquement la Jacquard Tag avec un port USB conforme aux normes USB 2.0 ou USB 3.0 Type A, ou avec un adaptateur d'alimentation USB certifié doté d'une source d'alimentation limitée ou d'une sortie PS1 conforme à la norme CEI 60950-1 / CEI 62368-1, avec une sortie nominale de 5 V CC, 1 A. L'utilisation d'accessoires de charge incompatibles peut provoquer un incendie, une électrocution, des blessures ou endommager l'appareil et les accessoires.

Interférences radioélectriques

Respectez les règles qui interdisent l'utilisation de la technologie sans fil (p. ex., système cellulaire ou Wi-Fi). Bien que la Jacquard Tag soit conçue, testée et fabriquée dans le respect de la réglementation en matière d'émissions de radiofréquences, ces émissions peuvent perturber le fonctionnement d'autres équipements électroniques. Par exemple, lors d'un vol en avion ou immédiatement avant l'embarquement, utilisez uniquement la Jacquard Tag selon les instructions fournies par la compagnie aérienne. L'utilisation du Bluetooth dans un avion peut perturber les réseaux sans fil, présenter un danger pour le fonctionnement de l'avion ou être illégale. Veuillez vérifier auprès de votre compagnie aérienne si vous

devez désactiver la fonctionnalité Bluetooth sur la Jacquard Tag. Suivez les instructions pour éteindre la Jacquard Tag et désactiver la fonction Bluetooth fournies dans l'application adidas GMR.

Atmosphères explosives

Ne chargez pas, n'utilisez pas, n'entreposez pas et ne transportez pas votre Jacquard Tag là où des matières inflammables ou explosives sont stockées (dans les stations-service, les dépôts de carburant ou les usines chimiques, par exemple). N'utilisez pas votre appareil sans fil dans le cadre d'opérations de dynamitage en cours ou en atmosphères potentiellement explosibles comme les endroits où l'air contient des niveaux élevés de produits chimiques, de vapeurs ou de particules inflammables (tels que les grains, la poussière ou les poudres métalliques). Des étincelles dans ces zones pourraient provoquer une explosion ou un incendie, entraînant des blessures corporelles ou même la mort. Respectez toutes les consignes et tous les panneaux où ces dangers pourraient être présents.

Interférence avec des dispositifs médicaux

La Jacquard Tag contient des composants et des radios qui émettent des champs électromagnétiques et pourraient interférer avec des stimulateurs cardiaques, des défibrillateurs ou d'autres dispositifs médicaux électroniques (implantés). Si vous portez un stimulateur cardiaque ou tout autre dispositif médical implanté, contactez votre médecin ou le fabricant de votre dispositif médical pour vous assurer que l'utilisation de la Jacquard Tag est sûre. Nous vous recommandons de passer un test d'effort sous la supervision de votre médecin afin de vous garantir la sécurité et la fiabilité de l'utilisation simultanée de votre dispositif implanté.

et de cet équipement. Si vous avez des questions concernant l'utilisation de la Jacquard Tag avec ou à proximité de votre stimulateur cardiaque ou d'un autre dispositif médical implanté, consultez votre médecin avant de l'utiliser. Si vous pensez que la Jacquard Tag interfère avec votre stimulateur cardiaque ou tout autre dispositif médical implanté, éteignez-la en suivant les instructions pour éteindre la Jacquard Tag et consultez votre médecin pour obtenir des informations spécifiques à votre ou à vos dispositifs médicaux. L'utilisation de ce produit est à vos propres risques.

Acceptation des risques

Ce produit est conçu à des fins récréatives uniquement.

IL N'EST PAS CONÇU À DES FINS MÉDICALES !

Avant de commencer un programme d'exercices réguliers, nous vous recommandons de consulter un médecin.

Conseils / Responsabilité de l'utilisateur :

L'exercice peut comporter certains risques. Avant de commencer un programme d'exercices, vous devez consulter un médecin. Il est recommandé de vous échauffer et de vous étirer avant de commencer votre entraînement. Cessez immédiatement de faire de l'exercice si vous ressentez une douleur, si vous vous sentez faible ou étourdi(e), ou si vous avez le souffle court. Veuillez noter que l'intensité de l'exercice, les médicaments, la tension artérielle, l'asthme, la caféine, l'alcool, la nicotine et d'autres facteurs peuvent affecter votre fréquence cardiaque.

Distraction :

L'utilisation de votre produit GMR lors de l'exécution de certaines activités peut vous distraire et peut engendrer une situation à risque pour vous ou

d'autres personnes (par exemple, jouer au football dans la rue et dans une circulation dense). Pour réduire le risque d'accidents (et parce que la loi l'interdit dans de nombreux pays), n'utilisez pas les GMR / Jacquard Tag lorsque vous conduisez ou manœuvrez des machines, ni lorsque vous effectuez des activités qui pourraient avoir des conséquences graves. Respectez les lois locales concernant l'utilisation des appareils mobiles et des casques.

Limite d'âge :

Ceci n'est pas un jouet. Tenir hors de portée des enfants. Ce produit n'est pas destiné à être utilisé par des enfants. Il contient de petites pièces qui ne conviennent pas aux enfants de moins de 3 ans. En cas d'ingestion, contactez immédiatement un médecin.

Manipulation et utilisation correctes de la Jacquard Tag

Températures de fonctionnement

Si la température intérieure de la Jacquard Tag est supérieure ou inférieure à la température normale de fonctionnement, vous pouvez observer les comportements suivants pendant que l'appareil tente de réguler sa température : performances et connectivité réduites de la batterie, impossibilité de charger, absence de notification par voyant et par vibreur (pour les appareils compatibles Jacquard qui prennent en charge ces fonctions) ou appareil hors tension. Il se peut que vous ne puissiez pas utiliser l'appareil pendant qu'il régule sa température. Déplacez-le vers un endroit plus frais (ou plus chaud) et patientez quelques minutes avant d'essayer de l'utiliser à nouveau.

Connecteurs et ports

Lorsque vous débranchez l'adaptateur d'alimentation d'une prise de courant, tirez sur l'adaptateur, jamais sur le câble. Ne tordez ou ne pincez pas le câble USB, et ne forcez pas pour loger un connecteur dans un port.

Bloc d'alimentation

Installez votre bloc d'alimentation près d'une prise murale facilement accessible. Le bloc d'alimentation n'est pas inclus avec la Jacquard Tag.

Étanchéité

La Jacquard Tag résiste à la pluie et aux éclaboussures et peut être utilisée à l'extérieur, mais elle n'est pas entièrement étanche. N'immergez pas la Jacquard Tag et ne l'utilisez pas dans une chaussure très mouillée. Laissez la Jacquard Tag, la semelle intérieure ou tout autre dispositif compatible Jacquard sécher et reprenez l'utilisation. Ne lavez pas la Jacquard Tag car cela pourrait l'endommager. La Jacquard Tag a un indice de résistance à l'eau IP54 selon la norme CEI 60529. Si votre Jacquard Tag est endommagée, l'étanchéité peut être compromise.

Stockage

Rechargez complètement la Jacquard Tag, rangez-la débranchée de la semelle intérieure ou d'un autre appareil compatible Jacquard et de votre téléphone lorsqu'il n'est pas utilisé pour augmenter la durée de vie de la batterie.

Réparation, entretien et assistance

Contactez le service client et n'utilisez pas la Jacquard Tag si elle ne fonctionne pas correctement ou a été endommagée.

Des réparations ou des modifications non autorisées pourraient endommager de manière permanente votre Jacquard Tag ou la semelle intérieure et affecter votre couverture de garantie et les autorisations réglementaires. Contactez le service client pour connaître les services agréés..

Veuillez consulter la FAQ en ligne, dans la rubrique Aide. Si vous n'y trouvez pas de réponse à votre question, veuillez contacter le service client. Les coordonnées sont disponibles en ligne à l'adresse suivante : www.adidas.com/GMR

Entretien et nettoyage de la semelle GMR

Votre semelle intérieure GMR est constituée d'un composé EVA haute performance. Toutefois, prenez-en soin et séchez-la à l'air libre dès qu'elle est mouillée. Manipulez toujours les chaussures avec précaution lorsque l'appareil est intégré (autrement dit, ne frappez pas la chaussure contre des murs ou des bords aiguisés).

Retirez la Jacquard Tag avant de laver et de nettoyer la semelle intérieure ou les chaussures. Ne lavez pas ou ne séchez pas la Jacquard Tag. Pour nettoyer la Jacquard Tag, essuyez-la avec un chiffon doux, sec ou humide. N'utilisez pas de savons, de solvants ni d'agents abrasifs sur la Jacquard Tag.

Instructions d'entretien de la semelle intérieure

À faire :

- Laver à l'eau froide et sécher à l'air libre.

À ne pas faire :

- Ne pas exposer la semelle en plein soleil ou à une source de chaleur proche comme un four ou un radiateur après le lavage.
- Ne pas utiliser de produits d'entretien à base de solvants tels que les crèmes pour cuir, car ils risquent d'endommager la surface.

La semelle intérieure adidas GMR est conçue pour s'adapter à tous les types de chaussures de football (terrain souple, terrain ferme, terrain dur, gazon synthétique, multi-terrains, gazon et intérieur) et ne concerne pas uniquement les chaussures adidas. Toutefois, veillez à ce que la semelle intérieure s'adapte correctement à la chaussure, sinon votre produit pourrait être endommagé.

Informations réglementaires

La Jacquard Tag, modèle G022A, est certifiée pour une utilisation dans les pays énumérés ci-dessous.

En raison de la petite taille de la Jacquard Tag, les indications de conformité spécifiques à la Jacquard Tag sont disponibles dans ce guide.

Vous trouverez d'autres renseignements sur la réglementation, les marques de conformité et l'environnement à l'adresse :

www.adidas.com/GMR

De plus amples informations sur la réglementation, les certifications et les marques de conformité sont disponibles dans le menu Paramètres de l'appareil GMR App : Paramètres > À propos de > Informations réglementaires.

Adresse du fabricant de la Jacquard Tag (Jacquard Tag et câble USB) : Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043. Conçue par Google. Fabriquée en Chine

Adresse du fabricant des semelles intérieures et des Symmetry Tags : adidas AG, World of Sports, Adi-Dassler-Straße 1, 91074 Herzogenaurach, Allemagne. Conçues par adidas. Fabriquées en Allemagne.

Conformité aux normes canadiennes

IC ID: 10395A-G022A

Cet appareil numérique de classe B est conforme à la norme canadienne ICES-003.

Informations réglementaires d'Industrie Canada (IC)

Cet appareil est conforme à la ou aux normes RSS exemptes de licence d'Industrie Canada. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas causer d'interférences, et (2) cet appareil doit accepter toute interférence, y compris les interférences susceptibles de provoquer un fonctionnement indésirable de l'appareil.

La puissance de sortie de la technologie radio utilisée dans l'appareil est inférieure aux limites d'exposition aux radiofréquences établies par Industrie Canada pour un environnement non contrôlé.

Puissance du chargeur de batterie



Avis de conformité de l'UE

Par la présente, Google LLC déclare que cet équipement radio, modèle G022A, est conforme à la directive 2014/53/UE (directive sur les équipements hertziens).

Veuillez consulter www.adidas.com/GMR pour obtenir la déclaration de conformité (DoC).

Informations sur les produits sans fil 2 400–2 483,5 MHz : BT (0 dBm max.).

L'importateur européen de Google est Google Commerce Limited, 70 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Irlande.

Conformité CE aux DAS



Conformité CE à l'exposition aux radiofréquences. L'appareil est conforme aux exigences de l'UE (1999/519/CE) relatives à la limitation de l'exposition du public aux champs électromagnétiques dans le cadre de la protection de la santé.

Directive relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) et directive sur les piles



Le symbole DEEE ci-dessus signifie que, conformément aux lois et réglementations locales, votre produit et sa batterie doivent être éliminés séparément des ordures ménagères. Lorsque ce produit arrive en fin de vie, apportez-le à un point de collecte désigné par les autorités locales en vue de son élimination en toute sécurité ou de son recyclage. La collecte sélective et le recyclage de votre produit, de ses accessoires électriques et de sa batterie contribueront à la préservation des ressources naturelles ainsi qu'à la protection de la santé humaine et de l'environnement.

Informations sur la garantie

Garantie limitée de 1 an adidas GMR

La présente garantie s'applique au Produit GMR (notamment la GMR Jacquard Tag) initialement acheté auprès d'adidas ou d'un revendeur adidas agréé qui peut être identifié par la marque, le nom commercial ou le logo « adidas » qui y est apposé(e) (ci-après dénommé le « Produit »).

GARANTIE

adidas AG garantit que le Produit est exempt de défauts de matériaux et de fabrication, lorsqu'il est utilisé normalement conformément au Guide utilisateur GMR d'adidas disponible sur le site Web de GMR (www.adidas.com/GMR), pendant une période de 1 an à compter de la date d'achat initial par le consommateur/acheteur initial (« Période de garantie »). adidas ne peut être tenue responsable des dommages résultant du non-respect des instructions, des procédures de maintenance et d'entretien figurant sur le Guide utilisateur GMR, disponible sur le site Web de GMR (www.adidas.com/GMR). Cette garantie limitée exclut les

dommages résultant de l'usure normale ou d'autres causes énumérées sous la section Exclusions de garantie ci-dessous.

RECOURS

COMMENT FAIRE UNE RÉCLAMATION EN VERTU DE CETTE GARANTIE

Si, pendant la période de garantie, vous soumettez une réclamation à adidas sur le site www.adidas.com conformément à la présente garantie, adidas remplacera le Produit par le même Produit composé de pièces neuves et/ou d'occasion équivalentes en termes de performances et de fiabilité. Avant de bénéficier du service de garantie, adidas ou ses agents peuvent vous demander de fournir une preuve d'achat, de répondre à des questions visant à nous aider à diagnostiquer des problèmes potentiels et de suivre les procédures adidas pour obtenir le service de garantie.

LIMITATIONS DE GARANTIE SOUMISES AU DROIT DES CONSOMMATEURS

DANS TOUTE LA MESURE PERMISE PAR LA LOI, LA PRÉSENTE GARANTIE ET LES RECOURS PRÉVUS SONT EXCLUSIFS ET REMPLACENT TOUS LES AUTRES GARANTIES, RECOURS ET CONDITIONS, QU'ILS SOIENT ORAUX, ÉCRITS, LÉGAUX, EXPLICITES OU IMPLICITES. ADIDAS DÉCLINE TOUTE GARANTIE LÉGALE OU IMPLICITE, Y COMPRIS MAIS SANS S'Y LIMITER, LES GARANTIES DE QUALITÉ MARCHANDE ET D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER ET LES GARANTIES CONTRE LES VICES CACHÉS OU LATENTS, DANS LA MESURE AUTORISÉE PAR LA LOI. DANS LA MESURE OÙ DE TELLES GARANTIES NE PEUVENT ÊTRE EXCLUES, ADIDAS LIMITE LA DURÉE ET LES RECOURS DE CES GARANTIES À LA DURÉE DE LA PRÉSENTE GARANTIE EXPRESSE. CERTAINS

ÉTATS (PAYS ET PROVINCES) N'AUTORISENT PAS LA LIMITATION DE LA DURÉE D'UNE GARANTIE IMPLICITE (OU CONDITION), DE SORTE QUE LA LIMITATION DÉCRITE CI-DESSUS PEUT NE PAS VOUS CONCERNER..

EXCLUSIONS DE GARANTIE

Cette garantie ne s'applique pas : (a) à des revêtements de protection ou des matériaux fibreux qui diminuent avec le temps, à moins qu'une défaillance ne soit survenue en raison d'un défaut de matériaux ou de fabrication ; (b) à des dommages esthétiques, y compris, mais sans s'y limiter, la décoloration du produit, les bosses et les éraflures sur les accessoires du produit, à moins que la défaillance ne soit due à un vice de matériaux ou de fabrication ; (c) aux dommages causés par l'utilisation d'un composant ou d'un produit d'un tiers ; (d) aux produits volés, ou qu'adidas estime raisonnablement qu'ils sont volés ; (e) aux dommages causés par un accident, un abus, une mauvaise utilisation, un incendie, un contact avec des liquides, un séisme ou une autre cause externe ; (f) aux dommages causés par une utilisation du Produit non conforme aux directives d'utilisation et de maintenance d'adidas fournies dans le Guide utilisateur GMR (également disponible sur Internet (www.adidas.com/GMR)) et dans l'application adidas GMR ; (g) aux défauts causés par l'usure ou le vieillissement normaux du Produit ; ou (h) si un numéro de série a été retiré ou effacé du Produit.

Cette garantie remplace toutes les garanties antérieures et, sous réserve des lois applicables, n'est pas transférable à l'acheteur/consommateur initial.

adidas ne garantit pas que le fonctionnement du Produit sera ininter-

rompu ou sans erreur.

Aucun revendeur, distributeur, agent ou employé d'adidas n'est autorisé à apporter des modifications, des extensions ou à effectuer des ajouts à cette Garantie. Si l'une des conditions contenues dans le présent document est jugée illégale ou inapplicable, la légalité ou l'applicabilité des autres conditions n'en sera pas affectée ni altérée.

LIMITATION DE RESPONSABILITÉ

SOUS RÉSERVE DES DISPOSITIONS DE LA PRÉSENTE GARANTIE ET DANS TOUTE LA MESURE PERMISE PAR LA LOI, ADIDAS N'EST PAS RESPONSABLE DES DOMMAGES DIRECTS, SPÉCIAUX, ACCESSOIRES OU CONSÉCUTIFS RÉSULTANT D'UNE VIOLATION DE TOUTE GARANTIE OU CONDITION, OU DE TOUTE AUTRE THÉORIE JURIDIQUE, Y COMPRIS MAIS SANS S'Y LIMITER, LA PERTE D'UTILISATION ; LA PERTE DE REVENUS ; LA PERTE DE BÉNÉFICES RÉELS OU PRÉVUS (INCLUANT LA PERTE DE PROFITS SUR CONTRATS) ; LA PERTE DE L'UTILISATION DES FONDS ; LA PERTE DES ÉCONOMIES PRÉVUES ; LA PERTE COMMERCIALE ; LA PERTE D'OPPORTUNITÉ ; LA PERTE DE CLIENTÈLE ; LA PERTE DE RÉPUTATION ; LA PERTE, L'ENDOMMAGEMENT, LA COMPROMISSION OU LA CORRUPTION DE DONNÉES ; OU DES PERTES OU DOMMAGES INDIRECTS OU CONSÉCUTIFS, QUELLE QU'EN SOIT LA CAUSE, Y COMPRIS LE REMPLACEMENT D'ÉQUIPEMENT ET DE BIENS, TOUS FRAIS DE RÉCUPÉRATION, PROGRAMMATION OU REPRODUCTION DE TOUT PROGRAMME OU DONNÉES STOCKÉS OU UTILISÉS AVEC LE PRODUIT ADIDAS OU TOUTE INCAPACITÉ À PRÉSERVER LA CONFIDENTIALITÉ DES INFORMATIONS CONSERVÉES SUR LE PRODUIT ADIDAS.

LA LIMITATION QUI PRÉCÈDE NE S'APPLIQUE PAS AUX DEMANDES D'IN-

DEMNISATION EN CAS DE DÉCÈS OU DE DOMMAGES CORPORELS, NI À TOUTE RESPONSABILITÉ LÉGALE EN CAS D'ACTES ET/OU D'OMISSIONS INTENTIONNELS ET IMPUTABLES À UNE NÉGLIGENCE GRAVE. ADIDAS DÉCLINE TOUTE RESPONSABILITÉ QUANT À LA POSSIBILITÉ DE RÉPARER TOUT PRODUIT ADIDAS SOUS CETTE GARANTIE OU DE REMPLACER LE PRODUIT ADIDAS SANS RISQUE DE PERTE DES INFORMATIONS STOCKÉES DANS LE PRODUIT ADIDAS.

CERTAINS ÉTATS (PAYS ET PROVINCES) N'AUTORISENT PAS L'EXCLUSION OU LA LIMITATION DES DOMMAGES ACCESSOIRES OU INDIRECTS, DE SORTE QUE LA LIMITATION OU L'EXCLUSION CI-DESSUS PEUT NE PAS VOUS CONCERNER.

Cette garantie vous accorde des droits juridiques spécifiques, en plus d'autres droits éventuels qui varient d'un État à l'autre (ou selon le pays ou la province).

NOUS CONTACTER

Vous pouvez nous contacter à l'adresse suivante :

adidas AG

Adi-Dassler-Str. 1

91074 Herzogenaurach

Allemagne

Deutsch

Diese Anleitung enthält wichtige Anweisungen zur Nutzung, die Sicherheitshinweise und die Pflegeanleitung ebenso wie rechtliche und Garantietinformationen. Lesen Sie diese Informationen bitte vor der ersten Benutzung Ihres GMR-Produkts aufmerksam und bewahren Sie sie zwecks zukünftiger Bezugnahme auf.

Eine elektronische Version des neuesten Updates dieser Anleitung und weitere Informationen finden Sie auf www.adidas.com/GMR. Bitte beachten Sie, dass die Online-Version aktualisiert sein und sich von dieser GMR-Anleitung unterscheiden könnte.

Bedienungsanleitung

Um dieses Produkt benutzen zu können, müssen Sie:

- Ein kompatibles Mobilgerät verwenden (ab Android 6.0 oder iOS 12)
- Die EA FIFA Mobile App und die adidas GMR App installieren (beide sind sowohl bei Google Play als auch im Apple App Store erhältlich)
- Ihr GMR Jacquard Tag mit dem mitgelieferten USB-Kabel laden
- Die Anweisungen in der App befolgen

Viel Spaß!

Sicherheitshinweise und Pflegeanleitung

Grundlegende Sicherheitshinweise für das Jacquard Tag



ACHTUNG: SICHERHEITS- UND GESUNDHEITSINFORMATIONEN

Um Beschädigungen Ihres Geräts, des Zubehörs und angeschlossener Geräte zu vermeiden und um das Risiko persönlicher Verletzung, körperlicher Beschwerden, Beschädigung von Eigentum und sonstiger möglicher Gefahren zu verhindern, befolgen Sie die nachstehenden Vorsichtsmaßnahmen:

- Gehen Sie vorsichtig mit Ihrem Jacquard Tag um. Sie könnten das Jacquard Tag oder den Akku beschädigen, wenn Sie die Gegenstände durchstoßen, verbrennen, deformieren, zerstoßen, fallenlassen, verändern oder versuchen, Fremdkörper in sie einzuführen oder sie zu demontieren. Die Benutzung eines beschädigten Jacquard Tag kann zu einer Überhitzung des Akkus und zu Verletzungen führen. Wenn das Jacquard Tag nass wird, versuchen Sie nicht, es mit einer externen Hitzequelle zu trocknen.
- Das Jacquard Tag funktioniert am besten bei einer Umgebungstemperatur von 0 bis 35 °C (32 bis 95 °F) und sollte bei einer Umgebungstemperatur von - 20 bis 45 °C (- 4 bis 113 °F) gelagert werden. Setzen Sie das Jacquard Tag nicht Temperaturen über 45 °C (113 °F) aus, z. B. durch längere direkte Sonneneinstrahlung, auf dem Armaturenbrett eines Autos oder in der Nähe eines Heizlüfters, da dies das Produkt beschädigen, den Akku überhitzen und eine Brandgefahr dar-

stellen könnte. Lassen Sie Ihr Jacquard Tag an heißen Tagen nicht für längere Zeit im Auto oder im Kofferraum. Wenn das Jacquard Tag zu heiß wird, unterbrechen Sie die Stromzufuhr, sofern es angeschlossen ist, legen Sie es dann an eine kühlere Stelle und benutzen Sie es erst, nachdem es abgekühlt ist.

Reparatur und Service

Versuchen Sie nicht, das Jacquard Tag selbst zu reparieren. Das Demontieren des Jacquard Tag kann zum Verlust der Wasserbeständigkeit führen. Das Demontieren von Jacquard Tags kann zu Verletzungen führen.

Akku

Das Jacquard Tag enthält einen Lithium-Ionen-Akku. Dies ist eine sensible Komponente, die bei Beschädigung zu Verletzungen führen kann. Versuchen Sie nicht, den Akku zu entfernen. Um den Akku warten zu lassen, wenden Sie sich bitte an den GMR-Kundenservice. Sie finden die Optionen auf www.adidas.com/GMR

Ein Ersetzen durch nicht qualifizierte Techniker kann Ihr Gerät beschädigen. Die Nutzung eines ungeeigneten Akkus oder die falsche Akkunutzung kann zu Brand-, Explosions-, Auslauf- und anderen Gefahren führen. Entsorgen Sie Ihr Gerät, den Akku und das Zubehör den örtlichen Vorschriften entsprechend. Entsorgen Sie diese Artikel nicht im normalen Hausmüll. Eine fehlerhafte Entsorgung kann zu Brand-, Explosions- und/oder sonstiger Gefahr führen.

Laden

Sie müssen das Jacquard Tag vor der Verwendung aufladen. Entfernen Sie das Jacquard Tag vor dem Laden aus der Einlegesohle. Achten Sie

darauf, dass das Ladegerät und das Jacquard Tag bei der Nutzung und während des Ladevorgangs gut belüftet sind. Die Nutzung von beschädigten Kabeln oder Ladegeräten oder das Laden bei Feuchtigkeit kann Brände, Stromstöße, Verletzungen oder Beschädigungen des Jacquard Tag oder anderer Gegenstände verursachen. Verzichten Sie darauf, das Jacquard Tag bei direkter Sonneneinstrahlung oder bei Umgebungstemperaturen über 35 °C (95 °F) zu laden. Laden Sie das Jacquard Tag nur an einem USB-Port gemäß dem Standard USB 2.0 oder USB 3.0 Typ A oder an einem USB-Adapter auf, der für eine begrenzte Stromquelle oder für eine begrenzte Stromquelle oder PS1-Ausgabe gemäß IEC 60950-1/IEC 62368-1 zertifiziert wurde, mit einer Ausgaberate von 5 Vdc, 1 A. Wird kein kompatibles Ladezubehör verwendet, kann dies zu Bränden, Stromstößen, Verletzungen oder Beschädigungen am Gerät und dem Zubehör führen.

Radio-Frequenzstörung

Beachten Sie die Regeln, die die Nutzung von kabellosen Geräten (z. B. Mobiltelefone oder WLAN) verbieten. Obwohl das Jacquard zur Einhaltung der Vorschriften bezüglich der Radiostrahlung entwickelt, getestet und hergestellt wurde, kann sich diese Strahlung negativ auf den Betrieb anderer elektronischer Geräte auswirken. Benutzen Sie das Jacquard Tag beispielsweise in einem Flugzeug oder direkt vor dem Boarding ausschließlich entsprechend den Anweisungen der Fluggesellschaft. Die Nutzung der Bluetooth-Funktion in einem Flugzeug kann Drahtlosnetzwerke stören, eine Gefahr für den Betrieb des Flugzeugs darstellen oder illegal sein. Bitte erkundigen Sie sich bei Ihrer Fluggesellschaft, ob es erforderlich ist, die Bluetooth-Funktionalität des Jacquard Tag zu

deaktivieren. Befolgen Sie die Anleitung zum Ausschalten des Jacquard Tag und zum Deaktivieren von Bluetooth innerhalb der adidas GMR App.

Explosive Umgebung

Laden, nutzen, lagern und transportieren Sie das Jacquard Tag nicht an Orten, an denen entzündliche oder explosive Stoffe gelagert werden (beispielsweise in Tankstellen, Tanklagern oder Chemieanlagen). Nutzen Sie Ihr kabelloses Gerät nicht an Orten, an denen Sandstrahlung durchgeführt wird, oder in potenziell explosiven Umgebungen wie in Bereichen, in denen die Luft hohe Anteile entzündlicher Chemikalien, Dämpfe oder Partikel (z. B. Getreidestäube, Staub oder Metallpulver) enthält. Funken in solchen Bereichen können Explosionen oder Brände verursachen und zu körperlichen Verletzungen oder sogar zum Tod führen. Beachten Sie an Orten, an denen diese Gefahren präsent sein könnten, alle Hinweise und Beschilderungen.

Störung von Medizingeräten

Jacquard enthält Bestandteile und Sender, die elektromagnetische Felder erzeugen und Herzschrittmacher, Defibrillatoren und andere (implantierte) elektronische Medizingeräte stören können. Wenn Sie einen Herzschrittmacher oder ein anderes implantiertes Medizingerät nutzen, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder den Hersteller des Medizingerätes, um sicherzustellen, dass die Nutzung von Jacquard sicher ist. Wir empfehlen einen Belastungstest unter Aufsicht Ihres Arztes, um die Sicherheit und die Zuverlässigkeit der gleichzeitigen Nutzung Ihres implantierten Geräts und dieser Ausrüstung sicherzustellen. Wenn Sie Fragen zur Nutzung des Jacquard mit oder in der Nähe Ihres Herzschrittmachers oder anderer im-

planterter Medizingeräte haben, wenden Sie sich bitte vor der Nutzung des Jacquard an Ihren Gesundheitsdienstleister. Wenn Sie den Verdacht haben, dass Jacquard Ihren Herzschrittmacher oder ein anderes implantiertes Medizingerät stört, schalten Sie es aus, indem Sie die Anleitung zum Ausschalten des Jacquard Tag befolgen, und bitten Sie Ihren Arzt um spezifische Informationen zu Ihrem Medizingerät. Die Nutzung dieses Geräts geschieht auf eigene Gefahr.

Inkaufnahme des Risikos

Dieses Gerät wurde ausschließlich zu Freizeit Zwecken entwickelt.

ES IST NICHT ZU MEDIZINISCHEN ZWECKEN GEEIGNET!

Wir empfehlen, einen Arzt zu konsultieren, bevor Sie ein regelmäßiges Sportprogramm beginnen.

Rat/Verantwortung des Benutzers:

Sport kann Risiken beinhalten. Bevor Sie ein Sportprogramm beginnen, sollten Sie einen Arzt konsultieren. Es wird empfohlen, sich vor dem Workout aufzuwärmen und zu dehnen. Hören Sie sofort auf, wenn Sie Schmerzen haben, sich schwach fühlen, Ihnen schwindlig ist oder Sie kurzatmig sind. Bitte beachten Sie, dass sich die Intensität des Sports, Medikation, Blutdruck, Asthma, Koffein, Alkohol, Nikotin und andere Faktoren auf Ihre Herzfrequenz auswirken können.

Ablenkung:

Wenn Sie Ihr GMR-Produkt nutzen, während Sie bestimmte Aktivitäten ausführen, können Sie abgelenkt sein und gefährliche Situationen für sich selbst oder andere verursachen (beispielsweise, wenn Sie auf der

Straße bei starkem Verkehr Fußball spielen). Um das Unfallrisiko zu verringern (und weil es in vielen Ländern gesetzlich verboten ist), nutzen Sie Ihr GMR/Jacquard nicht, während Sie fahren oder Maschinen bedienen und auch nicht bei Aktivitäten, die potenziell schwerwiegende Konsequenzen haben können. Befolgen Sie die örtlichen Gesetze zur Nutzung von Mobilgeräten und Kopfhörern.

Altersbegrenzung:

Dies ist kein Spielzeug. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Dieses Produkt ist nicht für die Nutzung durch Kinder vorgesehen. Enthält Kleinteile, die für Kinder unter drei Jahren nicht geeignet sind. Wenden Sie sich sofort an einen Arzt, falls ein Teil verschluckt wird.

Korrekte Handhabung und Nutzung des Jacquard Tag

Betriebstemperatur

Wenn die Innentemperatur des Jacquard Tag die normale Betriebstemperatur über- oder unterschreitet, können die folgenden Reaktionen auftreten, wenn das Gerät versucht, seine Temperatur zu steuern: verringerte Akkuleistung und Konnektivität, Unfähigkeit zu laden, Mangel an LED-Beleuchtung und Benachrichtigung durch Vibration (bei mit Jacquard kompatiblen Geräten, die diese Funktionen unterstützen) oder Ausschalten des Geräts. Möglicherweise können Sie das Gerät nicht verwenden, während es seine Temperatur steuert. Bringen Sie das Gerät an einen kühleren (oder wärmeren) Ort und warten Sie ein paar Minuten, bevor Sie erneut versuchen, es zu benutzen.

Anschlüsse und Ports

Wenn Sie den Stecker aus der Steckdose ziehen, ziehen Sie immer am Stecker und nie am Kabel. Drehen oder drücken Sie das USB-Kabel nicht und drücken Sie den Stecker nicht gewaltsam in einen Port.

Stromversorgung

Installieren Sie die Stromversorgung in der Nähe einer leicht zugänglichen Wandsteckdose. Im Jacquard Tag ist keine Stromversorgung enthalten.

Wasserbeständigkeit

Das Jacquard Tag ist regen- und spritzwasserbeständig und kann im Freien verwendet werden, aber es ist nicht vollständig wasserdicht. Tauchen Sie das Jacquard Tag nicht in Flüssigkeiten und nutzen Sie das Jacquard Tag nicht in sehr nassen Schuhen. Lassen Sie Jacquard Tag, Innensohle und sonstige mit Jacquard kompatible Geräte trocknen und verwenden Sie sie danach wieder. Waschen Sie das Jacquard Tag nicht, da es dadurch beschädigt werden kann. Das Jacquard Tag verfügt über einen Wasserschutz der Kategorie IP54 gemäß IEC 60529. Wenn das Jacquard Tag beschädigt ist, kann die Wasserbeständigkeit beeinträchtigt sein.

Aufbewahrung

Laden Sie das Jacquard Tag vollständig und bewahren Sie es bei Nichtbenutzung auf, ohne es an die Innensohle und andere mit dem Jacquard kompatible Geräte und Ihr Smartphone anzuschließen, um die Lebensdauer des Akkus zu maximieren.

Service, Reparatur und Support

Wenn das Jacquard Tag nicht korrekt funktioniert oder beschädigt ist,

nutzen Sie es nicht und wenden Sie sich an den Kundendienst.

Nicht autorisierte Reparaturen oder Veränderungen können zu dauerhaften Beschädigungen Ihres Jacquard Tag oder der Innensohle führen und sich auf die Garantieabdeckung und die gesetzlichen Genehmigungen auswirken. Bitte wenden Sie sich an den Kundendienst, um autorisierten Service zu erhalten.

Bitte sehen Sie sich online im Bereich Hilfe die häufig gestellten Fragen an. Wenn Sie dort keine Antwort auf Ihre Frage finden, wenden Sie sich bitte an den Kundendienst. Sie finden die Kontaktdaten online auf: www.adidas.com/GMR

Reinigung und Pflege der GRM-Innensohle

Ihre GRM-Innensohle besteht aus einem leistungsfähigen EVA-Verbundmaterial. Behandeln Sie sie dennoch vorsichtig und achten Sie darauf, sie an der Luft trocknen zu lassen, wenn sie nass geworden ist.

Behandeln Sie die Schuhe immer vorsichtig, wenn das Gerät integriert ist (d. h. schlagen Sie den Schuh nicht gegen eine Wand oder gegen scharfe Kanten).

Entfernen Sie das Jacquard Tag vor dem Waschen und Reinigen von Innensohle und Schuhen. Waschen und trocknen Sie das Jacquard Tag nicht. Um das Jacquard Tag zu reinigen, wischen Sie es mit einem weichen trockenen oder feuchten Tuch ab. Verwenden Sie zum Reinigen des Jacquard Tag weder Reinigungsmittel, noch Lösemittel oder Scheuermittel.

Pflegeanleitung für die Innensohle

Do's

- In kaltem Wasser waschen und an der Luft trocknen lassen.

Don't's:

- Setzen Sie die Innensohle nach dem Waschen nicht direkter Sonneneinstrahlung oder einer Hitzequelle wie einem Ofen oder einer Heizung aus.
- Verwenden Sie keine auf Lösemitteln basierenden Pflegeprodukte wie Ledercremes, da diese die Oberfläche beschädigen.

Die adidas GMR-Innensohle wurde für alle Arten von Fußballschuhen entwickelt (weicher Boden, fester Boden, harter Boden, Kunstrasen, unterschiedliche Böden, Rasen und Halle) und ist nicht nur für adidas Schuhe geeignet. Stellen Sie dennoch sicher, dass die Innensohle korrekt in den Schuh passt, da andernfalls das Produkt beschädigt werden könnte.

Rechtliche Informationen

Jacquard Tag, Model G022A, ist für die Nutzung in den nachstehend aufgeführten Ländern zertifiziert.

Aufgrund der kleinen Abmessungen des Jacquard Tag finden Sie die Compliance-Kennzeichnungen für das Jacquard Tag in dieser Anleitung.

Zusätzliche rechtliche Informationen, Compliance-Kennzeichen und Umweltdaten finden Sie auf www.adidas.com/GMR

Weitere rechtliche Informationen, Zertifizierungs- und Compliance-Kennzeichen finden Sie im Menü Geräteeinstellungen der GMR App:

Einstellungen > Über > Rechtliche Informationen.

Hersteller-Adresse für das Jacquard Tag (Jacquard Tag und USB-Kabel):
Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.
Von Google entwickelt. In China hergestellt.

Herstelleradresse für Innensohlen und Symmetry Tags: adidas AG, World
of Sports, Adi-Dassler-Straße 1, 91074 Herzogenaurach, Deutschland.
Von adidas entwickelt. In Deutschland hergestellt.

Hinweis zur EU-Compliance

Hiermit erklärt Google LLC, dass die Funkausstattung Typ G022A der
Richtlinie 2014/53/EU (Richtlinie über die Bereitstellung von Funk-
anlagen) entspricht.

Die Konformitätserklärung finden Sie auf www.adidas.com/GMR.

Informationen zur Konnektivität des Produkts
2400 - 2483,5 MHz: BT (max. 0 dBm).

Der Google-Importeur in die EU ist Google Commerce Limited, 70 Sir
John Rogerson's Quay, Dublin 2, Irland.

CE SAR Compliance



Einhaltung der Strahlenschutzrichtlinien. Das Gerät entspricht im
Hinblick auf die Begrenzung der Aussetzung der Öffentlichkeit gegen-
über elektromagnetischen Feldern zwecks Schutz der Gesundheit den
Anforderungen der EU (1999/519/EC).

Richtlinie über Elektro- und Elektronik- altgeräte (WEEE) und Richtlinie zu Akkus



Das obenstehende WEEE-Symbol bedeutet, dass Ihr Gerät und der Akku
den örtlichen Vorschriften und Gesetzen entsprechend vom Hausmüll ge-
trennt entsorgt werden müssen. Wenn dieses Gerät das Ende seiner Nut-
zungsdauer erreicht hat, bringen Sie es zwecks sicherer Entsorgung oder
Recycling zu einer der von den örtlichen Behörden angegebenen Sam-
melstellen. Die getrennte Sammlung und das Recycling des Produkts,
seiner elektrischen Zubehörteile und seines Akkus helfen, die natürlichen
Ressourcen zu erhalten, die menschliche Gesundheit zu schützen und die
Umwelt zu unterstützen.

Garantieinformationen

Eingeschränkte Ein-Jahres-Garantie für adidas GMR

Diese Garantie gilt für das ursprünglich von adidas oder einem autorisierten
adidas Wiederverkäufer erworbene GMR-Produkt (einschließlich GMR Jacquard
Tag), im Folgenden als das „Produkt“ bezeichnet. Der adidas Händler kann durch
die Handelsmarke „adidas“, den Markennamen oder das Logo identifiziert werden.

GARANTIE

adidas AG garantiert für einen Zeitraum von einem Jahr ab dem Kauf
durch den Erstkäufer („Garantiezeitraum“), dass das Produkt frei von

Material- und Herstellungsfehlern ist, wenn es normal und entsprechend der adidas GMR-Bedienungsanleitung verwendet wird, die auf der GMR-Website (www.adidas.com/GMR) zur Verfügung steht. adidas ist nicht verantwortlich für Schäden aus der Nichtbefolgung der Anleitung oder der Wartungs- und Pflegeverfahren gemäß der GMR-Bedienungsanleitung, die auf der GMR-Website (www.adidas.com/GMR) zur Verfügung steht. Diese eingeschränkte Garantie schließt Schäden aus normaler Abnutzung und anderen Gründen, wie nachstehend im Garantiewaiver aufgeführt, aus.

ABHILFE

GELTENDMACHUNG VON ANSPRÜCHEN AUS DIESER GARANTIE

Wenn Sie während des Garantiezeitraums auf www.adidas.com einen Garantieanspruch gemäß dieser Garantie geltend machen, ersetzt adidas das Produkt durch das gleiche Produkt aus neuen und/oder zuvor verwendeten Teilen, die in Bezug auf Leistung und Zuverlässigkeit Neuteilen entsprechen.

Bevor Sie die Leistungen aus der Garantie erhalten, ist es möglich, dass adidas oder seine Vertreter verlangen, dass Sie einen Kaufbeleg vorweisen, Fragen beantworten, die bei der Diagnose potenzieller Probleme helfen sollen, und die adidas Verfahren zur Inanspruchnahme der Garantie befolgen.

GARANTIEEINSCHRÄNKUNGEN GEMÄSS DEN VERBRAUCHER-SCHUTZGESETZEN

DIESE GARANTIE UND DIE HIER AUFGEFÜHRTEN ABHILFEMASSNAHMEN SCHLIESSEN IM Vollen GESETZLICH ERLAUBTEN RAHMEN ALLE ANDEREN

GARANTIE, ABHILFEMASSNAHMEN UND BEDINGUNGEN, SEIEN SIE MÜNDLICH, SCHRIFTLICH, GESETZLICH VORGESCHRIEBEN, AUSDRÜCKLICH ODER IMPLIZIT, AUS UND ERSETZEN SIE. ADIDAS LEHNT ALLE GESETZLICHEN UND IMPLIZITEN GARANTIE, EINSCHLIESSLICH, ABER NICHT BESCHRÄNKTE AUF GARANTIE DER MARKTGÄNGIGKEIT UND DER EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK SOWIE GARANTIE GEGEN VERBORGENE ODER LATENTE DEFECTE, IM GESETZLICH ERLAUBTEN RAHMEN AB. IN DEM MASS, IN DEM SOLCHE GARANTIE NICHT ABGELEHNT WERDEN KÖNNEN, BESCHRÄNKTE ADIDAS DIE DAUER UND DIE ABHILFEMASSNAHMEN AUS SOLCHEN GARANTIE AUF DIE DAUER DIESER AUSDRÜCKLICHEN GARANTIE. IN EINIGEN STAATEN (LÄNDERN UND PROVINZEN) SIND KEINE BESCHRÄNKUNGEN DER GARANTIEDAUER IMPLIZITER GARANTIE (ODER BEDINGUNGEN) ERLAUBT, DESHALB IST ES MÖGLICH, DASS DIE OBEN BESCHRIEBENE EINSCHRÄNKUNG FÜR SIE NICHT GILT.

GARANTIEWAIVER

Diese Garantie gilt nicht für: (a) Schutzbeschichtungen oder Fasermaterialien, die mit der Zeit schwächer werden, sofern der Defekt nicht aufgrund eines Material- oder Herstellungsfehlers aufgetreten ist; (b) kosmetische Beschädigungen, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf die Verfärbung des Produkts und die Vertiefungen und Kratzer an der Hardware des Produkts, sofern der Defekt nicht aufgrund eines Material- oder Herstellungsfehlers aufgetreten ist; (c) Schäden durch die Nutzung mit einer Komponente oder einem Produkt eines anderen Anbieters, (d) Produkte, die gestohlen wurden oder bei denen adidas Grund zu der Annahme hat, sie seien gestohlen; (e) Schäden aufgrund von Unfällen, Zweckent-

fremdung, Missbrauch, Brand, Kontakt mit Flüssigkeiten, Erdbeben oder sonstigen äußeren Ursachen; (f) Schäden durch den Betrieb des Produkts außerhalb der adidas Richtlinien für Nutzung und Pflege innerhalb der GMR Bedienungsanleitung (auch online www.adidas.com/GMR) und innerhalb der adidas GMR App erhältlich; (g) Schäden durch normalen Verschleiß oder durch die normale Alterung des Produkts; und (h) bei Entfernen oder Unleserlichmachen der Seriennummer des Produkts.

Diese Garantie ersetzt alle früheren Garantien und ist, in Abhängigkeit von geltendem Recht, nicht vom Erstkäufer im Konsumentenbereich übertragbar.

adidas gibt keine Garantie für den unterbrechungs- oder fehlerfreien Betrieb des Produkts.

Wiederverkäufer, Distributoren, Vertreter oder Mitarbeiter von adidas sind nicht berechtigt, diese Garantie zu ändern, zu erweitern oder zu ergänzen. Sollte eine Bedingung dieser Garantie unrechtmäßig oder nicht durchsetzbar sein, beeinträchtigt dies die Rechtmäßigkeit und die Durchsetzbarkeit der übrigen Bedingungen nicht.

HAFTUNGSBESCHRÄNKUNG

MIT AUSNAHME DER IN DIESER GARANTIE DARGESTELLTEN UMSTÄNDE UND IM MAXIMALEN GESETZLICH ERLAUTEN RAHMEN IST ADIDAS NICHT FÜR DIREKTE, SPEZIELLE, ZUFÄLLIGE ODER FOLGESCHÄDEN AUS EINEM VERSTOSS GEGEN DIE GARANTIE ODER DIE BEDINGUNGEN ODER GEMÄSS EINER ANDEREN RECHTSTHEORIE VERANTWORTLICH, EINSCHLIESSLICH, JEDOCH NICHT BESCHRÄNKT AUF NUTZUNGS-AUSFALL, AUSFALL VON UMSÄTZEN, AUSFALL VON TATSÄCHLICHEN ODER ERWARTETEN GEWINNEN

(EINSCHLIESSLICH AUSFALL VON GEWINNEN AUS VERTRÄGEN), VERLUST DER MONETÄREN NUTZUNG, AUSFALL ERWARTETER EINSPARUNGEN, VERLUST VON GESCHÄFTEN, VERLUST VON GELEGENHEITEN, VERLUST VON FIRMEN-/GESCHÄFTSWERT, BEEINTRÄCHTIGUNG DES RUFES, VERLUST VON, BESCHÄDIGUNG VON, KOMPROMITTIERUNG ODER BESCHÄDIGUNG VON DATEN ODER JEDLICHER INDIREKTE ODER FOLGEAUSFALL ODER VERLUST AUFGRUND JEDLICHER URSACHE, EINSCHLIESSLICH DES ERSATZES VON AUSTRÜSTUNG UND EIGENTUM, KOSTEN FÜR WIEDERHERSTELLUNG, PROGRAMMIERUNG ODER REPRODUKTION VON PROGRAMMEN ODER DATEN, DIE MIT DEM ADIDAS PRODUKT VERWENDET ODER AUF DIESEM GESPEICHERT WAREN, ODER JEDLICHES VERSAGEN BEI DER BEIBEHALTUNG DER VERTRAULICHKEIT VON AUF DEM ADIDAS PRODUKT GESPEICHERTEN DATEN.

DIE ZUVOR GENANNT BECHRÄNKUNG GILT NICHT FÜR ANSPRÜCHE BEI TODESFÄLLEN ODER PERSÖNLICHEN VERLETZUNGEN ODER SONSTIGER GESETZLICH VORGESCHRIEBENER HAFTUNG FÜR VORSÄTZLICHE UND GROB FAHRLÄSSIGE HANDLUNGEN UND/ODER UNTERLASSUNGEN. ADIDAS LEHNT JEDLICHE ZUSICHERUNGEN AB, DASS DAS UNTERNEHMEN IN DER LAGE WÄRE, EIN DIESER GARANTIE UNTERLIEGENDES ADIDAS PRODUKT OHNE GEFahr FÜR DIE ODER DEN VERLUST DER AUF DEM ADIDAS PRODUKT GESPEICHERTEN DATEN ZU REPARIEREN ODER ZU ERSETZEN.

IN EINIGEN STAATEN (LÄNDERN UND PROVINZEN) IST DER AUSSCHLUSS ODER DIE BEGRENZUNG DER HAFTUNG FÜR ZUFÄLLIGE ODER FOLGESCHÄDEN NICHT ERLAUBT, DESHALB IST ES MÖGLICH, DASS DIE OBEN GENANNT EINSCHRÄNKUNG BZW. DER AUSSCHLUSS FÜR SIE NICHT GILT.

Durch diese Garantie erhalten Sie spezifische Rechte, und es ist möglich, dass Sie auch andere Rechte haben, die von Staat zu Staat (bzw. von Land zu Land oder von Provinz zu Provinz) unterschiedlich sind.

KONTAKT

Sie können über die folgende Adresse Kontakt zu uns aufnehmen:

adidas AG

Adi-Dassler-Str. 1

91074 Herzogenaurach

Deutschland

Italiano

Questa guida riporta importanti istruzioni per l'uso, avvertenze sulla sicurezza e istruzioni per la manutenzione, nonché informazioni sulla normativa e sulla garanzia. Prima di utilizzare il prodotto GMR per la prima volta, leggere attentamente queste informazioni e conservarle per successiva consultazione.

Una versione elettronica dell'ultimo aggiornamento di questa guida e ulteriori informazioni sono disponibili all'indirizzo www.adidas.com/GMR

Si ricorda che la versione online può essere aggiornata e diversa da questa guida GMR.

Istruzioni per l'uso

Per l'uso di questo prodotto, è necessario:

- utilizzare un dispositivo mobile compatibile (da Android 6.0 o iOS 12)
- installare l'app per dispositivo mobile EA FIFA e l'app adidas GMR (entrambe disponibili su Google Play e Apple App Store)
- ricaricare la GMR Jacquard Tag con il cavo USB in dotazione
- seguire le istruzioni nell'app

e usufruire del prodotto.

Avvertenze sulla sicurezza e istruzioni per la manutenzione

Sicurezza di base per la Jacquard Tag



AVVERTENZA: INFORMAZIONI SULLA SALUTE E SULLA SICUREZZA

Per evitare di danneggiare il dispositivo, gli accessori o eventuali dispositivi collegati e per ridurre il rischio di lesioni personali, disagio, danni alla proprietà o altri potenziali pericoli, seguire le precauzioni riportate di seguito:

- Maneggiare la Jacquard Tag con cura. La Jacquard Tag o la batteria potrebbero danneggiarsi se vengono forate, bruciate, deformate, schiacciate, lasciate cadere, modificate, se si tenta di inserirvi oggetti estranei o se vengono smontate. L'uso di una Jacquard Tag danneggiata può causare il surriscaldamento della batteria o lesioni. Se la Jacquard Tag si bagna, non tentare di asciugarla mediante una fonte di calore esterna.
- Jacquard è progettato per funzionare al meglio a temperature ambiente comprese tra 32 °F e 95 °F (tra 0 °C e 35 °C) e deve essere conservato a temperatura ambiente compresa tra -4 °F e 113 °F (tra -20 °C e 45 °C). Non esporre la Jacquard Tag a temperature superiori a 113 °F (45 °C), come in caso di esposizione prolungata alla luce diretta del sole, sul cruscotto dell'auto o nei pressi di una bocchetta di sfiato, poiché ciò potrebbe danneggiare il prodotto, surriscaldare la batteria o comportare un rischio di incendio. Non lasciare la Jacquard

Tag all'interno o nel bagagliaio dell'automobile in giornate calde per un lungo periodo di tempo. Se la Jacquard Tag si surriscalda, scollegarla dalla fonte di alimentazione se è collegata, spostarla in un luogo più fresco e non utilizzarla finché non si è raffreddata.

Riparazione e assistenza

Non tentare di riparare la Jacquard Tag autonomamente. Lo smontaggio della Jacquard Tag potrebbe determinare perdita di resistenza all'acqua. Lo smontaggio della Jacquard Tag può causare lesioni.

Batteria

La Jacquard Tag contiene una batteria agli ioni di litio, un componente sensibile che può causare lesioni se la batteria viene danneggiata. Non tentare di rimuovere la batteria. Per assistenza relativa alla batteria, contattare l'assistenza clienti GMR tramite le opzioni disponibili alla pagina www.adidas.com/GMR

La sostituzione da parte di professionisti non qualificati può danneggiare il dispositivo. L'uso di una batteria non idonea o l'uso improprio della batteria possono comportare rischio di incendio, esplosione, fuoriuscite di sostanze o altri pericoli. Smaltire il dispositivo, la batteria e gli accessori in conformità con le normative locali. Non smaltirli nei normali rifiuti domestici. Uno smaltimento non appropriato può causare incendi, esplosioni e/o altri pericoli.

Ricarica

È necessario caricare la Jacquard Tag prima dell'uso. Rimuovere la Jacquard Tag dalle solette prima della ricarica. Accertarsi che il caricatore e la Jacquard Tag siano ben ventilati durante l'uso o la ricarica.

L'uso di cavi o caricatori danneggiati o la ricarica in presenza di umidità possono causare incendi, scosse elettriche, lesioni o danni alla Jacquard Tag o ad altre proprietà.

Evitare di caricare la Jacquard Tag alla luce diretta del sole o a temperature ambiente superiori a 95 °F (35 °C). Caricare la Jacquard Tag soltanto con una porta USB compatibile con gli standard USB 2.0 o USB 3.0 Tipo A o un adattatore di alimentazione USB certificato per l'utilizzo con una fonte di alimentazione limitata o un'uscita PS1 per IEC 60950-1/IEC 62368-1, con uscita nominale 5 Vcc, 1A. Il mancato utilizzo di accessori di ricarica compatibili può causare incendi, scosse elettriche, lesioni o danni al dispositivo e agli accessori.

Interferenza delle radiofrequenze

Osservare le regole che vietano l'uso della tecnologia wireless (ad esempio, cellulare o Wi-Fi). Sebbene Jacquard sia progettato, testato e fabbricato in conformità con le normative che regolano le emissioni a radiofrequenza, tali emissioni possono incidere negativamente sul funzionamento di altri dispositivi elettronici. Ad esempio, mentre si è in volo o immediatamente prima dell'imbarco, usare Jacquard esclusivamente seguendo le istruzioni della compagnia aerea. L'uso del Bluetooth su un aereo potrebbe interferire con le reti wireless, presentare un rischio per le operazioni degli aeromobili o essere illegale. Verificare con la compagnia aerea se è necessario disabilitare la funzionalità Bluetooth sulla Jacquard Tag. Seguire le istruzioni per disattivare la Jacquard Tag e disabilitare il Bluetooth all'interno dell'app adidas GMR.

Atmosfere esplosive

Non ricaricare, utilizzare, conservare o trasportare la Jacquard Tag in luoghi nei quali sono presenti materiali infiammabili o esplosivi (ad esempio, stazioni di servizio, depositi di carburante o impianti chimici). Non usare il proprio dispositivo wireless in luoghi in cui sono in corso operazioni di brillamento o in atmosfere potenzialmente esplosive come nelle aree in cui l'aria contiene livelli elevati di sostanze chimiche, vapori o particelle infiammabili (come granuli, polvere o polvere di metallo). Le scintille in tali aree potrebbero causare un'esplosione o un incendio con conseguenti lesioni personali o persino decesso. Osservare tutti gli avvisi e i cartelli nei luoghi in cui tali rischi potrebbero essere presenti.

Interferenza con dispositivi medici

Jacquard contiene componenti e radiotrasmettitori che emettono campi elettromagnetici e potrebbero interferire con pacemaker, defibrillatori o altri dispositivi medici elettronici (impiantati). In caso si sia portatori di un pacemaker o di altri dispositivi medici impiantati, contattare il proprio medico o il produttore del dispositivo medico per accertarsi che l'utilizzo di Jacquard sia sicuro. Si consiglia di sottoporsi a un test di allenamento con la supervisione del proprio medico per garantire la sicurezza e l'affidabilità dell'uso simultaneo del dispositivo impiantato e di questa apparecchiatura. In caso di domande sull'utilizzo di Jacquard con o nelle aree prossime al pacemaker o ad altri dispositivi medici impiantati, consultare il proprio medico prima di usare Jacquard. Se si sospetta che Jacquard interferisca con il proprio pacemaker o altri dispositivi medici impiantati, spegnerlo seguendo le istruzioni per disattivare la Jacquard Tag e consul-

tare il proprio medico per informazioni specifiche per i propri dispositivi medici. L'uso di questo prodotto è a rischio dell'utente.

Assunzione di rischio

Questo prodotto è inteso esclusivamente a uso ricreativo.

NON È DESTINATO A FINI MEDICI.

Prima di iniziare un programma di allenamento regolare, consigliamo di consultare un medico.

Consigli/Responsabilità dell'utente:

L'allenamento può comportare rischi. Prima di iniziare qualsiasi programma di allenamento, si consiglia di consultare un medico. Si consiglia di effettuare un riscaldamento e stretching prima di iniziare l'allenamento. Interrompere l'allenamento immediatamente se si avvertono dolore, sensazione di svenimento, vertigini o difficoltà a respirare. Si ricorda che l'intensità dell'allenamento, i farmaci, la pressione arteriosa, l'asma, la caffeina, l'alcol, la nicotina e altri fattori possono incidere sulla frequenza cardiaca.

Distrazione:

L'utilizzo del prodotto GMR durante l'esecuzione di determinate attività può distrarre e determinare una situazione pericolosa per l'utente o per altre persone (ad esempio, giocare a calcio in strada e nel traffico intenso). Per ridurre il rischio di incidenti (e poiché è vietato dalla legge in molti Paesi), non utilizzare GMR/ Jacquard durante la guida di un auto-mezzo o l'uso di macchinari e mentre si svolgono attività che potrebbero avere conseguenze gravi. Attenersi alle normative locali sull'utilizzo dei

dispositivi mobili e delle cuffie.

Limiti di età:

Questo prodotto non è un giocattolo. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Questo prodotto non è destinato all'uso da parte di bambini. Contiene piccole parti non adatte a bambini di età inferiore a 3 anni. In caso di ingestione, contattare immediatamente un medico.

Manipolazione e uso adeguati della Jacquard Tag

Temperature di funzionamento

Se la temperatura interna della Jacquard Tag supera o scende al di sotto delle normali temperature di funzionamento è possibile che si verifichino i seguenti eventi mentre il dispositivo tenta di regolarne la temperatura: riduzione delle prestazioni e della connettività della batteria, impossibilità di ricaricare, assenza di LED e notifica di vibrazione (per dispositivi compatibili con la Jacquard Tag che supportano queste funzioni) o spegnimento del dispositivo. Il dispositivo potrebbe risultare fuori uso durante la regolazione della propria temperatura. Spostare il dispositivo in un luogo più freddo (o più caldo) e attendere alcuni minuti prima di tentare di usarlo di nuovo.

Connettori e porte

Quando si scollega l'adattatore di alimentazione da una presa di corrente, tirare l'adattatore, mai il cavo. Non torcere o schiacciare il cavo USB e non forzare il connettore in una porta.

Alimentazione

Installare l'alimentatore vicino a una presa a muro facilmente accessibile. L'alimentatore non è in dotazione con la Jacquard Tag.

Resistenza all'acqua

La Jacquard Tag è resistente alla pioggia e agli schizzi e può essere utilizzata all'esterno, ma non è completamente impermeabile. Non immergere la Jacquard Tag e non utilizzarla all'interno di una scarpa molto bagnata. Lasciare asciugare la Jacquard Tag, la soletta o altro dispositivo compatibile e riprenderne l'uso. Non lavare la Jacquard Tag poiché ciò potrebbe danneggiarla. La Jacquard Tag ha un grado di protezione dall'acqua IP54 ai sensi della norma IEC 60529. Se la Jacquard Tag viene danneggiata, la resistenza all'acqua potrebbe risultarne compromessa.

Conservazione

Caricare completamente la Jacquard Tag e conservarla scollegata dalla soletta o da altro dispositivo compatibile con Jacquard e dal telefono se non in uso, per ottimizzare la durata della batteria.

Manutenzione, riparazione e assistenza

Contattare il servizio clienti e non utilizzare la Jacquard Tag se non funziona correttamente o è stata danneggiata.

Riparazioni o modifiche non autorizzate possono provocare danni permanenti alla Jacquard Tag o alla soletta e possono incidere sulla copertura della garanzia e sulle autorizzazioni normative. Per la manutenzione autorizzata, contattare il servizio clienti.

Consultare le FAQ online, nella sezione della Guida. Se non è disponibile

una risposta alla domanda posta, contattare il team del servizio clienti. I recapiti sono disponibili online alla pagina: www.adidas.com/GMR

Manutenzione e pulizia della soletta GMR

La soletta GMR è costituita da un composto EVA a elevate prestazioni. Tuttavia, è necessario maneggiarlo con cura e assicurarsi di asciugarlo all'aria quando è bagnato.

Maneggiare sempre le scarpe con cura quando il dispositivo è inserito nella scarpa (ovvero, non sbattere la scarpa contro muri o spigoli vivi).

Rimuovere la Jacquard Tag prima di lavare e pulire la soletta o le scarpe. Non lavare o asciugare la Jacquard Tag. Per pulire la Jacquard Tag, utilizzare un panno morbido asciutto o umido. Non usare saponi, solventi o abrasivi sulla Jacquard Tag.

Istruzioni per la manutenzione della soletta

Cosa fare

- Lavare in acqua fredda e asciugare all'aria.

Cosa non fare:

- Dopo il lavaggio, non esporre la soletta alla luce diretta del sole o a una fonte di calore nelle vicinanze, come un forno o un termosifone.
- Non utilizzare prodotti a base di solventi come creme per cuoio o pelle sintetica, poiché potrebbero danneggiare la superficie.

La soletta adidas GMR è progettata per adattarsi a tutti i tipi di scarpe da calcio (terreno morbido, terreno compatto, terreno duro, tappeto erboso artificiale, terreno diversificato, tappeto erboso e tappeto indoor)

e non solo alle scarpe adidas. Tuttavia occorre accertarsi che la soletta entri adeguatamente nella scarpa, altrimenti il prodotto potrebbe danneggiarsi.

Informazioni sulla normativa

La Jacquard Tag, modello G022A, è certificata per l'uso nei Paesi elencati di seguito.

A causa delle dimensioni ridotte della Jacquard Tag, in questa guida sono disponibili i contrassegni di conformità specifici per la Jacquard Tag.

Ulteriori informazioni sulle normative, marchi di conformità e informazioni ambientali sono disponibili alla pagina www.adidas.com/GMR

Ulteriori informazioni su normative, sulla Certificazione e sui marchi di conformità sono disponibili nel menu delle impostazioni del dispositivo dell'app GMR: Impostazioni > Informazioni > Informazioni sulle normative.

Indirizzo del produttore della Jacquard Tag (Jacquard Tag e cavo USB):
Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043.

Progettata da Google. Fabbricata in Cina.

Indirizzo del produttore delle solette e delle Symmetry Tags: adidas AG, World of Sports, Adi-Dassler-Straße 1, 91074 Herzogenaurach, Germania.
Progettata da adidas. Fabbricata in Germania.

Informazioni sulla conformità UE

Con il presente documento, Google LLC dichiara che l'apparecchio radio tipo G022A è conforme alla Direttiva 2014/53/UE (Direttiva sulle apparecchiature radio). Consultare la pagina www.adidas.com/GMR per accedere al documento. Informazioni sulle caratteristiche wireless del prodotto 2400–2483,5 MHz: BT (massimo 0 dBm). L'importatore UE di Google è Google Commerce Limited, 70 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Irlanda.

Conformità CE SAR



Conformità all'esposizione alle radiofrequenze CE. Il dispositivo è conforme ai requisiti UE (1999/519/CE) sulla limitazione dell'esposizione del pubblico generico ai campi elettromagnetici al fine di proteggere la salute.

Direttiva sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) e Direttiva sulle batterie



Il simbolo RAEE sopra riportato indica che, ai sensi delle leggi e delle normative locali, il prodotto e la sua batteria devono essere smaltiti separatamente dai rifiuti domestici. Quando questo prodotto raggiunge la fine del ciclo di vita, deve essere conferito in un punto di raccolta designato dalle autorità locali per lo smaltimento sicuro o il riciclaggio. La raccolta differenziata e il riciclaggio del prodotto, dei suoi accessori elettrici e della sua batteria contribuiranno a preservare le risorse naturali, proteggere la salute umana e salvaguardare l'ambiente.

Informazioni sulla garanzia

Garanzia limitata di un anno adidas GMR

La presente garanzia si applica al Prodotto GMR (compresa la GMR Jacquard Tag) originariamente acquistato da adidas o presso un rivenditore autorizzato adidas; il rivenditore adidas può essere identificato dal marchio, dal nome commerciale o dal logo „adidas“ apposto su di esso (il „Prodotto“).

GARANZIA

adidas AG garantisce che il Prodotto è privo di difetti nei materiali e nella lavorazione, se utilizzato normalmente in conformità con la Guida per l'utente GMR di adidas disponibile sul sito Web GMR (www.adidas.com/GMR), per un periodo di un anno dalla data di acquisto iniziale da parte dell'acquirente originale („Periodo di garanzia“). adidas non è responsabile dei danni derivanti dall'inosservanza delle istruzioni, delle procedure di manutenzione e di cura contenute nella Guida per l'utente di GMR, disponibile alla pagina (www.adidas.com/GMR). La presente garanzia limitata esclude i danni derivanti dalla normale usura o da altre cause elencate

nella sezione Esclusioni della garanzia, riportata di seguito.

RIMEDIO

COME PRESENTARE UN RECLAMO AI SENSI DELLA PRESENTE GARANZIA

Qualora, durante il Periodo di garanzia, l'utente inoltri un reclamo ad adidas all'indirizzo www.adidas.com in conformità con la presente garanzia, adidas sostituirà il Prodotto con lo stesso Prodotto formato da parti nuove e/o precedentemente utilizzate equivalenti a parti nuove in termini di prestazioni e affidabilità.

Prima di ricevere il servizio di garanzia, adidas o i suoi agenti potrebbero richiedere all'utente di presentare la prova di acquisto, di rispondere a domande specifiche per aiutare a diagnosticare potenziali problemi e seguire le procedure di adidas per ottenere le prestazioni connesse al servizio di garanzia.

LIMITAZIONI DI GARANZIA SOGGETTE AL DIRITTO DEL CONSUMO

NELLA MISURA MASSIMA CONSENTITA DALLA LEGGE, LA PRESENTE GARANZIA E I RIMEDI QUI ESPOSTI SONO ESCLUSIVI E SOSTITUISCONO TUTTE LE ALTRE GARANZIE, RIMEDI E CONDIZIONI, ORALI, SCRITTI, DISPOSTI DALLA LEGGE, ESPLICITI O IMPLICITI. ADIDAS ESCLUDE TUTTE LE GARANZIE DI LEGGE E IMPLICITE, INCLUSE, SENZA LIMITAZIONI, GARANZIE DI COMMERCIALITÀ E IDONEITÀ A UNO SCOPO SPECIFICO E GARANZIE PER DIFETTI NASCOSTI O LATENTI, NELLA MISURA CONSENTITA DALLA LEGGE. NELLA MISURA IN CUI TALI GARANZIE NON POSSONO ESSERE ESCLUSE, ADIDAS LIMITA LA DURATA E I RIMEDI DI TALI GARANZIE ALLA DURATA DELLA PRESENTE GARANZIA ESPLICITA. ALCUNI STATI (PAESI E REGIONI) NON

CONSENTONO LIMITAZIONI DELLA DURATA DI UNA GARANZIA IMPLICITA (O CONDIZIONE). PERTANTO LA LIMITAZIONE SOPRA RIPORTATA POTREBBE NON ESSERE APPLICABILE.

ESCLUSIONI DELLA GARANZIA

La presente garanzia non si applica a: (a) rivestimenti protettivi o materiali in fibra che si deteriorano nel tempo, a meno che il problema sia dovuto a un difetto dei materiali o della lavorazione; (b) danni estetici, incluso, senza limitazioni, lo scolorimento del Prodotto, e ammaccature e graffi dei componenti metallici del Prodotto, a meno che il problema sia dovuto a un difetto dei materiali o della lavorazione; (c) danni causati dall'uso con componenti o prodotti di terze parti; (d) prodotti rubati, o prodotti che, secondo il ragionevole parere di adidas, sono stati rubati; (e) danni causati da incidente, abuso, uso improprio, incendio, contatto con liquidi, terremoto o altra causa esterna; (f) danni causati da un utilizzo del Prodotto non conforme alle linee guida di utilizzo e cura di adidas riportate nella Guida per l'utente di GMR (disponibile anche online www.adidas.com/GMR) e nell'app GMR di adidas; (g) difetti causati da normale usura o altrimenti dovuti al normale invecchiamento del Prodotto o (h) se un numero di serie è stato rimosso dal Prodotto o reso illeggibile.

La presente garanzia sostituisce tutte le garanzie precedenti e, in base alla legge applicabile, non è trasferibile dall'acquirente del consumatore originale.

adidas non garantisce che il funzionamento del prodotto sarà ininterrotto o privo di errori.

Nessun rivenditore, distributore, agente o dipendente di adidas è autoriz-

zato ad apportare modifiche, estensioni o aggiunte alla presente garanzia. Qualora qualsiasi termine contenuto nel presente documento sia ritenuto illegale o inapplicabile, la legalità o l'applicabilità dei termini rimanenti non ne sarà inficiata né compromessa.

LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ

AD ECCEZIONE DI QUANTO PREVISTO NELLA PRESENTE GARANZIA E NELLA MISURA MASSIMA CONSENTITA DALLA LEGGE, ADIDAS NON È RESPONSABILE DI DANNI DIRETTI, SPECIALI, ACCIDENTALI O CONSEGUENZIALI DERIVANTI DA UNA VIOLAZIONE DELLA GARANZIA O DI UNA CONDIZIONE O AI SENTI DI QUALSIASI ALTRA TEORIA LEGALE, COMPRESI, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO MA NON ESAUSTIVO, PERDITA D'USO, PERDITA DI REDDITO, PERDITA DI PROFITTI REALI O PREVISTI (COMPRESA LA PERDITA DI PROFITTI RELATIVI A CONTRATTI), PERDITA DI UTILIZZO DI SOMME DI DENARO, PERDITA DI RISPARMI PREVISTI, PERDITA DI AFFARI, PERDITA DI OPPORTUNITÀ, PERDITA DI AVVIAMENTO, PERDITA DI REPUTAZIONE, PERDITA, DANNI, COMPROMISSIONE O CORRUZIONE DI DATI O QUALSIASI PERDITA O DANNO INDIRETTI O CONSEGUENZIALI CAUSATI COMPRESA LA SOSTITUZIONE DI APPARECCHIATURE E PROPRIETÀ, QUALSIASI COSTO SOSTENUTO PER IL RECUPERO, LA PROGRAMMAZIONE O LA RIPRODUZIONE DI QUALSIASI PROGRAMMA O DI DATI ARCHIVIATI NEL O UTILIZZATI CON IL PRODOTTO ADIDAS O QUALSIASI VIOLAZIONE DELLA RISERVATEZZA DELLE INFORMAZIONI ARCHIVIAE NEL PRODOTTO ADIDAS.

LA LIMITAZIONE DI CUI SOPRA NON SI APPLICA A DECESSO O RICHIESTE DI INDENNIZZO PER LESIONI PERSONALI O A QUALSIASI RESPONSABILITÀ AI SENSI DELLA LEGGE PER ATTI E/O OMISSIONI INTENZIONALI E DI

GRAVE NEGLIGENZA. ADIDAS DECLINA QUALSIASI RESPONSABILITÀ PER DICHIARAZIONI ATTESTANTI IL FATTO CHE SARÀ IN GRADO DI RIPARARE QUALSIASI PRODOTTO ADIDAS AI SENSI DELLA PRESENTE GARANZIA O DI SOSTITUIRE IL PRODOTTO ADIDAS SENZA RISCHIO PER O PERDITA DELLE INFORMAZIONI ARCHIVIAE NEL PRODOTTO ADIDAS.

ALCUNI STATI (PAESI E REGIONI) NON CONSENTONO L'ESCLUSIONE O LA LIMITAZIONE DEI DANNI ACCIDENTALI O CONSEGUENZIALI, PERTANTO LA LIMITAZIONE O L'ESCLUSIONE SOPRA RIPORTATA POTREBBE NON ESSERE APPLICABILE.

La presente garanzia conferisce all'utente diritti legali specifici. L'utente potrebbe altresì avere altri diritti diversi da Stato a Stato (o a seconda del Paese o della regione).

CONTATTI

L'utente potrà contattarci all'indirizzo:

adidas AG

Adi-Dassler-Str. 1

91074 Herzogenaurach

Germania

Español

Esta guía proporciona instrucciones de uso, advertencias de seguridad e instrucciones de cuidado que son importantes, además de información regulatoria y relativa a la garantía. Antes de utilizar su producto GMR por primera vez, lea con atención esta información y guárdela para futuras consultas.

Existe una versión electrónica de la última actualización de esta guía, además de información adicional, en www.adidas.com/GMR. Tenga en cuenta que la versión en línea puede estar actualizada y ser distinta a esta guía de GMR.

Instrucciones de uso

Para utilizar este producto, debe:

- Utilizar un dispositivo móvil compatible (a partir de la versión Android 6.0 o iOS 12).
 - Instalar la aplicación móvil EA FIFA y la aplicación adidas GMR (ambas aplicaciones están disponibles en Google Play y App Store de Apple).
 - Cargar su GMR Jacquard Tag con el cable USB suministrado.
 - Seguir las instrucciones que aparecen en la aplicación.
- ¡Ya puede disfrutar!

Advertencias de seguridad e instrucciones de cuidado

Instrucciones de seguridad básicas para el Jacquard Tag



ADVERTENCIA: INFORMACIÓN SOBRE SALUD Y SEGURIDAD

Para evitar daños en su dispositivo, en los accesorios o en cualquier dispositivo conectado, y reducir el riesgo de lesiones personales, molestias, daños materiales u otros peligros potenciales, siga las precauciones siguientes:

- Manipule el Jacquard Tag con cuidado. Puede dañar el Jacquard Tag o la batería si perfora, quema, deforma, aplasta, deja caer, modifica, trata de introducir objetos ajenos o desmonta el dispositivo. El uso de un Jacquard Tag dañado puede generar el sobrecalentamiento de la batería o lesiones. Si el Jacquard Tag se moja, no trate de secarlo utilizando una fuente de calor externa.
- El Jacquard está diseñado para funcionar perfectamente en temperaturas entre 0° y 35° C (entre 32° y 95° F), y se debe almacenar en temperaturas ambiente de entre -20° y 45° C (-4° y 113° F). No exponga el Jacquard Tag a temperaturas superiores a 45° C (113° F), como en exposiciones prolongadas a la luz directa del sol, en el salpicadero de un coche o cerca de una fuente de calefacción, ya que el producto se puede dañar, la batería se puede sobrecalentar o se puede generar riesgo de incendio. No deje el Jacquard Tag en el interior de un coche o camión en días de calor durante periodos prolongados. Si el Jacquard Tag se calienta demasiado, desconéctelo de la fuente de

alimentación si está enchufado, colóquelo en un lugar más fresco y no lo utilice hasta que se enfríe.

Reparación y mantenimiento

No trate de reparar el Jacquard Tag usted mismo. Si se desmonta el Jacquard Tag, puede perder su resistencia al agua. El hecho de desmontar el Jacquard Tag puede causar lesiones.

Batería

El Jacquard Tag contiene una batería de ion-litio, que es un componente delicado que puede causar lesiones si sufre daños. No trate de retirar la batería. Para reparar la batería, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente de GMR a través de las opciones que encontrará en www.adidas.com/GMR

La sustitución de piezas por parte de profesionales no cualificados puede dañar su dispositivo. El uso de una batería no autorizada o inadecuada puede conllevar el riesgo de incendio, explosión, fuga u otro peligro. Deseche el dispositivo, la batería y los accesorios de acuerdo con las leyes locales. No lo deseche junto a la basura doméstica. Desechar de manera indebida el dispositivo puede causar incendios, explosiones y otros peligros.

Carga

Debe cargar el Jacquard Tag antes de utilizarlo. Retire el Jacquard Tag de la suela antes de cargarlo. Asegúrese de que el cargador y el Jacquard Tag están debidamente ventilados durante su uso o su carga. El uso de cables o cargadores dañados, o las cargas con humedad presente, pueden generar incendios, descargas eléctricas, lesiones o daños en el Jacquard

Tag y otros bienes. Evite cargar el Jacquard Tag expuesto directamente al sol o a temperaturas ambiente superiores a 35° C (95° F). Cargue únicamente el Jacquard Tag con un puerto USB compatible con los estándares USB 2.0 o USB 3.0 Tipo A, o con un adaptador de potencia USB que esté certificado con una fuente de potencia limitada o salida PS1 por IEC 60950-1/IEC 62368-1, con una tasa de salida de 5 V CC, 1 A. Si no se utilizan accesorios de carga compatibles, se pueden generar incendios, descargas eléctricas, lesiones o daños en el dispositivo y los accesorios.

Interfaz de frecuencia de radio

Respete las normas que prohíben el uso de tecnología inalámbrica (p. ej., móvil o Wi-Fi). Si bien el Jacquard está diseñado, probado y fabricado para cumplir con las normativas que rigen las emisiones de frecuencia de radio, dichas emisiones puede influir negativamente en el funcionamiento de otros equipos electrónicos. Por ejemplo, al volar en un avión o inmediatamente antes de embarcar, utilice el Jacquard solo siguiendo las instrucciones facilitadas por la aerolínea. El uso de Bluetooth en un avión puede interferir las redes inalámbricas, generar un peligro para las operaciones del avión o ser ilegal. Consulte con la aerolínea si es necesario desactivar la función de Bluetooth en el Jacquard Tag. Siga las instrucciones para apagar el Jacquard Tag y desactivar el Bluetooth con la aplicación adidas GMR.

Atmósferas explosivas

No cargue, utilice, almacene ni transporte su Jacquard Tag donde haya almacenados materiales inflamables o explosivos (por ejemplo, en gasolineras, depósitos de combustible o plantas químicas). No utilice el

dispositivo inalámbrico cuando se estén llevando a cabo operaciones de voladura ni en atmósferas potencialmente explosivas, como en zonas donde el aire contiene altos niveles de sustancias químicas, vapores o partículas inflamables (como gran polvo o polvo metálico). Las chispas en estas zonas pueden causar explosiones o incendios que pueden conllevar lesiones físicas o incluso la muerte. Respete todas las advertencias y señalizaciones en las zonas donde estén presentes estos peligros.

Interferencia con dispositivos médicos

El Jacquard contiene componentes y radios que emiten campos electromagnéticos y pueden interferir con marcapasos, desfibriladores u otros dispositivos electrónicos médicos (implantados). Si tiene implantado un marcapasos u otro dispositivo médico, póngase en contacto con su médico o con el fabricante del dispositivo médico para asegurarse de que es seguro utilizar el Jacquard. Le recomendamos que realice una prueba de ejercicio supervisada por su médico para asegurarse de la seguridad y fiabilidad del uso simultáneo del Jacquard y el dispositivo implantado. Si tiene preguntas relativas al uso del Jacquard con su marcapasos u otro dispositivo médico implantado (o al uso del Jacquard cerca de estos), consulte con su profesional sanitario antes de utilizar el Jacquard. Si tiene sospechas de que Jacquard genera interferencias con su marcapasos y otro dispositivo médico implantado, apáguelo siguiendo las instrucciones de apagado del Jacquard Tag y consulte con su médico para obtener información concreta sobre el dispositivo médico implantado. El uso de este producto corre por su cuenta y riesgo.

Asunción de riesgos

Este producto está destinado únicamente a un uso recreativo.

¡NO ESTÁ DESTINADO A FINES MÉDICOS!

Antes de comenzar un programa de ejercicio periódico, le recomendamos que consulte con un médico.

Asesoramiento/responsabilidad del usuario:

El ejercicio puede acarrear riesgos. Antes de comenzar un programa de ejercicio, consulte con un médico. Se recomienda que caliente y estire antes de comenzar a realizar ejercicio físico. Deje el ejercicio inmediatamente si siente dolor, nota mareos o le falta la respiración. Tenga en cuenta que la intensidad del ejercicio, los medicamentos, la presión sanguínea, el asma, la cafeína, el alcohol, la nicotina y otros factores pueden influir en su frecuencia cardíaca.

Distracción:

El uso de su producto GMR realizando determinadas actividades puede distraerle y causar situaciones peligrosas para usted o para los demás (por ejemplo, jugar al fútbol en la calle con un tráfico denso). Para reducir el riesgo de accidentes (y dado que está prohibido por ley en muchos países), no utilice el dispositivo GMR/Jacquard mientras conduce o manipula maquinaria, ni cuando realice actividades que puedan conllevar posibles consecuencias graves. Cumpla las leyes locales relativas al uso de dispositivos móviles y auriculares.

Límite de edad:

Este producto no es un juguete. Manténgalo lejos del alcance de los

niños. Este producto no está destinado a su uso por parte de niños. Contiene piezas pequeñas no adecuadas para niños menores de 3 años. Si se tragan, póngase en contacto inmediatamente con un médico

Manipulación y uso adecuados del Jacquard Tag

Temperaturas de funcionamiento

Si la temperatura interior del Jacquard Tag está por encima o por debajo de las temperaturas de funcionamiento normales, puede experimentar las siguientes conductas mientras el dispositivo trata de regular su temperatura: reducción de la capacidad de la batería, problemas de conexión, incapacidad de cargar, ausencia de luz LED y notificaciones mediante vibración (para los dispositivos compatibles con Jacquard que admiten esta función) o apagado del dispositivo. Es posible que no pueda utilizar el dispositivo mientras este regula su temperatura. Coloque el dispositivo en un lugar más frío (o caliente) y espere unos minutos antes de volver a intentar utilizarlo

Conectores y puertos

Al desconectar el adaptador de potencia de la red, tire del adaptador, nunca del cable. No tuerza ni aplaste el cable USB, ni fuerce la entrada de un conector dentro de un puerto.

Fuente de alimentación

Instale su fuente de alimentación cerca a un enchufe de pared que sea fácilmente accesible. No se incluye una fuente de alimentación con el Jacquard Tag.

Resistencia al agua

El Jacquard Tag es resistente a la lluvia y a salpicaduras, y se puede utilizar al aire libre, pero no es totalmente impermeable. No sumerja el Jacquard Tag ni lo utilice dentro de zapatillas muy mojadas. Deje que el Jacquard Tag, la suela interior u otro dispositivo compatible con Jacquard se seque y vuelva a utilizarlo. No limpie el Jacquard Tag, ya que podría causarle daños. El Jacquard Tag tiene una clasificación de protección contra el agua de IP54 de acuerdo con la norma IEC 60529. Si el Jacquard Tag sufre daños, puede dejar de ser resistente al agua.

Almacenamiento

Cargue completamente el Jacquard Tag y guárdelos desconectado de la suela interior o de otro dispositivo compatible con Jacquard y el teléfono cuando no vaya a utilizarlo a fin de maximizar la vida útil de la batería.

Mantenimiento, reparación y soporte técnico

Si no funciona adecuadamente o ha sufrido daños, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente y no utilice el Jacquard Tag.

Las reparaciones o modificaciones no autorizadas pueden generar daños permanentes en el Jacquard Tag o en la suela interna. Además, pueden afectar a la cobertura de la garantía y a las autorizaciones regulatorias. Póngase en contacto con el servicio de atención al cliente para realizar reparaciones autorizadas.

Consulte las preguntas más frecuentes en la sección de Ayuda en Internet. Si no encuentra la respuesta a su pregunta aquí, póngase en contacto con el equipo del servicio de atención al cliente. Los datos de contacto están disponibles en: www.adidas.com/GMR

Cuidado y limpieza de la suela interior GMR

La suela interior GMR está compuesta por un compuesto de EVA de alto rendimiento. No obstante, trátela con cuidado y asegúrese que la seque al aire cuando se moja. Trate siempre las zapatillas con cuidado cuando el dispositivo esté integrado en ellas (es decir, no golpee las zapatillas contra un muro o un borde afilado).

Retire el Jacquard Tag antes de lavar o limpiar la suela interior de las zapatillas. No limpie ni seque el Jacquard Tag. Para limpiar el Jacquard Tag, pase por encima un paño suave seco o ligeramente humedecido. No utilice jabón, disolventes ni productos abrasivos con el Jacquard Tag.

Instrucciones de cuidado de la suela interior

Qué hacer:

- Lavar con agua fría y secar al aire

Qué no hacer:

- No exponga la suela interior a la luz directa del sol ni cerca de una fuente de calor como un horno o un radiador después de lavarla.
- No utilice productos de cuidado con disolvente como cremas para pieles, ya que dañan la superficie.

La suela interior para botas adidas GMR está desarrollada para integrarse en todo tipo de botas de fútbol (suelo blando, suelo firme, suelo duro, césped artificial, suelo combinado, césped e indoor) y no solo con las botas de adidas. No obstante, asegúrese de que la suela interior encaje en la zapatilla adecuadamente ya que, de lo contrario, se podría dañar el producto.

Información regulatoria

El Jacquard Tag, modelo G022A, está autorizado para su uso en los países que se indican a continuación.

Debido al reducido tamaño del Jacquard Tag, puede encontrar en esta guía las marcas de cumplimiento específicas del Jacquard Tag.

Puede encontrar más información regulatoria, sellos de conformidad e información medioambiental en www.adidas.com/GMR

Puede encontrar más información regulatoria, certificados y sellos de conformidad en el menú de configuración del dispositivo de la aplicación GMR: Ajustes > Acerca de > Información regulatoria.

Dirección del fabricante del Jacquard Tag (Jacquard Tag y cable USB):
Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, EE. UU.
Diseñado por Google. Fabricado en China.

Dirección del fabricante de la suela interior y los Symmetry Tags:
adidas AG, World of Sports, Adi-Dassler-Straße 1, 91074 Herzogenaurach, Alemania. Diseñado por adidas. Fabricado en Alemania.

Nota de cumplimiento de la UE

Por la presente, Google LLC declara que el tipo de equipo radioeléctrico (G022A) cumple con la Directiva 2014/53/EU (Directiva de equipos radioeléctricos).

Visite www.adidas.com/GMR para consultar la declaración de conformidad.

Información inalámbrica del producto
2400–2483.5 MHz: BT (máx. 0 dBm).

El importador de Google para la UE es Google Commerce Limited, 70 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Irlanda.

Cumplimiento de la tasa de absorción específica de CE



Cumplimiento de la exposición de frecuencia de radio de CE. El dispositivo cumple los requisitos de la UE (1999/519/CE) relativa a la limitación de exposición del público en general a campos electromagnéticos mediante la protección de la salud.

Directiva sobre residuos eléctricos y electrónicos (WEEE) y Directiva sobre baterías



El símbolo WEEE anterior implica que, de acuerdo con las leyes y normativas locales, su producto y su batería se deben desechar por separado de la basura doméstica. Cuando el producto llegue al final de su vida útil, llévalo a un punto de recogida designado por las autoridades locales para desecharlo de manera segura o reciclarlo. La recogida por separado y el

reciclaje de su producto, sus accesorios eléctricos y su batería contribuirán a conservar los recursos naturales, proteger la salud humana y ayudar al medioambiente.

Información sobre la garantía

Garantía limitada de un año de duración de adidas GMR

Esta garantía es aplicable al Producto GMR (incluyendo el GMR Jacquard Tag) comprado originalmente en adidas o un comercio autorizado por adidas que puede identificarse por la marca comercial „adidas“, el nombre comercial o el logotipo estampado (denominado el „Producto“).

GARANTÍA

adidas AG garantiza que el Producto está exento de defectos en materiales y mano de obra cuando se utiliza de manera normal, de acuerdo con la Guía de usuario de GMR de adidas disponible en el sitio web de GMR (www.adidas.com/GMR), durante el periodo de un año a partir de la fecha de compra inicial por parte del comprador original („el periodo de garantía“). adidas no es responsable de los daños generados por el incumplimiento de las instrucciones y los procedimientos de mantenimiento y cuidado de la Guía de usuario de GMR disponible en el sitio web de GMR (www.adidas.com/GMR). Esta garantía limitada excluye los daños causados por desgaste normal u otras causas indicadas en la sección exclusiones de la garantía que se muestra a continuación.

RECURSO

CÓMO PRESENTAR UNA RECLAMACIÓN DE GARANTÍA

Si, durante el periodo de garantía, presenta una reclamación a adidas en www.adidas.com en virtud de la presente garantía, adidas sustituirá el producto con el mismo producto formado por piezas nuevas o anteriormente usadas que tengan un rendimiento y una fiabilidad iguales a las nuevas.

Antes de recibir reparaciones en virtud de la garantía, adidas o sus agentes pueden solicitarle que proporcione datos del justificante de compra, responda a preguntas destinadas a diagnosticar el posible problema y siga los procedimientos para reparaciones dentro de la garantía de adidas.

LOS LÍMITES DE LA GARANTÍA ESTÁN SUJETOS AL DERECHO DEL CONSUMIDOR

EN LA MEDIDA DE LO PERMITIDO POR LA LEY, ESTA GARANTÍA Y LOS RECURSOS ESTABLECIDOS SON EXCLUSIVOS Y PREVALECE SOBRE TODAS LAS GARANTÍAS, RECURSOS Y CONDICIONES, YA SEA DE FORMA ORAL, ESCRITA, LEGALMENTE EXIGIBLE, EXPLÍCITA O IMPLÍCITA. ADIDAS RECHAZA CUALQUIER GARANTÍA LEGAL E IMPLÍCITA, INCLUYENDO ENTRE OTRAS, GARANTÍAS DE COMERCIALIZACIÓN Y ADECUACIÓN A UN FIN PARTICULAR, Y GARANTÍAS FRENTE A DEFECTOS OCULTOS O LATENTES, EN LA MEDIDA DE LO PERMITIDO POR LA LEY. EN LA MEDIDA EN QUE ESTAS GARANTÍAS NO PUEDAN SER RECHAZADAS, ADIDAS LIMITA LA DURACIÓN Y LOS RECURSOS DE DICHAS GARANTÍAS A LA DURACIÓN DE ESTA GARANTÍA EXPRESA. ALGUNOS ESTADOS (PAÍSES Y PROVINCIAS) NO PERMITEN

LIMITACIONES SOBRE LA DURACIÓN QUE PUEDE TENER UNA GARANTÍA (O CONDICIÓN) IMPLÍCITA, POR LO QUE ES POSIBLE QUE LA LIMITACIÓN ANTERIOR NO SEA APLICABLE A SU CASO.

EXCLUSIONES DE LA GARANTÍA

Esta Garantía no se aplica a: (a) revestimientos protectores o materiales de fibra que merman con el tiempo, a menos que el fallo se produzca debido a un defecto en los materiales o la mano de obra; (b) daños estéticos, incluyendo entre otros, la decoloración del Producto, y muescas y arañazos en el material del Producto a menos que el fallo se produzca debido a un defecto en los materiales o la mano de obra; (c) daños causados por el uso conjuntamente con un componente o producto de un tercero; (d) productos que sean robados o adidas considere razonablemente que son robados; (e) daños causados por accidente, abuso, uso indebido, incendio, contacto con líquidos, terremoto u otra causa externa; (f) daños causados por utilizar el Producto sin cumplir las directrices de uso y cuidado de adidas que se suministran dentro de la Guía de usuario de GMR (también disponible en Internet (www.adidas.com/GMR)) y en la aplicación adidas GMR; (g) defectos causados por el desgaste normal o el envejecimiento normal del Producto; o (h) Productos en los que se haya eliminado o deformado el número de serie.

Esta garantía prevalece a todas las garantías anteriores y, de acuerdo con las leyes vigentes, el comprador original no puede transferirla. adidas no garantiza el funcionamiento continuo o sin errores del Producto.

Ningún revendedor, distribuidor, agente o empleado de adidas está autor-

izado a realizar modificaciones, ampliaciones o adiciones a esta garantía. Si alguna condición de esta garantía se declara ilegal o no aplicable, no se verán afectadas ni invalidadas la legalidad y la aplicabilidad del resto de condiciones.

LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD

EXCEPTO POR LO QUE DISPONBA ESTA GARANTÍA Y EN LA MEDIDA PERMITIDA POR LA LEY, ADIDAS NO SE DECLARA RESPONSABLE DE DAÑOS DIRECTOS, ESPECIALES, INCIDENTALES O CONSECUENTES RESULTANTES DEL INCUMPLIMIENTO DE LA GARANTÍA O LAS CONDICIONES, O POR CUALQUIER OTRA TEORÍA LEGAL, INCLUYENDO ENTRE OTRAS, LA PÉRDIDA DE USO; LA PÉRDIDA DE INGRESOS; LA PÉRDIDA REAL O PREVISTA DE BENEFICIOS (INCLUYENDO LAS PERDIDAS DE BENEFICIOS EN CONTRATOS); LA PÉRDIDA DE USO DE DINERO; LA PÉRDIDA DE AHORROS PREVISTOS; LA PÉRDIDA DE NEGOCIOS; LA PÉRDIDA DE OPORTUNIDADES; LA PÉRDIDA DE FONDO DE COMERCIO; LA PÉRDIDA DE REPUTACIÓN; LA PÉRDIDA, DAÑO, PUESTA EN PELIGRO O CORRUPCIÓN DE DATOS; O CUALQUIER PÉRDIDA O DAÑO INDIRECTO O CONSECUENTE CAUSADOS DE CUALQUIER MODO, INCLUYENDO LA SUSTITUCIÓN DE EQUIPOS Y PROPIEDADES, LOS COSTES DE RECUPER, PROGRAMAR O REPRODUCIR CUALQUIER PROGRAMA O DATOS ALMACENADOS O UTILIZADOS EN EL PRODUCTO DE ADIDAS, O EL NO RESPETO A LA CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN ALMACENADA EN EL PRODUCTO DE ADIDAS.

LAS LIMITACIONES ANTERIORES NO SE APLICARÁN A RECLAMACIONES POR FALLECIMIENTO O LESIONES PERSONALES, NI RESPONSABILIDADES LEGALES POR ACTOS U OMISIONES INTENCIONADOS Y SUMAMENTE NE-

GLIGENTES. ADIDAS RECHAZA LA RESPONSABILIDAD DE PODER REPARAR CUALQUIER PRODUCTO DE ADIDAS EN VIRTUD DE ESTA GARANTÍA O SUSTITUIR EL PRODUCTO DE ADIDAS SIN PÉRDIDA O RIESGO DE PERDER LA INFORMACIÓN ALMACENADA EN EL PRODUCTO DE ADIDAS.

ALGUNOS ESTADOS (PAÍSES Y PROVINCIAS) NO PERMITEN EXCLUSIONES O LIMITACIONES SOBRE DAÑOS INCIDENTALES O CONSECUENTES, POR LO QUE ES POSIBLE QUE LA LIMITACIÓN O EXCLUSIÓN ANTERIOR NO SEA APLICABLE A SU CASO.

Esta garantía le otorga derechos legales concretos y es posible que también cuente con otros derechos que pueden variar en función del Estado (país o provincia).

CONTACTO

Puede ponerse en contacto con nosotros en:

adidas AG

Adi-Dassler-Str. 1

91074 Herzogenaurach

Alemania

Português

Este manual fornece instruções de utilização importantes, avisos de segurança e cuidados a ter, bem como informações sobre regulamentação e sobre a garantia. Antes de utilizar o seu produto GMR pela primeira vez, leia estas informações atentamente e guarde-as para consulta futura.

Poderá aceder a uma versão eletrónica da atualização mais recente deste manual, bem como a informações adicionais, em www.adidas.com/GMR

Note que a versão online pode ter sido atualizada e ser diferente deste manual do GMR.

Instruções de utilização

Para poder utilizar este produto, terá de:

- Utilizar um dispositivo móvel compatível (Android 6.0 ou iOS 12)
- Instalar a aplicação EA FIFA Mobile e a aplicação adidas GMR (ambas disponíveis no Google Play e na App Store da Apple)
- Carregar o seu GMR Jacquard Tag com o cabo USB incluído
- Seguir as instruções da aplicação e divertir-se!

Avisos de segurança e cuidados a ter

Segurança básica para o Jacquard Tag



ATENÇÃO! INFORMAÇÃO SOBRE HIGIENE E SEGURANÇA

Para evitar danos no seu dispositivo, em acessórios ou dispositivos a ele ligados, e para reduzir o risco de desconforto e lesões pessoais, danos materiais ou outros potenciais riscos, tome as seguintes precauções:

- Manuseie o seu Jacquard Tag com cuidado. Pode danificar o seu Jacquard Tag ou as pilhas se o(s) perfurar, queimar, deformar, esmagar, deixar cair, modificar, tentar inserir objetos estranhos ou desmontar os dispositivos. A utilização de um Jacquard Tag danificado pode causar o sobreaquecimento das pilhas ou ferimentos. Se o Jacquard Tag se molhar, não tente secá-lo com uma fonte de calor externa.
- O Jacquard foi concebido para atingir o rendimento máximo numa temperatura ambiente entre os 0° e os 35° C (32° a 95° F) e deve ser guardado a uma temperatura ambiente entre -20° e 45° C (-4° e 113° F). Não exponha o Jacquard Tag a temperaturas superiores a 45° C (113° F), como em caso de exposição direta prolongada ao sol, no tablier do carro ou ao pé de uma saída de calor, pois pode danificar o produto, sobreaquecer as pilhas, ou provocar um incêndio. Em dias de calor, não deixe o seu Jacquard Tag dentro do carro, ou na bagageira, durante muito tempo. Se o Jacquard Tag ficar muito quente, desligue-o da tomada, se estiver ligado, ponha-o num sítio mais fresco e não o use enquanto ele não arrefecer.

Reparação e manutenção

Não tente reparar o Jacquard Tag. A desmontagem do Jacquard Tag pode provocar a perda de resistência à água. A desmontagem de Jacquard Tags pode causar ferimentos.

Pilhas

O Jacquard Tag contém uma pilha de iões de lítio, que é uma peça sensível que, se for danificada, pode causar ferimentos. Não tente remover a pilha. Para manutenção da pilha, contacte o Apoio ao Cliente GMR através

das opções de contacto disponibilizadas em www.adidas.com/GMR

A substituição por profissionais não qualificados pode danificar o seu dispositivo. A utilização de uma pilha inadequada, ou uma utilização imprópria da pilha, pode provocar incêndios, explosões, fugas ou outros perigos. Elimine o seu dispositivo, a pilha e os acessórios de acordo com os regulamentos locais. Não os deite fora juntamente com o lixo doméstico normal. Uma eliminação inadequada pode provocar incêndios, explosões e/ou outros perigos.

Carregamento

Antes de utilizar o Jacquard Tag, tem de o carregar. Remova o Jacquard Tag das palmilhas antes de o carregar. Certifique-se de que o carregador e o Jacquard Tag são devidamente ventilados durante a utilização ou quando estiverem a carregar. A utilização de carregadores ou cabos danificados, ou o carregamento quando há humidade, pode provocar incêndios, choques elétricos, ferimentos ou danos no Jacquard Tag ou noutros bens. Evite carregar o Jacquard Tag ao sol, ou numa temperatura ambiente superior a 35° C (95° F). Carregue o Jacquard Tag apenas com uma porta USB, de acordo com a norma USB 2.0 ou USB 3.0 Tipo A, ou com um adaptador de corrente USB, certificado como fonte de energia limitada ou que disponha de uma saída PS1 de acordo com as normas IEC 60950-1/IEC 62368-1, com uma saída de 5 V CC, 1 A. A não utilização de acessórios de alimentação compatíveis pode causar incêndios, choques elétricos, ferimentos ou danos no dispositivo e acessórios.

Interferência de radiofrequência

Cumpra as regras que proíbem o uso de tecnologia sem fios (e.g., móvel ou Wi-Fi). Apesar de o Jacquard ser concebido, testado e fabricado de acordo com regulamentos que regem emissões de radiofrequência, tais emissões podem afetar negativamente o funcionamento de outros equipamentos eletrónicos. Por exemplo, durante um voo de avião, ou imediatamente antes do embarque, use o Jacquard apenas de acordo com as instruções dadas pela companhia aérea. A utilização de Bluetooth num avião pode perturbar redes sem fios, constituir um perigo para o funcionamento do avião ou ser ilegal. Por favor, pergunte à sua companhia aérea se é preciso desativar a funcionalidade Bluetooth do seu Jacquard Tag. Siga as instruções para desligar o Jacquard Tag e desativar o Bluetooth dadas na aplicação adidas GMR.

Atmosferas explosivas

Não carregue, não utilize, não guarde, nem transporte o seu Jacquard Tag em locais de armazenamento de produtos inflamáveis ou explosivos (bombas de gasolina, depósitos de combustível ou fábricas de produtos químicos, por exemplo). Não utilize o seu dispositivo sem fios em locais de utilização de explosivos ou em ambientes potencialmente explosivos, como em áreas onde o ar contenha índices elevados de substâncias químicas, vapores, ou partículas inflamáveis (por exemplo, grãos, pó ou póis metálicos). Uma faísca numa área destas pode provocar uma explosão ou um incêndio, e provocar ferimentos no corpo ou até mesmo a morte. Respeite todos os avisos e sinais onde estes perigos possam existir.

Interferência em dispositivos médicos

O Jacquard contém elementos e ondas que emitem campos eletromagnéticos e podem interferir com pacemakers, desfibriladores ou outros implantes médicos eletrónicos. Se tem um pacemaker ou outro(s) implante(s) médico(s), contacte o seu médico ou o fabricante desse(s) implante(s) para saber se é seguro utilizar o Jacquard. Recomendamos que faça uma prova de esforço, sob vigilância médica, para garantir a segurança e fiabilidade da utilização simultânea do seu implante e deste equipamento. Em caso de dúvida sobre o uso do Jacquard com ou ao pé de um pacemaker ou de outro(s) implante(s) médico(s), consulte o seu prestador de cuidados médicos antes de usar o Jacquard. Se desconfiar que o Jacquard está a interferir com o seu pacemaker ou com outro(s) implante(s) médico(s), desligue-o, seguindo as instruções sobre como desligar o Jacquard Tag, e consulte o seu médico para mais informações específicas sobre o(s) seu(s) dispositivo(s) médico(s). A utilização deste produto é da sua responsabilidade.

Exoneração de responsabilidade

Este produto destina-se exclusivamente a uma utilização para fins recreativos.

NÃO SE DESTINA A FINS MEDICINAIS!

Antes de iniciar um programa regular de exercícios, recomendamos que consulte um médico.

Conselhos/Responsabilidade do utilizador:

A prática de exercício pode envolver alguns riscos. Deve consultar um médico antes de iniciar um programa de exercícios. Recomendamos que faça

aquecimento e alongamentos antes de iniciar o seu exercício. Interrompa imediatamente os exercícios se sentir dor, sensação de desmaio ou vertigens, ou falta de ar. Tenha em atenção que a intensidade dos exercícios, a medicação, a tensão arterial, asma, a cafeína, o álcool, a nicotina e outros fatores podem afetar o seu ritmo cardíaco.

Distração

A utilização do seu produto GMR enquanto pratica determinadas atividades (como, por exemplo, jogar futebol na rua e praticar exercício em condições de trânsito intenso) pode constituir uma distração e pode criar situações perigosas para si ou para terceiros. Para diminuir o risco de acidentes (e por ser proibido em muitos países), não utilize o GMR/Jacquard seja durante a condução de veículos ou a operação de máquinas, seja quando estiver a participar em atividades com consequências potencialmente graves. Cumpra as leis locais sobre o uso de auscultadores e dispositivos móveis.

Limite de idade

Este produto não é um brinquedo. Mantenha-o fora do alcance das crianças. Este produto não se destina a ser utilizado por crianças. Contém peças pequenas, que não são adequadas para crianças até aos 3 anos. Se for engolido, contacte imediatamente um médico.

Manuseamento e utilização adequada do Jacquard Tag

Temperaturas de funcionamento

Se a temperatura interior do Jacquard Tag exceder ou não atingir as temperaturas normais de funcionamento, podem verificar-se as seguintes

reações enquanto o dispositivo tenta regular a sua própria temperatura: ligação e pilha fracas, incapacidade de carregamento, falha do LED e do aviso de vibração (nos dispositivos compatíveis com o Jacquard que suportam estas funções) ou desativação do dispositivo. É provável que não consiga utilizar o dispositivo enquanto a temperatura estiver a ser regulada. Mude o dispositivo para um sítio mais fresco (ou mais quente) e espere uns minutos até o tentar utilizar novamente.

Conetores e portas

Para desligar o adaptador de corrente da tomada, puxe pelo adaptador e nunca pelo cabo. Não torça, nem aperte o cabo USB, e não force a entrada de um conector numa porta.

Alimentação de energia

Instale a sua fonte de alimentação ao pé de uma tomada de parede de fácil acesso. A fonte de alimentação não é fornecida com o Jacquard Tag.

Resistência à água

O Jacquard Tag é resistente à chuva e aos salpicos e pode ser usado ao ar livre, mas não é totalmente impermeável à água. Não mergulhe o Jacquard Tag em água ou noutro líquido, nem o utilize numa sapatilha que esteja muito molhada. Deixe o Jacquard Tag, a palmilha ou outro dispositivo compatível com o Jacquard secar antes de o(a) voltar a utilizar. Não lave o Jacquard Tag, pois pode danificar o Tag. O Jacquard Tag tem um índice de proteção contra a entrada de pó e resíduos IP54, de acordo com a norma IEC 60529. Se o seu Jacquard Tag estiver danificado, a resistência à água pode ficar comprometida.

Armazenamento

Quando não estiver a usar o Jacquard Tag, e para maximizar a duração da pilha, carregue-o completamente e guarde-o desligado da palmilha ou de outro dispositivo compatível com o Jacquard e do seu telefone.

Manutenção, reparação e apoio ao cliente

Se o Jacquard Tag não estiver a funcionar devidamente ou tiver sofrido danos, contacte o apoio ao cliente e não o utilize.

Reparações ou modificações não autorizadas podem provocar danos permanentes no seu Jacquard Tag ou na palmilha, e afetar a cobertura da garantia e autorizações regulamentares. Contacte o apoio ao cliente para manutenção e reparação por entidades devidamente autorizadas.

Consulte as FAQ (perguntas frequentes) online, na secção Help (Ajuda). Se não encontrar aí resposta à sua pergunta, contacte a equipa de apoio ao cliente. Os dados de contacto estão disponíveis online em: www.adidas.com/GMR

Limpar e cuidar da palmilha GMR

A palmilha GMR é constituída por um composto EVA de alto rendimento. Contudo, trate-a com cuidado e certifique-se de que a seca ao ar sempre que a palmilha se molhar. Manuseie cuidadosamente as sapatilhas sempre que o dispositivo estiver integrado na palmilha (ou seja, não bata com a sapatilha em paredes nem contra arestas vivas.)

Remova o Jacquard Tag antes de lavar e de limpar a palmilha ou as sapatilhas. Nunca lave nem seque o Jacquard Tag. Use um pano macio, seco ou humedecido, para limpar o Jacquard Tag. Nunca limpe o Jacquard Tag com detergentes, diluentes ou produtos abrasivos.

Cuidados a ter com a palmilha

A fazer:

- Lavar com água fria e deixar secar ao ar.

A nunca fazer:

- Não expor a palmilha à luz direta do sol ou a uma fonte de calor próxima (como, por exemplo, um forno ou um radiador) depois de a lavar.
- Nunca usar produtos de limpeza e tratamento à base de solventes (como, por exemplo, pomadas para peles), pois podem danificar a superfície.

A palmilha das botas GMR da adidas foi desenvolvida para se adaptar a todo o tipo de botas de futebol (terreno macio, terreno firme, terra batida, relvado artificial, terreno misto, relvado e pavilhão), e não se aplica apenas às botas de futebol adidas. Contudo, certifique-se sempre de que a palmilha se adapta perfeitamente à sapatilha, caso contrário o seu produto pode ficar danificado.

Informações sobre regulamentação

O Jacquard Tag, Modelo G022A, está certificado para utilização nos países enumerados abaixo.

Devido ao tamanho reduzido do Jacquard Tag, as marcas de conformidade específicas do Jacquard Tag podem ser consultadas neste manual.

Pode aceder a informações sobre regulamentação, marcas de conformidade e informações ambientais adicionais em www.adidas.com/GMR Pode consultar informações sobre regulamentação, certificação e marcas de conformidade adicionais no menu de definições do dispositivo da

aplicação GMR: Settings > About > Regulatory Information (Definições > Sobre > Informações sobre regulamentação).

Endereço do fabricante do Jacquard Tag (Jacquard Tag e cabo USB): Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, EUA. Design da Google. Fabricado na China.

Morada do fabricante das palmilhas e dos Symmetry Tags: adidas AG, World of Sports, Adi-Dassler-Straße 1, 91074 Herzogenaurach, Alemanha. Design da adidas. Fabricado na Alemanha.

Declaração de Conformidade da UE

A Google LLC declara pela presente que o tipo de equipamento de rádio: G022A está em conformidade com os requisitos da Diretiva 2014/53/UE (respeitante à disponibilização de equipamentos de rádio no mercado e que revoga a Diretiva 1999/5/CE Texto relevante para efeitos do EEE).

Vá a www.adidas.com/GMR para consultar a Diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho.

Informações sobre o produto sem fios
2400–2483,5 MHz: BT (máx. 0 dBm).

Importador da Google para a UE: Google Commerce Limited, 70 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Irlanda.

Conformidade CE com a taxa de absorção específica SAR



Conformidade CE com a exposição a radiofrequências. O dispositivo satisfaz os requisitos da UE (1999/519/CE) relativos à limitação da exposição da população aos campos eletromagnéticos para proteção da saúde.

Diretiva relativa aos Resíduos de Equipamentos Elétricos e Eletrónicos (REEE) e Diretiva relativa a pilhas



O símbolo REEE mencionado acima significa que, de acordo com os regulamentos e a legislação local, o seu produto e a respetiva pilha devem ser eliminados separadamente do lixo doméstico. Quando este produto atingir o fim da sua vida útil, deposite-o no ponto de recolha estipulado pelas autoridades locais para uma eliminação segura, ou para reciclagem. A recolha e a reciclagem separadas do seu produto, e dos respetivos acessórios elétricos e pilha ajudam a conservar os recursos naturais, a proteger a saúde humana e a preservar o meio ambiente.

Informações sobre a garantia

adidas GMR: Um ano de garantia limitada

Esta garantia aplica-se ao Produto GMR (incluindo o GMR Jacquard Tag) originalmente adquirido à adidas ou a um revendedor adidas autorizado, e que possa ser identificado pela marca, pela designação comercial ou pelo logótipo "adidas" nele afixado(a) (doravante "Produto").

GARANTIA

A adidas AG garante que, quando utilizado normalmente, de acordo com o Manual do Utilizador GMR da adidas, disponível na página Web GMR (www.adidas.com/GMR), o Produto não apresentará defeitos de material ou de fabrico pelo período de um ano a contar da data da compra inicial pelo cliente original ("Período de Garantia"). A adidas declina toda e qualquer responsabilidade por danos decorrentes do incumprimento de instruções, de procedimentos de manutenção e de cuidados a ter constantes do Manual do Utilizador GMR, disponível na página Web GMR (www.adidas.com/GMR). Esta garantia limitada exclui danos decorrentes de um desgaste normal ou de outras causas enumeradas nas Exclusões da garantia, mais adiante.

RECURSOS LEGAIS

APRESENTAÇÃO DE RECLAMAÇÕES AO ABRIGO DESTA GARANTIA

Se, durante o Período de Garantia, apresentar uma reclamação ao abrigo da presente garantia à adidas em www.adidas.com, a adidas substituirá o Produto por um Produto igual constituído por peças novas e/ou previamente usadas que sejam equivalentes a novas em termos de desempenho e de fiabilidade.

Antes de lhe ser prestado qualquer serviço ao abrigo de garantia, a adidas ou os seus agentes podem exigir que apresente comprovantes de compra, que responda a perguntas elaboradas para ajudar a diagnosticar eventuais problemas, e que cumpra os procedimentos da adidas para obter o serviço ao abrigo da garantia.

LIMITAÇÕES DA GARANTIA SUJEITAS AO DIREITO DOS CONSUMIDORES
DENTRO DO LIMITE MÁXIMO LEGALMENTE PERMITIDO, A PRESENTE GARANTIA E OS RECURSOS LEGAIS ESTIPULADOS EXCLUEM E SUBSTITUEM TODAS

AS OUTRAS GARANTIAS, RECURSOS LEGAIS E CONDIÇÕES, QUER SE REVISTAM DA FORMA ORAL OU ESCRITA, QUER SEJAM LEGAIS, EXPRESSAS OU IMPLÍCITAS. A ADIDAS REJEITA TODAS AS GARANTIAS LEGAIS E IMPLÍCITAS, INCLUINDO, SEM LIMITAÇÃO, GARANTIAS DE COMERCIALIZABILIDADE E DE ADEQUAÇÃO PARA UM DETERMINADO FIM, BEM COMO GARANTIAS RELATIVAS A DEFEITOS LATENTES OU ENCOBERTOS, DENTRO DOS LIMITES LEGALMENTE PERMITIDOS. SEMPRE QUE ESSAS GARANTIAS NÃO POSSAM SER REJEITADAS, A ADIDAS LIMITA A DURAÇÃO E OS RECURSOS LEGAIS DESSAS GARANTIAS À VIGÊNCIA DESTA GARANTIA EXPRESSA. ALGUNS ESTADOS (PAÍSES E PROVÍNCIAS) NÃO AUTORIZAM A APLICAÇÃO DE LIMITAÇÕES À VIGÊNCIA DE UMA GARANTIA (OU CONDIÇÃO) IMPLÍCITA, PELO QUE AS LIMITAÇÕES ANTERIORMENTE DESCRITAS PODERÃO NÃO SE LHE APLICARI.

EXCLUSÕES DA GARANTIA

Esta Garantia não se aplica a: (a) fibras ou revestimentos de proteção que enfraqueçam com o tempo, a menos que tenha ocorrido uma falha devido a defeito de material ou de fabrico; (b) danos cosméticos, incluindo, mas não se limitando a, descoloração do Produto, e amolgadelas e riscos no hardware do Produto, a menos que a falha tenha ocorrido devido a defeito de material ou de fabrico; (c) danos causados pela utilização com um componente ou produto de terceiros; (d) produtos que sejam, ou que a adidas razoavelmente acredite serem, furtados; (e) danos causados por acidente, utilização indevida, utilização incorreta, incêndio, contacto com líquidos, sismo ou outra causa externa; (f) danos causados pela operação do Produto em incumprimento das diretrizes da adidas sobre a utilização e os cuidados a ter fornecidas tanto no Manual do Utilizador GMR (tam-

bém disponível online (www.adidas.com/GMR)), quanto na aplicação GMR da adidas; (g) defeitos causados pela utilização e pelo desgaste normais ou devidos ao envelhecimento normal do Produto; ou (h) caso qualquer número de série do Produto tenha sido removido ou apagado.

Esta garantia substitui todas as garantias anteriores e, sujeita à legislação em vigor, não é transmissível pelo cliente original.

A adidas não garante que o funcionamento do Produto seja ininterrupto ou decorra sem erros.

Nenhum revendedor, distribuidor, agente ou trabalhador da adidas está autorizado a introduzir qualquer modificação, conceder qualquer extensão ou acrescentar qualquer adenda a esta Garantia. Se qualquer disposição da presente for considerada ilegal ou inaplicável, a legalidade ou aplicabilidade das restantes disposições não será afetada nem prejudicada.

LIMITAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

EXCETO CONFORME ESTIPULADO NESTA GARANTIA, E NA MEDIDA DO PERMITIDO POR LEI, A ADIDAS DECLINA TODA E QUALQUER RESPONSABILIDADE POR DANOS DIRETOS, ESPECIAIS, INCIDENTAIS OU CONSEQUENCIAIS RESULTANTES DE QUALQUER VIOLAÇÃO DA GARANTIA OU DE CONDIÇÃO, OU AO ABRIGO DE QUALQUER OUTRA DOUTRINA JURÍDICA, INCLUINDO, MAS NÃO SE LIMITANDO A, INCAPACIDADE DE UTILIZAÇÃO, PERDA DE RECEITAS, PERDA DE LUCROS REAIS OU ANTECIPADOS (INCLUINDO PERDA DE LUCROS COM CONTRATOS); PERDA DE UTILIZAÇÃO DE CAPITAIS; PERDA DE POUPANÇAS ANTICIPADAS; PERDA DE NEGÓCIOS; PERDA DE OPORTUNIDADES; PERDA DE GOODWILL; PERDA DE REPUTAÇÃO; PERDA DE, DANOS EM, COMPROMETIMENTO DE OU CORRUPÇÃO DE DADOS; OU QUALQUER PERDA OU DANO INDI-

RETO(A) OU CONSEQUENCIAL, INDEPENDENTEMENTE DA RESPECTIVA CAUSA, INCLUINDO A SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTO E BENS, QUAISQUER DESPESAS DE RECUPERAÇÃO, PROGRAMAÇÃO OU REPRODUÇÃO DE QUAISQUER PROGRAMAS OU DADOS ARMAZENADOS NO OU UTILIZADOS COM O PRODUTO ADIDAS, OU QUALQUER FALHA NA MANUTENÇÃO DA CONFIDENCIALIDADE DA INFORMAÇÃO ARMAZENADA NO PRODUTO ADIDAS.

A LIMITAÇÃO ANTERIOR NÃO SE APLICARÁ A INDEMNIZAÇÕES POR MORTE OU LESÕES CORPORAIS, NEM A QUALQUER RESPONSABILIDADE LEGAL POR ATOS E/OU OMISSÕES INTENCIONAIS E DE NEGLIGÊNCIA GROSSEIRA. A ADIDAS REJEITA TODA E QUALQUER DECLARAÇÃO DE QUE ESTARÁ APTA A REPARAR QUALQUER PRODUTO ADIDAS AO ABRIGO DESTA GARANTIA OU A SUBSTITUIR O PRODUTO ADIDAS SEM RISCO PARA OU PERDA DE INFORMAÇÕES ARMAZENADAS NO PRODUTO ADIDAS.

ALGUNS ESTADOS (PAÍSES E PROVÍNCIAS) NÃO AUTORIZAM A EXCLUSÃO OU A LIMITAÇÃO DE DANOS INCIDENTAIS OU CONSEQUENCIAIS, PELO QUE AS LIMITAÇÕES ANTERIORMENTE DESCRITAS PODERÃO NÃO SE LHE APLICAR.

Esta garantia confere-lhe direitos legais específicos, podendo, além disso, assis-tir-lhe outros direitos, que variam de estado para estado (ou país ou província).

CONTACTOS

Pode entrar em contacto connosco através do seguinte endereço:

adidas AG
Adi-Dassler-Str. 1
91074 Herzogenaurach
Alemanha

Ελληνικά

Ο οδηγός αυτός παρέχει σημαντικές οδηγίες χρήσης, προειδοποιήσεις ασφαλείας και οδηγίες φροντίδας αλλά και κανονιστικές πληροφορίες και πληροφορίες εγγύησης.

Πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν GMR για πρώτη φορά, διαβάστε αυτές τις πληροφορίες προσεκτικά και φυλάξτε τις για μελλοντική χρήση.

Μια ηλεκτρονική έκδοση της πιο πρόσφατης ενημέρωσης του οδηγού αυτού, αλλά και επιπλέον πληροφορίες διατίθενται στη διεύθυνση www.adidas.com/GMR

Έχετε υπόψη ότι η ηλεκτρονική έκδοση μπορεί να έχει ενημερωθεί και να διαφέρει από αυτόν τον οδηγό GMR.

Οδηγίες χρήσης

Για να χρησιμοποιήσετε το προϊόν αυτό, θα χρειαστεί να:

- Χρησιμοποιείτε συμβατή κινητή συσκευή (από Android 6.0 ή iOS 12)
- Εγκαταστήσετε την εφαρμογή κινητής τηλεφωνίας EA FIFA αλλά και την εφαρμογή adidas GMR
(και οι δύο διαθέσιμες στα Google Play και Apple App Store)
- Φορτίζετε το GMR Jacquard Tag με το παρεχόμενο καλώδιο USB
- Ακολουθήστε τις οδηγίες στην εφαρμογή και απολαύστε!

Προειδοποιήσεις ασφαλείας και οδηγίες φροντίδας

Βασική ασφάλεια για το Jacquard Tag



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Για να αποφύγετε ζημιά στη συσκευή σας, σε εξαρτήματα ή τυχόν συνδεδεμένες συσκευές, και για να μειωθεί ο κίνδυνος ατομικού τραυματισμού, δυσφορίας, υλικών ζημιών ή άλλοι πιθανοί κίνδυνοι, λάβετε τις παρακάτω προφυλάξεις:

- Χειρίζεστε το Jacquard Tag με προσοχή. Μπορεί να επιφέρετε ζημιά στο Jacquard Tag ή στην μπαταρία αν τις τρυπήσετε, κάψετε, παραμορφώσετε, συνθλίψετε, ρίξετε κάτω, τροποποιήσετε, επιχειρήσετε να εισαγάγετε ξένα αντικείμενα στο εσωτερικό τους ή να τις αποσυναρμολογήσετε. Η χρήση Jacquard Tag που έχει υποστεί ζημιά μπορεί να προκαλέσει υπερθέρμανση της μπαταρίας ή τραυματισμό. Αν το Jacquard Tag βραχεί, μην επιχειρήσετε να το στεγνώσετε με χρήση εξωτερικής πηγής θερμότητας.
- Το Jacquard έχει σχεδιαστεί να λειτουργεί βέλτιστα σε θερμοκρασίες περιβάλλοντος ανάμεσα σε 0° ως 35 °C, και θα πρέπει να φυλάσσεται σε θερμοκρασίες περιβάλλοντος ανάμεσα σε -20° και 45 °C. Μην εκθέτετε το Jacquard Tag σε θερμοκρασίες άνω των 45 °C, όπως σε περίπτωση παρατεταμένης έκθεσης σε απευθείας ηλιακό φως, στο ταμπλό ενός αυτοκινήτου ή κοντά σε αεραγωγό θέρμανσης, διότι αυτό μπορεί να επιφέρει ζημιά στο προϊόν, να υπερθερμάνει την μπαταρία ή να προκαλέσει πυρκαγιά. Μην αφήνετε το Jacquard Tag

στο εσωτερικό αυτοκινήτου ή στο πορτμπαγκάζ για παρατεταμένη χρονική περίοδο, τις ζεστές ημέρες. Αν το Jacquard Tag ζεσταθεί υπερβολικά, αποσυνδέστε το από την πηγή ρεύματος εάν είναι συνδεδεμένη, μετακινήστε το σε δροσερότερο χώρο και μην το χρησιμοποιήσετε μέχρι να κρυώσει.

Επισκευές & σέρβις

Μην επιχειρείτε να επισκευάσετε το Jacquard Tag μόνοι σας. Η αποσυναρμολόγηση του Jacquard Tag μπορεί να οδηγήσει σε απώλεια της ανθεκτικότητας στο νερό. Η αποσυναρμολόγηση του Jacquard Tag μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό.

Μπαταρία

Το Jacquard Tag περιέχει μπαταρία ιόντων λιθίου, η οποία αποτελεί ευαίσθητο εξάρτημα που μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό αν υποστεί ζημιά. Μην επιχειρείτε να αφαιρέσετε την μπαταρία. Για σέρβις της μπαταρίας, επικοινωνήστε με την εξυπηρέτηση πελατών GMR μέσω των επιλογών που βρίσκονται στη διεύθυνση www.adidas.com/GMR

Η αντικατάσταση από μη εξουσιοδοτημένους επαγγελματίες μπορεί να επιφέρει ζημιά στη συσκευή σας. Η χρήση ακατάλληλης ή λανθασμένης μπαταρίας ενδέχεται να ενέχει κίνδυνο πυρκαγιάς, έκρηξης, διαρροής, ή άλλον κίνδυνο. Απορρίψτε τη συσκευή, τη μπαταρία και τα εξαρτήματά σας σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς. Μην τα απορρίπτετε με τα συνήθη οικιακά απορρίμματα. Η λανθασμένη απόρριψη μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά, έκρηξη ή/και άλλους κινδύνους.

Φόρτιση

Θα χρειαστεί να φορτίσετε το Jacquard Tag πριν από την χρήση. Αφαιρέστε το Jacquard Tag από τις εσωτερικές σόλες πριν τη φόρτιση. Βεβαιωθείτε ότι ο φορτιστής και το Jacquard Tag αερίζονται καλά όταν χρησιμοποιούνται ή κατά την φόρτιση. Η χρήση καλωδίων ή φορτιστών που έχουν υποστεί ζημιά, ή η φόρτιση όταν υπάρχει υγρασία, μπορεί να προκαλέσουν πυρκαγιά, ηλεκτροπληξία, τραυματισμό ή ζημιά στο Jacquard Tag ή άλλη υλική ζημιά. Αποφύγετε την φόρτιση του Jacquard Tag σε απευθείας ηλιακό φως ή σε θερμοκρασίες περιβάλλοντος άνω των 35 °C. Φορτίστε την Jacquard Tag με μια θύρα USB που είναι συμβατή με πρότυπα USB 2.0 ή USB 3.0 τύπου A ή μετασχηματιστή ρεύματος USB που έχει πιστοποιηθεί με περιορισμένη πηγή ισχύος ή έξοδο PS1 σύμφωνα με το πρότυπο IEC 60950-1/IEC 62368-1, με έξοδο ονομαστικής τιμής 5Vdc, 1A. Η μη χρήση συμβατών αξεσουάρ φόρτισης μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά, ηλεκτροπληξία, τραυματισμό ή βλάβη στη συσκευή και τα αξεσουάρ.

Παρεμβολή ραδιοσυχνοτήτων

Τηρείτε τους κανόνες που απαγορεύουν τη χρήση ασύρματης τεχνολογίας (π.χ. κινητό ή Wi-Fi). Αν και το Jacquard έχει σχεδιαστεί, δοκιμαστεί και κατασκευαστεί σύμφωνα με τους κανονισμούς που διέπουν τις εκπομπές ραδιοσυχνοτήτων, οι εν λόγω εκπομπές μπορούν να επηρεάσουν αρνητικά τη λειτουργία άλλου ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Για παράδειγμα, όταν πετάτε με αεροσκάφος ή αμέσως πριν επιβιβαστείτε, χρησιμοποιήστε το Jacquard μόνο σύμφωνα με τις οδηγίες της αεροπορικής εταιρείας. Η χρήση Bluetooth σε αεροσκάφος μπορεί να

διαταράξει τα ασύρματα δίκτυα, να θέσει σε κίνδυνο τη λειτουργία του αεροσκάφους ή να είναι παράνομη. Σας παρακαλούμε να συμβουλευτείτε την αεροπορική σας εταιρεία αν είναι απαραίτητη η απενεργοποίηση της λειτουργίας Bluetooth στο Jacquard Tag. Ακολουθήστε τις οδηγίες για να απενεργοποιήσετε το Jacquard Tag και να απενεργοποιήσετε το Bluetooth που παρέχεται στην εφαρμογή adidas GMR.

Εκρηκτικά περιβάλλοντα

Μην φορτίζετε, χρησιμοποιείτε, αποθηκεύετε ή μεταφέρετε το Jacquard Tag σε χώρους όπου αποθηκεύονται εύφλεκτα ή εκρηκτικά (σε πρατήρια καυσίμων, αποθήκες καυσίμων ή χημικά εργοστάσια, για παράδειγμα). Μην χρησιμοποιείτε την ασύρματη συσκευή σας σε χώρους όπου διεξάγονται εργασίες ανατινάξεων ή σε δυνητικά εκρηκτικά περιβάλλοντα, όπως σε χώρους όπου ο αέρας περιέχει υψηλά επίπεδα εύφλεκτων χημικών ουσιών, ατμών ή σωματιδίων (όπως κόκκοι, σκόνη ή σκόνες μετάλλων). Οι σπινθήρες σε τέτοιους χώρους θα μπορούσαν να προκαλέσουν έκρηξη ή πυρκαγιά με αποτέλεσμα σωματικό τραυματισμό ή ακόμα και θάνατο. Λάβετε υπόψη όλες τις προειδοποιήσεις και τις πινακίδες σε χώρους όπου τέτοιοι κίνδυνοι μπορεί να υφίστανται.

Παρεμβολή σε ιατρικές συσκευές

Το Jacquard περιέχει εξαρτήματα και συσκευές ραδιοσυχνότητας που εκπέμπουν ηλεκτρομαγνητικά πεδία και θα μπορούσαν να παρεμβαίνουν σε βηματοδότες, απινιδωτές ή άλλες (εμφυτευμένες) ηλεκτρονικές ιατρικές συσκευές. Εάν έχετε βηματοδότη ή άλλη εμφυτευμένη ιατρική συσκευή, επικοινωνήστε με τον γιατρό ή τον κατασκευαστή των ιατρικών συσκευών για να βεβαιωθείτε ότι είναι ασφαλές να χρησιμοποιήσετε το

Jacquard. Σας συνιστούμε να εκτελέσετε δοκιμασία κόπωσης υπό την επίβλεψη του ιατρού σας για να διασφαλίσετε την ασφάλεια και την αξιοπιστία της ταυτόχρονης χρήσης της εμφυτευμένης συσκευής σας και αυτού του εξοπλισμού. Εάν έχετε ερωτήσεις σχετικά με τη χρήση του Jacquard με ή κοντά στον βηματοδότη σας ή σε άλλες εμφυτευμένες ιατρικές συσκευές, συμβουλευτείτε τον πάροχο υγειονομικής περίθαλψης πριν χρησιμοποιήσετε το Jacquard. Εάν υποπτεύεστε ότι το Jacquard παρεμβαίνει στο βηματοδότη σας ή σε άλλες εμφυτευμένες ιατρικές συσκευές, απενεργοποιήστε το σύμφωνα με τις οδηγίες απενεργοποίησης του Jacquard Tag και ζητήστε από τον γιατρό σας πληροφορίες που αφορούν συγκεκριμένα στις ιατρικές συσκευές σας. Η χρήση αυτού του προϊόντος γίνεται με δική σας ευθύνη.

Ανάλυση κινδύνου

Αυτό το προϊόν προορίζεται μόνο για χρήση αναψυχής.

ΔΕΝ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΙΑΤΡΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ!

Πριν ξεκινήσετε ένα πρόγραμμα τακτικής άσκησης, σας συνιστούμε να συμβουλευτείτε γιατρό.

Συμβουλή / ευθύνη του χρήστη:

Η άσκηση μπορεί να περιλαμβάνει κάποιο κίνδυνο. Πριν ξεκινήσετε οποιοδήποτε πρόγραμμα άσκησης, θα πρέπει να συμβουλευτείτε γιατρό. Συνιστάται να κάνετε ζέσταμα και διατάσεις πριν αρχίσετε την προπόνησή σας. Σταματήστε αμέσως την άσκηση εάν αισθανθείτε πόνο, τάση λιποθυμίας, ζάλη ή αν λαχανιάσετε. Σημειώστε ότι η ένταση άσκησης, τα φάρμακα, η αρτηριακή πίεση, το άσθμα, η καφεΐνη, το

αλκοόλ, η νικοτίνη και άλλοι παράγοντες μπορούν να επηρεάσουν τον καρδιακό ρυθμό σας.

Απόσπαση προσοχής:

Η χρήση του προϊόντος GMR κατά την εκτέλεση ορισμένων δραστηριοτήτων μπορεί να σας αποσπάσει την προσοχή και να προκαλέσει επικίνδυνη κατάσταση για εσάς ή για άλλους (π.χ. το να παίζετε ποδόσφαιρο στο δρόμο και σε έντονη τροχαία κυκλοφορία). Για να μειώσετε τον κίνδυνο ατυχημάτων (και επειδή απαγορεύεται από το νόμο σε πολλές χώρες), μην χρησιμοποιείτε το GMR/Jacquard κατά την οδήγηση ή τη λειτουργία μηχανημάτων και μην το χρησιμοποιείτε κατά τη διάρκεια δραστηριοτήτων που έχουν δυνητικά σοβαρές συνέπειες. Ακολουθήστε τους τοπικούς νόμους σχετικά με τη χρήση κινητών συσκευών και ακουστικών.

Περιορισμός ηλικίας:

Αυτό δεν είναι παιχνίδι. Να φυλάσσεται μακριά από παιδιά. Αυτό το προϊόν δεν προορίζεται για χρήση από παιδιά. Περιέχει μικρά κομμάτια που δεν είναι κατάλληλα για παιδιά κάτω των 3 ετών. Σε περίπτωση κατάποσης, επικοινωνήστε αμέσως με το γιατρό.

Σωστός χειρισμός και χρήση του Jacquard Tag

Θερμοκρασίες λειτουργίας

Εάν η εσωτερική θερμοκρασία του Jacquard Tag υπερβεί ή πέσει κάτω από τις κανονικές θερμοκρασίες λειτουργίας, ενδέχεται να αντιμετωπίσετε τις ακόλουθες συμπεριφορές, ενώ η συσκευή προσπαθεί

να ρυθμίσει τη θερμοκρασία της: μειωμένη απόδοση μπαταρίας και συνδεσιμότητα, αδυναμία φόρτισης, έλλειψη LED και ειδοποίηση με δόνηση (για συσκευές συμβατές με το Jacquard που υποστηρίζουν αυτές τις λειτουργίες) ή απενεργοποίηση της συσκευής. Ενδέχεται να μην μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή ενώ ρυθμίζει τη θερμοκρασία της. Μετακινήστε τη συσκευή σε μια πιο δροσερή (ή πιο θερμή) θέση και περιμένετε λίγα λεπτά πριν προσπαθήσετε να την χρησιμοποιήσετε ξανά.

Συνδέσεις και θύρες

Κατά την αποσύνδεση του μετασχηματιστή ρεύματος από την πρίζα, τραβήξτε τον προσαρμογέα, ποτέ το καλώδιο. Μην στρίβετε και μην σφίγγετε το καλώδιο USB και μην εισαγάγετε με τη βία έναν σύνδεσμο σε μια θύρα.

Παροχή ρεύματος

Τοποθετήστε την παροχή ρεύματος κοντά σε μια επιτοίχια πρίζα που είναι εύκολα προσβάσιμη. Δεν παρέχεται παροχή ρεύματος με το Jacquard Tag.

Ανθεκτικότητα στο νερό

Το Jacquard Tag είναι ανθεκτικό στη βροχή και το πισίλισμα και μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε εξωτερικούς χώρους, αλλά δεν είναι πλήρως αδιάβροχο. Μην βυθίζετε το Jacquard Tag και μην χρησιμοποιείτε το Jacquard Tag μέσα σε ένα πολύ υγρό παπούτσι. Αφήστε το Jacquard Tag, την εσωτερική σόλα ή άλλη συσκευή συμβατή με το Jacquard να στεγνώσει για να συνεχίσετε τη χρήση του. Μην πλένετε το Jacquard Tag καθώς μπορεί να υποστεί βλάβη. Το Jacquard Tag διαθέτει βαθμό προστασίας νερού IP54 σύμφωνα με το πρότυπο IEC 60529. Εάν το Jacquard Tag σας έχει υποστεί ζημιά, η ανθεκτικότητα στο νερό μπορεί να υποβαθμιστεί.

Αποθήκευση

Φορτίστε πλήρως το Jacquard Tag και αποθηκεύστε το αποσυνδεδεμένο από την εσωτερική σόλα ή άλλη συμβατή με το Jacquard συσκευή και το τηλέφωνό σας όταν δεν χρησιμοποιείται, για να μεγιστοποιήσετε τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας.

Υπηρεσία, Επισκευή & Υποστήριξη

Επικοινωνήστε με την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών και μην χρησιμοποιείτε το Jacquard Tag εάν δεν λειτουργεί σωστά ή έχει υποστεί ζημιά.

Οι επισκευές ή τροποποιήσεις από μη εξουσιοδοτημένο προσωπικό μπορεί να προκαλέσουν μόνιμη ζημιά στο Jacquard Tag ή την εσωτερική σόλα και ενδέχεται να επηρεάσουν την κάλυψη εγγύησης και τις ρυθμιστικές εγκρίσεις. Επικοινωνήστε με την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών για εξουσιοδοτημένο σέρβις.

Ελέγξτε τις Συχνές ερωτήσεις στο διαδίκτυο, στην ενότητα Βοήθεια. Εάν δεν μπορείτε να βρείτε μια απάντηση στην ερώτησή σας εκεί, παρακαλούμε επικοινωνήστε με την ομάδα εξυπηρέτησης πελατών. Τα στοιχεία επικοινωνίας είναι διαθέσιμα στο διαδίκτυο στη διεύθυνση: www.adidas.com/GMR

Φροντίδα και καθαρισμός της εσωτερικής σόλας GMR

Η εσωτερική σας σόλα GMR αποτελείται από υψηλής απόδοσης σύνθεση EVA. Παρόλα αυτά, φροντίστε να τη χειρίζεστε με προσοχή και βεβαιωθείτε ότι στεγνώνει στον αέρα αφού βραχεί. Να φοράτε πάντα τα

παπούτσια με προσοχή όταν η συσκευή είναι ενσωματωμένη (δηλαδή μην χτυπάτε το παπούτσι σε τοίχους ή αιχμηρές άκρες.)

Αφαιρέστε το Jacquard Tag πριν πλύνετε και καθαρίστε την εσωτερική σόλα ή τα παπούτσια. Μην πλένετε ή στεγνώνετε το Jacquard Tag. Για να καθαρίσετε το Jacquard Tag, σκουπίστε το με ένα μαλακό στεγνό ή υγρό πανί. Μην χρησιμοποιείτε σαπούνια, διαλύτες ή λειαντικά στο Jacquard Tag.

Οδηγίες φροντίδας εσωτερικής σόλας

Τι μπορείτε να κάνετε

- Πλύσιμο με κρύο νερό και στέγνωμα στον αέρα.
Τι δεν πρέπει να κάνετε
- Μην εκθέτετε την εσωτερική σόλα σε απευθείας ηλιακό φως ή σε πηγές θερμότητας όπως φούρνο ή καλοριφέρ, μετά το πλύσιμο.
- Μη χρησιμοποιείτε προϊόντα φροντίδας που βασίζονται σε διαλύτες, όπως κρέμες δέρματος, καθώς θα βλάψουν την επιφάνεια.

Η εσωτερική σόλα adidas GMR για αθλητικά παπούτσια έχει σχεδιαστεί για να ταιριάζει σε όλα τα είδη παπουτσιών ποδοσφαίρου (μαλακού εδάφους, σταθερού εδάφους, σκληρού εδάφους, τεχνητού χλοοτάπητα, πολλών ειδών εδάφους, φυσικού χλοοτάπητα και εσωτερικών χώρων) και δεν αναφέρεται μόνο στα αθλητικά παπούτσια της adidas. Παρόλα αυτά, βεβαιωθείτε ότι η εσωτερική σόλα ταιριάζει σωστά στο παπούτσι, γιατί αλλιώς μπορεί να υποστεί βλάβη το προϊόν σας.

Κανονιστικές πληροφορίες

Το Jacquard Tag, Μοντέλο G022A, πιστοποιείται για χρήση στις χώρες που παρατίθενται παρακάτω.

Λόγω του μικρού μεγέθους του Jacquard Tag, τα σήματα συμμόρφωσης ειδικά για το Jacquard Tag μπορούν να βρεθούν μέσα σε αυτόν τον οδηγό.

Πρόσθετες κανονιστικές πληροφορίες, σήματα συμμόρφωσης και περιβαλλοντικές πληροφορίες διατίθενται στη διεύθυνση www.adidas.com/GMR

Πρόσθετες κανονιστικές πληροφορίες, Πιστοποίηση και σήματα συμμόρφωσης μπορείτε να βρείτε στο μενού ρυθμίσεων συσκευής της εφαρμογής GMR: Ρυθμίσεις > Σχετικά > Κανονιστικές πληροφορίες.

Διεύθυνση κατασκευαστή για το Jacquard Tag (Jacquard Tag και καλώδιο USB): Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043.

Σχεδιάστηκε από την Google. Κατασκευάζεται στην Κίνα.

Διεύθυνση κατασκευαστή για εσωτερικές σόλες και Symmetry Tags: adidas AG, World of Sports, Adi-Dassler-Straße 1, 91074 Herzogenaurach, Germany.

Σχεδιάστηκε από την adidas. Κατασκευάζεται στη Γερμανία.

Ειδοποίηση συμμόρφωσης της ΕΕ

Διά της παρούσης, η Google LLC δηλώνει ότι ο τύπος ραδιοεξοπλισμού: G022A συμμορφώνεται με την Οδηγία

2014/53/EU (Οδηγία ραδιοεξοπλισμού).

Ανατρέξτε στη διεύθυνση www.adidas.com/GMR για το DoC.

Πληροφορίες ασύρματων προϊόντων
2400–2483,5 MHz: BT (μέγ. 0 dBm).

Εισαγωγέας της Google στην ΕΕ είναι η Google Commerce Limited, 70 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Ireland.

Συμμόρφωση SAR CE



Συμμόρφωση έκθεσης σε ραδιοσυχνότητες CE. Η συσκευή πληροί τις απαιτήσεις της ΕΕ (1999/519/EK) για τον περιορισμό της έκθεσης του κοινού σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία με σκοπό την προστασία της υγείας.

Οδηγία για τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (WEEE) και Οδηγία για τις μπαταρίες



Το παραπάνω σύμβολο WEEE σημαίνει ότι σύμφωνα με τους τοπικούς νόμους και κανονισμούς το προϊόν σας και η μπαταρία του πρέπει να απορρίπτονται ξεχωριστά από τα οικιακά απορρίμματα. Όταν το

προϊόν αυτό φτάσει το τέλος της ζωής του, μεταφέρετε το σε ένα σημείο συλλογής που ορίζεται από τις τοπικές αρχές για ασφαλή διάθεση ή ανακύκλωση. Η ξεχωριστή συλλογή και ανακύκλωση του προϊόντος σας, των ηλεκτρικών εξαρτημάτων του και της μπαταρίας του, θα συμβάλει στη διατήρηση των φυσικών πόρων, την προστασία της ανθρώπινης υγείας και του περιβάλλοντος.

Πληροφορίες εγγύησης

Περιορισμένη εγγύηση ενός έτους adidas GMR

Αυτή η εγγύηση ισχύει για το προϊόν GMR (συμπεριλαμβανομένου του GMR Jacquard Tag) που αγοράστηκε αρχικά από την adidas ή από εξουσιοδοτημένο πωλητή λιανικής adidas, ο οποίος μπορεί να αναγνωριστεί από το εμπορικό σήμα «adidas», την εμπορική επωνυμία ή το λογότυπο που έχει τοποθετηθεί σε αυτό (αναφέρεται ως «Προϊόν»)..

ΕΓΓΥΗΣΗ

Η adidas AG εγγυάται ότι το Προϊόν δεν παρουσιάζει ελαττώματα στα υλικά και στην κατασκευή, όταν χρησιμοποιείται κανονικά σύμφωνα με τον Οδηγό χρήσης της GMR της adidas που είναι διαθέσιμος στον ιστότοπο GMR [www.adidas.com/GMR], [www.adidas.com/GMR], για μια περίοδο ενός έτους από την ημερομηνία αρχικής αγοράς από τον αρχικό αγοραστή καταναλωτή («Περίοδος Εγγύησης»). Η adidas δεν ευθύνεται για ζημιές που προκύπτουν από την αδυναμία τήρησης των οδηγιών, των διαδικασιών συντήρησης και φροντίδας στον Οδηγό χρήσης GMR που είναι διαθέσιμος στον ιστότοπο GMR [www.adidas.com/GMR]. Αυτή η περιορισμένη εγγύηση αποκλείει τις ζημιές που προκύπτουν λόγω φυσιολογικής φθοράς ή άλλες αιτίες που αναφέρονται

στις παρακάτω Εξαιρέσεις Εγγύησης.

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΓΓΥΗΣΗ

Εάν κατά τη διάρκεια της Περιόδου Εγγύησης υποβάλετε αξίωση στην adidas στη διεύθυνση www.adidas.com σύμφωνα με αυτή την εγγύηση, η adidas θα αντικαταστήσει το Προϊόν με το ίδιο Προϊόν, κατασκευασμένο από καινούργια ή/και προηγούμενως χρησιμοποιούμενα εξαρτήματα, τα οποία είναι ισοδύναμα σε απόδοση και αξιοπιστία με τα νέα.

Πριν από την παροχή της υπηρεσίας εγγύησης, η adidas ή οι αντιπρόσωποί της ενδέχεται να απαιτήσουν να παράσχετε τα στοιχεία της απόδειξης αγοράς, να απαντήσετε σε ερωτήσεις που έχουν σχεδιαστεί για να βοηθήσουν στη διάγνωση πιθανών προβλημάτων και να ακολουθήσετε τις διαδικασίες της adidas για την πρόσβαση σε υπηρεσίες εγγύησης.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΠΟΥ ΥΠΟΚΕΙΝΤΑΙ ΣΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ

ΣΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΝΟΜΟ, Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΚΑΘΙΣΤΟΥΝ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΑΛΛΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ, ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ, ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ, ΓΡΑΠΤΕΣ, ΘΕΣΜΙΚΕΣ, ΡΗΤΕΣ Ή ΣΙΩΠΗΡΕΣ. Η ADIDAS ΑΠΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΘΕΣΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΙΩΠΗΡΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ, ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΕΝΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΚΡΥΦΩΝ Ή ΔΙΑΛΛΑΘΑΝΟΝΤΩΝ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΩΝ, ΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ

ΑΠΟ ΤΟ ΝΟΜΟ. ΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΠΟΠΟΙΗΘΕΙ ΤΙΣ ΕΝ ΛΟΓΩ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ, Η ADIDAS ΠΕΡΙΟΡΙΖΕΙ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΝ ΛΟΓΩ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΣΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΡΗΤΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ. ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ (ΧΩΡΕΣ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΕΣ) ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΟΥΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΜΙΑΣ ΣΙΩΠΗΡΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ (Η ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗΣ), ΚΑΙ, ΕΠΟΜΕΝΩΣ, Ο ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΤΑΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΜΗΝ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΕΣΑΣ.

ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

Αυτή η εγγύηση δεν ισχύει για τα εξής: (α) προστατευτικές επικαλύψεις ή υλικά νημάτων που φθείρονται με την πάροδο του χρόνου, εκτός αν έχει προκύψει βλάβη λόγω σφάλματος υλικών ή κατασκευής, (β) αισθητική βλάβη, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, αποχρωματισμό του Προϊόντος, και χτυπήματα και γρατζουνιές του υλικού του Προϊόντος, εκτός αν έχει προκύψει βλάβη λόγω σφάλματος υλικών ή κατασκευής, (γ) ζημιές που προκαλούνται από την χρήση με εξάρτημα ή προϊόν τρίτων, (δ) προϊόντα που είναι, ή ευλόγως η adidas κρίνει ότι είναι, κλεμμένα, (ε) ζημιά που προκλήθηκε από ατύχημα, κατάχρηση, κακή χρήση, πυρκαγιά, επαφή με υγρά, σεισμό ή άλλη εξωτερική αιτία, (στ) ζημιές που προκαλούνται από τη λειτουργία του Προϊόντος εκτός των οδηγιών χρήσης και φροντίδας της adidas που παρέχονται στον Οδηγό χρήσης GMR (διατίθεται επίσης ηλεκτρονικά [www.adidas.com/GMR]) και μέσα στην εφαρμογή adidas GMR, (ζ) ελαττώματα που προκαλούνται από φυσιολογική φθορά ή αλλιώς λόγω της κανονικής γήρανσης του προϊόντος, ή (η) εάν οποιοσδήποτε σειριακός αριθμός έχει αφαιρεθεί ή σβηστεί από το Προϊόν.

Η παρούσα εγγύηση αντικαθιστά όλες τις προηγούμενες εγγυήσεις και, υπό τον όρο της ισχύουσας νομοθεσίας, δεν μεταβιβάζεται από τον αρχικό αγοραστή καταναλωτή.

Η adidas δεν εγγυάται ότι η λειτουργία του Προϊόντος θα είναι απρόσκοπτη και χωρίς λάθη.

Κανένας μεταπωλητής, διανομέας, αντιπρόσωπος ή υπάλληλος της adidas δεν έχει εξουσιοδοτηθεί να προβεί σε οποιαδήποτε τροποποίηση, επέκταση ή προσθήκη στην παρούσα Εγγύηση. Εάν οποιοσδήποτε όρος που περιέχεται στο παρόν θεωρηθεί παράνομος ή μη εκτελεστός, η νομιμότητα ή η εκτελεστότητα των υπόλοιπων όρων δεν επηρεάζεται ούτε βλέπεται.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

ΕΚΤΟΣ ΟΠΩΣ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΝΟΜΟ, Η ADIDAS ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΑΜΕΣΕΣ, ΕΙΔΙΚΕΣ, ΤΥΧΑΙΕΣ Ή ΕΠΑΚΟΛΟΥΘΕΣ ΖΗΜΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ Ή ΟΡΟΥ Ή ΜΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΗ ΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ, ΤΗΣ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΕΣΟΔΩΝ, ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥ Ή ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΚΕΡΔΩΝ ΣΕ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ), ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ, ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΩΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΕΩΝ, ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ, ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΥΠΕΡΑΞΙΑΣ, ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΦΗΜΗΣ, ΑΠΩΛΕΙΑΣ, ΖΗΜΙΑΣ, ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΗΣ Ή ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ. Ή ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΜΜΕΣΗ Ή ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΗ ΑΠΩΛΕΙΑ Ή ΖΗΜΙΑ

ΟΠΩΣ ΚΑΙ ΑΝ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ, ΟΠΟΙΩΝΔΗΠΟΤΕ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΝΑΚΤΗΣΗΣ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Ή ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Ή ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΟΝΤΑΙ Ή ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ADIDAS Ή ΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΠΟΤΥΧΙΑ ΝΑ ΤΗΡΗΘΕΙ Η ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ADIDAS.

Ο ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ ΣΕ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΛΟΓΩ ΘΑΝΑΤΟΥ Ή ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΥ, Ή ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΘΕΣΜΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΑΠΟΣΗΜΙΩΣΗΣ ΓΙΑ ΣΚΟΠΙΜΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΒΑΡΙΑΣ ΑΜΕΛΕΙΑΣ Ή/ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΕΙΨΕΙΣ. Η ADIDAS ΑΠΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΔΗΛΩΣΗ ΟΤΙ ΘΑ ΕΧΕΙ ΤΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΝΑ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΕΙ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΠΡΟΪΟΝ ADIDAS ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΓΓΥΗΣΗ Ή ΝΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΗΣΕΙ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ADIDAS ΧΩΡΙΣ ΚΙΝΔΥΝΟ Ή ΑΠΩΛΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ADIDAS.

ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ (ΧΩΡΕΣ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΕΣ) ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΟΥΝ ΤΟΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟ Ή ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΙΚΩΝ Ή ΕΠΑΚΟΛΟΥΘΩΝ ΖΗΜΙΩΝ, ΚΑΙ, ΕΠΟΜΕΝΩΣ, Ο ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ Ή ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΜΗΝ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΕΣΑΣ.

Αυτή η εγγύηση παρέχει συγκεκριμένα νόμιμα δικαιώματα και ενδέχεται να έχετε και άλλα δικαιώματα τα οποία διαφέρουν από κράτος σε κράτος (ή ανά χώρα ή ανά επαρχία).

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στη διεύθυνση:

adidas AG

Adi-Dassler-Str. 1

91074 Herzogenaurach

Germany

Türkçe

Bu kılavuz, kullanım için önemli talimatlar, güvenlik uyarıları ve bakım talimatlarının yanı sıra düzenleyici bilgileri ve garanti bilgilerini içermektedir. GMR ürününüzü ilk kez kullanmadan önce lütfen bu bilgileri dikkatlice okuyun ve lütfen gelecekte başvurmak için bu bilgileri saklayın.

Bu kılavuzun en güncel halinin elektronik sürümünü ve daha fazla bilgiyi www.adidas.com/GMR adresinde bulabilirsiniz

Lütfen çevrimiçi sürümün güncellenebileceğini ve bu GMR kılavuzundan farklı olabileceğini dikkate alın.

Kullanım talimatları

Bu ürünü kullanmak için aşağıdakileri yapmalısınız:

- yumlu bir mobil cihaz kullanın (Android 6.0'dan veya iOS 12'den başlayan)
- adidas GMR Uygulamasının yanı sıra EA FIFA Mobil Uygulamasını da indirin
(her ikisi de Google Play ve Apple App Store'da bulunabilir)
- Birlikte gelen USB kablusuyla GMR Jacquard Tag'inizi şarj edin
- Uygulamadaki talimatları izleyin ve keyfini çıkarın!

Güvenlik uyarıları ve bakım talimatları

Jacquard Tag için temel güvenlik



UYARI: SAĞLIK VE GÜVENLİK BİLGİSİ

Cihazınıza, aksesuarlarınıza veya bağlı cihazlarınızdan herhangi birine zarar vermekten kaçınmak ve kişisel yaralanma, rahatsızlık, eşyanın zarar görmesi ve diğer potansiyel tehlikelerin riskini azaltmak için aşağıdaki önlemleri uygulayın:

- Jacquard Tag'inizi dikkatli kullanın. Jacquard Tag'i veya pili delerseniz, yakarsanız, deforme ederseniz, çarparsanız, düşürürseniz, üzerinde değişiklik yaparsanız, sökmek için yabancı maddeler sokmaya çalışırsanız onlara zarar verebilirsiniz. Hasarlı bir Jacquard Tag kullanmak bataryanın aşırı ısınmasına veya yaralanmaya neden olabilir. Jacquard Tag ıslanırsa harici bir ısı kaynağı kullanarak kurutmaya çalışmayın.
- Jacquard, 32° ve 95° F (0° ile 35° C) arası ortam sıcaklıklarında en iyi şekilde çalışmak üzere tasarlanmıştır ve -4° ile 113° F (-20° ve 45° C) arasında muhafaza edilmelidir. Jacquard Tag'i 113° F (45° C) üzeri sıcaklıklara maruz bırakmayın, örneğin bir arabanın ön panelinde doğrudan güneş ışığına uzun süre maruz kalmak veya ısıtıcının yakınında olmak gibi, çünkü bunlar ürüne zarar verebilir, bataryanın aşırı ısınmasına neden olabilir veya yangın riski oluşturabilir. Sıcak günlerde Jacquard Tag'i araba içinde veya bagajında uzun süre bırakmayın. Jacquard Tag aşırı ısınırsa, takılıysa güç kaynağıyla bağlantısını kesin, daha soğuk bir yere taşıyın ve soğuyana kadar kullanmayın.

Onarım ve Servis

Jacquard Tag'i kendi başınıza onarmaya çalışmayın. Jacquard Tag'i sökmek su geçirmezliğin kaybolmasına neden olabilir. Jacquard Tag'lerini sökmek yaralanmaya neden olabilir.

Pil

Jacquard Tag lityum iyon pil içerir ve bu hasar görürse yaralanmaya neden olabilecek hassas bir bileşendir. Pili sökmeye çalışmayın. Pil servisi için GMR müşteri hizmetleriyle www.adidas.com/GMR adresinde bulunan seçenekleri kullanarak iletişime geçin

Niteliksiz profesyoneller tarafından değiştirilmesi cihazınıza zarar verebilir. Niteliksiz pil veya uygun olmayan pil kullanımı yangın, patlama, sızıntı veya başka tehlikeleri beraberinde getirir. Cihazınızı, pilleri ve aksesuarları yerel düzenlemelere uygun şekilde imha edin. Normal ev atıklarıyla birlikte imha etmeyin. Uygun olmayan imha yangına, patlamaya ve/veya diğer tehlikelere neden olabilir.

Şarj etmek

Kullanmadan önce Jacquard Tag'i şarj etmeniz gerekir. Şarj etmeden önce Jacquard Tag'i iç tabanlardan çıkartın. Kullanımdayken veya şarj sırasında şarj cihazının ve Jacquard Tag'in iyi havalandırıldığından emin olun. Hasarlı kabloları veya şarj cihazlarını kullanmak veya nemliyen şarj etmek yangın, elektrik çarpması, yaralanma veya Jacquard Tag ya da başka bir eşyanın zarar görmesiyle sonuçlanabilir. Jacquard Tag'i doğrudan güneş ışığında veya 95° F (35° C) üzerindeki ortam sıcaklıklarında şarj etmekten kaçının. Jacquard Tag'i yalnızca USB 2.0 veya USB 3.0 Tip A standartlarına uygun bir USB girişiyle veya sınırlı güç

kaynağı sertifikalı bir USB güç kaynağıyla veya IEC 60950-1/IEC 62368-1 gereğince 5Vdc, 1A sınıfı bir PS1 çıkışıyla şarj edin. Uyumlu şarj aletlerinin kullanılmaması yangın, elektrik çarpması, yaralanma veya cihazın ve aksesuarların zarar görmesine neden olabilir.

Radyo Frekansı Karışması

Kablosuz teknolojinin kullanılmasını yasaklayan kurallara uyun (örneğin hücresel veya Wi-Fi). Jacquard radyo frekansı emisyonlarını yöneten düzenlemelere uygun olarak tasarlanmış, test edilmiş ve üretilmiş olsa da bu tür emisyonlar diğer elektronik ekipmanların çalışmasını olumsuz etkileyebilir. Örneğin bir uçak seyahatinde veya kalkıştan hemen önce Jacquard'ı yalnızca havayolu tarafından sağlanan talimatlara uygun olarak kullanın. Uçakta bluetooth kullanımı kablosuz ağlarda kesintiye neden olabilir, uçağın çalışması için bir tehlike oluşturabilir veya yasa dışı olabilir. Jacquard Tag'inizin bluetooth işlevini devre dışı bırakmanın gerekli olup olmadığını havayolunuzla teyit edin. Jacquard Tag'i kapatmak ve adidas GMR Uygulamasının sağladığı Bluetooth'u devre dışı bırakmak için talimatları izleyin.

Patlayıcı Ortamlar

Jacquard Tag'inizi yanıcı maddelerin ve patlayıcıların depolandığı yerlerde (örneğin benzin istasyonları, benzin depoları veya kimyasal tesisler) şarj etmeyin, kullanmayın, muhafaza etmeyin veya taşımayın. Kablosuz cihazınızı patlatma işlemlerinin devam ettiği yerlerde veya havada yüksek düzeyde yanıcı kimyasal, buhar veya parçacıklar (tanecikler, toz veya metal tozları) bulunan yerlerdeki gibi patlama ihtimali olan atmosferlerde kullanmayın. Bu tür alanlardaki kıvılcımlar bir patlamaya veya yangına

neden olarak fiziksel yaralanma veya hatta ölümlerle sonuçlanabilir. Bu tehlikelerin bulunabileceği yerlerdeki tüm uyarıları ve işaretleri göz önünde bulundurun.

Medikal Cihazla Karışma

Jacquard, elektromanyetik alanlar yayan bileşenler ve radyolar içerir ve kalp pilleri, defibrilatörler veya diğer (yerleştirilmiş) elektronik medikal cihazlarla karışabilir. Kalp piliniz veya başka bir yerleştirilmiş medikal cihazınız/cihazlarınız varsa Jacquard'ı kullanmanın güvenli olduğundan emin olmak için doktorunuzla veya medikal cihaz üreticinizle iletişime geçin. Yerleştirilmiş cihazınızın ve bu ekipmanın aynı anda kullanımının güvenliğinden ve güvenilirliğinden emin olmak için doktorunuzun gözetimi altında bir egzersiz testi yapmanızı öneriyoruz. Jacquard'ı kalp pilinizle veya başka bir yerleştirilmiş medikal cihazla veya bunların yakınında kullanmayla ilgili sorularınız varsa Jacquard'ı kullanmadan önce sağlık hizmeti sağlayıcınıza danışın. Jacquard'ın kalp pilinizle veya başka bir yerleştirilmiş medikal cihazla/cihazlarkarıştığından şüpheleniyorsanız, Jacquard Tag'i kapatma talimatlarını uygulayarak kapatın ve medikal cihazınıza/cihazlarınıza özel bilgi için doktorunuzla görüşün. Bu ürünü kullanmanın riski size aittir.

Riskin Üstlenilmesi

Bu ürün yalnızca eğlence amaçlıdır.

MEDİKAL AMAÇLI DEĞİLDİR!

Düzenli bir egzersiz programına başlamadan önce bir doktora danışmanızı öneririz.

Tavsiye/Kullanıcı sorumluluğu:

Egzersiz yapmak bazı riskler içerebilir. Herhangi bir egzersiz programına başlamadan önce bir doktora danışmalısınız. Egzersize başlamadan önce ısınmanızı ve esnemenizi öneririz. Ağrı yaşıyorsanız, halsizlik veya baş dönmesi hissederseniz veya nefesiniz daralırsa egzersizi hemen bırakın. Lütfen egzersiz yoğunluğunun, ilaçların, kan basıncının, astımın, kafeinin, alkolün, nikotinin ve diğer faktörlerin kalp atış hızınızı etkileyebileceğini dikkate alın.

Dikkatin dağılması:

Belirli faaliyetleri gerçekleştirirken GMR ürününüzü kullanmak dikkatini dağıtabilir ve siz ya da diğerleri için tehlikeli bir duruma neden olabilir (örneğin sokakta ve yoğun trafikte futbol oynamak). Kaza riskini azaltmak için (ve çoğu ülkede kanunen yasak olduğu için) GMR/Jacquard'ı makine sürerken veya çalıştırırken kullanmayın ve ciddi sonuçlar doğurma ihtimali olan herhangi bir faaliyetle ilgilenirken de kullanmayın. Cep telefonlarını ve kulaklıkları kullanmayla ilgili yerel yasalara uyun.

Yaş Sınırlandırması:

Bu bir oyuncak değildir. Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın. Bu ürün çocukların kullanımına yönelik değildir. 3 yaşın altındaki çocuklar için uygun olmayan küçük parçalar içerir. Yutulması halinde hemen doktora başvurun.

Jacquard Tag'in Uygun İdaresi ve Kullanımı

Çalıştırma Sıcaklıkları

Jacquard Tag'in iç sıcaklığı normal çalışma sıcaklığını aşarsa veya altına düşerse cihaz sıcaklığını düzenlemeye çalışırken aşağıdaki davranışları yaşayabilirsiniz: azalmış batarya performansı ve bağlanabilirlik, şarj edilme sorunu, LED'in yanmaması ve titreşim bildiriminin olmaması (bu işlevleri destekleyen Jacquard uyumlu cihazlar için) veya cihazın kapanması. Sıcaklığını düzenlediği sırada cihazı kullanamayabilirsiniz. Cihazı daha serin (veya daha ılık) bir yere götürün ve tekrar kullanmayı denemeden önce birkaç dakika bekleyin.

Bağlantı Parçaları ve Girişler

Güç adaptörünü bir prizden çekerken asla kablodan çekmeyin, güç adaptörünü çekin. USB kablосunu bükmeyin veya kıvrımayın ve bağlantı parçasını bir girişe zorla yerleştirmeyin.

Güç Kaynağı

Güç kaynağınıza kolayca erişilebilir bir duvar prizinin yanına kurun. Güç kaynağı Jacquard Tag'e dahil değildir.

Su Geçirmezlik

Jacquard Tag yağmura ve sıçramalara karşı dirençlidir ve açık havada kullanılabilir ama tamamen su geçirmez değildir. Jacquard Tag'i suya batırmayın ve Jacquard Tag'i çok ıslak bir ayakkabının içinde kullanmayın. Jacquard Tag'in, iç tabanın veya başka bir Jacquard uyumlu cihazın kurumasını bekleyin ve kullanmaya devam edin. Jacquard Tag'i

yıkamayın, böyle yapmak zarar verebilir. Jacquard Tag'in su koruma sınıfı IEC 60529 kapsamında IP54'tür. Jacquard Tag'iniz zarar gördüyse, su geçirmezliği tehlikede olabilir.

Muhafaza

Kullanılmadığı zaman pil ömrünü en iyi düzeyde tutmak için Jacquard Tag'i tam olarak şarj edin ve iç tabandan veya Jacquard uyumlu başka bir cihazdan ve telefonunuzdan bağlantısını keserek muhafaza edin.

Servis, Onarım ve Destek

Düzgün çalışmıyorsa veya hasar gördüyse Jacquard Tag'i kullanmayın ve müşteri hizmetleriyle iletişime geçin.

Yetkisiz onarımlar veya değişiklikler Jacquard Tag'inizde veya iç tabanınızda kalıcı hasara yol açabilir ve garanti kapsamınızı ve düzenleyici yetkileri etkileyebilir. Yetkili servis için müşteri hizmetleriyle iletişime geçin.

Lütfen Yardım bölümündeki çevrimiçi SSS bölümüne göz atın. Sorunuza orada cevap bulamazsanız lütfen müşteri hizmetleri ekibiyle iletişime geçin. İletişim bilgilerini çevrimiçi bulabileceğiniz adres: www.adidas.com/GMR

GMR iç taban Bakım ve Temizliği

GMR iç tabanınızda yüksek performanslı EVA bileşeni bulunur. Bununla birlikte özenle kullanın ve ıslandığında doğal olarak kuruttuğunuzdan emin olun. Cihaz takılıken ayakkabıları her zaman dikkatli bir şekilde kullanın. (örn. ayakkabıyı duvara veya sivri köşelere vurmayın.)

İç tabanı veya ayakkabıları yıkamadan ve temizlemeden önce Jacquard

Tag'i çıkarın. Jacquard Tag'i yıkamayın veya kurutmayın. Jacquard Tag'i temizlemek için yumuşak bir kuru veya nemli bezle silin. Jacquard Tag üzerinde sabun, çözücü veya aşındırıcı maddeler kullanmayın.

İç taban bakım talimatları

Yapılması Gerekenler

- Soğuk suda yıkayın ve doğal yollardan kurutun.

Yapılmaması Gerekenler:

- Yıkadıktan sonra iç tabanı doğrudan güneş ışığına veya ocak ya da radyatör gibi bir ısı kaynağının yanına maruz bırakmayın.
- Deri kremleri gibi çözücü tabanlı bakım ürünleri kullanmayın, bunlar yüzeye zarar verir.

adidas GMR ayakkabı iç tabanı her türden futbol ayakkabısına uyacak şekilde geliştirilmiştir (Yumuşak Zemin, Sıkı Zemin, Sert Zemin, Yapay Çim, Çim ve Kapalı Saha) ve yalnızca adidas ayakkabılarına karşılık gelmez. Bununla birlikte iç tabanın ayakkabıya tam uyduğundan emin olun, aksi takdirde ürününüz zarar görebilir.

Düzenleyici Bilgi

Jacquard Tag, Model G022A aşağıdaki ülkelerde kullanım için sertifikalıdır.

Jacquard Tag küçük olduğundan Jacquard Tag ile ilgili Uyumluluk işaretleri bu kılavuzun içinde bulunabilir.

İlave düzenleyici bilgiler, uyumluluk işaretleri ve çevreyle ilgili bilgiler www.adidas.com/GMR adresinde bulunabilir. İlave düzenleyici bilgiler,

Sertifika ve uyumluluk işaretleri GMR uygulaması cihaz ayarları menüsünde bulunabilir: Ayarlar > Hakkında > Düzenleyici Bilgiler.

Jacquard Tag üretici adresi (Jacquard Tag ve USB kablosu): Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043. Google tarafından tasarlanmıştır. Çin'de üretilmiştir.

İç tabanlar ve Symmetry Tags üretici adresi: adidas AG, World of Sports, Adi-Dassler-Straße 1, 91074 Herzogenaurach, Germany. adidas tarafından tasarlanmıştır. Almanya'da üretilmiştir.

Türkiye Uyumluluk Bildirimi

AEEE Yönetmeliğine Uygundur.

Garanti Bilgisi

adidas GMR Bir Yıl Sınırlı Garanti

Bu garanti, (GMR Jacquard Tag da dahil olmak üzere) orijinal olarak adidas'tan veya yetkili bir adidas bayisinden satın alınmış olan ve „adidas“ markasıyla, ticari adıyla veya kendisine sabitlenmiş logoyla tanımlanabilecek GMR ürünü („Ürün“ olarak geçecektir) için geçerlidir.

GARANTİ

adidas AG, Ürünün GMR web sitesinde (www.adidas.com/GMR) yer alan adidas GMR Kullanım Kılavuzuna uygun bir şekilde kullanıldığında, Ürünün orijinal tüketici müşteri tarafından ilk satın alınmasının ardından bir yıllık bir süre boyunca ("Garanti Dönemi") malzeme ve işçilik kusurları içermediğini garanti eder. adidas, GMR web sitesinde (www.adidas.com/GMR) yer alan GMR Kullanım Kılavuzundaki talimatlara, bakım ve

özen prosedürlerine uygun kullanılmamaktan kaynaklanan hasarlardan sorumlu değildir. Bu sınırlı garanti normal aşınmadan veya aşağıdaki Garanti İstisnaları altında listelenen başka nedenlerden kaynaklanan hasarları içermez.

YASAL ÇÖZÜM YOLU

BU GARANTİ KAPSAMINDA NASIL TALEPTE BULUNULUR

Garanti Dönemi içinde bu garantiyle ilgili olarak www.adidas.com adresinden bir talepte bulunursanız adidas Ürünü yeni ve/veya performans ve güvenilirlik olarak yeniye denk kullanılmış parçalardan oluşan aynı Ürünle değiştirecektir.

Garanti hizmeti almadan önce, adidas veya temsilcileri satın alma kanıtı bilgilerini tedarik etmenizi, potansiyel sorunları tanılamada yardımcı olmak üzere tasarlanmış sorulara yanıt vermenizi ve adidas'ın garanti hizmeti sağlama prosedürlerini izlemenizi talep edebilir.

TÜKETİCİ YASASINA TABİ GARANTİ SINIRLANDIRMALARI

YASALARIN İZİN VERDİĞİ TAM ÖLÇÜDE BU GARANTİ VE BELİRTİLEN YASAL ÇÖZÜM YOLLARI MÜNHASIRDIR VE TÜM DİĞER GARANTİLERİN, YASAL ÇÖZÜM YOLLARININ VE KOŞULLARIN, SÖZLÜ YA DA YAZILI, ZORUNLU, AÇIK YA DA DOLAYLI OLSUN, YERİNE GEÇER. ADIDAS, SINIRLAMA OLMAKSIZIN TİCARİ GARANTİLER, BELLİ BİR AMACA UYGUNLUK VE GÖRÜLMİYEN VEYA GİZLİ KUSURLARLA İLGİLİ GARANTİLER DE DAHİL OLMAK ÜZERE TÜM ZORUNLU VE DOLAYLI GARANTİLERİ KANUNUN İZİN VERDİĞİ ÖLÇÜDE REDDEDER. GARANTİLERDEN FERAGAT EDİLEMEYECEĞİNDEN DOLAYI, ADIDAS BU TÜR GARANTİLERİN SÜRESİNİ VE KANUNİ ÇÖZÜM YOLLARINI BU AÇIK GARANTİNİN SÜRESİYLE KISITLAR. BAZI DEVLETLER (ÜLKE-

LER VE VİLAYETLER) DOLAYLI GARANTİNİN (VEYA KOŞULUN) NE KADAR SÜRECEĞİNE DAİR SINIRLANDIRMALARA İZİN VERMEZ, BU NEDENLE YUKARIDA TANIMLANAN SINIRLANDIRMA SİZİN İÇİN GEÇERLİ OLMAYABİLİR.

GARANTİ İSTİSNALARI

Garanti şunlar için geçerli değildir: (a) arıza malzemelerdeki bir kusurdan veya işçilikten kaynaklanmadığı sürece zaman içinde aşınan koruyucu kaplamalar veya fiber malzemeler; (b) arıza malzemelerdeki bir kusurdan veya işçilikten kaynaklanmadığı sürece ürünün renginin bozulması ve ürün donanımında çökmeler ve çizikler de dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere kozmetik hasar; (c) üçüncü taraf bir bileşen veya ürünle kullanımdan kaynaklanan hasar, (d) çalınmış olan veya adidas'ın makul bir şekilde çalındığına inandığı ürünler (e) kaza, suistimal, yanlış kullanım, yangın, sıvı teması, deprem veya başka bir harici nedenle oluşan hasar; (f) ürünü GMR Kullanım Kılavuzu (ayrıca www.adidas.com/GMR) adresinde bulunabilir) ve adidas GMR Uygulamasında yer alan adidas kullanım ve bakım kuralları dışında çalıştırmaktan kaynaklanan hasar; (g) normal yıpranma ve aşınmadan kaynaklanan veya Ürünün normal yaşlanmasına bağlı kusurlar veya (h) seri numarası sökülmüş veya silinmiş ürün. Bu garanti tüm önceki garantileri geçersiz kılar ve yürürlükteki yasaya tabi olarak orijinal tüketici satın alandan başkasına transfer edilemez. adidas Ürünün çalışmasının kesintisiz ve kusursuz olacağının garantisini vermez.

Hiçbir adidas satıcısı, distribütörü, bayisi veya çalışanı bu Garantide herhangi bir değişiklik, genişletme veya ekleme yapma yetkisine sahip değildir. Burada yer alan herhangi bir maddenin yasa dışı ve uygulanamaz

olması halinde, kalan maddelerin yasallığı ve yürütülebilirliği etkilenmeyecek veya zarar görmeyecektir.

SORUMLULUĞUN SINIRLANDIRILMASI

BU GARANTİDE SAĞLANAN HARİCİNDE VE YASANIN İZİN VERDİĞİ AZAMI ÖLÇÜDE, ADIDAS, KULLANIM KAYBI; GELİR KAYBI; GERÇEK VEYA TAHMİNİ KAR KAYBI (SÖZLEŞMELERDEKİ KAR KAYBI DAHİL); PARA KULLANIMI KAYBI; ÖNGÖRÜLEN TASARRUF KAYBI; İŞ KAYBI; FIRSAT KAYBI; İYİ NİYET KAYBI; SAYGINLIK KAYBI; VERİ KAYBI, VERİLERİN ZARAR GÖRMESİ, VERİLERİN RİSKE ATILMASI VEYA BOZULMASI VEYA EKİPMANIN VE EŞYANIN DEĞİŞTİRİLMESİ ADIDAS ÜRÜNÜ İÇİNDE KULLANILMIŞ VEYA DEPOLANMIŞ HERHANGİ BİR PROGRAMIN VEYA VERİNİN KURTARILMASI, PROGRAMLANMASI VEYA YENİDEN ÜRETİLMESİYLE İLGİLİ HER TÜRLÜ MALİYET VEYA ADIDAS ÜRÜNÜ İÇİNDE SAKLANAN BİLGİLERİN GİZLİLİĞİNİN KORUNAMASI NEDENİYLE HERHANGİ BİR ŞEKİLDE OLUŞMUŞ HER TÜRLÜ DOLAYLI VEYA İKİNCİL ZARAR YA DA HASAR DAHİL OLMAK VE BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK ÜZERE GARANTİNİN VEYA KOŞULUN HERHANGİ İHLALİNDEN KAYNAKLANAN VEYA HERHANGİ BİR BAŞKA YASAL TEORİ KAPSAMINDA DOĞRUDAN, ÖZEL, DOLAYLI VEYA İKİNCİL HASARLARDAN SORUMLU DEĞİLDİR. YUKARIDAKI SINIRLANDIRMA ÖLÜM VEYA KİŞİSEL YARALANMA HAK TALEPLERİ VEYA KASITLI VE AĞIR İHMAL YASASI VE/VEYA KUSURLARA YÖNELİK HERHANGİ BİR ZORUNLU YÜKÜMLÜLÜK İÇİN GEÇERLİ DEĞİLDİR. ADIDAS, BU GARANTİ KAPSAMINDA HERHANGİ BİR ADIDAS ÜRÜNÜNÜ TAMİR EDEBİLECEĞİNE VEYA ADIDAS ÜRÜNÜNDE SAKLANAN BİLGİYİ RİSKE ATMADAN VEYA KAYBETMEDEN ADIDAS ÜRÜNÜNÜ DEĞİŞTİREBİLECEĞİNE DAİR TÜM BEYANLARI REDDEDER.

BAZI DEVLETLER (ÜLKELER VE İLLER) İKİNCİL VEYA DOLAYLI HASARLARIN HARİÇ TUTULMASINA VEYA SINIRLANDIRILMASINA İZİN VERMEZ, BU NEDENLE SINIRLANDIRMA VEYA HARİÇ TUTULMA SİZİN İÇİN GEÇERLİ OLMAYABİLİR.

Bu garanti size belirli yasal haklar vermektedir ve Eyaletten Eyalete (veya ülkeye veya ile göre) değişen başka haklarınız da olabilir.

BİZİMLE İLETİŞİME GEÇİN

İletişim bilgilerimiz:

adidas AG

Adi-Dassler-Str. 1

91074 Herzogenaurach

Germany

Polski

Niniejszy poradnik zawiera ważne instrukcje na temat eksploatacji i konserwacji oraz ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa, a także informacje na temat uregulowań i gwarancji. Przed pierwszym użyciem produktu GMR należy dokładnie zapoznać się z tymi informacjami i zachować je na przyszłość.

Aktualna wersja elektroniczna tego poradnika i dalsze informacje dostępne są na stronie www.adidas.com/GMR

Pamiętaj, że wersja online może być aktualizowana i różnić się od tego poradnika GMR.

Instrukcja użytkownika

Aby korzystać z tego produktu, należy:

- używać kompatybilnego urządzenia mobilnego (z systemem Android 6.0 lub iOS 12 bądź nowszymi),
- zainstalować aplikację mobilną EA FIFA, a także aplikację adidas GMR (obie dostępne są w sklepach Google Play i Apple App Store),
- naładować GMR Jacquard Tag za pomocą dołączonego kabla USB,
- postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi w aplikacji, miłego użytkowania!

Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa i instrukcja na temat konserwacji

Podstawowe zasady bezpieczeństwa w odniesieniu do Jacquard Tag



OSTRZEŻENIE: INFORMACJA BHP

Aby uniknąć uszkodzenia urządzenia, akcesoriów lub podłączonych urządzeń oraz ograniczyć ryzyko obrażeń ciała, dyskomfortu, uszkodzenia mienia lub innych potencjalnych zagrożeń, należy stosować poniższe środki ostrożności:

- Należy obchodzić się z Jacquard Tag z ostrożnością. Jacquard Tag może zostać uszkodzony w przypadku naktucia, narażenia na działanie ognia, wygięcia, zgniecenia, upuszczenia, wprowadzenia modyfikacji, usiłowania włożenia ciała obcego do środka lub demontażu. Korzystanie z uszkodzonego Jacquard Tag, może skutkować przegrzaniem się akumulatora lub doprowadzić do obrażeń ciała. Jeśli Jacquard Tag zostanie zmoczony, nie należy suszyć go przy użyciu zewnętrznego źródła ciepła.
- Jacquard został opracowany z myślą o pracy w temperaturze 0°–35° (32–95°F) i powinien być przechowywany w temperaturze otoczenia –20–45°C (–4–113°F). Nie należy narażać Jacquard Tag na działanie temperatur przekraczających 45°C (113°F), np. wystawiając go na dłuższy czas na działanie promieni słonecznych lub pozostawiając go na desce rozdzielczej lub obok otworu wentylacyjnego, gdyż może to prowadzić do uszkodzenia produktu, przegrzania baterii lub stwarzać

ryzyko pożaru. Nie wolno pozostawiać Jacquard Tag w samochodzie lub w bagażniku w gorące dni na dłuższy czas. Jeśli Jacquard Tag zbyt szybko się nagrzeje, należy odłączyć go od źródła zasilania, jeśli jest podłączony, a następnie przenieść go w chłodne miejsce. Nie wolno z niego korzystać, aż ostygnie.

Naprawa i serwisowanie

Nie należy naprawiać Jacquard Tag we własnym zakresie. Demontaż Jacquard Tag może skutkować utratą wodoszczelności. Demontaż Jacquard Tag może prowadzić do obrażeń ciała.

Akumulator

Jacquard Tag wyposażony jest w akumulator litowo-jonowy będący delikatnym podzespołem, który może doprowadzić do obrażeń ciała w przypadku uszkodzenia. Nie należy wyjmować akumulatora. W celach związanych z serwisowaniem należy skontaktować się z działem obsługi klienta GMR, korzystając z opcji kontaktu na stronie www.adidas.com/GMR

Wymiana przez niewykwalifikowaną osobę może doprowadzić do uszkodzenia urządzenia. Zastosowanie nieodpowiedniego akumulatora lub nieprawidłowe korzystanie z niego może stwarzać ryzyko pożaru, wybuchu, wycieku oraz inne zagrożenia. Urządzenie, akumulator i akcesoria powinny być używane zgodnie z lokalnymi przepisami. Nie należy wyrzucać ich do normalnych śmieci gospodarczych. Nieodpowiednia utylizacja może doprowadzić do pożaru lub wybuchu i stwarzać inne zagrożenia.

Ładowanie

Przed rozpoczęciem korzystania z Jacquard Tag należy naładować

to urządzenie. Przed rozpoczęciem ładowania należy wyjąć Jacquard Tag z wkładki. Należy upewnić się, że ładowarka i Jacquard Tag mają zapewnioną odpowiednią wentylację podczas eksploatacji lub ładowania. Korzystanie z uszkodzonych kabli lub ładowarek lub ładowanie w niebezpiecznych warunkach może prowadzić do pożaru, porażenia prądem elektrycznym, obrażeń lub uszkodzenia Jacquard Tag bądź mienia. Należy unikać ładowania urządzenia Jacquard Tag, które jest narażone na bezpośrednie działanie promieni słonecznych lub w temperaturach otoczenia przekraczających (35°C) 95°F. Urządzenie Jacquard Tag powinno być ładowane wyłącznie przy użyciu gniazda USB zgodnego ze standardem USB 2.0 lub USB 3.0 typu A, lub certyfikowanej ładowarki z ograniczonym zasilaniem lub wyjściem PS1 wg normy IEC 60950-1/IEC 62368-1, z wyjściem 5 V DC, 1 A. Niekorzystanie z kompatybilnych akcesoriów ładujących może skutkować pożarem, porażeniem prądem elektrycznym, obrażeniami lub uszkodzeniem urządzenia i akcesoriów.

Zakłócenia częstotliwości radiowych

Przestrzeganie zasad zakazujących korzystania z technologii bezprzewodowych (np. łączności komórkowej lub Wi-Fi). Choć urządzenie Jacquard zostało zaprojektowane, przetestowane i wyprodukowane zgodnie z uregulowaniami dotyczącymi emisji sygnałów radiowych, takie sygnały mogą mieć negatywny wpływ na działania innych urządzeń elektronicznych. Na przykład, podczas lotu samolotem lub tuż przed wejściem na pokład należy korzystać z urządzenia Jacquard wyłącznie zgodnie z instrukcjami linii lotniczych. Użycie łączności Bluetooth w samolocie może zakłócać sieci bezprzewodowe, zagrażać działaniu samolotu lub być nielegalne.

Należy skontaktować się z liniami lotniczymi w celu sprawdzenia, czy konieczne jest wyłączenie funkcji bluetooth urządzenia Jacquard Tag. Należy postępować zgodnie z instrukcjami nakazującymi wyłączenie Jacquard Tag oraz wyłączenie łączności Bluetooth wyświetlanymi w aplikacji adidas GMR App.

Atmosfery wybuchowe

Nie wolno ładować, używać lub transportować urządzenia Jacquard Tag w miejscach, w których przechowywane są materiały wybuchowe (np. na stacjach paliwowych, w magazynach paliwa lub w zakładach chemicznych). Nie korzystać z urządzenia bezprzewodowego w trakcie detonacji materiałów wybuchowych lub w atmosferach grożących wybuchem, np. w obszarach, w których gaz zawiera dużą ilość łatwopalnych środków chemicznych, oparów lub cząsteczek (takich jak ziarna, pył lub opitki metali). Wystąpienie iskry w takim obszarze może prowadzić do wybuchu lub pożaru powodującego obrażenia ciała, a nawet śmierć. Należy stosować się do wszystkich ostrzeżeń i znaków, wskazujących na możliwą obecność tych zagrożeń.

Zakłócenie działania urządzeń medycznych

Jacquard zawiera podzespoły i nadajniki radiowe emitujące pole elektromagnetyczne, które może zakłócać działanie rozruszników, defibrylatorów lub innych (wszczepianych) elektronicznych urządzeń medycznych. Jeśli masz rozrusznik lub inne wszczepione urządzenie medyczne, skontaktuj się z lekarzem lub producentem tego urządzenia, aby upewnić się, że korzystanie z Jacquard będzie bezpieczne. Zalecamy wykonanie próby wysiłkowej w obecności lekarza w celu upewnienia się, że jednocześnie korzystanie ze wszczepionego urządzenia i Jacquard Tag jest bezpieczne i

niezawodne. W razie pytań dotyczących stosowania Jacquard wraz z rozrusznikiem bądź innymi wszczepionymi urządzeniami medycznymi lub w ich pobliżu należy przed rozpoczęciem korzystania z Jacquard skontaktować się z lekarzem. W razie podejrzeń co do tego, że Jacquard zakłóca pracę rozrusznika lub innego wszczepionego urządzenia medycznego, należy wyłączyć urządzenie Jacquard Tag, postępując zgodnie z instrukcjami opisującymi jego wyłączenie, a następnie zasięgnąć porady lekarskiej w celu uzyskania informacji na temat konkretnego urządzenia medycznego. Ten produkt stosowany jest na własne ryzyko.

Przyjęcie ryzyka

Ten produkt przeznaczony jest wyłącznie do użytku rekreacyjnego.

NIE SŁUŻY ON DO CELÓW MEDYCZNYCH!

Przed rozpoczęciem regularnych ćwiczeń należy zasięgnąć porady lekarskiej.

Porady / Odpowiedzialność użytkownika:

Ćwiczenia fizyczne niosą za sobą pewne ryzyko. Przed rozpoczęciem dowolnego programu ćwiczeń, należy zasięgnąć porady lekarskiej. Przed rozpoczęciem treningu zaleca się przeprowadzenie rozgrzewki i wykonanie ćwiczeń rozciągających. W przypadku wystąpienia bólu, osłabienia lub zawrotów głowy lub braku tchu należy natychmiast przerwać trening. Należy pamiętać, że intensywność treningu, leki, ciśnienie krwi, astma, kofeina, alkohol, nikotyna i inne czynniki mogą wpływać na tętno.

Utrata koncentracji:

Korzystanie z produktu GMR podczas wykonywania pewnych czynności może prowadzić do utraty koncentracji i wystąpienia niebezpiecznych sytuacji dla użytkownika lub innych osób (np. gra w piłkę nożną na ulicy o dużym natężeniu ruchu). Aby ograniczyć ryzyko wypadku (i ponieważ jest to nielegalne w wielu krajach) nie wolno korzystać z urządzenia GMR/Jacquard podczas jazdy samochodem lub eksploatacji maszyn ani wykonywania innych czynności, które mogą mieć potencjalnie poważne konsekwencje. Należy przestrzegać lokalnych przepisów dotyczących urządzeń mobilnych i słuchawek.

Ograniczenia wiekowe:

To urządzenie nie jest zabawką. Należy je trzymać poza zasięgiem dzieci. Ten produkt nie jest przeznaczony dla dzieci. Zawiera on małe części, które są nieodpowiednie dla dzieci poniżej 3 roku życia. W przypadku połknięcia należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Prawidłowa obsługa i użycie Jacquard Tag

Temperatura robocza

Jeśli temperatura Jacquard Tag przekroczy normalną temperaturę roboczą lub spadnie poniżej tej temperatury, gdy urządzenie będzie starać się ustabilizować swoją temperaturę mogą pojawić się następujące problemy: ograniczona wydajność baterii i problemy z łącznością, brak możliwości naładowania urządzenia, niedziałanie diody LED oraz powiadomień wibracyjnych (w przypadku urządzeń kompatybilnych z Jacquard, które wspierają te funkcje) lub wyłączenie się urządzenia. Korzystanie z urządzenia

próbującego ustabilizować swoją temperaturę może nie być możliwe. Należy przenieść urządzenie do chłodniejszego (lub cieplejszego) miejsca, a następnie odczekać kilka minut przed próbą dalszej eksploatacji.

Złącza i gniazda

Podczas odłączania ładowarki od zasilania należy ciągnąć za ładowarkę – nigdy za kabel. Nie wolno przekręcać lub zginać kabla USB ani wciskać wtyczki do gniazda na siłę.

Zasilanie

Należy podłączyć zasilanie w pobliżu łatwo dostępnego gniazda elektrycznego. Zasilanie nie jest sprzedawane w komplecie z urządzeniem Jacquard Tag.

Wodoodporność

Jacquard Tag jest odporny na działanie deszczu i wody rozpryskowej oraz może być stosowany na zewnątrz, ale nie jest w pełni wodoodporny. Nie należy zanurzać Jacquard Tag w wodzie i nie używać go w środku bardzo mokrego buta. Należy odczekać, aż Jacquard Tag, wkładka lub inne urządzenie kompatybilne z Jacquard wyschnie. Dopiero wówczas można wznowić korzystanie. Nie należy prac urządzenia Jacquard Tag, gdyż może to doprowadzić do jego uszkodzenia. Klasa szczelności urządzenia Jacquard Tag to IP54 wg normy IEC 60529. Uszkodzony Jacquard Tag może zapewniać mniejszą odporność na działanie wody.

Przechowywanie

Należy w pełni naładować urządzenie Jacquard Tag i przechowywać je wyjęte z wkładki lub odłączone od innego urządzenia kompatybilnego z Jacquard oraz telefonu, gdy nie jest w użyciu, w celu maksymalizacji

żywołności akumulatora.

Serwisowanie, naprawa i wsparcie techniczne

W przypadku nieprawidłowego funkcjonowania lub uszkodzenia urządzenia Jacquard Tag należy zaprzestać korzystania z niego i skontaktować się z działem obsługi klienta.

Naprawa i modyfikacje bez uzyskania upoważnienia mogą prowadzić do trwałego uszkodzenia Jacquard Tag lub wkładki i mieć negatywny wpływ na prawa gwarancyjne i upoważnienia regulacyjne. W celu zasięgnięcia porady autoryzowanego serwisu skontaktuj się z działem obsługi klienta.

Zapraszamy do lektury „Najczęściej zadawanych pytań” w pomocy. Jeśli nie można tam znaleźć odpowiedzi na dane pytanie, należy skontaktować się z działem obsługi klienta. Informacje kontaktowe dostępne są online na stronie: www.adidas.com/GMR

Konserwacja i czyszczenie wkładki GMR

Wkładka GMR wykonana jest z materiału EVA o wysokich parametrach. Niemniej jednak należy traktować ją z troską, a po zmoczeniu suszyć bez stosowania zewnętrznych źródeł ciepła. Należy zawsze obchodzić się z butem, w który włożone jest urządzenie, z ostrożnością (tj. nie uderzać butem w ściany lub ostre krawędzie).

Przed praniem lub czyszczeniem wkładki lub butów należy wyjąć Jacquard Tag. Urządzenia Jacquard Tag nie wolno prać ani suszyć. Aby wyczyścić urządzenie Jacquard Tag, należy przetrzeć je miękką suchą ściereczką lub wilgotną szmatką. Nie czyścić Jacquard Tag mydłem, rozpuszczalnikami lub materiałami ściernymi.

Instrukcje dotyczące konserwacji wkładki

Co robić

- Myć w zimnej wodzie i suszyć bez użycia zewnętrznych źródeł ciepła
- Czego nie należy robić
- Po wypraniu nie wolno narażać wkładki na bezpośrednie działanie promieni słonecznych lub pobliskiego źródła ciepła, takiego jak piec lub kaloryfer.
- Nie używać produktów czyszczących na bazie rozpuszczalników, takich jak kremy do obuwia skórzanego, gdyż mogą one uszkadzać powierzchnię.

Wkładka adidas GMR została opracowana z myślą o zastosowaniu w dowolnym obuwiu piłkarskim (do gry na miękkim podłożu, twardym podłożu, bardzo twardym podłożu i (sztucznej) murawie oraz uniwersalnym i halowym), a jej użycie nie ogranicza się do obuwia adidas. Niemniej jednak należy upewnić się, że wkładka jest odpowiednio dopasowana do buta, gdyż w przeciwnym przypadku produkt może zostać uszkodzony.

Informacje regulacyjne

Urządzenie Jacquard Tag, Model G022A, zostało dopuszczone do użytku w poniższych krajach.

Z uwagi na mały rozmiar Jacquard Tag oznaczenia zgodności dotyczące tego urządzenia znajdują się w tym poradniku.

Dodatkowe informacje regulacyjne, oznakowanie zgodności i informacje środowiskowe dostępne są na stronie www.adidas.com/GMR
Dodatkowe informacje regulacyjne, certyfikaty i oznakowanie jakości

można znaleźć w menu ustawień urządzenia w aplikacji GMR App:
Ustawienia > Informacje > Informacje regulacyjne.

Adres producenta Jacquard Tag (urządzenie i kabel USB): Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043. Zaprojektowano przez Google. Wyprodukowano w Chinach.

Adres producenta wkładek i Symmetry Tags: adidas AG, World of Sports, Adi-Dassler-Straße 1, 91074 Herzogenaurach, Niemcy. Zaprojektowano przez adidas. Wyprodukowano w Niemczech.

Oświadczenie o zgodności (UE)

Niniejszym, Google LLC oświadcza, że urządzenie radiowe typu: G022A spełnia wymagania Dyrektywy 2014/53/UE (dyrektywa w sprawie urządzeń radiowych).

Deklaracja zgodności dostępna jest na stronie www.adidas.com/GMR.

Informacje na temat produktu bezprzewodowego
2400–2483,5 MHz: BT (maks. 0 dBm).

Importerm Google w UE jest Google Commerce Limited, 70 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Irlandia.

Zgodność z CE SAR



Zgodność z wymaganiami dotyczącymi narażenia na fale radiowe (CE). To urządzenie spełnia wymagania UE (1999/519/EC) dotyczące ograniczania narażenia ogółu społeczeństwa na działanie pola elektromagnetycznego

poprzez ochronę zdrowia.

Dyrektywa w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE) oraz Dyrektywa w sprawie baterii



Powyższy symbol oznacza, że zgodnie z lokalnymi przepisami produkt i akumulator powinny być utylizowane odrębnie od odpadów komunalnych. Gdy eksploatacja produktu zostanie zakończona, należy zabrać go do punktu wyznaczonego przez władze lokalne w celu przekazania go do bezpiecznej utylizacji lub recyklingu. Oddzielny odbiór i przetwarzanie produktu, akcesoriów elektrycznych i akumulatora pozwala chronić zasoby naturalne, ludzkie zdrowie oraz środowisko.

Informacje gwarancyjne

Roczna ograniczona gwarancja adidas GMR

Ta gwarancja dotyczy produktu GMR (zawierającego GMR Jacquard Tag) nabytego pierwotnie od firmy adidas lub autoryzowanego sprzedawcy adidas, który może zostać zidentyfikowany na podstawie widniejącego na nim znaku towarowego, nazwy handlowej lub logo „adidas” (dalej zwanego „Produktem”).

GWARANCJA

adidas AG gwarantuje, że produkt jest wolny od wad materiałowych i produkcyjnych podczas normalnego użytkowania zgodnie z „Poradnikiem użytkownika GMR” dostępnym na stronie GMR [www.adidas.com/GMR], przez okres jednego roku od daty pierwotnego zakupu przez pierwotnego nabywcę-konsumenta (dalej zwany „Okresem Gwarancyjnym”). Firma adidas nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wynikające z nieprzestrzegania instrukcji bądź procedur konserwacyjnych zawartych w „Poradniku użytkownika GMR” dostępnym na stronie GMR [www.adidas.com/GMR]. Ta ograniczona gwarancja nie obejmuje uszkodzeń wynikających z normalnego zużycia lub innych przyczyn określonych w poniższych wyłączeniach gwarancyjnych.

ŚRODEK ZAPOBIEGAWCZY

JAK WNOSIĆ ROSZCZENIA GWARANCYJNE

Jeśli w okresie gwarancyjnym użytkownik wniesie roszczenie na stronie www.adidas.com na mocy niniejszej gwarancji, adidas zamieni Produkt na ten sam Produkt utworzony z nowych i/lub wcześniej użytych części, które odpowiadają nowym pod względem parametrów i niezawodności.

Przed zapewnieniem serwisu gwarancyjnego spółka adidas lub jej przedstawiciele mogą zażądać przedstawienia dowodu zakupu, udzielenia odpowiedzi pomagających w diagnozowaniu potencjalnych problemów i zastosowania się do procedur firmy adidas dotyczących korzystania z serwisu gwarancyjnego.

OGRANICZENIA GWARANCYJNE Z ZASTRZEŻENIEM PRAWA KONSUMENCKIEGO

W PEŁNYM ZAKRESIE DOPUSZCZALNYM PRZEZ PRAWO NINIEJSZA GWARANCJA ORAZ OKREŚLONE ŚRODKI PRAWNE SĄ WYŁĄCZNE I ZASTĘPUJĄ WSZYSTKIE INNE GWARANCJE, ŚRODKI PRAWNE I WARUNKI – USTNE, PISEMNE, USTAWOWE, WYRAŹNE I DOROZUMIANE. W ZAKRESIE DOPUSZCZALNYM PRZEZ PRAWO ADIDAS WYKLUCZA WSZYSTKIE GWARANCJE USTAWOWE I DOROZUMIANE, M.IN. GWARANCJE ZBYWALNOŚCI ORAZ PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU ORAZ GWARANCJE NA WYPADEK WAD UKRYTYCH. JEŚLI GWARANCJE TE NIE MOGĄ ZOSTAĆ WYKLUCZONE, ADIDAS OGRANICZA CZAS OBOWIĄZYWANIA TAKICH GWARANCJI I ZWIĄZANE Z NIMI ŚRODKI PRAWNE DO CZASU TRWANIA TEJ GWARANCJI WYRAŹNEJ. NIEKTÓRE PAŃSTWA/STANY/KRAJE/TERYTORIA NIE ZEZWALAJĄ NA OGRANICZENIA DOTYCZĄCE CZASU OBOWIĄZYWANIA GWARANCJI DOROZUMIANEJ (LUB WARUNKU), W ZWIĄZKU Z CZYM POWYŻSZE OGRANICZENIE MOŻE NIE MIEĆ ZASTOSOWANIA.

WYŁĄCZENIA GWARANCYJNE

Niniejsza Gwarancja nie obowiązuje w przypadku: (a) powłok ochronnych lub tekstyliów, które z czasem tracą swoje właściwości, chyba że defekt wystąpił wskutek wady materiałowej lub produkcyjnej; (b) kosmetycznych uszkodzeń, m.in. odbarwień Produktu oraz wgnieceń i zarysowań Produktu, chyba że defekt wystąpił z powodu wady materiałowej lub produkcyjnej; (c) uszkodzeń spowodowanych przez podzespoły lub produkty osoby trzeciej; (d) produktów, w przypadku których adidas ma uzasadnione podejrzenia, że zostały skradzione; (e) uszkodzeń powstałych

w związku z wypadkiem, niewłaściwą eksploatacją, pożarem, kontaktem z płynem, trzęsieniem ziemi lub innymi przyczynami zewnętrznymi; (f) uszkodzeń spowodowanych eksploatacją Produktu niezgodną z wytycznymi adidas dotyczącymi eksploatacji i konserwacji zawartymi w „Poradniku użytkownika GMR” (dostępnym również online [www.adidas.com/GMR]) oraz w aplikacji adidas GMR App; (g) wad spowodowanych normalnym zużyciem lub starzeniem się Produktu; lub (h) usunięcia lub zamazania numeru seryjnego znajdującego się na Produkcie. Niniejsza gwarancja zastępuje wszelkie wcześniejsze gwarancje i z zastrzeżeniem obowiązującego prawa nie może zostać przeniesiona z pierwotnego nabywcy-konsumenta.

adidas nie gwarantuje, że Produkt będzie działał bez usterek lub błędów. Żaden odsprzedaawca, dystrybutor, przedstawiciel lub pracownik nie jest upoważniony do modyfikacji, przedłużania lub uzupełniania niniejszej Gwarancji. Jeśli którekolwiek z niniejszych postanowień zawartych zostanie uznane za nielegalne lub niewykonalne, nie będzie to miało wpływu na legalność lub wykonalność pozostałych postanowień.

OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

Z WYJĄTKIEM POSTANOWIEŃ NINIEJSZEJ GWARANCJI ORAZ W MAKSYMALNYM ZAKRESIE DOPUSZCZALNYM PRZEZ PRAWO ADIDAS NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY BEZPOŚREDNIE, SPECJALNE, UBOCZNE LUB WTÓRNE WYNIKAJĄCE Z NARUSZENIA GWARANCJI LUB WARUNKÓW BĄDŹ NA MOCY INNEJ TEORII PRAWNEJ, W TYM M.IN. UTRATY MOŻLIWOŚCI UŻYCIA; UTRATY DOCHODÓW; UTRATY RZECZYWISTYCH LUB PRZEWIDYWANYCH ZYSKÓW (W TYM UTRATY ZYSKÓW Z KONTRAKTÓW);

UTRATY MOŻLIWOŚCI KORZYSTANIA Z PIENIĘDZY; UTRATY OCZEKIWANYCH OSZCZĘDNOŚCI; UTRATY MOŻLIWOŚCI BIZNESOWYCH; UTRATY SZANS; UTRATY DOBREGO IMIENIA; UTRATY REPUTACJI; UTRATY/USZKODZENIA/PRZECHWYCENIA DANYCH LUB NA MOCY INNYCH POŚREDNICH LUB WTÓRNYCH STRAT LUB SZKÓD NIEZALEŻNIE OD SPOSOBU POWSTANIA, W TYM ZA WYMIANĘ SPRZĘTU I MIENIA, KOSZT ODZYSKANIA, PROGRAMOWANIA LUB POWIELANIA DOWOLNYCH PROGRAMÓW BĄDŹ DANYCH PRZECHOWYWANYCH LUB UŻYWANYCH W PRODUKCIE ADIDAS LUB INNE NIEDOTRZYMANIE POUFNOŚCI INFORMACJI PRZECHOWYWANYCH NA PRODUKCIE ADIDAS.

POPRIEDNIE OGRANICZENIE NIE DOTYCZY ROSZCZEŃ ZWIĄZANYCH ZE ŚMIERCIĄ LUB OBRAŻENIAMI CIAŁA BĄDŹ INNEJ USTAWOWEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZWIĄZANEJ Z CELOWYMI DZIAŁANAMI I RAŻĄCYMI ZANIEDBANIANIAMI I/LUB ZANIECHANIANIAMI. ADIDAS NIE GWARANTUJE, ŻE BĘDZIE W STANIE NAPRAWIĆ DOWOLNY PRODUKT ADIDAS W RAMACH TEJ GWARANCJI LUB WYMIENIĆ PRODUKT ADIDAS BEZ RYZYKA UTRATY INFORMACJI PRZECHOWYWANYCH NA PRODUKCIE ADIDAS.

NIEKTÓRE PAŃSTWA (STANY I PROWINCJE) NIE ZEZWALAJĄ NA WYKLUCZANIE LUB OGRANICZANIE SZKÓD UBOCZNYCH LUB WTÓRNYCH, WIĘC POWYŻSZE OGRANICZENIE LUB WYŁĄCZENIE MOŻE NIE OBOWIĄZYWAĆ.

W ramach niniejszej gwarancji użytkownik otrzymuje określone prawa oraz może mieć inne prawa, które różnią się pomiędzy krajami (lub stanami bądź prowincjami).

KONTAKT

Možna się z nami skontaktować, pisząc na adres:

adidas AG

Adi-Dassler-Str. 1

91074 Herzogenaurach

Niemcy

Slovensky

V tejto príručke sú uvedené dôležité pokyny na používanie, bezpečnostné upozornenia a pokyny na starostlivosť ako aj regulačné informácie a informácie o záruke. Skôr ako prvýkrát použijete svoj produkt GMR si pozorne prečítajte tieto informácie a uchovajte ich pre budúce použitie.

Elektronickú verziu najnovšej aktualizácie tejto príručky a ďalšie informácie nájdete na stránke www.adidas.com/GMR

Upozorňujeme, že online verzia môže byť aktualizovaná a od tejto príručky GMR sa môže líšiť.

Návod na použitie

Aby ste mohli tento produkt používať, musíte:

- používať kompatibilné mobilné zariadenie (od verzie Android 6.0 alebo iOS 12);
- nainštalovať si mobilnú aplikáciu EA FIFA ako aj aplikáciu adidas GMR (obe k dispozícii v obchode Google Play a Apple App Store);
- nabiť svoj GMR Jacquard Tag pomocou priloženého kábla USB;
- postupovať podľa pokynov v aplikácii a baviť sa!

Bezpečnostné upozornenia a pokyny na starostlivosť

Základná bezpečnosť pre Jacquard Tag



UPOZORNENIE: ZDRAVOTNÉ A BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE

Aby ste predišli poškodeniu vášho zariadenia, príslušenstva alebo akéhokoľvek pripojeného zariadenia a na zníženie rizika zranenia osôb, nehody, poškodenia majetku alebo iného potenciálneho rizika sa riadte nižšie uvedenými preventívnymi opatreniami:

- S vaším Jacquard Tag manipulujte opatrne. Jacquard Tag alebo batériu môžete poškodiť, ak dôjde k prepichnutiu, horeniu, deformácii, rozdrveniu, úprave, pokusu o vloženie cudzích predmetov alebo ich rozmontovaniu. Používanie poškodeného Jacquard Tag môže spôsobiť prehrievanie batérie alebo zranenie. Ak Jacquard Tag zvlhne, nepokúšajte sa ho osušiť pomocou externého zdroja tepla.
- Jacquard je navrhnutý tak, aby najlepšie fungoval pri teplote okolia od 0 °C do 35 °C (32 °F až 95 °F) a mal by sa skladovať pri teplote okolia od -20 °C do 45 °C (-4 °F až 113 °F). Jacquard Tag nevystavujte teplote nad 45 °C (113 °F), ako napríklad pri dlhodobom vystavení priamemu slnečnému žiareniu na palubnej doske auta alebo v blízkosti vykurovacích otvorov, pretože môže dôjsť k poškodeniu produktu, prehriatiu batérie alebo k riziku požiaru. Počas horúcich dní nenechávajte Jacquard Tag dlhšiu dobu vo vnútri auta alebo v kufri. Ak sa Jacquard Tag príliš zohreje, odpojte ho od zdroja napájania, ak je pripojený, premiestnite ho na chladnejšie miesto a nepoužívajte ho,

kým sa zariadenie neochladí.

Oprava a servis

Nepokúšajte sa sami opravovať váš Jacquard Tag. Rozmontovanie Jacquard Tag môže viesť k strate odolnosti voči vode. Rozmontovanie Jacquard Tag môže spôsobiť zranenie.

Batéria

Jacquard Tag obsahuje lítium-iónovú batériu, ktorá je citlivou súčiastkou a pri poškodení môže spôsobiť zranenie. Nepokúšajte sa vyberať batériu. Ak je potrebné vykonať servis batérie, obráťte sa na oddelenie služieb zákazníkom GMR prostredníctvom kontaktov nachádzajúcich sa na stránke www.adidas.com/GMR

Výmena nekvalifikovanými osobami môže poškodiť vaše zariadenie. Použitie nevhodnej alebo nesprávnej batérie môže predstavovať riziko požiaru, výbuchu, vytečenia alebo iné riziko. Zariadenie, batériu a príslušenstvo zlikvidujte v súlade s miestnymi nariadeniami. Nevyhadzujte ich do bežného komunálneho odpadu. Nesprávna likvidácia môže viesť k vzniku požiaru, výbuchu a/alebo iným rizikám.

Nabíjanie

Pred použitím musíte svoj Jacquard Tag nabiť. Pred nabíjaním vyberte Jacquard Tag z vložky. Uistite sa, že sa nabíjačka a Jacquard Tag počas používania alebo nabíjania nachádzajú na dobre vetranom mieste. Používanie poškodených káblov alebo nabíjačiek, alebo nabíjanie vo vlhkom prostredí môže spôsobiť požiar, zásah elektrickým prúdom, zranenie alebo poškodenie Jacquard Tag alebo iného majetku. Jacquard Tag nenabíjajte na priamom slnku alebo ak je teplota okolia vyššia ako 35 °C

(95 °F). Jacquard Tag nabíjajte len pomocou portu USB, ktorý vyhovuje normám pre USB 2.0 alebo USB 3.0 typu A, alebo pomocou napäťového adaptéra USB, ktorý bol certifikovaný pre obmedzený zdroj energie alebo výstup PS1 podľa normy IEC 60950-1/IEC 62368-1, s menovitým výkonom 5 Vdc, 1A. Použitie nekompatibilného nabíjacieho príslušenstva môže viesť k vzniku požiaru, zásahu elektrickým prúdom, zraneniu alebo poškodeniu zariadenia a príslušenstva.

Rádiofrekvenčná interferencia

Dodržujte pravidlá, ktorými sa zakazuje používanie bezdrôtových technológií (napr. celulárna alebo Wi-Fi). Napriek tomu, že Jacquard je navrhnutý, testovaný a vyrobený tak, aby vyhovoval nariadeniam upravujúcim rádiofrekvenčné emisie, takéto emisie môžu negatívne ovplyvniť fungovanie iných elektronických zariadení. Napríklad, počas letu lietadlom alebo tesne pred pristátím používajte Jacquard len podľa pokynov leteckej spoločnosti. Používanie bluetooth v lietadle môže rušiť bezdrôtové siete, predstavovať nebezpečenstvo pre fungovanie lietadla alebo môže byť nezákonné. Overte si u svojej leteckej spoločnosti, či je potrebné na Jacquard Tag vypnúť funkciu Bluetooth. Pri vypínaní Jacquard Tag postupujte podľa pokynov a Bluetooth odpojte pomocou aplikácie adidas GMR.

Výbušné prostredie

Svoj Jacquard Tag nenabíjajte, nepoužívajte, neskladujte ani neprenášajte v priestoroch, kde sa skladujú horľaviny alebo výbušniny (napr. na čerpacích staniciach, v skladoch paliva alebo chemických závodoch). Bezdrôtové zariadenie nepoužívajte, ak prebiehajú trhacie práce alebo v

potenciálne výbušnom prostredí, ako sú miesta, kde sa v ovzduší nachádza vysoká koncentrácia horľavých chemikálií, výparov alebo častíc (ako je obilie, prach alebo kovový prášok). Iskry v takomto prostredí môžu spôsobiť výbuch alebo požiar s následkom zranenia alebo dokonca smrti. Dodržiavajte všetky upozornenia a nápisy na miestach, na ktorých sa môžu tieto nebezpečenstvá vyskytovať.

Interferencia so zdravotníckymi pomôckami

Jacquard obsahuje komponenty a vysielačie rádiové zariadenia, ktoré vyžarujú elektromagnetické polia a mohli by rušiť kardiostimulátory, defibrilátory alebo iné (implantované) elektronické zdravotnícke pomôcky. Ak máte kardiostimulátor alebo inú implantovanú zdravotnícku pomôcku, obráťte sa na svojho lekára alebo výrobcu zdravotníckej pomôcky, aby ste sa uistili, či je bezpečné používať Jacquard. Odporúčame vám, aby ste vykonali cvičný test pod dohľadom vášho lekára a uistili sa o bezpečnosti a spoľahlivosti súbežného používania vašej implantovanej pomôcky spolu s týmto zariadením. Ak máte otázky týkajúce sa používania Jacquard spolu s vašim kardiostimulátorom alebo inou implantovanou zdravotníckou pomôckou alebo v ich blízkosti, obráťte sa pred použitím Jacquard na vášho poskytovateľa zdravotnej starostlivosti. Ak máte podozrenie, že Jacquard ruší váš kardiostimulátor alebo inú implantovanú zdravotnícku pomôcku, vypnite ho podľa pokynov na vypnutie Jacquard Tag a obráťte sa na svojho lekára so žiadosťou o informácie, ktoré sa týkajú vašej zdravotníckej pomôcky. Používanie tohto produktu je na vaše vlastné riziko.

Preberanie rizika

Tento produkt je určený iba na rekreačné použitie.

NIE JE URČENÝ NA ZDRAVOTNÍCKE ÚČELY!

Skôr ako začnete so svojim pravidelným programom cvičenia vám odporúčame, aby ste sa poradili so svojim lekárom.

Odporúčanie/Zodpovednosť používateľa:

Cvičenie môže so sebou prinášať určité riziko. Skôr ako začnete s akýmkoľvek programom cvičenia, mali by ste sa poradiť s lekárom. Pred cvičením vám odporúčame vykonať cviky na zahriatie a strečing. Ak pocítite bolesť, cítite sa slabý, malátny alebo ste dýchavičný, okamžite prestaňte cvičiť. Uvedomte si, že na frekvenciu srdca môže mať vplyv intenzita cvičenia, tlak krvi, astma, kofeín, alkohol, nikotín a iné faktory.

Nepozornosť:

Používanie produktu GMR pri vykonávaní určitých činností vás môže rozptyľovať a môže zapríčiniť nebezpečné situácie pre vás a ostatných (napr. hranie futbalu na ulici a v rušnej premávke). Aby ste znížili riziko nehôd (a preto, že je to zo zákona v mnohých krajinách zakázané), nepoužívajte zariadenie GMR/Jacquard počas jazdy autom alebo pri obsluhu strojov ani ho nepoužívajte, keď vykonávate akúkoľvek činnosť, ktorá môže mať potenciálne závažné následky. Riadte sa miestnymi právnymi predpismi o používaní mobilných zariadení a slúchadiel.

Vekové obmedzenie:

Toto zariadenie nie je hračka. Uchovávajte mimo dosahu detí. Tento produkt nie je určený na používanie deťmi. Obsahuje malé časti, ktoré nie sú vhodné pre deti mladšie ako 3 roky. V prípade prehltnutia okamžite kontaktujte lekára.

Správna manipulácia a používanie Jacquard Tag

Prevádzková teplota

Ak vnútorná teplota Jacquard Tag presiahne alebo klesne pod bežnú prevádzkovú teplotu, zariadenie sa bude pokúšať regulovať svoju teplotu a vy môžete zaznamenať toto správanie: znížený výkon a zapojiteľnosť batérie, neschopnosť nabíjať sa, slabé LED svetlo a upozornenie v podobe vibrácií (v prípade kompatibilných zariadení so zariadením Jacquard Tag, ktoré podporujú tieto funkcie) alebo vypnutie zariadenia. Môže sa stať, že zariadenie nebudete môcť používať, keď sa bude snažiť regulovať svoju teplotu. Premiestnite zariadenie na chladnejšie (teplejšie) miesto a počkajte niekoľko minút, kým sa ho opäť pokúsite použiť.

Konektory a porty

Keď odpojate napäťový adaptér z elektrickej zásuvky, ťahajte za adaptér, nikdy nie za kábel. Kábel USB nekrúťte ani nepritláčajte a netlačte konektor nasilu do portu.

Zdroj napájania

Umiestnite zdroj napájania v blízkosti ľahko dostupnej nástennej zásuvky. Zdroj napájania nie je súčasťou balenia Jacquard Tag.

Odolnosť voči vode

Jacquard Tag je odolný voči dažďu a špliechajúcej vode a môže sa používať vonku. Nie je však úplne vodeodolný. Jacquard Tag neponárajte a nepoužívajte ho vo vnútri veľmi vlhkej topánky. Nechajte Jacquard Tag, vložku a ostatné kompatibilné zariadenia Jacquard vyschnúť a pokračujte

v používaní. Jacquard Tag neperte. Práním sa môže poškodiť. Jacquard Tag má triedu ochrany pred vniknutím vody IP54 podľa normy IEC 60529. Pri poškodení Jacquard Tag môže byť oslabená jeho vodeodolnosť.

Skladovanie

Keď Jacquard Tag nepoužívate, úplne ho nabite a skladujte odpojený od vložky alebo ostatných kompatibilných zariadení Jacquard a vášho telefónu, aby ste maximalizovali životnosť batérie.

Servis, oprava a podpora

Ak váš Jacquard Tag nefunguje správne alebo bol poškodený, nepoužívajte ho a obráťte sa na služby zákazníkom.

Neoprávnené opravy alebo úpravy môžu viesť k trvalému poškodeniu vášho Jacquard Tag alebo vložky a môžu mať vplyv na vašu záruku a regulačné oprávnenia. Ak potrebujete autorizované služby, obráťte sa na služby zákazníkom.

Na online stránke nájdete v oddiele Pomoc záložku s názvom „Často kladené otázky (FAQ)“. Ak tam nenájdete odpoveď na vašu otázku, obráťte sa na tím služieb zákazníkom. Kontaktné informácie sú k dispozícii online na adrese: www.adidas.com/GMR

Čistenie a starostlivosť o vložku GMR

Vaša vložka GMR je vyrobená z vysokoúčinného materiálu EVA (etylénvinylacetát). Napriek tomu s ňou zaobchádzajte opatrne a keď navlhne, vždy ju nechajte na vzduchu vyschnúť. Keď je zariadenie vložené v topánke, vždy s ňou narábajte opatrne. (t. j. nenarádzajte topánkou o steny alebo ostré hrany.)

Pred práním alebo čistením vložky alebo topánok Jacquard Tag vyberte. Jacquard Tag neperte ani nesušte. Jacquard Tag očistíte mäkkou suchou alebo vlhkou handričkou. Na Jacquard Tag nepoužívajte mydlá, rozpúšťadlá ani abrazívne čistiace prostriedky.

Pokyny na starostlivosť o vložku

Áno:

- Vyperte v studenej vode a nechajte uschnúť na vzduchu.

Nie:

- Vložku po vypraní nevystavujte priamemu slnečnému žiareniu ani ju neumiestňujte do blízkosti tepelného zdroja, ako je pec alebo radiátor.
- Na ošetrovanie nepoužívajte produkty na báze rozpúšťadiel, ako sú krémy na kožu, pretože môžu poškodiť povrch.

Vložka do topánok adidas GMR je navrhnutá tak, aby pasovala do všetkých druhov kopačiek (na mäkký povrch, pevný povrch, tvrdý povrch, umelý trávnik, na viaceré druhy povrchov, na trávnik a do interiéru) a nehodí sa len do topánok značky adidas. Uistite sa však, že vložka riadne pasuje do topánky. V opačnom prípade sa váš produkt môže poškodiť.

Regulačné informácie

Jacquard Tag, model G022A, je certifikovaný na používanie v nižšie uvedených krajinách.

Kvôli malým rozmerom Jacquard Tag nájdete značky označenia zhody príslušné pre tento Jacquard Tag v tejto príručke.

Ďalšie regulačné informácie, značky zhody a informácie týkajúce sa život-

ného prostredia nájdete na stránke www.adidas.com/GMR

Ďalšie regulačné informácie, informácie o certifikácii a značky zhody nájdete v ponuke nastavení v aplikácii GMR App pre toto zariadenie: Nastavenia > O produkte > Regulačné informácie.

Adresa výrobcu Jacquard Tag (Jacquard Tag a kábel USB): Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043. Navrhla spoločnosť Google. Vyrobené v Číne.

Adresa výrobcu vložiek a Symmetry Tags: adidas AG, World of Sports, Adi-Dassler-Straße 1, 91074 Herzogenaurach, Nemecko. Navrhnuté spoločnosťou adidas. Vyrobené v Nemecku.

Oznámenie o súlade s EÚ

Týmto spoločnosť Google LLC vyhlasuje, že rádiové zariadenie typu: G022A je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ (smernica o rádiových zariadeniach).

Vyhlasenie o zhode nájdete na stránke www.adidas.com/GMR.

Informácie o bezdrôtovom produkte
2 400 – 2 483,5 MHz: BT (max. 0 dBm).

Dovozca spoločnosti Google do EÚ je Google Commerce Limited, 70 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Írsko.

Súlada s CE SAR (Špecifická miera absorpcie)



Súlada s vystavením rádiovkej frekvencie CE. Zariadenie spĺňa požiadavky EÚ (1999/519/ES) o obmedzení vystavenia širokej verejnosti elektromagnetickým poliam prostredníctvom ochrany zdravia.

Smernica o odpade z elektrických a elektronických zariadení (WEEE) a smernica o batériách



Vyššie uvedený symbol WEEE znamená, že podľa miestnych právnych predpisov a nariadení by sa mal váš produkt a jeho batéria likvidovať oddelene od komunálneho odpadu. Keď tento produkt dosiahne koniec svojej životnosti, odneste ho na zberné miesto určené miestnymi orgánmi na bezpečnú likvidáciu alebo recykláciu. Separovaný zber a recyklácia vášho produktu, jeho elektrického príslušenstva a batérie pomôže chrániť prírodné zdroje, ľudské zdravie a životné prostredie.

Informácie o záruke

Jednoročná obmedzená záruka adidas GMR

Táto záruka sa vzťahuje na produkt GMR (vrátane GMR Jacquard Tag) pôvodne zakúpený od spoločnosti adidas alebo autorizovaného obchodníka, ktorý možno identifikovať podľa obchodnej značky „adidas“, obchodného mena alebo loga, ktorým je označený (ďalej len „produkt“).

ZÁRUKA

adidas AG zaručuje, že produkt nebude mať žiadne nedostatky, čo sa týka materiálu a vypracovania, ak sa používa bežne v súlade s užívateľskou príručkou GMR dostupnou na webovej stránke GMR na adrese [www.adidas.com/GMR], po dobu jedného roka od dátumu prvého nákupu pôvodným zákazníkom (ďalej len „doba záruky“). adidas nezodpovedá za škody spôsobené nedodržaním pokynov, postupov údržby a starostlivosti uvedených v používateľskej príručke GMR dostupnej na webovej stránke GMR na adrese [www.adidas.com/GMR]. Táto obmedzená záruka sa nevzťahuje na škody vyplývajúce z bežného opotrebenia alebo z iných príčin uvedených nižšie ako Výnimky zo záruk.

REKLAMÁCIA

AKO REKLAMOVAŤ V RÁMCI TEJTO ZÁRUKY

Ak počas záručnej doby podáte reklamáciu u spoločnosti adidas na stránke www.adidas.com v súlade s touto zárukou, spoločnosť adidas nahradí tento produkt rovnakým produktom vytvoreným z nových a/alebo predtým použitých dielov, ktoré sú výkonom a spoľahlivosťou rovnocenné s novými dielmi.

Skôr ako sa vykoná záručný servis, môže spoločnosť adidas alebo jej zástupcovia požadovať, aby ste predložili doklad s podrobnými informáciami o kúpe, odpovedali na otázky navrhnuté tak, aby pomohli určiť potenciálny problém, a dodržali postup spoločnosti adidas na získanie záručného servisu.

ZÁRUČNÉ OBMEDZENIA PODĽA SPOTREBITELSKÉHO PRÁVA

TÁTO ZÁRUKA A STANOVENÝ POSTUP REKLAMÁCIE SÚ, V MAXIMÁLNO M ZÁKONNE POVOLENO M ROZSAHU, VÝHRADNÉ A NAHRÁDZAJÚ VŠETKY OSTATNÉ ZÁRUKY, REKLAMÁCIE A PODMIENKY, ČI UŽ ÚSTNE, PÍSOMNÉ, ZÁKONNÉ, VÝSLOVNÉ ALEBO IMPLICITNÉ. ADIDAS ODMIETA VŠETKY ZÁKONNÉ A IMPLICITNÉ ZÁRUKY VRÁTANE, OKREM INÉHO, ZÁRUKY PREDAJNOSTI A VHODNOSTI NA KONKRÉTNY ÚČEL A ZÁRUK VOČI SKRYTÝM ALEBO UTAJENÝM NEDOSTATKOM, V ROZSAHU POVOLENO M ZÁKONOM. V ROZSAHU, V AKOM ZÁRUKY NIE JE MOŽNÉ ODMIEŤNUŤ, SPOLOČNOSŤ ADIDAS OBMEDZUJE TRVANIE ZÁRUK A REKLAMÁCIE V RÁMCI TAKÝCHTO ZÁRUK NA DOBU TRVANIA TEJTO VÝSLOVNEJ ZÁRUKY. NIEKTO RÉ ŠTÁTY (KRAJINY A PROVINÍCIE) NEUMOŽŇUJÚ OBMEDZENIA, ČO SA TÝKA DĹŽKY TRVANIA IMPLICITNEJ ZÁRUKY (ALEBO PODMIENKY), PRETO SA VYŠŠIE UVEDENÉ OBMEDZENIE NE MUSÍ NA VÁS VZŤAHOVAŤ.

VÝNIMKY ZO ZÁRUK

Táto záruka sa nevzťahuje: a) na ochranné povlaky alebo tkaniny, ktoré v priebehu času zoslabnú, pokiaľ nedostatky nevznikli z dôvodu chyby materiálu alebo vyhotovenia; b) na kozmetické chyby vrátane zmeny farby produktu a preliačín a škrabancov na kovových častiach produktu, pokiaľ nedostatky nevznikli z dôvodu chyby materiálu alebo vyhotovenia; c) na

škody spôsobené použitím komponentu alebo produktu tretej strany; d) na produkty, ktoré sú alebo o ktorých je spoločnosť adidas presvedčená, že sú ukradnuté; e) na škody spôsobené nehodou, zneužitím, nesprávnym použitím, požiarom, kontaktom s tekutinami, zemetrasením alebo inou externou príčinou; f) na škody spôsobené používaním produktu, ktoré nezodpovedá príručkám spoločnosti adidas o používaní a starostlivosti o produkt, ktoré sú dostupné v rámci používateľskej príručky GMR (dostupná tiež online na stránke (www.adidas.com/GMR)) a v rámci aplikácie adidas GMR; g) na škody spôsobené bežným opotrebením alebo z dôvodu bežnému starnutia produktu; alebo h) ak bolo z produktu odstránené alebo poškodené akékoľvek sériové číslo.

Touto zárukou sa nahrádzajú všetky predchádzajúce záruky a podľa platných právnych predpisov ju pôvodný kupujúci nemôže preniesť na tretie strany. Spoločnosť adidas nezaručuje, že fungovanie produktu bude neprerušované a bezchybné. Žiaden veľkoobchodník, distribútor, zástupca alebo zamestnanec spoločnosti adidas nie je oprávnený vykonávať akékoľvek úpravy, rozšírenia alebo dodatky k tejto záruke. Ak sa budú akékoľvek tu uvedené podmienky považovať za nezákonné alebo nevykonateľné, zákonnosť alebo vymožitelnosť zostávajúcich podmienok nebude ovplyvnená ani narušená.

OBMEDZENIE ZODPOVEDNOSTI

OKREM TOHO, ČO SA UVÁDZA V TEJTO ZÁRUKU A V MAXIMÁLNOH ZÁKONNE POVOLEHOM ROZSAHU, SPOLOČNOSŤ ADIDAS NEZODPOVEDÁ ZA PRIAME, OSOBITNÉ, NÁHODNÉ ALEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY VYPLYVÁJÚCE Z AKÉHOKOLVEK PORUŠENIA ZÁRUKY ALEBO PODMIENKY, ALEBO PODĽA

AKEJKOLVEK INEJ PRÁVNEJ TEÓRIE, VRÁTANE STRATY SPÔSOBENEJ POUŽÍVANÍM; STRATY PRÍJMOV; STRATY SKUTOČNÉHO ALEBO PREDPOKLADANÉHO ZISKU (VRÁTANE STRATY ZISKU ZO ZÁKAZIEK); STRATY MOŽNOSTI VYUŽÍVAŤ PENIAZE; STRATY PREDPOKLADANÝCH ÚSPOR; STRATY OBCHODNEJ ČINNOSTI; STRATY PRÍLEŽITOSTI; STRATY DOBRÉHO MENA; STRATY POVESTI; STRATY, POŠKODENIA, SPRENEVERY ALEBO SKRESLENIA ÚDAJOV; ALEBO ZA AKÚKOLVEK PRIAMU ALEBO NÁSLEDNÚ STRATU ALEBO ŠKODU AKOKOLVEK SPÔSOBENÚ, VRÁTANE NÁHRADY ZARIADENIA A MAJETKU, ZA AKÉKOLVEK NÁKLADY NA OPÄTOVNÉ ZÍSKANIE, PROGRAMOVANIE ALEBO REPRODUKOVANIE AKÉHOKOLVEK PROGRAMU ALEBO ÚDAJOV ULOŽENÝCH ALEBO POUŽÍVANÝCH S PRODUKTOM ADIDAS ALEBO ZA AKÉKOLVEK ZLYHANIE PRI UCHOVÁVANÍ DÔVERNÝCH INFORMÁCIÍ ULOŽENÝCH NA PRODUKTE SPOLOČNOSTI ADIDAS. VYŠŠIE UVEDENÉ OBMEDZENIE SA NEBUDE VZŤAHOVAŤ NA NÁROKY VZNIKNUTÉ V DÔSLEDKU SMRTI ALEBO ZRANENIA OSÔB, ANI NA ŽIADNU ZÁKONNÚ ZODPOVEDNOSŤ ZA ÚMYSELNÉ KONANIA A KONANIA SÚVISIACE S HRUBÝM ZANEDBANÍM A/ALEBO OPOMENUTÍM. SPOLOČNOSŤ ADIDAS ODMIETA AKÉKOLVEK TVRDENIE, ŽE BUDE SCHOPNÁ OPRAVIŤ AKÝKOLVEK PRODUKT ADIDAS V RÁMCI TEJTO ZÁRUKY ALEBO NAHRADIŤ PRODUKT ADIDAS BEZ RIZIKA ALEBO STRATY INFORMÁCIÍ ULOŽENÝCH NA PRODUKTE ADIDAS. NIEKTORÉ ŠTÁTY (KRAJINY A PROVINIE) NEUMOŽŇUJÚ VYLÚČENIE ALEBO OBMEDZENIE NÁHODNÝCH ALEBO NÁSLEDNÝCH ŠKÔD, PRETO SA VYŠŠIE UVEDENÉ OBMEDZENIE ALEBO VYLÚČENIE NEMUSÍ VZŤAHOVAŤ NA VÁS.

V rámci tejto záruky máte osobitné zákonné práva a môžete mať aj ďalšie práva, ktoré sa môžu líšiť v závislosti od štátu (alebo krajiny alebo provincie).

KONTAKTUJTE NÁS

Kontaktujte nás na adrese:

adidas AG

Adi-Dassler-Str. 1

91074 Herzogenaurach

Nemecko

Čeština

Tato příručka poskytuje důležitý návod k použití, bezpečnostní varování a pokyny k péči, informace o předpisech a záruční informace. Před prvním použitím výrobku GMR si pečlivě přečtěte tyto informace a ponechte si je pro budoucí potřebu.

Elektronická verze nejnovější aktualizace této příručky a další informace jsou dostupné na www.adidas.com/GMR

Mějte prosím na vědomí, že internetová verze může být aktualizovaná, a tedy jiná než tato příručka.

Návod k použití

Abyste mohli tento výrobek používat, budete muset:

- Používat kompatibilní mobilní zařízení (od Android 6.0 nebo iOS 12);
- Nainstalovat si mobilní aplikaci EA FIFA a aplikaci adidas GMR (obě aplikace jsou dostupné přes Google Play a Apple App Store);
- Dobít GMR Jacquard Tag pomocí přiloženého USB kabelu;
- Dodržovat pokyny v aplikaci; a užívat si zařízení!

Bezpečnostní varování a pokyny k péči

Základní bezpečnostní informace pro Jacquard Tag



VAROVÁNÍ: BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

Abyste zamezili poškození tohoto zařízení, příslušenství nebo připojených zařízení a snížili riziko úrazu, nepohodlí, škody na majetku a další potenciální nebezpečí, následujte níže uvedená opatření:

- Zacházejte se zařízením Jacquard Tag opatrně. Můžete poškodit Jacquard Tag nebo baterii, pokud je propichnete, spálíte, zdeformujete, stlačíte, upustíte, pozměníte, pokusíte se dovnitř vložit cizí těleso nebo je rozeberete. Používáním poškozeného zařízení Jacquard Tag může dojít k přehřátí baterie nebo k úrazu. Pokud se Jacquard Tag dostane do styku s vodou, nepokoušejte se jej usušit pomocí externího tepelného zdroje.
- Jacquard byl navržen pro nejlepší výkon při okolní teplotě od 0 °C do 35 °C a mělo by být uchováno při okolní teplotě od -20 °C do 45 °C. Nevystavujte Jacquard Tag teplotám nad 45 °C, např. jej nenechávejte vystaveno přímému slunečnímu světlu po delší dobu, na palubní desce auta nebo poblíž topného zařízení, protože může dojít k poškození výrobku, přehřátí baterie nebo požáru. V horkých dnech nenechávejte Jacquard Tag dlouhou dobu uvnitř auta ani v kufru. Pokud se Jacquard Tag příliš zahřeje, odpojte jej ze zdroje napájení (pokud je zapojen), dejte jej na chladnější místo a nepoužívejte jej, dokud nevychladne.

Oprava a servis

Nepokoušejte se opravovat Jacquard Tag sami. Demontáží výrobku může dojít ke ztrátě vodotěsnosti. Rozložený Jacquard Tag může způsobit úraz.

Baterie

Jacquard Tag obsahuje lithium-ionovou baterii, což je citlivý díl, který může v případě poškození způsobit úraz. Nepokoušejte se vyjmout baterii. Pro servis baterie kontaktujte zákaznické služby pro GMR, kontaktní údaje jsou uvedené na www.adidas.com/GMR

Výměna nequalifikovaným odborníkem může vést k poškození zařízení.

Použití nepovolené nebo nevhodné baterie může představovat riziko požáru, výbuchu, vytečení nebo jiného nebezpečí. Zařízení, baterii a příslušenství zlikvidujte v souladu s místními předpisy. Nevyhazujte je do běžného domácího odpadu. Nevhodná likvidace může vést k požáru, výbuchu, popř. jiným nebezpečím.

Nabíjení

Před použitím musíte Jacquard Tag nabít. Před nabíjením vyjměte Jacquard Tag ze stélky boty. Během používání nebo nabíjení používejte nabíječku i Jacquard Tag na dobře větraném místě. Používání poškozených kabelů nebo nabíječek nebo nabíjení ve vlhkém prostředí může způsobit požár, elektrický šok, úraz, poškození zařízení Jacquard Tag nebo jiného majetku. Nenabíjejte Jacquard Tag na přímém slunečním světle nebo při teplotě nad 35 °C. Zařízení nabíjejte Jacquard Tag pouze USB portem, který odpovídá normám pro USB 2.0 nebo USB 3.0 typu A, nebo USB adaptérem, který je certifikovaný na použití s omezeným elektrickým napětím nebo PS1 vývodem podle normy IEC 60950-1/IEC 62368-1, s výkonem 5 Vdc, 1 A. Používání nekompatibilního nabíjecího příslušenství může způsobit požár, elektrický šok, úraz nebo poškodit zařízení a příslušenství.

Vysokofrekvenční interference

Dodržujte opatření, která zakazují používání bezdrátových technologií (např. mobilní zařízení nebo Wi-Fi). I když je Jacquard navržen, testován a vyroben tak, aby odpovídal předpisům regulujícím vysokofrekvenční emise, tyto emise mohou negativně ovlivnit provoz dalšího elektronického zařízení. Například během letu nebo těsně před nástupem do letadla používejte Jacquard pouze podle pokynů letecké společnosti. Použití

funkce bluetooth v letadle může narušit bezdrátové sítě, ohrozit provoz letadla nebo může být nezákonné. Zeptejte se prosím pracovníků letecké společnosti, zda je nutné bluetooth na zařízení Jacquard Tag vypnout. Postupujte podle pokynů k vypnutí zařízení Jacquard Tag a vypnutí funkce bluetooth, které najdete v GMR aplikaci.

Výbušné prostředí

Je zakázáno nabíjet, používat, uchovávat nebo přepravovat Jacquard Tag v místě, kde se nacházejí výbušné látky (např. na benzínových pumpách, čerpacích stanicích nebo v chemických závodech). Nepoužívejte bezdrátové zařízení tam, kde probíhá odpalování, nebo v potenciálně výbušném prostředí jako v místech, kde vzduch obsahuje vysokou míru hořlavých chemikálií, výparů nebo částic (jako zrnový, prachový nebo kovový prášek). Jiskry v takovém prostředí mohou způsobit výbuch nebo požár a vést k úrazu nebo dokonce úmrtí. Dodržujte všechny nápisy a oznámení tam, kde tato rizika mohou existovat.

Rušení zdravotnických prostředků

Jacquard obsahuje díly a rádiopřijímače, které vydávají elektromagnetická pole, a mohou rušit kardiostimulátory, defibrilátory a nebo jiné (implantované) elektronické zdravotnické prostředky. Pokud máte kardiostimulátor nebo jiný implantovaný zdravotnický prostředek, poraďte se se svým lékařem nebo výrobcem zdravotnického prostředku, zda můžete Jacquard bezpečně používat. Doporučujeme provést testovací cvičení pod dohledem lékaře a zjistit, zda je bezpečné a spolehlivé používat implantované zařízení spolu se zařízením Jacquard Tag. Pokud máte nějaké dotazy o používání Jacquardu s kardiostimulátorem nebo v jeho blízkosti, nebo jiného implan-

tovaného zdravotnického prostředku, poraďte se před použitím Jacquardu se lékařským odborníkem. Pokud máte podezření, že Jacquard ruší chod vašeho kardiostimulátoru nebo jiného implantovaného zdravotnického prostředku, vypněte jej podle uvedených pokynů k vypnutí zařízení Jacquard Tag a požádejte lékaře o konkrétní informace o vašem zdravotnickém prostředku. Používání tohoto výrobku je na vaše vlastní riziko.

Převzetí rizika

Tento výrobek je určen pouze pro rekreační účely.

NEJÍ URČEN PRO ZDRAVOTNÍ ÚČELY!

Doporučujeme, abyste se před zahájením pravidelného cvičebního programu poradili s lékařem.

Rada / Odpovědnost uživatele:

Cvičení s sebou může nést určitá rizika. Před zahájením jakéhokoli cvičebního programu se poraďte s lékařem. Před každým cvičením se doporučuje rozcvičit se a protáhnout. Pokud pocítíte bolest, malátnost nebo závratě nebo se zadýcháte, okamžitě s cvičením přestaňte. Vezměte prosím na vědomí, že intenzita cvičení, léky, krevní tlak, astma, kofein, alkohol, nikotin a další faktory mohou ovlivnit vaši tepovou frekvenci.

Narušení pozornosti:

Používání výrobku GMR během určitých aktivit vás může rozptylovat a přivodit nebezpečné situace pro vás i druhé (například hraní fotbalu na ulici v rušném provozu). V zájmu snížení rizika nehod (a protože je to v mnoha zemích zakázáno), nepoužívejte GMR/Jacquard při řízení nebo obsluze strojů a nepoužívejte jej při činnostech, které mohou mít potenciálně závažné následky.

Dodržujte místní zákony týkající se používání mobilních zařízení a sluchátek.

Věkové omezení:

Tento výrobek není hračka. Uchovávejte jej mimo dosah dětí. Tento výrobek není určen pro děti. Obsahuje malé části nevhodné pro děti mladší 3 let. V případě polknutí okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.

Řádné zacházení a používání zařízení Jacquard Tag

Provozní teplota

Pokud vnitřní teplota zařízení Jacquard Tag přesáhne nebo spadne pod normální provozní teplotu, může se u zařízení v rámci snahy regulovat svou teplotu projevit následující chování: nižší výkon baterie a připojení, neschopnost dobít se, slabé LED a vibrace (u kompatibilních zařízení, která podporují tyto funkce) nebo vypnutí zařízení. V době, kdy se zařízení snaží regulovat svou teplotu, nebude možná použitelná. Dejte zařízení na chladnější (nebo teplejší) místo a počkejte několik minut, než se jej pokusíte znovu použít.

Konektory a porty

Při odpojování napájecího adaptéru ze zásuvky zatáhněte za adaptér, nikoli za kabel. Nepřekrucujte ani nestlačujte USB kabel a nevsunujte konektor do portu násilím.

Napájecí zdroj

Nainstalujte napájecí zdroj poblíž zásuvky, které máte snadný přístup. Napájecí zdroj není součástí zařízení Jacquard Tag.

Vodotěsnost

Jacquard Tag je odolný proti dešti a cákancům a lze jej používat venku, ale není zcela vodotěsný. Neponořujte Jacquard Tag do vody a nepoužívejte jej ve velmi mokré botě. Před použitím nechte Jacquard Tag, stélku boty a další kompatibilní zařízení uschnout. Jacquard Tag nemyjte, mohl by se poškodit. Jacquard Tag má třídu vodotěsnosti IP54 podle normy IEC 60529. Pokud je Jacquard Tag poškozen, může dojít k narušení vodotěsnosti.

Uchování

Jacquard Tag plně dobijte a před uschováním jej vyjměte z boty a odpojte z dalšího kompatibilního zařízení nebo telefonu pro maximalizaci životnosti baterie.

Servis, oprava a podpora

Pokud zařízení Jacquard Tag řádně nefunguje nebo je poškozené, kontaktujte zákaznické služby a nepoužívejte jej.

Neoprávněné opravy nebo úpravy mohou trvale poškodit Jacquard Tag nebo stélku boty a ovlivnit záruku a povolení regulačními orgány. Pro účely autorizovaného servisu se obraťte na zákaznické služby.

Přečtěte si sekci častých dotazů v části Návod. Pokud tam nenajdete odpověď na svou otázku, obraťte se na zákaznické služby. Kontaktní údaje najdete online na: www.adidas.com/GMR

Péče o stélku GMR

GMR stélka obsahuje vysoce výkonnou složku EVA. Nicméně i tak je třeba o ní pečovat a vždy ji nechat přirozeně uschnout.

Když zařízení používáte, zacházejte s obuví opatrně (neklepávejte obuv

o zeď ani ostré hrany).

Před mytím a čištěním stélky nebo bot vyjměte Jacquard Tag. Jacquard Tag nemýjte ani nesušte. Jacquard Tag pouze otřete měkkým, suchým nebo navlhčeným hadříkem. Nepoužívejte mýdla, rozpouštědla ani abraziva.

Péče o stélku boty

Co dělat

- Umyjte ve studené vodě a nechte uschnout na vzduchu.

Co nedělat:

- Nevystavujte stélku po umytí přímému slunečnímu světlu ani ji nepokládejte poblíž tepelného zdroje jako trouby nebo radiátoru.
- Nepoužívejte čisticí výrobky na bázi rozpouštědel jako krémy na kůži, protože byste poškodili povrch.

Stélka do bot GMR od společnosti adidas byla vyvinuta tak, aby se dala použít v různých typech fotbalových bot (měkký povrch, pevný povrch, tvrdý povrch, umělá tráva, multipovrch, tráva a halový povrch) a nejen v kopáčkách adidas. Nicméně vždy se nejdříve ujistěte, že stélka do boty řádně padne, protože jinak byste výrobek poškodili.

Informace o předpisech

Jacquard Tag, model G022A, je certifikovaný k použití v níže uvedených zemích.

Kvůli malé velikosti zařízení Jacquard Tag jsou symboly označující soulad s předpisy konkrétně pro Jacquard Tag uvedeny v této příručce.

Další informace o předpisech, symboly označující soulad s předpisy a ekologické informace najdete na www.adidas.com/GMR

Další informace o předpisech, osvědčení a symboly označující soulad s předpisy najdete v aplikaci GMR: Nastavení > O nás > Informace o předpisech.

Adresa výrobce zařízení Jacquard Tag (Jacquard Tag a USB kabel): Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043. Design firmy Google. Vydobeno v Číně.

Adresa výrobce stélky bot a zařízení Symmetry Tag: adidas AG, World of Sports, Adi-Dassler-Straße 1, 91074 Herzogenaurach, Německo. Design společnosti adidas. Vyrobeno v Německu.

Oznámení o souladu s předpisy EU

Google LLC tímto prohlašuje, že rádiové zařízení typu: G022A odpovídá Směrnici

2014/53/EU (Směrnice o rádiových zařízeních).

DoC najdete na www.adidas.com/GMR

Informace o bezdrátovém výrobku
2400–2483,5 MHz: BT (max. 0 dBm).

Dovozce firmy Google pro EU je Google Commerce Limited, 70 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Irsko.

Soulad s CE SAR



Soulad s CE Vystavení vysokofrekvenčním vlnám Toto zařízení odpovídá požadavkům EU (1999/519/EC) na omezené vystavení veřejnosti elektro-

magnetickým polím v rámci ochrany zdraví.

Směrnice o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ) a Směrnice o bateriích



Symbol OEEZ znamená, že podle místních zákonů a předpisů by měl být váš výrobek a jeho baterie zlikvidován odděleně od domácího odpadu. Až výrobek dovrší své maximální životnosti, odnese jej do sběrného místa určeného místním úřadem, kde jej můžete bezpečně zahodit nebo recyklovat. Sběr a recyklace tohoto výrobku, jeho elektrického příslušenství a baterie pomůže chránit přírodní zdroje, lidské zdraví a životní prostředí.

Záruční informace

Jednoletá omezená záruka na adidas GMR

Záruka se vztahuje na výrobek GMR (včetně GMR Jacquard Tag), původně zakoupený u společnosti adidas nebo u autorizovaného prodejce adidas nebo prodejce adidas, který lze identifikovat pomocí ochranné známky „adidas“, obchodního jména nebo loga (dále jen „výrobek“).

ZÁRUKA

Společnost adidas AG zaručuje, že výrobek je bez vad na materiálech a zpracování, pokud se používá normálně v souladu s uživatelskou příručkou

pro GMR firmy adidas dostupnou na [www.adidas.com/GMR], po dobu jednoho roku od data prvního nákupu původním spotřebním kupujícím („Záruční lhůta“). Společnost adidas nenese odpovědnost za škody vzniklé nedodržením pokynů, údržby a péče uvedených v uživatelské příručce pro GMR, která je dostupná na webových stránkách GRM [www.adidas.com/GMR]. Tato omezená záruka se nevztahuje na poškození vzniklé běžným opotřebením a dalšími příčinami uvedenými níže jako Výjimky.

OPRAVNÝ PROSTŘEDEK

JAK REKLAMOVAT ZBOŽÍ V ZÁRUCE

Pokud během záruční lhůty požádáte adidas o reklamaci zboží na www.adidas.com v souladu se záručními podmínkami, společnost adidas vymění daný výrobek za stejný výrobek sestavený z nových, popř. použitých dílů, které z hlediska výkonu a spolehlivosti odpovídají novým dílům.

adidas nebo jeho zástupci vás mohou před plněním záručního servisu požádat, abyste předložili informace o nákupu, odpověděli na dotazy, jejichž účelem je pomoci s diagnostikou potenciálních problémů, a následovali postupy společnosti adidas pro plnění záručního servisu.

OMEZENÍ ZÁRUKY PODLE SPOTŘEBNÍHO PRÁVA

V MAXIMÁLNÍM MOŽNÉM ROZSAHU POVOLENÉM ZÁKONY TATO ZÁRUKA A JEJÍ NÁPRAVNÉ PROSTŘEDKY, JAK JSOU ZDE UVEDENY, JSOU VÝHRADNÍ A NAHRAZUJÍ VEŠKERÉ DALŠÍ ZÁRUKY, NÁPRAVNÉ PROSTŘEDKY A PODMÍNKY, AŽ UŽ ÚSTNÍ, PÍSEMNÉ, ZÁKONNÉ, VÝSLOVNÉ ČI NEVÝSLOVNÉ. ADIDAS ODMÍTÁ PŘIJMOUT VEŠKERÉ ZÁKONNÉ A NEVÝSLOVNÉ ZÁRUKY, VČETNĚ MIMO JINÉ ZÁRUK PRODEJNOSTI A VHODNOSTI KE KONKRÉTNÍMU ÚČELU A ZÁRUKY PROTI SKRYTÝM NEBO UTAJENÝM VADÁM, A TO DO RO-

SAHU POVOLENÉM ZÁKONY. DO MÍRY, DO JAKÉ NEMOHOU BÝT TAKOVÉ ZÁRUKY ODMÍTNUTY, ADIDAS OMEZUJE TRVÁNÍ A NÁPRÁVNÉ PROSTŘEDKY TAKOVÝCH ZÁRUK NA TRVÁNÍ VÝSLOVNÉ ZÁRUKY. NĚKTERÉ STÁTY (ZEMĚ A PROVINCE) NEUMOŽŇUJÍ OMEZENÍ DÉLKY TRVÁNÍ NEVÝSLOVNÉ ZÁRUKY (NEBO PODMÍNKY), TAKŽE VÝŠE POPSANÁ OMEZENÍ SE NA VÁS NEMUSÍ VZTAHOVAT.

VÝJIMKY

Tato záruka se nevztahuje na: (a) ochrannou vrstvu nebo vláknové materiály, které se časem opotřebovávají, ledaže došlo k poškození v důsledku vady materiálu nebo zpracování; (b) kosmetické poškození, včetně mimo jiné vyblednutí barvy výrobku a promáčknutí a škrábanců na hardwaru výrobku, ledaže došlo k poškození v důsledku vady materiálu nebo zpracování; (c) na poškození způsobené používáním dílů nebo výrobku třetí strany, (d) na výrobky, které jsou, nebo se adidas odůvodněně domnívá, že jsou kradené; (e) na poškození vzniklé v důsledku nehody, zneužívání, nevhodného zacházení, požáru, kontaktu s tekutinou, zemětřesení nebo jiných externích příčin; (f) na poškození způsobené používáním výrobku v nesouladu s informacemi o použití a péči, které jsou obsaženy v uživatelské příručce pro GMR (také dostupné online na www.adidas.com/GMR) a v aplikaci GMR společnosti adidas; (g) na poškození způsobené běžným opotřebováním nebo jinak kvůli normálnímu zastarávání výrobku; (h) pokud byly z výrobku odstraněny nebo zneviditelněny sériová čísla.

Tato záruka je nadřazena všem předchozím zárukám a v souladu s místními zákony není převoditelná z původního spotřebního kupující-

ho. Společnost adidas nezaručuje, že používání výrobku nebude ničím narušené a bezchybné.

Žádný prodejce, distributor, zástupce nebo zaměstnanec společnosti adidas není oprávněn upravovat ani prodlužovat tuto záruku. Pokud se některá podmínka zde uvedená považuje za nezákonnou nebo nevymahatelnou, zákonnost a vymahatelnost ostatních podmínek zůstane nedotčena.

Omezení odpovědnosti

KROMĚ PŘÍPADŮ UVEDENÝCH V TÉTO ZÁRUCE A V MAXIMÁLNÍM MOŽNÉM ROZSAHU POVOLENÉM ZÁKONY ADIDAS NENESE ODPOVĚDNOST ZA PŘÍMÉ, ZVLÁŠTNÍ, NÁHODNÉ NEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY VZNIKLÉ PORUŠENÍM ZÁRUKY NEBO PODMÍNKY NEBO PODLE JINÉ PRÁVNÍ TEORIE VČETNĚ MIMO JINÉ NEMOŽNOSTI POUŽITÍ; UŠLÝCH TRŽEB, SKUTEČNÝCH NEBO PŘEDPOKLÁDANÝCH UŠLÝCH ZISKŮ (VČETNĚ UŠLÝCH ZISKŮ ZE ZAKÁZEK); NEMOŽNOSTI POUŽITÍ PENĚZ, UŠLÝCH PŘEDPOKLÁDANÝCH ÚSPOR; UŠLÉHO OBCHODU; UŠLÉ PŘÍLEŽITOSTI, ZTRÁTY GOODWILLU, ZTRÁTY DOBRÉHO JMÉNA, ZTRÁTY, POŠKOZENÍ, NARUŠENÍ NEBO KORUPCE DAT, VEŠKERÉ NEPŘÍMÉ NEBO NÁSLEDNÉ ZTRÁTY NEBO ŠKODY ZPŮSOBENÉ VŠELIAK VČETNĚ VÝMĚNY VYBAVENÍ A MAJETKU, NÁKLADŮ NA OBNOVU, PROGRAMOVÁNÍ NEBO REPRODUKCI PROGRAMŮ A DAT ULOŽENÝCH NEBO POUŽÍVANÝCH S VÝROBKY ADIDAS NEBO NEDODRŽENÍ DŮVĚRNOSTI INFORMACÍ ULOŽENÝCH O VÝROBCÍCH ADIDAS.

PŘEDCHOZÍ OMEZENÍ SE NEVZTAHUJÍ NA NÁROKY Z DŮVODU ÚMRTÍ NEBO ÚRAZU NEBO NA ZÁKONNOU ODPOVĚDNOST ZA VĚDOMÉ A HRUBÉ ZANEDBÁVÁNÍ A OPOMENUTÍ. ADIDAS POPÍRÁ VEŠKERÉ ZÁVAZKY, ŽE BUDE

SCHOPEN OPRAVIT VŠECHNY VÝROBKY ADIDAS SPADAJÍCÍ POD TUTO ZÁRUKU NEBO VYMĚNIT VÝROBEK ADIDAS BEZ OHROŽENÍ NEBO ZTRÁTY INFORMACÍ ULOŽENÝCH VE VÝROBCÍCH ADIDAS.

NĚKTERÉ STÁTY (ZEMĚ A PROVINCE) NEUMOŽŇUJÍ VÝJIMKY NEBO OMEZENÍ PRO NÁHODNÉ NEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY, PROTO SE NA VÁS VÝŠE UVEDENÁ OMEZENÍ NEBO VÝJIMKY NEMUSÍ VZTAHOVAT.

Tato záruka vám uděluje zvláštní zákonná práva a kromě těch můžete mít ještě další práva, která se liší podle státu (nebo země nebo provincie).

KONTAKTUJTE NÁS

Můžete nás kontaktovat na:

Společnost adidas AG
Adi-Dassler-Str. 1
91074 Herzogenaurach
Germany

Nederlands

Deze handleiding bevat belangrijke gebruiksaanwijzingen, veiligheidsaanschuivingen en onderhoudsinstructies, wettelijke informatie en informatie over de garantie. Lees deze informatie zorgvuldig door voordat u uw GMR-product voor de eerste keer gebruikt. Bewaar deze informatie voor naslag in de toekomst.

Een digitale versie van de meest recente update van deze handleiding is, samen met verdere informatie, te vinden op www.adidas.com/GMR

Houd er rekening mee dat de onlineversie kan worden bijgewerkt en kan afwijken van deze GMR-handleiding.

Gebruiksaanwijzing

Om dit product te kunnen gebruiken, hebt u het volgende nodig:

- Een compatibel mobiel apparaat (minimaal Android 6.0 of iOS 12)
- Installeer de mobiele EA FIFA-app en de adidas GMR-app (beide zijn beschikbaar in de Google Play Store en Apple App Store)
- Laad uw GMR Jacquard Tag op met de meegeleverde USB-kabel
- Volg de instructies in de app en geniet!

Veiligheidswaarschuwingen en onderhoudsinstructies

Fundamentele veiligheid voor Jacquard Tag



WAARSCHUWING: GEZONDHEIDS- EN VEILIGHEIDSINFORMATIE

Om schade aan uw apparaat, accessoires of verbonden apparaten te vermijden en het risico op persoonlijk letsel, ongemak, schade aan eigendommen of andere potentiële gevaren te vermijden, moet u de voorzorgsmaatregelen volgen die hieronder staan beschreven:

- Wees voorzichtig met uw Jacquard Tag. U kunt de Jacquard Tag of de batterij beschadigen als u er in prikt, het verbrandt, vervormt, verplettert, laat vallen, wijzigt, probeert te vullen met vreemde voorwerpen of demonteert. Als u een beschadigde Jacquard Tag gebruikt, kan de batterij oververhit raken of ontstaat er mogelijk letsel. Probeer de Jacquard Tag niet te drogen met behulp van een externe warmtebron als deze nat wordt.
- Jacquard is zo ontworpen dat het optimaal werkt bij omgevings-temperaturen tussen 32 en 95 °F (0 tot 35 °C). Bewaar het bij een omgevingstemperatuur van -4 tot 113 °F (-20 en 45 °C). Stel de Jacquard Tag niet bloot aan temperaturen boven 113 °F (45 °C), zoals bij langdurige blootstelling aan direct zonlicht, op het dashboard van een auto of in de buurt van een verwarmingsopening; hierdoor kan het product worden beschadigd, kan de batterij oververhit raken of kan brandgevaar optreden. Laat uw Jacquard Tag niet lange tijd in

de auto of kofferbak liggen als het warm is. Ontkoppel de Jacquard Tag van de voedingsbron als deze is aangesloten en te warm wordt. Verplaats de Tag dan naar een koelere omgeving en gebruik hem niet totdat deze is afgekoeld.

Reparatie en service

Probeer de Jacquard Tag niet zelf te repareren. Demontage van de Jacquard Tag kan mogelijk leiden tot verlies van de waterdichtheid. Demontage van Jacquard Tag kan mogelijk letsel veroorzaken.

Batterij

De Jacquard Tag bevat een lithium-ionbatterij. Dit is een gevoelige component die letsel kan veroorzaken in geval van beschadiging. Probeer de batterij niet te verwijderen. Neem voor onderhoud van de batterij contact op met de klantenservice van GMR. U vindt de opties op www.adidas.com/GMR

Vervanging door niet-erkende professionals kan uw apparaat beschadigen. Gebruik van een ongeschikte batterij of onjuist batterijgebruik kan brand-, explosie- en lekkagegevaar en andere gevaren veroorzaken. Gooi uw apparaat, batterij en accessoires weg in overeenstemming met de lokale regelgeving. Gooi het niet weg met het normale huishoudelijk afval. Onjuiste verwijdering kan leiden tot brand, explosies en/of andere gevaren.

Opladen

U moet de Jacquard Tag opladen voordat u deze gebruikt. Verwijder de Jacquard Tag uit de binnenzolen voordat u deze oplaadt. Zorg dat de oplader en de Jacquard Tag goed worden geventileerd als ze worden

gebruikt of tijdens het opladen. Het gebruik van beschadigde kabels of opladers of het opladen in vochtige omgevingen kan leiden tot brand, elektrische schokken of schade aan de Jacquard Tag of andere eigenschappen. Vermijd het opladen van de Jacquard Tag bij direct zonlicht of bij omgevingstemperaturen van meer dan 95 °F (35 °C). Laat de Jacquard Tag alleen op via een USB-poort die compatibel is met USB 2.0 of USB 3.0 Type A of via een USB-netstroomadapter die is gecertificeerd voor een beperkte voedingsbron of PS-uitgang (in overeenstemming met IEC 60950-1/IEC 62368-1) met een nominale uitgangsspanning van 5 Vdc, 1 A. Als er geen compatibele accessoires voor het opladen worden gebruikt, kan dit leiden tot brand, een elektrische schok, letsel of schade aan het apparaat en de accessoires.

RF-verstoring

Volg de regels die gebruik van draadloze technologie (zoals mobiele netwerken of wifi) verbieden. Hoewel Jacquard werd ontworpen, getest en geproduceerd om te voldoen aan regelgeving op het gebied van radio-frequentie-emissies, kunnen dergelijke emissies niettemin een nadelige invloed hebben op de werking van andere elektronische apparatuur. Gebruik Jacquard tijdens een vlucht in een vliegtuig of direct voorafgaand aan het instappen bijvoorbeeld alleen overeenkomstig de instructies van de luchtvaartmaatschappij. Gebruik van bluetooth in een vliegtuig kan draadloze netwerken verstoren, gevaarlijk zijn voor de bediening van een vliegtuig of is mogelijk illegaal. Informeer bij uw luchtvaartmaatschappij of het nodig is de bluetooth-functie van de Jacquard Tag uit te schakelen. Volg de instructies voor het uitschakelen van het Jacquard Tag en schakel

bluetooth uit via de adidas GMR-app.

Explosieve omgevingen

Laad, gebruik, bewaar of vervoer de Jacquard Tag niet in omgevingen waarin ontvlambare of explosieve stoffen zijn opgeslagen (zoals tankstations, brandstofdepots of chemische installaties). Gebruik uw draadloze apparaat niet tijdens straalwerkzaamheden of in potentieel explosieve atmosferen, zoals in omgevingen waarin de lucht grote hoeveelheden ontvlambare chemische stoffen, dampen of deeltjes bevat (zoals korrels, stof of metaalpoeders). Vonken in dergelijke omgevingen kunnen een explosie of brand veroorzaken, wat kan leiden tot lichamelijk letsel of zelfs tot de dood. Volg alle kennisgevingen en borden in omgevingen waarin deze gevaren mogelijk aanwezig zijn.

Verstoring van medische hulpmiddelen

Jacquard bevat componenten en radiozenders die elektromagnetische velden uitstoten en kunnen storen met pacemakers, defibrillators en andere (geïmplanteerde) elektronische medische hulpmiddelen. Neem contact op met uw arts of met de fabrikant van het medische hulpmiddel als u een pacemaker of ander geïmplanteed medisch hulpmiddel hebt om te controleren of u Jacquard veilig kunt gebruiken. We adviseren om een oefening onder toezicht van uw arts uit te voeren om de veiligheid en betrouwbaarheid van gelijktijdig gebruik van u geïmplanteerde hulpmiddel en dit apparaat te waarborgen. Raadpleeg uw zorgverlener voordat u Jacquard gebruikt als u vragen hebt over het gebruik van Jacquard bij of in de buurt van uw pacemaker of andere geïmplanteerde medische hulpmiddelen. Als u vermoedt dat uw Jacquard de werking van uw pace-

maker of ander geïmplantemd medisch hulpmiddel verstoort, moet u de Jacquard Tag uitschakelen volgens de instructies. Raadpleeg daarna uw arts voor specifieke informatie met betrekking tot uw medisch hulpmiddel. Gebruik dit product op eigen risico.

Aanvaarding van risico's

Dit product is alleen bedoeld voor recreatief gebruik.

HET IS NIET BEDOELD VOOR MEDISCHE DOELEINDEN!

We adviseren u een arts te raadplegen voordat u aan een regulier trainingsprogramma begint.

Advies/verantwoordelijkheid van gebruiker:

Oefeningen kunnen risico's met zich meebrengen. Raadpleeg een arts voordat u aan een trainingsprogramma begint. Het is aan te bevelen om een warming-up te doen en uzelf te strekken voordat u met de training begint. Stop de training direct als u pijn, zwakte of duizeligheid ervaart of last hebt van ademnood. Houd er rekening mee dat de intensiteit van de training, evenals medicijnen, bloeddruk, astma, cafeïne, alcohol, nicotine en andere factoren uw hartslag kunnen beïnvloeden.

Afleiding:

Het gebruik van uw GMR-product tijdens het uitvoeren van bepaalde activiteiten kan u afleiden, waardoor mogelijk een gevaarlijke situatie ontstaat voor u of anderen (zoals bij voetballen op straat of bij druk verkeer). Gebruik GMR/Jacquard niet terwijl u rijdt of machines bedient of activiteiten met potentieel ernstige gevolgen onderneemt om het risico op ongevallen te vermijden (en omdat dit in veel landen wettelijk is ver-

boden). Volg de lokale wetgeving voor het gebruik van mobiele apparaten en hoofdtelefoons.

Leeftijdsbeperking

Dit is geen speelgoed. Bewaar het buiten bereik van kinderen. Dit product is niet bedoeld om te worden gebruikt door kinderen. Het bevat kleine onderdelen, die niet zijn geschikt voor kinderen jonger dan 3 jaar. Neem direct contact op met een arts als het product wordt ingeslikt.

Juist gebruik van de Jacquard Tag

Bedrijfstemperaturen

Als de inwendige temperatuur van de Jacquard Tag boven of onder de normale bedrijfs-temperaturen valt, ondervindt u mogelijk het volgende gedrag terwijl het apparaat probeert zijn temperatuur te regelen: verminderde prestaties van de batterij en verminderde connectiviteit, geen mogelijkheid tot opladen, niet-werkende ledlampjes en trillingen (voor Jacquard-compatibele apparaten die deze functies ondersteunen). Het apparaat kan ook worden uitgeschakeld. Mogelijk kunt u het apparaat niet gebruiken terwijl het de temperatuur probeert te regelen. Verplaats het apparaat naar een koelere (of warmere) locatie en wacht een paar minuten voordat u het opnieuw probeert te gebruiken.

Aansluitingen en poorten

Trek aan de adapter om deze uit een stopcontact te verwijderen. Trek nooit aan de kabel. Draai of beknel de USB-kabel niet en duw deze niet met geweld in een poort.

Voeding

Gebruik een wandstopcontact dat gemakkelijk toegankelijk is. Er is geen voeding inbegrepen bij de Jacquard Tag.

Waterbestendigheid

De Jacquard Tag is bestand tegen regen en spatten en kan buiten worden gebruikt, maar is niet helemaal waterdicht. Dompel de Jacquard Tag niet onder en gebruik het niet in een heel natte schoen. Laat de Jacquard Tag, de binnenzool of andere Jacquard-compatibele apparaat drogen en hervat het gebruik erna. Was de Jacquard Tag niet: hierdoor kan deze beschadigen. De Jacquard Tag heeft waterbestendigheidsclassificatie IP54 in overeenstemming met IEC 60529. Als uw Jacquard Tag is beschadigd, kan de waterdichtheid mogelijk worden aangetast.

Opslag

Laad de Jacquard Tag helemaal op en bewaar deze los van de binnenzool of van andere Jacquard-compatibele apparaten en van uw telefoon als deze niet wordt gebruikt. Hierdoor gaat de batterij zo lang mogelijk mee.

Service, reparatie en ondersteuning

Neem contact op met de klantenservice en gebruik de Jacquard Tag niet als het niet goed werkt of is beschadigd. Onbevoegde reparaties of wijzigingen kunnen leiden tot permanente schade van de Jacquard Tag of van de binnenzool. Dit kan gevolgen hebben voor de garantie en voor wettelijke autorisaties. Neem contact op met de klantenservice voor erkende service.

Raadpleeg de veelgestelde vragen onder het kopje 'Help' op de website. Neem contact op met het klantenserviceteam als u geen antwoord op uw vraag vindt. Contactinformatie is online te vinden op www.adidas.com/GMR

Verzorging en reiniging van de GMR-binnenzool

De GMR-binnenzool bestaat uit een hoogwaardig EVA-compound. Behandel deze desondanks met zorg en laat de zool aan de lucht drogen als deze nat is geworden. Wees altijd voorzichtig met de schoenen als het apparaat is geïntegreerd (d.w.z. stoot niet met de schoen tegen muren of scherpe randen.)

Verwijder de Jacquard Tag voordat u de binnenzool of schoenen wast of schoonmaakt. Was of droog de Jacquard Tag niet. Neem de Jacquard Tag af met een zachte, droge of vochtige doek. Gebruik geen zeep, oplosmiddelen of schuurmiddelen op de Jacquard Tag.

Onderhoudsinstructies voor de binnenzool

Wat wel te doen

- Wassen met koud water en aan de lucht laten drogen.

Wat niet te doen

- Stel de binnenzool na het wassen niet bloot aan direct zonlicht of aan warmtebronnen, zoals een oven of radiator.
- Gebruik geen verzorgingsproducten op basis van oplosmiddel, zoals ledercrème; hierdoor zal de buitenkant worden beschadigd.

De adidas GMR-binnenzool werd ontwikkeld voor alle soorten voetbalschoenen (zacht veld, stevig veld, hard veld, kunstgras, multi, gras en binnen) en niet uitsluitend geschikt voor adidas-schoenen. Zorg niettemin dat de binnenzool goed in de schoen past om te voorkomen dat het product beschadigt.

Wettelijke informatie

Jacquard Tag, model G022A, is gecertificeerd voor gebruik in de onderstaande landen.

Als gevolg van de kleine afmetingen van de Jacquard Tag kunnen specifieke nalevingsmarkeringen voor de Jacquard Tag in deze handleiding worden gevonden.

Aanvullende wettelijke informatie, nalevingsmarkeringen en milieu-informatie zijn te vinden op www.adidas.com/GMR

Aanvullende wettelijke informatie, certificerings- en nalevingsmarkeringen zijn te vinden in het menu 'Apparaatinstellingen' in de GMR-app: 'Instellingen' > 'Over' > 'Wettelijke informatie'.

Adres van de fabrikant van de Jacquard Tag (Jacquard Tag en US-kabel): Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043. Ontworpen door Google. Vervaardigd in China.

Adres van de fabrikant van binnenzolen en Symmetry Tags: adidas AG, World of Sports, Adi-Dassler-Straße 1, 91074 Herzogenaurach, Duitsland. Ontworpen door adidas. Vervaardigd in Duitsland.

Kennisgeving van EU-naleving

Hierbij verklaart Google LLC dat radioapparatuurtype: G022A voldoet aan verordening 2014/53/EU (Richtlijn inzake radioapparatuur).

Kijk op www.adidas.com/GMR voor de verklaring van overeenstemming. Informatie over de draadloze verbinding van het product

2400–2483,5 MHz: BT (max. 0 dBm).

De importeur van Google in de EU is Google Commerce Limited, 70 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Ierland.

Naleving van CE SAR



Naleving van CE-blootstelling aan radiofrequentie. Het apparaat voldoet aan de EU-eisen (1999/519/EG) betreffende de beperking van blootstelling van de bevolking aan elektromagnetische velden.

Richtlijn inzake Afgedankte Elektrische en Elektronische Apparatuur (AEEA) en batterijrichtlijn



Het bovenstaande AEEA-symbool toont dat uw product en de batterij overeenkomstig lokale wetten en regels moeten worden gescheiden van huishoudelijk afval. Als dit product het einde van de gebruiksduur bereikt, moet het naar een door de lokale autoriteiten aangewezen inzamelpunt worden gebracht voor veilige verwijdering of recycling. Gescheiden inzameling en recycling van het product, de elektrische accessoires en de batterij helpt natuurlijke bronnen te sparen, de volksgezondheid te

beschermen en bij te dragen aan het milieu.

Informatie over de garantie

Een jaar beperkte garantie op adidas GMR

Deze garantie is van toepassing op het GMR-product (inclusief de GMR Jacquard Tag) dat oorspronkelijk bij adidas of bij een erkende adidas-retailer werd gekocht; deze retailer kan worden herkend aan het 'adidas'-handelsmerk of de handelsnaam of het logo van adidas (hierna het 'product' te noemen).

GARANTIE

adidas AG garandeert dat het product gedurende een periode van een jaar vanaf de oorspronkelijke aankoopdatum door de oorspronkelijke klant ('garantieperiode') vrij is van defecten in materialen en vakmanschap als het normaal wordt gebruikt in overeenstemming met de GMR-gebruikshandleiding van adidas op de GMR-website [www.adidas.com/GMR]. adidas is niet verantwoordelijk voor schade als gevolg van nalatigheid bij het volgen van de instructies en onderhouds- en verzorgingsprocedures in de GMR-gebruikershandleiding op de GMR-website [www.adidas.com/GMR]. Deze beperkte garantie sluit schade als gevolg van normale slijtage of andere oorzaken, zoals hieronder vermeld onder 'Uitsluiting van de garantie', uit.

RECHTSMIDDEL

EEN VORDERING INDIENEN OP GROND VAN DEZE GARANTIE

Als u tijdens de garantieperiode een vordering overeenkomstig deze garantie bij adidas indient via www.adidas.com zal adidas het product ver-

vangen door hetzelfde product dat werd gevormd uit nieuwe en/of eerder gebruikte onderdelen die qua prestaties en betrouwbaarheid vergelijkbaar zijn met nieuwe onderdelen.

Voordat u service op grond van de garantie ontvangt, kan adidas of diens vertegenwoordigers u verplichten om een aankoopbewijs te verstrekken, vragen te beantwoorden die werden geformuleerd ter ondersteuning bij het diagnosticeren van potentiële problemen en de procedures van adidas te volgen om service op grond van de garantie te ontvangen.

GARANTIEBEPERKINGEN OP GROND VAN CONSUMENTENWETGEVING

DEZE GARANTIE EN DE DAARIN UITEENGEZETTE RECHTSMIDDELEN ZIJN, VOOR ZOVER MAXIMAAL WETTELIJK IS TOEGESTAAN, UITSLUITEND EN IN PLAATS VAN ALLE ANDERE GARANTIES, RECHTSMIDDELEN EN VOORWAARDEN, HETZIJ MONDELING, SCHRIFTELIJK, WETTELIJK, UITDRUKKELIJK OF IMPLICIET. ADIDAS WIJST, VOOR ZOVER WETTELIJK IS TOEGESTAAN, ALLE WETTELIJKE EN IMPLICIETE GARANTIES AF, INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT, GARANTIES TEN AANZIEN VAN VERKOOPBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN GARANTIES TEGEN VERBODEN OF LATENTE GEBREKEN. VOOR ZOVER GEEN AFSTAND VAN DERGELIJKE GARANTIES KAN WORDEN GENOMEN, BEPERKT ADIDAS DE DEUR EN RECHTSMIDDELEN ERVAN TOT DE DUUR VAN DEZE UITDRUKKELIJKE GARANTIE. SOMMIGE STATEN (LANDEN EN PROVINCIES) STAAN GEEN BEPERKINGEN TOE TEN AANZIEN VAN DE DUUR VAN EEN IMPLICIETE GARANTIE (OF VOORWAARDE), WAARDOOR DE BOVENSTAANDE BEPERKING MOGELIJK NIET OP JOU VAN TOEPASSING IS.

UITSLUITINGEN VAN DE GARANTIE

Deze garantie geldt niet voor: (a) beschermende coatings of vezelmateriaal die na verloop van tijd minder worden, tenzij het falen ervan een gevolg is van defecten in materialen of vakmanschap; (b) cosmetische schade, inclusief, maar niet beperkt tot, verkleuring van het product en deuken en krassen in de materialen van het product, tenzij het falen gevolg is van een defect in materialen of vakmanschap; (c) schade die werd veroorzaakt door gebruik van een externe component of extern product, (d) producten die, naar redelijke overtuiging van adidas, zijn gestolen; (e) schade die werd veroorzaakt door ongevallen, misbruik, foutief gebruik, contact met vloeistoffen, aardbevingen of andere externe oorzaken; (f) schade die werd veroorzaakt door het product te gebruiken buiten de gebruiks- en onderhoudsrichtlijnen van adidas zoals beschreven in de GMR-gebruikshandleiding (ook online beschikbaar op www.adidas.com/GMR) en in de adidas GMR-app; (g) defecten die zijn veroorzaakt door normale slijtage of anderszins als gevolg van de normale veroudering van het product; (h) als enig serienummer van het product werd verwijderd of onleesbaar werd.

Deze garantie overschrijdt alle vorige garanties en is, behoudens toepasselijk recht, niet overdraagbaar door de oorspronkelijke koper. adidas biedt geen garantie dat het product ononderbroken of zonder fouten zal werken.

Geen enkele wederverkoper, distributeur, vertegenwoordiger of medewerker van adidas is bevoegd om wijzigingen, uitbreidingen of toevoegingen aan te brengen in deze garantie. Als enige bepaling onwettig of onuitvoerbaar blijkt, zal de wettigheid of uitvoerbaarheid van de overige bepalingen

daardoor niet worden beïnvloed of aangetast.

AANSPRAKELIJKHEIDSBEPERKING

BEHOUDENS VOOR ZOVER DAARIN IN DEZE GARANTIE WORDT VOOR- ZIEN EN VOOR ZOVER MAXIMAAL WETTELIJK IS TOEGESTAAN IS ADIDAS NIET VERANTWOORDELIJK VOOR DIRECTE, SPECIALE OF INCIDENTELE SCHADE OF GEVOLGSCHADE DIE IS ONTSTAAN UIT ENIGE SCHENDING VAN DE GARANTIE OF VAN ENIGE BEPALING OF OP GROND VAN ENIGE ANDERE WETTELIJKE THEORIE, INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT, HET NIET KUNNEN GEBRUIKEN, DERIVING VAN INKOMSTEN, VERLIES VAN DAADWERKELIJKE OF GEANTICIPEERDE WINSTEN (MET INBEGRIIP VAN VERLIES VAN INKOMSTEN OP GROND VAN CONTRACTEN), VERLIES VAN HET GEBRUIK VAN GELD, VERLIES VAN GEANTICIPEERDE BESPARINGEN, VERLIES VAN ZAKELIJKE OPDRACHTEN, MISGELOPEN KANSSEN, VERLIES VAN GOODWILL, REPUTATIESCHADE, VERLIES VAN, SCHADE AAN OF AANTASTING OF CORRUPTIE VAN GEGEVENS OF ENIGE INDIRECTE SCHADE OF GEVOLGSCHADE VAN WELKE AARD DAN OOK, MET INBEGRIIP VAN DE VERVANGING VAN APPARATUUR EN EIGENDOMMEN, KOSTEN VOOR HET HERSTELLEN, PROGRAMMEREN OF REPRODUCEREN VAN ENIG PROGRAMMA OF VAN GEGEVENS DIE ZIJN OPGESLAGEN IN OF WORDEN GEBRUIKT MET HET PRODUCT VAN ADIDAS OF ENIG FALen BIJ HET HANDHAVEN VAN DE VERTROUWELIJKHEID VAN INFORMATIE DIE OP HET PRODUCT VAN ADIDAS IS OPGESLAGEN. DE VOORGAANDE BEPALING IS NIET VAN TOEPASSING OP VORDERINGEN MET BETREKKING TOT DE DOOD OF TOT PERSOONLIJK LETSEL OF OP ENIGE WETTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID VOOR BEWUSTE DADEN EN GROVE NALATIGHEID EN/OF OMISSIES. ADIDAS NEEMT AFS-

TAND VAN ELKE VERKLARING DAT HET BEDRIJF ENIG ADIDAS-PRODUCT OP GROND VAN DEZE GARANTIE KAN REPAREREN OF HET ADIDAS-PRODUCT KAN VERVANGEN ZONDER RISICO OP OF VERLIES VAN INFORMATIE DIE OP HET ADIDAS-PRODUCT IS OPGESLAGEN. SOMMIGE STATEN (LANDEN EN PROVINCIËS) STAAN GEEN UITSLUITING OF BEPERKING VAN INCIDENTELE SCHADE OF GEVOLGSCHADE TOE. IN DAT GEVAL IS DE BOVENSTAANDE BEPERKING OF UITSLUITING MOGELIJK NIET OP JOU VAN TOEPASSING.

Deze garantie verleent u specifieke juridische rechten. U kunt mogelijk ook andere rechten hebben, die van staat tot staat (of per land of provincie) verschillen.

CONTACT OPNEMEN

U kunt contact met ons opnemen via:

Společnost adidas AG
Adi-Dassler-Str. 1
91074 Herzogenaurach
Germany

Dansk

Denne guide tilvejebringer vigtige instruktioner om brug, sikkerhedsadvarsler og plejeinstruktioner såvel som lovgivningsmæssig og garantiinformation. Før du bruger dit GMR-produkt for første gang, skal du læse disse oplysninger omhyggeligt, og gem disse oplysninger til fremtidig brug.

En elektronisk version af den nyeste opdatering af denne guide og yderligere oplysninger kan findes på www.adidas.com/GMR

Vær opmærksom på, at onlineversionen af denne guide kan være opdateret og forskellig fra denne GMR-guide.

Brugsanvisning

For at bruge dette produkt skal du:

- Bruge en kompatibel mobil enhed (fra Android 6.0 eller iOS 12)
- Installere EA FIFA mobil-app såvel som appen adidas GMR (begge findes på Google Play og Apple App Store)
- Oplade dit GMR Jacquard Tag med det medfølgende USB-kabel
- Følge instruktionerne i appen,

og nyde det!

Sikkerhedsadvarsler og plejeinstruktioner

Grundlæggende sikkerhed for Jacquard Tag



ADVARSEL: SUNDHEDS- OG SIKKERHEDSINFORMATION

For at undgå beskadigelse af din enhed, tilbehør eller tilsluttede enheder og for at reducere risikoen for personskade, ubehag, ejendomsskade eller andre potentielle farer skal du følge sikkerhedsforanstaltningerne herunder:

- Håndter dit Jacquard Tag med forsigtighed. Du kan beskadige dit Jacquard Tag eller batteriet, hvis du punkterer, brænder, deformerer, knuser, taber, ændrer, forsøger at indsætte fremmedlegemer i eller demonterer dem. Brug af et beskadiget Jacquard Tag kan forårsage overophedning af batteri eller personskade. Hvis dit Jacquard Tag bliver vådt, så forsøg ikke at tørre det ved brug af en ekstern varmekilde.
- Dette Jacquard Tag er designet til at fungere bedst i en omgivelsestemperatur på mellem 32° og 95° F (0° til 35° C) og bør opbevares ved omgivelsestemperaturer på mellem -4° og 113° F (-20° og 45° C). Udsæt ikke et Jacquard Tag for temperaturer over 113° F (45° C) som ved for lang tids udsættelse for direkte sollys, på en bils instrumentbræt eller i nærheden af en varmekanal, da dette kan beskadige produktet, overhede batteriet eller udgøre en fare for brand. Efterlad ikke dit Jacquard Tag indvendigt i bilen eller i bagagerummet på varme dage eller over længere tid. Hvis et Jacquard Tag bliver for varmt, så kobl det fra strømkilden, hvis det er tilsluttet, og flyt det til et køligere sted, og brug det ikke, før det er kølet af.

Reparation og service

Forsøg ikke selv at reparere et Jacquard Tsg. Demontering af et Jacquard Tag kan medføre tab af vandtæthed. Demontering af Jacquard Tags kan medføre personskade.

Batteri

Dette Jacquard Tag indeholder et lithium-ion-batteri, som er en følsom komponent, der kan forårsage tilskadekomst ved beskadigelse. Forsøg ikke at fjerne batteriet. For batteriservice kontakt GMR's kundeservice via de muligheder, der findes på www.adidas.com/GMR

Udskiftning foretaget af andre end kvalificerede fagfolk kan beskadige din enhed. Brug af uklassificeret batteri eller ukorrekt brug af batteri kan udgøre en risiko for brand, eksplosion, lækage eller anden fare. Bortskaf din enhed, batteri og tilbehør i henhold til lokale bestemmelser. Bortskaf dem ikke sammen med normalt husholdningsaffald. Forkert bortskaffelse kan medføre brand, eksplosion og/eller andre farer.

Opladning

Du skal oplade dit Jacquard Tag inden brug. Fjern dit Jacquard Tag fra indersålerne inden opladning. Sørg for, at oplader og Jacquard Tag er godt ventileret i brug eller under opladning. Brug af beskadigede kabler eller opladere eller opladning, når der er fugt, kan forårsage brand, elektrisk stød, personskade eller beskadigelse af dit Jacquard Tag eller anden ejendom. Undgå opladning af Jacquard Tag i direkte sollys eller en omgivelsestemperatur på mere end 95° F (35° C). Oplad kun dit Jacquard Tag med en USB-port i overensstemmelse med USB 2.0 eller USB 3.0 Type A-standarder eller en USB-strømadapter, der er blevet certificeret med en

begrænset strømkilde eller PS1-udgang iht. IEC 60950-1/IEC 62368-1, med nominel udgangseffekt på 5 Vdc, 1 A. Manglende brug af kompatibelt opladningstilbehør kan forårsage brand, elektrisk stød, personskade eller beskadigelse af enheden og tilbehøret.

Radiofrekvensforstyrrelse

Overhold regler, der forbyder brug af trådløs teknologi (fx mobil eller Wi-Fi). Selvom Jacquard er designet, afprøvet og fremstillet til at være i overensstemmelse med forordninger, der styrer radio-frekvensemissioner, kan sådanne emissioner øve negativ indflydelse på betjening af andet elektronisk udstyr. Brug f.eks. kun Jacquard i overensstemmelse med instruktionerne tilvejebragt af flyelskabet under flyvning i et fly eller umiddelbart inden ombordstigning. Brug af Bluetooth i et fly kan forstyrre trådløse netværk, udgøre en fare for drift af flyet eller være ulovlig. Vær venlig at kontrollere hos dit luftfartsselskab, om deaktivering af Bluetooth-funktionalitet på dit Jacquard Tag er nødvendig. Følg instruktionerne for at slukke dit Jacquard Tag og deaktivere Bluetooth tilvejebragt inden i adidas GMR-appen.

Eksplorative atmosfærer

Lad være med at oplade, bruge, opbevare eller transportere dit Jacquard Tag, hvor der opbevares brandfarlige stoffer eller eksplosiver (på fx tankstationer, brændstofdepoter eller kemiske anlæg). Brug ikke din trådløse enhed, hvor der er igangværende sprængningsoperationer eller i potentielt eksplosive atmosfærer som i områder, hvor luften indeholder høje niveauer af brandfarlige kemikalier, dampe eller partikler (som korn, støv eller metalpulvere). Gnister på sådanne områder kan forårsage eksplo-

sion eller brand, der kan resultere i personskade eller endda dødsfald. Bemærk alle opslag og skilte, hvor disse farer evt. er til stede.

Forstyrrelse af medicinsk enhed

Jacquard indeholder komponenter og radioer, der udsender elektromagnetiske felter, og som kan forstyrre pacemakere, defibrillatorer eller andre (implanterede) elektroniske medicinske enheder. Hvis du har en pacemaker eller anden/andre implanterede medicinsk(e) enhed(er), så kontakt din læge eller fabrikant af medicinske enheder for at sikre, at det er forsvarligt at bruge Jacquard. Vi anbefaler, at du foretager en undersøgelsestest under din læges opsyn for at sørge for sikkerhed og driftssikkerhed ved samtidig brug af din implanterede enhed og dette udstyr. Hvis du har spørgsmål om brug af Jacquard med eller i nærheden af din pacemaker eller anden implanteret medicinsk enhed, skal du kontakte din læge, inden du bruger Jacquard. Hvis du har mistanke om, at Jacquard forstyrrer din pacemaker eller andre implanterede medicinske enheder skal du slukke for dem ved at følge instruktionerne om at slukke for Jacquard Tag og konsultere din læge om oplysninger specifikke for dine medicinske enheder. Brug af dette produkt sker på egen risiko.

Antagelse af risiko

Dette produkt er kun beregnet til fritidsbrug.

DET ER IKKE BEREGNET TIL MEDICINSKE FORMÅL!

Inden start på et regelmæssigt motionsprogram anbefales du at kontakte en læge.

Råd/Brugeransvar:

Motion kan medføre en vis risiko. Inden start på et motionsprogram bør du konsultere en læge. Det anbefales, at du varmer op og udfører strækøvelser inden start af din træning. Stop træningen med det samme, hvis du oplever smerte, føler dig svag eller svimmel eller er stakåndet. Bemærk, at intensiv motion, medicinering, blodtryk, astma, koffein, alkohol, nikotin og andre faktorer kan påvirke dit hjerteslag.

Distraction:

Brug af GMR-produktet, når du udfører visse aktiviteter, kan distrahere dig og kan forårsage en farlig situation for dig eller andre (for eksempel ved at spille fodbold på gaden og i tung trafik). For at reducere risikoen for ulykker (og fordi det er forbudt i mange lande), må du ikke bruge GMR/Jacquard under kørsel eller betjening af maskiner, og brug det ikke, når du udfører aktiviteter med potentielt alvorlige konsekvenser. Følg lokale love om brug af mobile enheder og hovedtelefoner.

Aldersgrænse:

Dette er ikke legetøj. Skal holdes uden for børns rækkevidde. Dette produkt er ikke beregnet til at blive brugt af børn. Indeholder smådele og er ikke egnet til børn under 3 år. Kontakt en læge omgående i tilfælde af indtagelse.

Korrekt håndtering og brug af Jacquard Tag

Driftstemperaturer

Hvis den indvendige temperatur i dit Jacquard Tag falder til under normale driftstemperaturer, kan du opleve følgende, mens enheden forsøger

at regulere sin temperatur: Reduceret batteriydelse og tilslutning, ikke i stand til at oplade, mangel på LED og besked om vibration (i forbindelse med Jacquard-kompatible enheder, der understøtter disse funktioner) eller slukning af enhed. Du kan muligvis ikke benytte enheden, mens den regulerer sin temperatur. Flyt enheden til et køligere (eller varmere) sted, og vent nogle få minutter inden forsøg på at bruge den igen.

Stik og porte

Ved frakobling af strømadapteren fra en stikkontakt skal du trække i adapteren og aldrig i kablet. Lad være med at vride eller klemme USB-kablet, og tving ikke et stik ind i en port.

Strømforsyning

Installer din strømforsyning i nærheden af en vægkontakt, der er nemt tilgængelig. Der følger ikke en strømforsyning med dit Jacquard Tag.

Vandtæthed

Dit Jacquard Tag er vandtæt over for regn og stænk og kan bruges udendørs, men det er ikke helt vandtæt. Nedsæk ikke dit Jacquard Tag i væske, og brug det ikke inden i en meget våd sko. Lad Jacquard Tag, indersål eller andre Jacquard-kompatible enheder tørre, og genoptag brugen heraf. Vask ikke dit Jacquard Tag, fordi det kan blive beskadiget. Et Jacquard Tag har en vandbeskyttelsesklassificering iht. IP54 i følge IEC 60529. Hvis dit Jacquard Tag er beskadiget, kan vandmodstandsevnen være i fare.

Opbevaring

Foretag fuld opladning af dit Jacquard Tag, og opbevar det frakoblet fra

indersålen eller andre Jacquard-kompatible enheder og din telefon, når det ikke er i brug, for at maksimere batterilevetiden.

Service, reparation og support

Kontakt kundeservice, og undlad at bruge dit Jacquard Tag, hvis det ikke fungerer korrekt eller er blevet beskadiget. Uautoriserede reparationer eller modifikationer kan resultere i permanent skade på dit Jacquard Tag eller indersålen og kan påvirke din garantidækning og lovgodkendelser. Kontakt kundeservice for autoriseret service. Kontrollér FAQ online, i sektionen Hjælp. Hvis du ikke kan finde svar på dit spørgsmål der, bedes du kontakte kundeserviceteamet. Kontaktinformation er til rådighed online på: www.adidas.com/GMR

Pleje og rengøring af GMR-indersål

Din GMR-indersål består af en højtydende, kemisk EVA-forbindelse. Behandl den ikke desto mindre med omhu, og sørg for, at du lufttørre den, hvis den er blevet våd.

Behandl altid skoene med omhu, når enheden er integreret. (Dvs. lad ikke skoen ramme mure eller skarpe kanter.) Fjern dit Jacquard Tag, før du vasker og rengør indersålen eller skoene. Lad være med at vaske eller tørre dit Jacquard Tag. Rengør dit Jacquard Tag ved at aftørre det med en blød, tør eller fugtig klud. Brug ikke sæber, opløsningsmidler eller slibemidler på dit Jacquard Tag.

Plejeanvisninger for indersål

Ting, du skal gøre:

- Vask i koldt vand og lufttør.

Ting, du ikke må gøre:

- Udsæt ikke indersålen for direkte sollys eller en nær varmekilde som en ovn eller en radiator efter vask.
- Brug ikke plejeprodukter, der er baseret på opløsningsmidler som lædercremer, da de vil beskadige overfladen.

adidas GMR skoindersål er udviklet til at passe til alle slags fodboldstøvler (blød jord, fast jord, hård jord, kunstigt græs, multijord, græs og indendørs) og refererer ikke blot til støvler fra adidas. Ikke desto mindre skal du sørge for, at indersålen passer korrekt i skoen, ellers kan dit produkt blive beskadiget.

Lovgivningsmæssig information

Jacquard Tag, Model G022A, er certificeret til brug i de lande, der er anført nedenstående.

På grund af den ringe størrelse på Jacquard Tag kan der findes overensstemmelsesmærker specifikt for Jacquard Tag i denne guide.

Yderligere lovgivningsinformation, overensstemmelsesmærker og miljøinformation kan findes på www.adidas.com/GMR

Yderligere lovgivningsinformation, certificerings- og overensstemmelsesmærker kan findes i GMR-appens menu for enhedsindstillinger: Indstillinger > Om > Lovgivningsinformation.

Producentadresse for Jacquard Tag (Jacquard Tag og USB-kabel): Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Designet af Google. Produceret i Kina.

Producentadresse for indersål og Symmetry Tags: adidas AG, World of Sports, Adi-Dassler-Straße 1, 91074 Herzogenaurach, Tyskland. Designet af adidas. Produceret i Tyskland.

EU-overensstemmelseserklæring

Herved erklærer Google, at radioudstyr type: G022A er i overensstemmelse med Direktiv

2014/53/EU (Radioudstyrsdirektiv).

Der henvises til www.adidas.com/GMR, hvad angår DoC.

Information om trådløst produkt

2400–2483,5 MHz: BT (maks. 0 dBm).

Googles EU-importør er Google Commerce Limited, 70 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Irland.

CE-overensstemmelse for SAR



CE-overensstemmelse for eksponering af radiofrekvens. Enheden opfylder EU-kravene (1999/519/EF) om begrænsning af offentlighedens eksponering for elektromagnetiske felter i form af sundhedsbeskyttelse.

Direktivet om affald bestående af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) og batteridirektivet



WEEE-symbolet ovenstående betyder, at i henhold til lokale love og forordninger skal dit produkt og dets batteri bortskaffes adskilt fra husholdningsaffald. Når dette produkt når slutningen af sin levetid, skal det medtages til et indsamlingspunkt udpeget af lokalmyndigheder til sikker bortskaffelse eller genbrug. Den separate indsamling og genbrug af dit produkt, dets elektriske tilbehør og dets batteri vil medvirke til at bevare naturressourcer, beskytte menneskelig sundhed og hjælpe miljøet.

Garantiinformation

adidas GMR et års begrænset garanti

Denne garanti gælder for det GMR-produkt (inkl. GMR Jacquard Tag), der oprindeligt blev købt hos adidas eller en autoriseret adidas-forhandler, og den adidas-forhandler kan identificeres af varemærket „adidas“, handelsnavn eller logo, der er fastgjort hertil (benævnt „produktet“).

GARANTI

adidas AG garanterer, at produktet er fri for defekter i materialer og udførelse, når det anvendes normalt i overensstemmelse med adidas GMR Brugervejledning tilgængelig på GMR's website (www.adidas.com/GMR) i en periode på et år fra datoen for det oprindelige køb foretaget af den oprindelige forbrugerkøber („Garantiperiode“). adidas er ikke ansvarlig for skader som følge af manglende overholdelse af instruktioner, vedligeholdelses- og plejeprocedurer i GMR Brugervejledning, der er til-

gængelig på GMR's website [www.adidas.com/GMR]. Denne begrænsede garanti udelukker skade som følge af normalt slid eller andre årsager, der er anført under garantibeskyttelsen nedenfor.

RETSMIDLER

SÅDAN GØRES KRAV GÆLDENDE I HENHOLD TIL DENNE GARANTI

Hvis du indsender et krav til adidas i løbet af garantiperioden på www.adidas.com i overensstemmelse med denne garanti, vil adidas erstatte produktet med det samme produkt dannet af nye/eller tidligere brugte dele svarende til nye, hvad angår ydelse og driftssikkerhed.

Før du modtager garantiservice, kan adidas eller deres agenter kræve, at du fremlægger bevis for købsoplysninger, besvarer spørgsmål, der er udformet til at hjælpe med at diagnosticere potentielle problemer og overholde adidas' procedurer for at få garantiservice.

GARANTIBEGRÆNSNINGER I HENHOLD TIL FORBRUGERLOVGIVNING

I DET STØRST MULIGE OMFANG TILLADT AF LOVGIVNINGEN ER DENNE GARANTI OG DE DERI ANGIVNE RETSMIDLER EKSKLUSIVE OG I STEDET FOR ALLE ANDRE GARANTIER, AFHJÆLPNINGER OG BETINGELSER, HVAD ENTEN DISSE ER MUNDTLIGE, SKRIFTLIGE, FORESKREVET AF LOVGIVNING, UDTRYKKELIGE ELLER UNDERFORSTÅEDE. ADIDAS FRALÆGGER SIG ALLE LOVGIVNINGSMÆSSIGE OG UNDERFORSTÅEDE GARANTIER, HERUNDER UDEN BEGRÆNSNING, GARANTIER FOR SALGBARHED OG EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL OG GARANTIER MOD SKJULTE ELLER LATENTE FEJL I DET OMFANG, LOVGIVNINGEN TILLADER DET. HVIS SÅDANNE GARANTIER IKKE KAN FRASKRIVES, BEGRÆNSER ADIDAS VARIGHEDEN OG AFHJÆL-

PNINGEN AF SÅDANNE GARANTIER I HENHOLD TIL DENNE UDTRYKKELIGE GARANTI. NOGLE STATER (LANDE OG PROVINCE) TILLADER IKKE BEGRÆNSNINGER PÅ, HVOR LANG TID EN UNDERFORSTÅET GARANTI (ELLER BETINGELSE) KAN VARE, SÅ BEGRÆNSNINGEN BESKREVET OVENSTÅENDE ER EVT. IKKE GÆLDENDE FOR DIG.

UDELUKKELSER FRA GARANTI

Denne garanti gælder ikke for: (a) Beskyttelsesbelægninger eller fiber-materialer, der krymper med tiden, medmindre der er opstået fejl på grund af en defekt i materialer eller udførelse, (b) kosmetisk skade, inkl. men ikke begrænset til misfarvning af produktet og buler og skrammer i produktets hardware, medmindre fejlen er opstået på grund af en defekt i materialer eller forarbejdning, (c) skade forårsaget af brug med en tredje-partskomponent eller produkt, (d) produkter der er, eller som adidas med rimelighed tror, er blevet stjålet, (e) skader forårsaget af ulykke, forkert brug, misbrug, brand, væskekontakt, jordskælv eller andre eksterne årsager, (f) skade forårsaget af betjening af produktet uden for området af adidas' vejledning for brug og pleje tilvejebragt inden for rammerne af GMR-brugervejledning (også tilgængelig online [www.adidas.com/GMR]) og inden for adidas GMR-app, (g) fejl forårsaget af normal slid og ældning eller på anden vis normal ældning af produktet, eller (h) hvis et serie-nummer er blevet fjernet fra produktet eller skamferet til ulæselighed.

Denne garanti erstatter alle forudgående garantier og kan ikke overdrages fra den oprindelige forbrugerkøber, med forbehold af gældende lovgivning. adidas garanterer ikke, at betjening af produktet vil være uden afbrydelser eller fri for fejl.

Ingen adidas-forhandler, distributør, agent eller medarbejder har tilladelse til at foretage ændringer, udvidelser eller tilføjelser til denne garanti. Hvis nogen betingelse indeholdt heri anses for at være ulovligt eller ikke kan håndhæves, skal lovligheden eller eksigibiliteten af de resterende vilkår ikke påvirkes eller svækkes.

ANSVARSBEGRÆNSNING

BORTSET FRA DET, DER ER FASTSAT I DENNE GARANTI OG I DET OMFANG LOVEN TILLADER DET, ER ADIDAS IKKE ANSVARLIG FOR DIREKTE, SÆRLIGE, TILFÆLDIGE ELLER FØLGESKADER SOM FØLGE AF ETHVERT BRUD PÅ GARANTI ELLER BETINGELSE ELLER UNDER NOGEN ANDEN JURIDISK TEORI, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL TAB AF BRUG, TAB AF INDTÆGT, TAB AF AKTUELLE ELLER FORVENTEDE OVERSKUD (INKLUSIVE TAB AF RESULTATER PÅ KONTRAKTER), TAB AF ANVENDELSE AF PENGE, TAB AF FORVENTEDE BESPARELSER, TAB AF FORRETNING, TAB AF MULIGHED, TAB AF GOODWILL, TAB AF OMDØMME, TAB AF, SKADE PÅ, KOMPROMITERING ELLER KORRUPTION AF DATA, ELLER ENHVER INDIREKTE ELLER FØLGESKADE ELLER SKADE, UANSET HVORDAN DEN MÅTTE VÆRE OPSTÅET, INKL. UDSKIFTNING AF Udstyr og ejendom, omkostninger til genskabelse, programmering eller reproduktion af et program eller data, gemt eller anvendt sammen med adidas-produktet eller enhver undtagelse af at opretholde fortroligheden af informationer gemt på adidas-produktet. Den foregående begrænsning er ikke gældende ved død eller personskader, eller nogen lovmæssig hæftelse for tilsigtede eller groft uagtsomme handlinger og/eller undladelser. adidas fralægger sig enhver

fremstilling om, at de vil være i stand til at reparere ethvert adidas-produkt i henhold til denne garanti eller udskifte adidas-produktet uden risiko for ellers tab af information gemt på adidas-produktet. Nogle stater (lande og provinser) tillader ikke udelukkelse eller begrænsning af tilfældige eller følgeskader, så ovenstående begrænsning eller udelukkelse gælder evt. ikke for dig.

Denne garanti giver dig specifikke juridiske rettigheder, og du kan også have andre rettigheder, der varierer fra stat til stat (eller efter land eller provins).

KONTAKT OS

Du kan kontakte os på adressen:

adidas AG

Adi-Dassler-Str. 1

91074 Herzogenaurach

Tyskland

Norsk

Denne veiledningen inneholder viktige bruksinstruksjoner, sikkerhetsadvarsler og vedlikeholdsinstruksjoner, samt juridisk informasjon og garantiopplysninger. Les denne informasjonen nøye før du bruker GMR-produktet for første gang, og ta vare på informasjonen til senere bruk.

En elektronisk versjon av den siste oppdateringen av denne veiledningen og mer informasjon ligger på www.adidas.com/GMR

Merk: Nettversjonen kan være oppdatert og ulik denne GMR-veiledningen.

Bruksinstruksjoner

For å bruke dette produktet må du:

- Bruke en kompatibel mobilenhet (fra Android 6.0 eller iOS 12)
 - Installere EA FIFA-mobilappen og adidas GMR-appen (begge er tilgjengelige i Google Play og Apple App Store)
 - Lade GMR Jacquard Tag med den medfølgende USB-ledningen
 - Følge instruksjonene i appen
- og slå deg løs!

Sikkerhetsadvarsler og vedlikeholdsinstruksjoner

Grunnleggende sikkerhet for Jacquard Tag



ADVARSEL: HELSE- OG SIKKERHETSINFORMASJON

For å unngå skade på enheten, tilbehør eller tilkoblede enheter, og for å

redusere risikoen for personskade, ubehag, skade på eiendom samt andre mulige farer, følg følgende forholdsregler:

- Behandle Jacquard Tag forsiktig. Du kan skade Jacquard Tag eller batteriet dersom du stikker hull på, brenner, deformerer, knuser, mister, modifierer, forsøker å innføre fremmedlegemer i eller demonterer dem. Bruk av en skadet Jacquard Tag kan føre til overoppheting av batteriet eller personskade. Hvis Jacquard Tag blir våt, ikke forsøk å tørke den med eksterne varmekilder.
- Jacquard er utformet for å fungere best i temperaturer mellom 0° og 35 °C (32° og 95 °F), og bør ellers oppbevares i temperaturer mellom -20° og 45 °C (-4° og 113 °F). Ikke utsett Jacquard Tag for temperaturer over 45 °C (113 °F), som langvarig eksponering mot direkte sollys, på dashbordet i en bil eller nær varmeovner. Dette kan skade produktet, overopphete batteriet og utgjøre brannfare. Ikke la Jacquard Tag ligge i bilkupeen eller bagasjerommet i lengre perioder på varme dager. Hvis Jacquard Tag blir for varm, koble den fra strømkilden hvis den er koblet til, flytt den til et kjøligere sted, og ikke bruk den før den er blitt kjøligere.

Reparasjon og service

Ikke forsøk å reparere Jacquard Tag selv. Demontering av Jacquard Tag kan føre til redusert vannbestandighet. Demontering av Jacquard Tag kan føre til personskader.

Batteri

Jacquard Tag inneholder et litium-ion-batteri, en følsom komponent som kan forårsake personskade om den skades. Ikke forsøk å fjerne batteriet.

For batteriservice, kontakt GMR-kundeservice ved bruk av kontaklinformasjonen på www.adidas.com/GMR

Bytte utført av ikke-kvalifiserte fagfolk kan skade enheten. Bruk av ukvalifisert eller feil batteri kan medføre risiko for brann, eksplosjon, lekkasje eller andre farer. Enheten, batteriet og tilbehøret skal kasseres i henhold til lokale lover og forskrifter. Ikke kast dem i vanlig husholdningsavfall. Uriktig kassering kan føre til brann, eksplosjon og andre farer.

Lading

Jacquard Tag må lades før bruk. Fjern Jacquard Tag fra sålene før lading. Sikre god ventilasjon rundt lader og Jacquard Tag ved bruk eller lading. Bruk av skadde ledninger eller ladere, eller lading i fuktige omgivelser, kan forårsake brann, elektrisk støt, personskade eller skader på Jacquard Tag eller andre gjenstander. Unngå lading av Jacquard Tag i direkte sollys eller i temperaturer over 35 °C (95 °F). Lad Jacquard Tag kun med USB-porter som oppfyller USB 2.0 eller USB 3.0 Type A-standard, eller en USB-strømadapter som er sertifisert med begrenset strømkilde eller PS1-utgang i henhold til IEC 60950-1/IEC 62368-1, med utgang klassifisert 5 Vdc, 1 A. Å ikke bruke kompatibelt ladetilbehør kan forårsake brann, elektrisk støt, personskade eller skader på enheten eller tilbehør.

Radiofrekvensstøy

Følg regler som forbyr bruk av trådløs teknologi (f.eks. mobildata eller Wi-Fi). Selv om Jacquard er utformet, testet og produsert for å følge lover og forskrifter knyttet til radiosignaler, kan slike signaler ha negativ effekt på drift av annet elektronisk utstyr. For eksempel under flyreiser eller like før ombordstigning i fly, må Jacquard kun brukes i henhold til

flyselskapets instruksjoner. Bruk av bluetooth i fly kan forstyrre trådløse nettverk, utgjøre fare for driften av flyet eller være ulovlig. Forhør deg hos flyselskapet om bluetooth-funksjoneb må skrus av på Jacquard Tag. Følg instruksjonene som medfølger adidas GMR-appen for å slå av Jacquard Tag og deaktivere Bluetooth.

Omgivelser med eksplosjonsfare

Ikke lad, bruk, oppbevar eller frakt Jacquard Tag der ildsfarlige stoffer eller sprengstoff oppbevares (for eksempel bensinstasjoner, drivstofflagre eller kjemiske fabrikker). Ikke bruk den trådløse enheten i nærheten av pågående sprengningsarbeider eller i potensielt eksplosive omgivelser, for eksempel i områder der luften inneholder høye nivåer av ildsfarlige kjemikalier, damper eller partikler (for eksempel korn, støv eller metallpulver). Gnister i slike omgivelser kan skape eksplosjon eller brann som fører til personskade eller død. Merk deg alle varslere og skilt der slike farer kan være til stede.

Forstyrrelse av medisinsk utstyr

Jacquard inneholder komponenter og radioer som skaper elektromagnetiske felt og kan forstyrre pacemakere, hjertestartere eller annet (implantert) elektronisk, medisinsk utstyr. Hvis du har pacemaker eller annet implantert medisinsk utstyr, kontakt lege eller produsenten av det medisinske utstyret for å spørre om det er trygt å bruke Jacquard. Vi anbefaler at du gjennomfører en treningstest under tilsyn av lege for å sikre at det er trygt og sikkert å bruke Jacquard Tag sammen med det implanterte utstyret. Hvis du har spørsmål om bruk av Jacquard med eller i nærheten av pacemaker eller annet implantert medisinsk utstyr, rådfør

deg med helsepersonell før du bruker Jacquard. Hvis du mistenker at Jacquard forstyrrer pacemakeren din eller annet implantert medisinsk utstyr, skru den av umiddelbart ved å følge instruksjonene for å slå av Jacquard Tag og rådfør deg med lege for informasjon spesifikt knyttet til ditt medisinske utstyr. Bruk av dette produktet er på eget ansvar.

Aksept av risiko

Dette produktet er kun beregnet for rekreasjonsformål.

DET ER IKKE MENT FOR MEDISINSKE FORMÅL!

Vi anbefaler at du rådfører deg med lege før du påbegynner et treningsprogram.

Råd/brukeransvar:

Trening kan medføre en viss risiko. Før du påbegynner et treningsprogram, bør du rådføre deg med lege. Det anbefales å varme opp og tøye før du starter treningen. Avbryt treningen umiddelbart om du føler smerter eller blir ør, svimmel eller kortpustet. Merk: Treningsintensitet, medisinbruk, blodtrykk, astma, koffein, alkohol, nikotin og andre faktorer kan påvirke pulsen.

Forstyrrelse:

Bruk av GMR-produktet under visse aktiviteter kan distrahere deg og skape farlige situasjoner for deg eller andre (for eksempel fotball i gaten eller i stor trafikk). For å redusere risikoen for ulykker (og fordi det er forbudt ved lov i mange land) må GMR/Jacquard ikke brukes under kjøring eller betjening av maskiner, eller under aktiviteter som kan ha potensielt alvorlige konsekvenser. Følg lokale lover for bruk av mobilenheter og hodetelefoner.

Aldersgrense:

Dette er ikke et leketøy. Oppbevares utilgjengelig for barn. Det er ikke meningen at barn skal bruke dette produktet. Inneholder små deler og er derfor uegnet for barn under 3 år. Kontakt lege umiddelbart hvis deler svelges.

Riktig håndtering og bruk av Jacquard Tag

Driftstemperaturer

Hvis Jacquard Tags indre temperatur stiger over eller synker under normal driftstemperatur, kan du oppleve følgende mens enheten prøver å regulere temperaturen: redusert batteriytelse og tilkobling, manglende lading, manglende LED- og vibrasjonsvarsling (for Jacquard-kompatible enheter som støtter disse funksjonene) eller at enheten slår seg av. Du vil kanskje ikke kunne bruke enheten mens den regulerer temperaturen. Flytt enheten til et kjøligere (eller varmere) sted og vent noen minutter før du prøver å bruke den igjen.

Støpsler og porter

Trekk alltid i adapteren når du kobler strømadapteren fra et strømuttak, ikke trekk i ledningen. Ikke vri eller klem på USB-ledningen, og ikke tving en kontakt inn i en port.

Strømtilførsel

Plasser strømtilførselen nær en lett tilgjengelig stikkontakt. Strømtilførsel følger ikke med Jacquard Tag.

Vannbestandighet

Jacquard Tag tåler regn og vannsprut og kan brukes utendørs, men er ikke helt vannrett. Ikke senk Jacquard Tag i vann, og bruk ikke Jacquard Tag i svært våte sko. La Jacquard Tag, sålen og andre Jacquard-kompatible enheter tørke før videre bruk. Ikke vask Jacquard Tag, da den kan ta skade. Jacquard Tag har vannbestandighet IP54 i henhold til IEC 60529. Hvis Jacquard Tag blir skadet, kan vannbestandigheten svekkes.

Oppbevaring

Lad Jacquard Tag helt opp og oppbevar den frakoblet fra sålen eller andre Jacquard-kompatible enheter og telefonen når den ikke er i bruk, for å maksimere batteriets levetid.

Service, reparasjon og brukerstøtte

Kontakt kundeservice og ikke bruk Jacquard Tag hvis den ikke fungerer ordentlig eller er blitt skadet. Uautoriserte reparasjoner eller modifiseringer kan gi permanente skader på Jacquard Tag eller sålen, og kan påvirke garantidekning og juridiske rettigheter. Kontakt kundeservice for autorisert service. Se spørsmål og svar på nettstedet, under Hjelp. Hvis du ikke finner svar på spørsmålet ditt der, kontakt kundeservice. Kontaktopplysninger ligger på: www.adidas.com/GMR

Vedlikehold og rengjøring av GMR-såle

GMR-sålen er laget av slitesterk EVA-plast. Den bør likevel behandles med omhu, og lufttørkes når den blir våt. Behandle alltid sålen med omhu når enheten er integrert (dvs. ikke slå skoen mot vegger eller skarpe kanter).

Fjern Jacquard Tag før vask eller rengjøring av såle eller sko. Ikke vask eller tørk Jacquard Tag. Rengjør Jacquard Tag med en myk og tørr eller fuktig klut. Bruk ikke såpe, løsemidler eller slipemidler på Jacquard Tag.

Vedlikeholdsinstruksjoner for såle

Ja:

- Vask i kaldt vann og lufttørk.

Nei:

- Ikke legg sålen i direkte sollys eller nær varmekilder som ovner eller radiatorer etter vask.
- Ikke bruk løsemiddelbaserte produkter som lærkrem, da de skader overflaten.

adidas GMR-sålen er laget for å passe i alle slags fotballsko (mykt underlag, hardt underlag, hard bakke, kunstgress, flerbruksunderlag, gress og innendørs) og henviser ikke kun til adidas-sko. Påse likevel at sålen passer ordentlig i skoen, ellers kan produktet ta skade.

Juridisk informasjon

Jacquard Tag, Model G022A, er sertifisert for bruk i landene som er oppført nedenfor.

På grunn av den lille størrelsen til Jacquard Tag, er samsvarsmerkende som tilhører Jacquard Tag inkludert i denne veiledningen.

Ytterligere juridisk informasjon, samsvarsmerker og miljøinformasjon ligger på www.adidas.com/GMR

Ytterligere juridisk informasjon, sertifisering og samsvarsmerker ligger i

GMR-appens innstillinger-meny: Innstillinger > Om > Juridisk informasjon.
 Produsentadresse for Jacquard Tag (Jacquard Tag og USB-ledning):
 Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043.

Designet av Google. Laget i Kina.

Produsentadresse for såle og Symmetry Tag: adidas AG, World of Sports,
 Adi-Dassler-Straße 1, 91074 Herzogenaurach, Tyskland.

Designet av adidas. Laget i Tyskland.

EU-samsvarserklæring

Herved erklærer Google LLC at radioutstyret av type G022A er i samsvar med kravene i direktiv

2014/53/EU (Radioutstyrsdirektivet).

Vi henviser til www.adidas.com/GMR for DoC.

Produktinformasjon om trådløs tilkobling
 2400–2483,5 MHz: BT (maks. 0 dBm).

Googles EU-importør er Google Commerce Limited, 70 Sir John
 Rogerson's Quay, Dublin 2, Irland.

CE SAR-samsvar



CE radiofrekvenseksponering-samsvar. Enheten oppfyller EU-kravene (1999/519/EC) til begrensning av allmennhetens eksponering mot elektromagnetiske felter av helsehensyn.

Avfallsdirektivet for elektrisk og elektro-nisk avfall (WEEE) og Batteridirektivet



WEEE-symbolet ovenfor betyr at i henhold til lokale lover og forskrifter skal produktet og batteriet ikke kastes sammen med vanlig husholdningssavfall. Når produktets levetid er over, skal det leveres til et innsamlingssted utpekt av lokale myndigheter for trygg kassering eller resirkulering. Separat innsamling og resirkulering av produktet, dets elektriske tilbehør og batteri bidrar til å bevare naturressurser, beskytte menneskers helse og verne miljøet.

Garantiinformasjon

adidas GMR ett års begrenset garanti

Denne garantien gjelder GMR-produktet (inkludert GMR Jacquard Tag) kjøpt fra adidas eller en autorisert adidas-forhandler som kan identifiseres ved dennes bruk av varemerket adidas, handelsnavnet adidas eller logoen adidas (kalt "produktet").

GARANTI

adidas AG garanterer at produktet er uten feil i materialer eller utførelse, når det brukes på normalt vis i henhold til GMR-brukerveiledning fra adidas, som foreligger på GMR-nettstedet (www.adidas.com/GMR), i en periode på ett år fra datoen for kjøpet utført av den opprinnelige kunden

(«garantiperioden»). adidas er ikke ansvarlig for skader som skyldes unnlatelse av å følge instruksjonene og vedlikeholdsprosedyrene som beskrevet i GMR-brukerveiledningen, som ligger på GMR-nettstedet [www.adidas.com/GMR]. Denne begrensede garantien omfatter ikke skader som skyldes normal bruksslitasje eller andre årsaker som er oppført som unntak nedenfor.

BEFØYELSE

FREMME KRAV UNDER GARANTIE

Hvis du fremmer et krav overfor adidas via www.adidas.com i løpet av garantiperioden og i henhold til denne garantien, skal adidas erstatte produktet med samme produkt laget av nye og/eller tidligere brukte deler som er tilsvarende nye når det gjelder ytelse og pålitelighet.

Før du mottar garantiservice, kan adidas eller deres representanter kreve at du fremlegger kjøpsbevis, svarer på spørsmål for å bidra til å fastslå mulige problemer og følger prosedyrer fra adidas for garantiservice.

BEGRENSNINGER AV GARANTIE I HENHOLD TIL FORBRUKERKJØPSLOVGIVNING

I DEN GRAD LOVEN TILLATER DET, ER GARANTIE OG DE ANGITTE BEFØYELSENE GJELDENE OG ERSTATTER ALLE ANDRE MUNTLEGE, SKRIFTLIGE, LOVFESTEDE, UTTRYKKELIGE ELLER UNDERFORSTÅTTE GARANTIER, BEFØYELSER OG BETINGELSER. ADIDAS FRASKRIVER SEG ALLE LOVFESTEDE OG UNDERFORSTÅTTE GARANTIER, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, GARANTIER FOR SALGBARHET OG EGNETHET TIL BESTEMTE FORMÅL OG GARANTIER MOT SKJULTE ELLER LATENTE FEIL, I DEN GRAD LOVEN TILLATER DET. I DEN GRAD DET IKKE ER MULIG Å FRASKRIVE

SEG SLIKE GARANTIER, BEGRENSE ADIDAS SLIKE GARANTIERES VARIGHET OG BEFØYELSER TIL VARIGHETEN AV DENNE UTTRYKKELIGE GARANTIE. ENKELTE STATER (LAND OG PROVINSER) TILLATER IKKE BEGRENSNINGER AV HVOR LENGE EN UNDERFORSTÅTT GARANTI (ELLER BETINGELSE) KAN VARE, SÅ BEGRENSNINGEN OVENFOR GJELDER KANSKJE IKKE DEG.

UNNTAK FRA GARANTIE

Denne garantien gjelder ikke: (a) beskyttelseslag eller fibermaterialer som svekkes over tid, med mindre svikt oppstår som følge av feil i materialer eller utførelse; (b) kosmetiske skader, inkludert, men ikke begrenset til fargeendringer i produktet, og bulker og riper i produktets hardware med mindre svikt oppstår som følge av feil i materialer eller utførelse; (c) skader som skyldes bruk av tredjepartsdelar eller -produkter, (d) produkter som er blitt, eller som adidas med rimelighet antar å ha blitt, stjålet (e) skader forårsaket av ulykker, misbruk, feil bruk, kontakt med væsker, jordskjelv eller andre ytre årsaker; (f) skader som skyldes bruk av produktet som strider mot veiledning fra adidas for bruk og vedlikehold som er inkludert i GMR-brukerveiledningen (foreligger også på Internett [www.adidas.com/GMR]) og i adidas GMR-appen; (g) feil som skyldes normal bruksslitasje eller produktets naturlige aldring; eller (h) dersom serienummer er fjernet fra eller ødelagt på produktet.

Denne garantien erstatter alle tidligere garantier og kan ikke, avhengig av gjeldende lovgivning, overføres fra den opprinnelige kjøperen. adidas garanterer ikke at bruk av produktet vil være uten forstyrrelser eller feil.

Ingen forhandler, distributør, representant eller ansatt for eller i adidas er autorisert til å endre, utvide eller gjøre tilføyelser i denne garantien. Hvis

noen av disse vilkårene anses å være ulovlige eller umulige å håndheve, skal dette ikke påvirke eller svekke lovligheten og muligheten til å håndheve de gjenværende vilkårene.

ANSVARSBEGRENSNING

UNNTATT DER DET ER ANGITT I DENNE GARANTIE OG I DEN GRAD LOVEN TILLATER DET, ER ADIDAS IKKE ANSVARLIG FOR DIREKTE, SPEIELLE, TILFELDIGE ELLER FØLGESKADER SOM SKYLDES BRUDD PÅ GARANTI ELLER BETINGELSER, ELLER I HENHOLD TIL ANDRE JURIDISKE PRINSIPPER, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL TAP AV BRUK, TAP AV INNTEKT, TAP AV FAKTISK ELLER FORVENTET OVERSKUDD (INKLUDERT TAP AV OVERSKUDD PÅ KONTRAKTER), TAP AV PENGEBRUK, TAP AV FORVENTET SPARING, TAP AV FORRETNINGSVIRKSOMHET, TAP AV MULIGHETER, TAP AV GOODWILL, TAP AV OMDØMME SAMT TAP AV, SKADER PÅ, SVEKKELSE ELLER ØDELEGGELSE AV DATA; ELLER NOEN FORM FOR INDIREKTE SKADER ELLER FØLGESKADER ELLER -TAP UANSETT ÅRSÅK, INKLUDERT BYTTE AV UTSTYR OG EIENDOM, KOSTNADER FOR GJENOPPRETTING, PROGRAMMERING ELLER REPRODUKSJON AV PROGRAMMER ELLER DATA SOM ER LAGRET I ELLER BRUKES MED ADIDAS-PRODUKTET, ELLER UNNLATELSE AV Å OPPRETTHOLDE KONFIDENSIALITET KNYTTET TIL OPPLYSNINGER SOM LAGRES I ADIDAS-PRODUKTET. FOREGÅENDE BEGRENSNING GJELDER IKKE VED DØDSFALL ELLER PERSONSKADER, ELLER LOVFESTET ANSVAR FOR FORSETTLIG OG GROV UAKTSOMHET OG/ELLER FORSØMMELSE. ADIDAS GIR INGEN LØFTER OM Å KUNNE REPARERE ADIDAS-PRODUKTER I HENHOLD TIL DENNE GARANTIE ELLER ERSTATTE ADIDAS-PRODUKTET UTEN RISIKO FOR ELLER TAP AV INFORMASJON LAGRET I ADIDAS-PRO-

DUKTET. ENKELTE STATER (LAND OG PROVINSER) TILLATER IKKE UNNTAK FRA ELLER BEGRENSENINGER AV ERSTATNING FOR TILFELDIGE SKADER ELLER FØLGESKADER, SÅ BEGRENSENINGENE ELLER UNNTAKENE OVENFOR GJELDER KANSKJE IKKE DEG.

Denne garantien gir deg spesifikke juridiske rettigheter, og du kan også ha andre rettigheter som varierer fra stat til stat (eller land eller provins).

KONTAKT OSS

Du kan kontakte oss på:

adidas AG

Adi-Dassler-Str. 1

91074 Herzogenaurach

Tyskland

Svenska

Denna bruksanvisning ger dig viktiga användningsinstruktioner, säkerhetsvarningar och skötselråd samt reglerings- och garantiinformation. Läs igenom denna information noggrant och före du använder din GMR-produkt för första gången, spara bruksanvisningen för framtida bruk.

En elektronisk version av den senaste uppdateringen av denna bruksanvisning och ytterligare information hittar du på www.adidas.com/GMR

Var uppmärksam på att onlineversionen kan uppdateras och skilja sig från denna GMR-bruksanvisning.

Användningsinstruktioner

För att använda denna produkt behöver du:

- Använda en kompatibel mobil enhet (från Android 6.0 eller iOS 12)
- Installera EA FIFA-mobilappen samt adidas GMR-app (båda går att ladda ner på Google Play och Apple App Store)
- Ladda din GMR Jacquard Tag med den levererade USB-kabeln
- Följ instruktionerna i appen och njut!

Säkerhetsvarningar och skötselråd

Grundläggande säkerhet för Jacquard Tag



VARNING: HÄLSO- OCH SÄKERHETSINFORMATION

För att undvika att skada enheten, tillbehören eller eventuella anslutna enheter och för att minimera risken för personskada, obehag, egen-

domsskada eller övriga potentiella faror, följ säkerhetsföreskrifterna nedan:

- Hantera din Jacquard Tag med försiktighet. Du kan skada Jacquard Tag eller batteriet om du punkterar, bränner, deformerar, krossar, tappar, modifierar, försöker föra in främmande föremål i eller demonterar dem. Att använda en skadad Jacquard Tag kan göra att batteriet överhettas eller skadas. Om Jacquard Tag blir våt, försök inte torka den med en extern värmekälla.
- Jacquard är utformad att fungera bäst i omgivningstemperaturer mellan 0 till 35 °C och bör förvaras i omgivningstemperaturer mellan -20 och 45 °C. Utsätt inte Jacquard Tag för temperaturer över 45 °C, såsom långvarig exponering i direkt solljus, på en instrumentpanel i en bil eller nära en värmeventilation, då detta kan skada produkten, överhettas batteriet eller utgöra en risk för brand. Lämna inte Jacquard Tag i bilen eller bagageutrymmet under varma dagar under en längre tidsperiod. Om Jacquard Tag blir för varm, koppla från den från dess strömkälla om den är ansluten, flytta den till en svalare plats och använd den inte förrän den har svalnat.

Reparation och service

Försök inte att reparera Jacquard Tag själv. Demontering av Jacquard Tag kan leda till förlust av vattenresistens. Demontering av Jacquard Tag kan orsaka allvarlig personskada.

Batteri

Jacquard Tag innehåller ett litiumjonbatteri, vilket är en känslig komponent som kan orsaka personskada om det skadas. Försök inte att

avlägsna batteriet. För batteriservice kontakta GMR-kundservice via alternativen som hittas på www.adidas.com/GMR

Utbyte som utförs av icke-kvalificerade yrkesmän kan skada enheten. Användningen av ett icke-funktionsdugligt batteri eller felaktig batterianvändning kan utgöra en risk för brand, explosion, läckage eller annan fara. Kassera din enhet, ditt batteri och tillbehör enligt lokala föreskrifter. Kasta dem inte tillsammans med ditt vanliga hushållsavfall. Felaktig kassering kan leda till brand, explosion och/eller andra faror.

Laddning

Du behöver ladda Jacquard Tag före användning. Ta bort Jacquard Tag från innersulorna före laddning. Säkerställ att laddaren och Jacquard Tag är välventilerade vid användning och under laddning. Att använda skadade kablar eller att ladda vid fuktiga förhållanden kan orsaka brand, elektrisk chock eller skada Jacquard Tag eller övrig egendom. Undvika att ladda Jacquard Tag i direkt solljus eller när omgivningstemperaturerna överstiger 35 °C. Ladda endast Jacquard Tag via en USB-port som är kompatibel med typ A-standarderna USB 2.0 och USB 3.0 eller via en USB-strömadaptern som har certifierats med en begränsad strömkälla eller PS1-utgång per IEC 60950-1/IEC 62368-1 med en uteffekt på 5 V DC, 1 A. Underlåtenhet att använda kompatibla laddningstillbehör kan orsaka brand, elektrisk chock, personskada eller skada enheten och tillbehören.

Radiofrekvensinterferens

Uppmärksamma regler som förbjuder användningen av trådlös teknik (tex. mobiltelefoni eller WiFi). Trots att Jacquard är utformad, testad

och tillverkad för att överensstämma med styrande radioregler för utsändande av frekvenser, kan sådana utsändningar negativt påverka driften av annan elektronisk utrustning. Exempelvis när du flyger ett flygplan eller omedelbart före ombordstigning, använd endast Jacquard enligt instruktionerna som föreskrivs av flygbolaget. Användning av Bluetooth i ett flygplan kan störa trådlösa nätverk, utgöra en fara för flygplansdriften eller vara illegalt. Vänligen kontrollera med ditt flygbolag om inaktivering av Bluetooth-funktionen på Jacquard Tag är nödvändigt. Följ instruktionerna för att stänga av Jacquard Tag och inaktivera Bluetooth som medföljde adidas GMR-appen.

Explosiva atmosfärer

Ladda, använd, lagra eller transportera inte din Jacquard Tag där lättantändliga eller explosiva ämnen förvaras (tex. på bensinstationer, bränsledepåer eller kemiska fabriker). Använd inte din trådlösa enhet där sprängningsoperationer pågår eller i potentiella explosiva atmosfärer såsom områden där luften innehåller höga nivåer av lättantändliga kemikalier, ångor eller partiklar (såsom korn, damm- eller metallpulver). Gnistor i sådana områden kan orsaka en explosion eller brand som leder till kroppsskada eller i värsta fall dödsfall. Uppmärksamma alla meddelanden och skyltar där dessa faror kan förekomma.

Medicinsk enhetsstörning

Jacquard innehåller komponenter och radiodelar som avger elektromagnetiska fält och kan störa pacemakers, hjärtstartare eller andra (implanterade) elektroniska medicinska enheter. Om du har en pacemaker eller annan implanterad medicinsk enhet, kontakta din läkare eller

tillverkaren av den medicinska enheten för att säkerställa att den är säker att använda tillsammans med Jacquard. Vi rekommenderar att du utför ett övningsstest under övervakning av din läkare för att säkerställa säkerheten och tillförlitligheten av simultan användning av din implanterade enhet och denna utrustning. Har du eventuella frågor om användningen av Jacquard tillsammans eller nära din pacemaker eller andra implanterade medicinska enheter, rådfråga sjukvården före du använder Jacquard. Misstänker du att Jacquard påverkar din pacemaker eller annan implanterad medicinsk enhet, stäng av den genom att följa instruktionerna för att stänga av Jacquard Tag och rådfråga din läkare för specifik information avseende dina medicinska enheter. Använd den här produkten på egen risk.

Risktagande

Den här produkten är endast avsedd för att användas på fritiden.

DEN ÄR INTE AVSEDD FÖR MEDICINSKA ÄNDAMÅL!

Före du startar ett reguljärt träningsprogram rekommenderar vi att du rådfrågar din läkare.

Råd/användarens ansvar:

Träning kan innebära en viss risk. Före du startar något träningsprogram bör du rådfråga din läkare. Det är rekommenderat att värma upp och stretcha före du startar din träning. Sluta omedelbart att träna om du upplever smärta, känner dig svag, yr eller andfådd. Uppmärksamma att träningsintensitet, mediciner, blodtryck, astma, koffein, alkohol, nikotin och andra faktorer kan påverka din hjärtfrekvens.

Distraction:

Att använda din GMR-produkt när du utför särskilda aktiviteter kan distrahera dig och kan orsaka en allvarlig situation för dig och andra (tex. när du spelar fotboll på gatan eller befinner dig i stockningstrafik). För att minska risken för olyckor (och för att det är förbjudet enligt lag i många länder), använd inte GMR/Jacquard när du kör eller använder en maskin, och använd den inte under några aktiviteter som kan leda till potentiella allvarliga konsekvenser. Följ lokala lagar gällande användning av mobila enheter och hörlurar.

Åldersbegränsning:

Detta är inte en leksak. Förvaras utom räckhåll för barn. Produkten är inte avsedd att användas av barn. Ej lämplig för barn under 3 år då den innehåller små delar. Om produkten sväljs, kontakta omedelbart läkare

Korrekt hantering och användning av Jacquard Tag

Drifttemperaturer

Om Jacquard Tag inre temperatur överstiger eller understiger normala drifttemperaturer, kan du uppleva följande beteendemönster medan enheten försöker reglera dess temperatur: minskad batteriprestanda och anslutbarhet, oförmåga att ladda, lysdiodsbrist och vibrationer (för Jacquard-kompatibla enheter som stöder dessa funktioner) eller nedsättning av enhet. Du kanske inte kan använda enheten under tiden den reglerar temperaturen. Flytta enheten till en svalare (eller varmare) plats och vänta några minuter före du försöker använda den igen.

Kontakter och portar

När du kopplar från strömadaptern från ett strömuttag, dra i adaptern, dra aldrig i kabeln. Vrid eller kläm aldrig USB-kabeln och forcera inte in en kontakt i en port.

Strömförsörjning

Installera din strömförsörjning nära ett lättåtkomligt vägguttag. En strömförsörjning medföljer inte Jacquard Tag.

Vattenresistens

Jacquard Tag är resistent mot regn och stänk och kan användas utomhus, men är inte helt vattentät. Nedsänk inte Jacquard Tag och använd inte Jacquard Tag i en väldigt våt sko. Låt Jacquard Tag, innersulan eller annan Jacquard-kompatibel enhet torka, återuppta därefter användningen. Tvätta inte Jacquard Tag eftersom det kan skada den. Jacquard Tag har vattenskyddsklass IP 54 enligt IEC 60529. Om din Jacquard Tag är skadad kan vattenresistensen äventyras.

Förvaring

Ladda vattenresistansen helt och förvara den fränkopplad från innersulan eller annan Jacquard-kompatibel enhet och din telefon när den inte används för att maximera batterilivslängden.

Service, reparation och support

Kontakta kundservice och använd inte Jacquard Tag om den inte fungerar korrekt eller har skadats. Oauktoriserade reparationer eller modifieringar kan leda till permanent skada på din Jacquard Tag eller innersulan och kan påverka garantin och auktoriserade regleringar.

Kontakta kundservice för auktoriserad service. Titta i hjälpsektionen online efter vanliga frågor. Om du inte hittar ett svar på din fråga där, kontakta kundserviceteamet. Kontaktinformation är tillgänglig online på: www.adidas.com/GMR

Skötsel och rengöring av GMR-innersulan

GMR-innersulan består av en högpresterande EVA-sammansättning. Oavsett, ta väl hand om den och säkerställ att lufttorka den när den blir våt. Hantera alltid skorna med omsorg när enheten är integrerad. (För inte skon upp mot väggar eller skarpa kanter.) Ta bort Jacquard Tag före du tvättar eller rengör innersulan eller skorna. Tvätta eller torka inte Jacquard Tag. För att rengöra Jacquard Tag, torka den med en torr eller fuktad trasa. Använd inte tvål, lösningsmedel eller slipande rengöringsmedel på Jacquard Tag.

Skötselråd för innersula

Att göra

- Tvätta i kallt vatten och lufttorka.

Att inte göra

- Exponera inte innersulan för direkt solljus eller en närbelägen värmekälla såsom en ugn eller ett element efter tvättning.
- Använd inte lösningsmedelsbaserade skötselprodukter såsom läderkräm då dessa förstör ytan.

adidas GMR-innersula är utvecklad för att passa alla typer av fotbollsskor (mjuk, fast och hård terräng, konstgjord grästorv, blandad terräng, torv

och inomhusmiljö) och hänvisar inte endast till adidas skor. Oavsett, säkerställ att innersulan passar korrekt i skon annars kan produkten skadas.

Regleringsinformation

Jacquard Tag av modell G022A är certifierad för användning i länderna som listas nedan.

På grund av den lilla storleken på Jacquard Tag kan du hitta överensstämmelsemärken för Jacquard Tag i denna bruksanvisning.

Ytterligare regleringsinformation, överensstämmelsemärken och miljöinformation hittar du på www.adidas.com/GMR

Ytterligare regleringsinformation, certifiering och överensstämmelsemärken hittar du i GMR-appens inställningsmeny: Inställningar > Om > Regleringsinformation.

Adressen till tillverkaren av Jacquard Tag (Jacquard Tag- och USB-kabel): Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043. Utformad av Google. Tillverkad i Kina.

Adressen till tillverkaren av innersulor och Symmetry Tags: adidas AG, World of Sports, Adi-Dassler-Straße 1, 91074 Herzogenaurach, Tyskland. Utformad av adidas. Tillverkad i Tyskland.

EU-efterlevnadskrav

Härmed deklarerar Google LLC att radioutrustningstyp: G022A överensstämmer med direktivet

2014/53/EU (radioutrustningdirektivet).

Besök www.adidas.com/GMR för att läsa dokumentet.

Trådlös produktinformation

2400–2483.5 MHz: BT (max. 0 dBm).

Googles EU-importör är Google Commerce Limited, 70 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Irland.

Överensstämmelse med CE SAR



Överensstämmelse med CE-radiofrekvensexponering. Enheten uppfyller EU-kraven (1999/519/EG) gällande exponeringsbegränsning för allmänheten till elektromagnetiska fält genom hälsoskyddet..

Direktivet om avfall av elektrisk och elektronisk utrustning (WEEE) och batteridirektivet



WEEE-symbolen ovan betyder att enligt gällande lagar och regler ska produkten och dess batteri kasseras separat från hushållsavfallet. När produkten når slutet av sin livslängd, ta med den till en avfallsuppsamlingsplats som utsetts av lokala myndigheter för säker avyttring eller återvinning. Den separata uppsamlingen och återvinningen av produkten,

dess elektriska tillbehör och batteri hjälper till att bevara naturresurser, skydda mänsklig hälsa och hjälpa miljön.

Garantiinformation

adidas GMR, 1-års begränsad garanti

Denna garanti gäller GMR-produkten (inklusive GMR Jacquard Tag) som ursprungligen köptes från adidas eller en auktoriserad adidas-återförsäljare som kan identifieras genom varumärket "adidas" eller logotypen som är fäst därtill (kallad „Produkten“).

GARANTI

adidas AG garanterar att produkten är fri från defekter och utförande i material vid användning under normala förhållanden i enlighet med adidas bruksanvisning som finns att läsa på GMR:s webbplats [www.adidas.com/GMR], under en 1-års period räknat från inköpsdatumet av den ursprungliga konsumenten („Garantiperiod“). adidas tar inget ansvar för skador som uppstår på grund av underlåtenhet att följa instruktionerna, underhållet och skötselförfarandena i GMR:s bruksanvisning som finns att läsa på GMR:s webbplats [www.adidas.com/GMR]. Denna begränsade garanti exkluderar skador som resulterar från normalt slitage eller andra orsaker som listas under Garantiundantag nedan.

KOMPENSATION

HUR DU GÖR ANSPRÅK UNDER DENNA GARANTI

Om du under garantiperioden gör ett garantianspråk till adidas på www.adidas.com i enlighet med denna garanti, kommer adidas att byta ut produkten mot en likadan produkt som är utformad från nya och/eller

tidigare använda delar som motsvarar ny prestanda och tillförlitlighet.

Före du får garantiservice kan adidas eller dess ombud kräva att du överlämnar ett inköpsbevis, besvarar frågor som är utformade för att hjälpa till att diagnostisera potentiella problem och följa adidas förfaranden för att erhålla garantiservice.

GARANTIBEGRÄNSNINGAR SOM OMFATTAS AV KONSUMENTLAGS-TIFTNINGEN

I DEN UTSTRÄCKNING DET TILLÅTS ENLIGT LAG ÄR DENNA GARANTI OCH DE ANGIVNA ÅTGÄRDERNA EXKLUSIVA OCH ISTÄLLET FÖR ALLA ANDRA GARANTIER, KOMPENSATIONER OCH VILLKOR, OAVSETT OM DE ÄR MUNTliga, SKRIFTLIGA, LAGSTADGADE, UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA. ADIDAS AVVISAR ALLA LAGSTADGADE OCH UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER, INKLUSIVE UTAN BEGRÄNSNING, GARANTIER FÖR SÄLJBARHET OCH LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL OCH GARANTIER MOT DOLDA ELLER LATENTA DEFEKTER, I DEN UTSTRÄCKNING LAGEN TILLÅTER. I DEN UTSTRÄCKNING SÅDANA GARANTIER INTE KAN AVVISAS, BEGRÄNSAR ADIDAS VARAKTIGHETEN OCH KOMPENSATIONEN AV SÅDANA GARANTIER UNDER TID SOM DENNA UTTRYCKLIGA GARANTI GÄLLER. VISSA STATER (LÄNDER OCH PROVINSER) TILLÅTER INTE BEGRÄNSNINGAR AV HUR LÄNGE EN UNDERFÖRSTÅDD GARANTI (ELLER ETT VILLKOR) KAN VARA, DÄRFÖR GÄLLER BEGRÄNSNINGEN OVAN KANSKE INTE FÖR DIG.

GARANTIUNDANTAG

Denna garanti gäller inte, (a) skyddande beläggningar eller fibermaterial som försvagas med tiden, såvida inte fel har uppstått på grund av defekt i material eller utförande, (b) kosmetisk skada, inklusive men inte begrän-

sat till missfärgning av produkten, och märken och repor på produktens hårdvara, såvida inte brister har skett på grund av defekt i material eller utförande, (c) skada orsakad av användningen av tredje parts komponent eller produkt, (d) produkter som är eller som adidas rimligen anser vara stulna, (e) skada orsakad av olycka, vanvård, missbruk, eld, vätskekontakt, jordbävning eller annan yttre orsak, (f) skada orsakad av att produkten inte använts i enlighet med adidas riktlinjer för användning och skötselråd som tillhandahålls inom GMR-bruksanvisningen (finns även tillgängliga online på www.adidas.com/GMR) och i adidas GMR-app, (g) defekter orsakade av normalt slitage eller på grund av normalt åldrande av produkten, eller (h) om något serienummer har tagits bort eller vantäglats på produkten.

Denna garanti ersätter alla tidigare garantier med förbehåll för tillämplig lag, den kan inte överföras från den ursprungliga konsumenten. adidas garanterar inte att produktens funktion kommer att vara oavbruten eller felfri.

Ingen adidas återförsäljare, distributör, ombud eller anställd har rätt att göra några ändringar, någon förlängning eller något tillägg till denna garanti. Om något villkor här anses vara olagligt eller oförklarligt, ska lagligheten eller verkställigheten av de återstående villkoren inte påverkas eller försämrats.

AVSVARSBEGRÄNSNING

MED UNDANTAG FÖR VAD SOM ANGES I DENNA GARANTI OCH I DEN UTS-
TRÄCKNING SOM TILLÅTS ENLIGT LAG ÄR ADIDAS INTE AVSVARIGT FÖR
DIREKTA, SPECIELLA, OAVSIKTLIGA SKADOR ELLER FÖLJDSKADOR SOM
UPPSTÅR TILL FÖLJD AV EVENTUELLT ÅSIDOSÄTTANDE AV GARANTI ELLER

VILLKOR ELLER NÅGON ANNAN JURIDISK TEORI, INKLUSIVE MEN INTE
BEGRÄNSAT TILL, INTÄKTSFÖRLUST, FÖRLUST AV VERKLIG ELLER FÖR-
VÄNTAD VINST (INKLUSIVE FÖRLUST AV VINST PÅ KONTRAKT), FÖRLUST
AV ANVÄNDNINGEN AV PENGAR, FÖRLUST AV FÖRVÄNTADE BESPARINGAR,
FÖRLUST AV VERKSAMHET, FÖRLUST AV MÖJLIGHETER, FÖRLUST AV RYK-
TE, FÖRLUST AV, SKADA AV, KOMPROMISS ELLER KORRUPTION AV DATA,
ELLER ANNAN INDIREKT ELLER KONSEKVENT FÖRLUST ELLER SKADA OR-
SAKAD, INKLUSIVE UTBYTE AV UTRUSTNING OCH EGENDOM, EVENTUELLA
KOSTNADER FÖR ATT ÅTERSTÄLLA, PROGRAMMERA ELLER REPRODUCERA
NÅGOT PROGRAM ELLER DATA SOM LAGRAS I ELLER SOM ANVÄNDS TILL-
SAMMANS MED ADIDAS-PRODUKTEN ELLER EVENTUELLT MISSLYCKANDE
ATT UPPRÄTHÅLLA INFORMATIONSSKRETTEN SOM LAGRAS PÅ ADI-
DAS-PRODUKTEN. OVANNÄMND A BEGRÄNSNING OMFAFTAR INTE DÖDS-
FALL ELLER PERSONSKADOR ELLER NÅGOT LAGSTADGAT ANSVAR FÖR
AVSIKTLIGA OCH GROVA OAKTSAMHETER OCH/ELLER FÖRSUMMELSER.
ADIDAS AVVISAR ALL FÖRESTÄLLNING AV ATT DE KOMMER ATT KUNNA
REPARERA NÅGON ADIDAS-PRODUKT ENLIGT DENNA GARANTI ELLER BYTA
UT ADIDAS-PRODUKTEN UTAN RISK FÖR ELLER FÖRLUST AV INFORMATION
SOM LAGRAS I ADIDAS-PRODUKTEN. VISSA STATER (LÄNDER ELLER PRO-
VINSER) TILLÅTER INTE UNDANTAG ELLER BEGRÄNSNING AV OAVSIKTLIGA
SKADOR ELLER FÖLJDSKADOR, SÅ OVANNÄMND A BEGRÄNSNING ELLER
UNDANTAG KANSKE INTE GÄLLER FÖR DIG.

Denna garanti ger dig särskilda juridiska rättigheter och du kan även ha
andra rättigheter som varierar från stat till stat (eller land till land eller
provins till provins).

KONTAKTA OSS

Du kan kontakta oss på:

adidas AG

Adi-Dassler-Str. 1

91074 Herzogenaurach

Tyskland

Suomi

Tässä oppaassa annetaan tärkeitä käyttöohjeita, turvallisuusvaroituksia ja hoito-ohjeita sekä lakisääteisiä ja takuutietoja. Ennen GMR-tuotteen ensimmäistä käyttökertaa lue nämä tiedot huolellisesti ja säilytä niitä tulevaa tarvetta varten.

Tämän oppaan uusimman päivityksen elektroninen versio ja lisätietoa löytyy osoitteesta www.adidas.com/GMR

Otathan huomioon, että verkkoversio voi olla päivitetty ja poiketa tästä GMR-oppaasta.

Käyttöohjeet

Tämän tuotteen käyttö edellyttää seuraavia toimenpiteitä:

- Käytä yhteensopivaa mobiililaitetta (vähintään Android 6.0 tai iOS 12)
- Asenna EA FIFA Mobile App sekä adidas GMR App -sovellukset (molemmat ovat saatavilla Google Playssa ja Apple App Storessa)
- Lataa GMR Jacquard Tag mukana toimitetulla USB-johdolla
- Noudata sovelluksen ohjeita ja nauti!

Turvallisuusvaroitukset ja hoito-ohjeet

Jacquard Tagin perusturvallisuus

VAROITUS: TERVEYTTÄ JA TURVALLISUUTTA KOSKEVAT TIEDOT

Laitteen, lisävarusteiden tai liitettyjen laitteiden vaurioitumisen välttämiseksi ja henkilövahinkojen, haittojen, omaisuusvahinkojen ja muiden mahdollisten vaarojen vähentämiseksi noudata varoituksia, jotka on annettu alla:

- Käsittele Jacquard Tagia varoen. Jacquard Tag tai akku saattaa vau-

rioitua, jos ne puhkotaan, poltetaan, murskataan, pudotetaan, niitä väännetään tai muutetaan, niihin yritetään laittaa vierasesineitä tai ne puretaan. Vaurioituneen Jacquard Tagin käyttö voi johtaa akun ylikuumenemiseen tai henkilövahinkoon. Jos Jacquard Tag kastuu, älä yritä kuivata sitä ulkoisella lämmönlähteellä.

- Jacquard toimii parhaiten 0–35° C:n (32–95° F:n) lämpötilassa, ja sen säilytyslämpötila on -20°–45° C (-4–113° F). Älä altista Jacquard Tagia yli 45° C:n (113° F:n) lämpötiloille eli älä altista sitä pitkään suoralle auringonvalolle, esimerkiksi laittamalla sen auton kojelaudalle tai lämmitysaukon lähelle. Muuten tuote voi vaurioitua, akku voi ylikuumeneta tai vaarana on tulipalo. Älä jätä Jacquard Tagia auton sisälle tai tavaratilaan pitkäksi aikaa kuumina päivinä. Jos Jacquard Tag kuumenee liikaa, kytke se irti tehollähteestä, jos se on liitettyä siihen, siirrä se viileämpään paikkaan äläkä käytä sitä ennen kuin se on jäähtynyt.

Korjaus ja huolto

Älä yritä korjata Jacquard Tagia itse. Jacquard Tagin purku voi pilata sen vesitiivyyden. Jacquard Tagien purku voi johtaa henkilövahinkoihin.

Akku

Jacquard Tag sisältää litiumioniakun. Se on herkkä osa, joka voi johtaa henkilövahinkoihin vaurioituessaan. Älä yritä poistaa akkua. Akun huoltoa varten ota yhteyttä GMR:n asiakaspalveluun osoitteessa www.adidas.com/GMR

Epäpätevien henkilöiden tekemä vaihto voi vahingoittaa laitettasi. Virheellisen tai vääränlaisen akun käyttö voi johtaa tulipalo-, räjähdys-,

vuoto- tai muuhun vaaraan. Hävitä laite, akku ja lisävarusteet paikallisten määräysten mukaan. Älä hävitä niitä tavallisen kotitalousjätteen mukana. Virheellinen hävittäminen voi johtaa tulipaloon, räjähdykseen ja/tai muihin vaaroihin.

Lataus

Jacquard Tag on ladattava ennen käyttöä. Poista Jacquard Tag jalkineen sisäpohjasta ennen latausta. Varmista, että laturi ja Jacquard Tag saavat kunnolla ilmaa käytön tai latauksen aikana. Vaurioituneiden johtojen tai latureiden käyttö tai kosteassa tapahtuva lataus voi aiheuttaa tulipalon, sähköiskun, tapaturman tai vaurioittaa Jacquard Tagia tai muuta omaisuutta. Älä lataa Jacquard Tagia suorassa auringonvalossa tai ympäristön lämpötiloissa, jotka ovat yli 35° C (95° F). Lataa Jacquard Tag ainoastaan käyttämällä USB-porttia, joka vastaa USB 2.0 tai USB 3.0 tyyppi A -standardeja tai USB-virta-adapteria, joka on sertifioitu rajoitetulla tehonlähteellä tai PS1-lähdöllä IEC 60950-1/IEC 62368-1 -standardin mukaisesti 5 Vdc:n ja 1 A:n nimellisteholla. Jos ei käytetä yhteensopivia latausvarusteita, seurauksena saattaa olla tulipalo, sähköisku, loukkaantuminen tai laitteen ja varusteiden vaurioituminen.

Suurtaajuushäiriö

Noudata sääntöjä, jotka kieltävät langattoman teknologian käytön (esim. matkapuhelin tai Wi-Fi). Vaikka Jacquardin suunnittelussa, testauksessa ja valmistuksessa on otettu huomioon radiotaajuiset lähetykset, kyseiset lähetykset voivat haitata muiden elektronisten laitteiden toimintaa. Esimerkiksi lennettäessä tai juuri ennen koneeseen nousua Jacquardia saa käyttää vain lentoyhtiön antamien ohjeiden mukaan. Bluetoothin

käyttö lentoaluksessa voi häiritä langattomia verkkoja, johtaa aluksen vaaratilanteisiin tai olla laitonta. Tarkistathan lentoyhtiöstäsi, onko Jacquard Tagin bluetooth-toiminto kytkettävä pois päältä. Noudata ohjeita Jacquard Tagin sammuttamiseksi ja ota pois käytöstä adidas GMR App -sovelluksen mukana toimitettu Bluetooth.

Räjähdysalttiit ympäristöt

Älä lataa, käytä, varastoi tai kuljeta Jacquard Tagiasi paikassa, jossa säilytetään syttyviä tai räjähdysalttiita aineita (kuten huoltoasemalla, säiliöaluksilla, kemiantehtailla). Älä käytä langatonta laitetta räjäytystyömailla tai mahdollisesti räjähdysalttiissa tilassa, kuten alueilla, joiden ilma sisältää paljon syttyviä kemikaaleja, höyryjä tai hiukkasia (kuten viljaa, pölyä tai metallijauhetta). Tällaisilla alueilla kipinät voivat johtaa räjähdyksiin tai tulipaloon, joista voi seurata loukkaantuminen tai jopa kuolema. Noudata kaikkia ohjeita ja kylttejä, jos näitä vaaroja saattaa olla.

Lääkinnällisen laitteen häiriö

Jacquard sisältää komponentteja ja radioita, jotka aiheuttavat sähkömagneettisia kenttiä ja voivat häiritä sydämentahdistimia, defibrillaattoreita tai muita (implantoituja) elektronisia lääikinnällisiä laitteita. Jos sinulla on sydämentahdistin tai jokin muu implantoitu lääikinnällinen laite, ota yhteyttä lääkäriisi tai lääikinnällisen laitteen valmistajaan tarkistaaksesi, että Jacquardin käyttö on turvallista. Suosittelemme, että teet rasitustestin lääkärisi valvonnassa varmistaaksesi implantoidun laitteesi turvallisuuden ja luotettavuuden, kun sitä käytetään yhdessä tämän laitteen kanssa. Jos sinulla kysyttävää Jacquardin käytöstä sydämentahdistimesi

tai muiden implantoitujen lääikinnällisten laitteiden kanssa, kysy neuvoa terveydenhuollon tarjoajaltasi ennen Jacquardin käyttöä. Jos uskot, että Jacquard aiheuttaa häiriötä sydämentahdistimellesi tai muulle lääikinnälliselle laitteellesi, sammuta se noudattamalla Jacquard Tagin sammutusohjeita ja ota yhteyttä lääkäriisi saadaksesi tietoa lääikinnällisestä laitteestasi. Tämän tuotteen käyttö tapahtuu omalla vastuulla.

Riskinsiirto

Tämä tuote on tarkoitettu vain vapaa-ajan käyttöön.

SITÄ EI OLE TARKOITETTU LÄÄKINNÄLLISIIN TARKOITUKSIIN!

Kysy neuvoa lääkäriltä ennen uuden harjoitteluohjelman aloittamista.

Neuvo / Käyttäjän vastuu:

Harjoittelu voi sisältää riskejä. Kysy neuvoa lääkäriltä ennen harjoitteluohjelman aloittamista. Kannattaa verryttää ja venyttää ennen treenin aloittamista. Lopeta harjoittelu välittömästi, jos tunnet kipua, huimausta, olosi on heikko tai et saa henkeä. Otathan huomioon, että harjoittelun intensiteetti, lääkitys, verenpaine, astma, kofeiini, alkoholi, nikotiini ja muut tekijät voivat vaikuttaa sydämen lyöntitiheyteen.

Keskittymisen herpaantuminen:

GMR-tuotteen käyttö joidenkin toimien aikana saattaa saada keskittymisesi herpaantumaan ja aiheuttaa vaaratilanteita joko sinulle tai muille (esimerkiksi kun jalkapalloa pelataan kadulla ja vilkkaasti liikennöidyn tien vieressä). Onnettomuusriskin välttämiseksi (ja koska laki kieltää sen monissa maissa) GMR/Jacquardia ei tule käyttää ajon tai koneiden käytön aikana. Sitä ei tule käyttää minkään sellaisen toiminnan aikana,

josta voi tulla vakavia seurauksia. Noudata kuulokkeita ja mobiililaitteita koskevia paikallisia lakeja.

Ikäraja:

Tämä ei ole lelu. Pidä se lasten ulottumattomissa. Tätä tuotetta ei ole tarkoitettu lasten käyttöön. Sisältää pieniä osia. Ei sovellu alle 3-vuotiaiden käyttöön. Jos tuote niellään, hakeudu välittömästi lääkärille.

Jacquard Tagin oikeaoppinen käsittely ja käyttö

Käyttölämpötilat

Jos Jacquard Tagin sisäinen lämpötila ylittää tai alittaa normaalit käyttölämpötilat, seuraavat ilmiöt voivat tulla esiin laitteen pyrkiessä säätämään lämpötilaansa: akun heikentynyt suorituskyky ja liitettävyyden, latauksen mahdottomuus, LED- ja värinäilmoitusten puuttuminen (koskee Jacquard-yhteensopivia laitteita, jotka tukevat näitä toimintoja) tai laitteen sammuminen. Laitetta ei voi välttämättä käyttää, kun se säätää lämpötilansa. Siirrä laite viileämpään (tai lämpimämpään) paikkaan ja odota muutama minuutti ennen kuin yrität käyttää sitä uudelleen.

Liittimet ja portit

Kun irrotat virta-adapterin pistorasiasta, vedä adapterista äläkä johdosta. Älä kierrä tai nipistä USB-johdot äläkä laita liitintä väkisin porttiin.

Teholähde

Asenna teholähteesi helposti käytettävissä olevan seinäpistorasian lähelle. Teholähdettä ei toimiteta Jacquard Tagin mukana.

Vedenkestävyys

Jacquard Tag kestää vettä ja roiskeita, ja sitä voidaan käyttää ulkona. Se ei ole kuitenkaan täysin vesitiivis. Älä upota Jacquard Tagia äläkä käytä sitä hyvin märässä kengässä. Anna Jacquard Tagin, sisäpohjan tai muun Jacquard-yhteensopivan laitteen kuivua ennen käytön jatkamista. Älä pese Jacquard Tagia. Muuten se voi vahingoittua. Jacquard Tagin veden-suojausluokka on IP54 standardin IEC 60529 mukaisesti. Jos Jacquard Tag vahingoittuu, sen vesitiivisyys saattaa vaarantua.

Varastointi

Lataa Jacquard Tag kokonaan ja säilytä sitä erikseen sisäpohjasta tai muusta Jacquard-yhteensopivasta laitteesta ja puhelimestasi, kun et käytä sitä, akun käyttöiän pidentämiseksi.

Huolto, korjaus ja tuki

Ota yhteyttä asiakaspalveluun äläkä käytä Jacquard Tagia, jos se ei toimi kunnolla tai on vahingoittunut.

Valtuuttamattomat korjaukset tai muutokset voivat johtaa Jacquard Tagin tai sisäpohjan pysyviin vahinkoihin ja vaikuttaa takuun kestoon ja lakisääteisiin lupiin. Ota yhteys asiakaspalveluun valtuutettua huoltoa varten.

Tutustu usein kysyttyihin kysymyksiin verkon Help-osiosta. Jos et löydä sieltä vastausta, ota yhteyttä asiakaspalvelutiimiin. Yhteystiedot ovat saatavilla verkosta osoitteesta: www.adidas.com/GMR

GMR-sisäpohjan hoito ja puhdistus

GMR-sisäpohja on valmistettu huippuluokan EVA-seoksesta. Huolehdi siitä joka tapauksessa hyvin ja anna sen kuivua ilmassa, jos se kastuu.

Käsittele kenkiä aina varoen, jos laite on sisällä (älä esimerkiksi hakkaa kenkää seiniin tai teräviin reunoihin).

Poista Jacquard Tag ennen kuin peset ja puhdistat sisäpohjan tai kengät. Älä pese tai kuivaa Jacquard Tagia. Puhdista Jacquard Tag pehmeällä, joko kuivalla tai kostealla liinalla pyyhkimällä. Älä käytä saippuaa, liuotainaineita tai hankausaineita Jacquard Tagiin.

Sisäpohjan hoito-ohjeet

Sallittu hoito

- Pese kylmässä vedessä ja kuivaa ilmassa.

Kielletty hoito:

- Älä altista sisäpohjaa suoralle auringonvalolle tai laita sitä lämmönlähteen, kuten uunin ja lämmittimen, lähelle pesun jälkeen.
- Älä käytä liuotinpohjaisia hoitotuotteita, kuten nahkavoiteita, sillä ne vaurioittavat pintaa.

adidas GMR -sisäpohja on suunniteltu sopimaan kaikenlaisiin jalkapallokenkiin (pehmeä maa, tiivis maa, kova maa, keinonurmi, sekamaa, nurmi ja sisätilat) ja muihinkin kuin adidas-merkkeihin. Varmista kuitenkin, että sisäpohja istuu kenkään kunnolla, sillä muuten tuote voi vahingoittua.

Lakisääteiset tiedot

G022A-mallin Jacquard Tag on sertifioitu käytettäväksi alla luetelluissa maissa.

Jacquard Tagin pienen koon vuoksi sen tarkat vaatimustenmukaisuusmerkinnät löytyvät tästä oppaasta.

Jos haluat lisää lakisääteistä tietoa, vaatimustenmukaisuusmerkkejä ja ympäristöä koskevaa tietoa, käy osoitteessa www.adidas.com/GMR. Jos haluat lisää lakisääteistä ja sertifiointia koskevaa tietoa ja tutustua vaatimustenmukaisuusmerkkeihin, käy GMR App -laiteasetusten valikossa: Asetukset > Tietoa > Lainsäädännölliset tiedot.

Jacquard Tagin valmistajan osoite (Jacquard Tag ja USB-johto): Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043. Googlen suunnittelema. Valmistettu Kiinassa.

Sisäpohjien ja Symmetry Tagien valmistajan osoite: adidas AG, World of Sports, Adi-Dassler-Straße 1, 91074 Herzogenaurach, Germany. adidasin suunnittelema. Valmistettu Saksassa.

EU:n vaatimustenmukaisuusilmoitus

Google LLC täten ilmoittaa, että radiolaitetyyppi: G022A vastaa direktiiviä 2014/53/EU (radiolaitedirektiivi).

Katso vaatimustenmukaisuusilmoitus osoitteesta www.adidas.com/GMR.

Tuotteen langattomuustiedot
2400–2483.5 MHz: BT (maks. 0 dBm).

Googlen EU-maahantuoja on Google Commerce Limited, 70 Sir John

CE SAR -yhdenmukaisuus



CE radiotaajuuksille altistumisen vastaaminen. Laite täyttää EU-vaatimukset (1999/519/EY), jotka koskevat väestön sähkömagneettisille kentille altistumisen rajoittamista terveyden suojaamiseksi.

Sähkö- ja elektroniikkalaiteromudirektiivi ja akkudirektiivi



Sähkö- ja elektroniikkalaiteromusymboli yllä merkitsee, että paikallisten lakien ja määräysten mukaan tuote ja sen akku tulee hävittää erikseen kotitalousjätteistä. Kun tämän tuotteen käyttöikä päättyy, vie se paikallisten viranomaisten osoittamaan keräyspaikkaan turvallista hävittämistä tai kierrätystä varten. Tuotteen, sen sähköosien ja akun erillinen keräys ja kierrätys auttavat säilyttämään luonnonvaroja, suojelevat ihmisten terveyttä ja auttavat ympäristöä.

Takuutiedot

adidas GMR:n vuoden rajattu takuu

Tämä takuu koskee adidasilta tai adidasin valtuutetulta jälleenmyyjältä alunperin ostettua GMR-tuotetta (mukaan lukien GMR Jacquard Tag). Se voidaan tunnistaa adidas-tuotemerkistä, kaupanimestä tai logosta, joka siihen (tuotteeseen) on kiinnitetty.

TAKUU

adidas AG vakuuttaa, että tuotteessa ei ole materiaali- ja valmistusvikoja, kun sitä käytetään tavalliseen tapaan GMR-sivustolla saatavilla olevan adidasin GMR-käyttöoppaan mukaisesti (www.adidas.com/GMR). Takuu kestää vuoden ja alkaa kuluttajan alkuperäisestä ostopäivästä (takuuajasta). adidas ei ole vastuussa vaurioista, jotka johtuvat ohjeiden noudattamatta jättämisestä tai huollon ja hoidon laiminlyönnistä. Näistä löytyy tietoa GMR:n käyttöoppaasta, joka on osoitteessa (www.adidas.com/GMR). Tämä rajoitettu takuu ei kata vaurioita, jotka johtuvat normaalista kulumisesta tai muista syistä, jotka on lueteltu alla.

KORJAUSKEINO

MITEN TEHDÄ TAKUUVAATIMUS

Jos esität takuukorjausvaatimuksen takuun voimassaoloaikana osoitteessa www.adidas.com tämän takuun mukaisesti, adidas vaihtaa tuotteen samaan tuotteeseen, joka on tehty uusista ja/tai aiemmin käytetyistä osista, jotka vastaavat uutta sekä suorituskyvyn että luotettavuuden puolesta.

Ennen takuupalvelun antamista adidas tai sen edustajat saattavat edellyttää,

että annat todistuksen ostosta, vastaat kysymyksiin ongelmien kartoittamiseksi ja että noudatat adidasin menetelmiä takuupalvelun käyttämiseksi.

KULUTTAJALAINSÄÄDÄNNÖN ALAISET TAKUURAJOITUKSET

NIIN LAAJASTI KUIN LAKI SALLII, TÄMÄ TAKUU JA ESITETTY KORJAUSKEINOT OVAT EKSKLUSIIVISIA JA KORVAAVAT KAIKKI MUUT – SUULLISET, KIRJALLISET, LAKISÄÄTEISET, NIMENOMAISET TAI HILJAISET – TAKUUT, KORJAUSKEINOT JA EHDOT. ADIDAS KIISTÄÄ LAIN SALLIMISSA MÄÄRIN KAIKKI LAKISÄÄTEISET JA HILJAISET TAKUUT, MUKAAN LUKIEN, NIIHIN KUITENKAAN RAJOITTUMATTA, TAKUUT MYNTIKELPOISUUDESTA JA TIETYYN TARKOITUKSEEN SOVELTUVUUDESTA JA TAKUUT NÄKYMÄTTÖMISTÄ TAI PIILEVISTÄ VIOISTA. SIINÄ MÄÄRIN KUN KYSEISIÄ TAKUITA EI VOIDA KIISTÄÄ, ADIDAS RAJOITTAÄ NIIDEN KESTON JA KORJAUSKEINOT TÄMÄN NIMENOMAISEN TAKUUN KESTOON. JOTKIN OSAVALTIOT (VALTIOT JA MAAKUNNAT) EIVÄT SALLI HILJAISEN TAKUUN (TAI EHDON) RAJOITUKSIA, JOTEN YLLÄ MAINITTU RAJOITUS EI VÄLTÄMÄTTÄ PÄDE SINUUN.

TAKUUN ULKOPUOLELLE JÄÄVÄT SEIKAT

Tämä takuu ei kata seuraavia: (a) suojapinnoitteet tai kuitumateriaalit, jotka heikkenevät ajan kuluessa – ellei vika ole johtunut materiaali- tai valmistusvirheestä; (b) kosmeettinen vahinko, mukaan lukien, siihen kuitenkaan rajoittumatta, tuotteen värin haaleneminen, tuotteen materiaalien osien naarmut ja lommot, elleivät nämä johtuu materiaali- tai valmistusvirheestä; (c) vaurio, joka johtuu kolmannen osapuolen komponentin tai tuotteen kanssa käytöstä, (d) tuotteet, jotka ovat, tai joiden adidas kohtuuden nimissä katsoo olevan, varastettuja (e) vahingot, jotka johtuvat onnettomuudesta, väärinkäytöstä, virheellisestä käytöstä, tuli-

palosta, nestekosketuksesta, maanjäristyksestä tai muusta ulkoisesta syystä; (f) vahinko, joka johtuu siitä, että tuotetta on käytetty muulla tavalla kuin adidasin käyttö- ja hoito-ohjeissa kerrottiin GMR:n käyttöoppaassa (saatavilla myös verkko-osoitteessa (www.adidas.com/GMR)) ja adidasin GMR Appissa ; (g) viat, jotka johtuvat normaalista kulumisesta ja rikkoontumisesta tai muulla tavalla tuotteen luonnollisesta vanheneemisesta tai (h) mikäli sarjanumero on poistettu tuotteesta tai turmeltu.

Tämä takuu korvaa kaikki aiemmat takuut, eikä sitä voi sovellettavan lain mukaisesti siirtää alkuperäiseltä kuluttajastajalta. adidas ei takaa, että tuotteen käyttö sujuu keskeytyksettä tai virheettömästi.

adidasin jälleenmyyjät, jakelijat, edustajat tai työntekijät eivät saa muuttaa tai pidentää tätä takuuta tai tehdä siihen lisäyksiä. Jos mikä tahansa tässä oleva termi on lainvastainen tai täytäntöönpanokelvoton, se ei vaikuta muiden termien laillisuuteen tai täytäntöönpanokelpoisuuteen.

VASTUUVAPAUSLAUSEKE

POIKKEUKSENA TÄMÄN TAKUUN SISÄLTÖ JA LAIN SALLIMISSA ENIMMÄISMÄÄRISÄ ADIDAS EI OLE VASTUUSSA SUORISTA, ERITYISISTÄ, VAHINGOSSA TAPAHTUVISTA TAI SEURAUKSENA SYNTYNEISTÄ VAHINGOISTA, JOIHIN ON SYNNÄ TAKUUN TAI EHDON RIKKOMINEN, TAI MINKÄÄN MUUN LAKITEORIAN ALAISENA, MUKAAN LUKIEN, NIIHIN KUITENKAAN RAJOITTUMATTA, KÄYTÖN MENETYS; VOITON MENETYS; TODELLISTEN TAI ODOTETTujen TUOTTOJEN MENETYS (MUKAAN LUKIEN SOPIMUSTUOTTOJEN MENETYS); RAHAN KÄYTÖN MENETYS; ODOTETTujen SÄÄSTÖJEN MENETYS; LIIKETOIMINNAN MENETYS; MAHDOLLISUUDEN MENETYS; LIIKEARVON MENETYS; MAINEEN MENETYS, TIEDON MENETYS, VAHINGOITTUMINEN, VAARANTU-

MINEN TAI TURMELTUMINEN TAI MIKÄ TAHANSA VÄLILLINEN TAI MISTÄ TAHANSA SEURAUKSENA SYNTYVÄ MENETYS TAI VAHINKO, MUKAAN LUKIEN LAITTEISTON JA OMAISUUDEN VAIHTO, ADIDASIN TUOTTEESSA KÄYTETYN TAI SIIHEN TALLENNETUN DATAN TAI OHJELMAN TOISTON, OHJELMOINNIN TAI PALAUTUKSEN KUSTANNUKSET TAI ADIDASIN TUOTTEeseen TALLENNETTUJEN TIETOJEN LUOTTAMUKSELLISUUDEN MENETYS. EDELLÄ MAINITTU RAJOITUS EI KOSKE KUOLEMAA TAI HENKILÖVAHINKOON LIITTYVIÄ VAATIMUKSIA TAI MITÄÄN LAKISÄÄTEISTÄ KORVAUSVELVOLLISUUTTA TAHALLISISTA JA TÖRKEÄN HUOLIMATTOMISTA TOIMISTA JA/TAI LAIMINLYÖNNISTÄ. ADIDAS EI VÄITÄ KYKENEVÄNSÄ KORJAAMAAN MINKÄ TAHANSA ADIDASIN TUOTTEEN TÄMÄN TAKUUN PIIRISSÄ TAI VAIHTAMAAN ADIDASIN TUOTTEEN ILMAN, ETTÄ ADIDASIN TUOTTEeseen TALLENNETUT TIEDOT VAARANTUVAT TAI VOIDAAN MENETTÄÄ. JOTKIN OSAVALTIOT (MAAT TAI MAAKUNNAT) EIVÄT SALLI VAHINGOSSA TAPAHTUVIEN TAI AIHEUTUNEIDEN VAHINKOJEN POISSULKEMISTA TAI RAJOITTAMISTA, JOTEN YLLÄ MAINITTU RAJOITUS TAI POISSULKEMINEN EI VÄLTÄMÄTTÄ KOSKE SINUA.

Tämä takuu antaa sinulle erityiset lakisääteiset oikeudet. Sinulla saattaa olla muitakin oikeuksia, jotka vaihtelevat osavaltiokohtaisesti (tai maan tai maakunnan mukaan).

OTA MEIHIN YHTEYTTÄ

Voit kirjoittaa meille osoitteeseen:

adidas AG

Adi-Dassler-Str. 1

91074 Herzogenaurach

Germany

日本語

このガイドには、使用方法や安全に関する警告、手入れ方法、規制および保証といった重要な情報が記載されています。GMR製品の使用を開始する前に、これらの情報をよく読み、今後必要になった時のためにわかりやすい場所に保管してください。

このガイドの最新の電子版と詳細情報は、www.adidas.com/GMRでご覧いただけます。

オンライン版は、更新されてこのGMRガイドと内容が異なる場合があることをご了承ください。

使用方法

この製品を使用するには：

- 互換性のある携帯端末（アンドロイド6.0もしくはiOS 12）を使用
- EA FIFAモバイルアプリとadidas GMRアプリをインストール
（いずれもGoogle PlayやApple App Storeで入手できます）
- USBケーブルでGMR Jacquard Tagを充電
- アプリの指示に従って 楽しんでください！

安全に関する警告と手入れ方法

Jacquard Tagの基本的な安全性



警告：健康と安全性情報

機器、付属品やその他接続している機器の損傷を避けるため、また、怪我、不快感、物損事故、その他の危険を減らすため、下記の注意事項に従ってください：

- Jacquard Tagは丁寧に取り扱いってください。尖ったもので刺したり、焼いたり、異物を差し込んだり、変形、粉碎、落下、改造、分解すると、Jacquard Tagやバッテリーが損傷するおそれがあります。損傷したJacquard Tagを使用すると、バッテリーが過剰に熱くなったり、怪我をすることがあります。Jacquard Tagが濡れた場合には、外部の熱源を用いて乾かそうとしないでください。
- Jacquardは、使用時温度摂氏0度から35度（華氏32度から95度）で最もよく機能するように設計されています。氷点下20度から摂氏45度（華氏マイナス4度から113度）で保管してください。直射日光の当たる場所、車の中、暖房の近くなど、摂氏45度（華氏113度）を超える場所に Jacquard Tagを置かないでください。製品が損傷したり、バッテリーが過熱して火事が起

きるおそれがあります。Jacquard Tagを熱い日に車内やトランクに長時間放置しないでください。Jacquard Tagが熱くなり過ぎた場合は、電源につながっている場合は電源から外し、涼しい場所に移動して冷めるまで使用しないでください

修理 & サービス

Jacquard Tagをご自身で修理しようとししないでください。Jacquard Tagを分解すると 耐水性が損なわれることがあります。Jacquard Tagを分解すると、怪我の原因になることがあります。

バッテリー

Jacquard Tagは繊細なリチウムイオンバッテリーを使用しており、損傷を受けると、怪我の原因となることがあります。バッテリーを外そうとしないでください。バッテリーに関しては、www.adidas.com/GMRのオプションからカスタマーサービスにご連絡ください。

認証を受けていない業者での交換は、機器に損傷を与えることがあります。認証を受けていないバッテリーや不適切なバッテリーを使用すると、火災や爆発、漏損その他の危険を引き起こすことがあります。機器、バッテリーおよび付属品は、地方自治体の規制に従って処分してください。通常の家庭ごみと一緒に廃棄しないでください。不適

切な廃棄は、火災、爆発、その他の危険を引き起こすことがあります。

充電

Jacquard Tagは充電してから使用してください。充電する前に、Jacquard Tagを中敷から外してください。使用中および充電中は、充電器とJacquard Tagが十分に換気されているように注意してください。損傷したコードや充電器を使用したり、湿気の多い場所で充電すると、火災や感電、怪我の原因となったり、Jacquard Tagやその他を損傷することがあります。Jacquard Tagを直射日光の当たる場所や、摂氏35度（華氏95度）を超える場所で充電しないでください。Jacquard Tagは タイプAのUSB 2.0またはUSB 3.0に互換性のあるUSBポート、もしくは 有限電源やIEC60950-1/IEC 62368-1のPS1出力の認証を受けた、5Vdc、1A出力のUSB電源アダプターのみを使用して充電してください。互換性のない充電器の使用は、火災、感電、負傷、または機器や付属品を損傷するおそれがあります。

無線周波干渉

無線の使用を禁止する規則に従ってください（セル方式やWiFiなど）。Jacquardは 他の電子機器に悪い影響を与える可能性のある高周波放出に関する規制に適合するように設計、試験、製造

されています。例えば、飛行中や搭乗直前などには 航空会社の指示に従ってJacquardを使用してください。飛行機内でのBluetoothの使用は 無線機器に干渉し、飛行機の操縦に支障をきたしたり、法律に違反するおそれがあります。Jacquard TagのBluetooth機能を無効にする必要があるか、航空会社に問い合わせてください。指示に従ってJacquard Tagの電源を切り、adidas GMRアプリのBluetoothを無効にしてください。

爆発性雰囲気

L燃えやすいものや爆発の危険があるものが保管されている場所（ガソリンスタンド、燃料貯蔵倉庫、化学工場など）の近くでJacquard Tagを充電、使用、保管、移動しないでください。爆破作業中の場所や、空気が穀類、埃、金属粉のような可燃性の高い分子や 化学物質、蒸気を含んでいる可能性のある場所で 無線機器を使用しないでください。火花が火災や爆発の原因となり、傷害や死亡に至ることがあります。これらの危険がある場所では、すべての注意事項と表示をよく理解してください。

医療機器への干渉

Jacquardは電磁場を放つ部品や無線機を搭載しているため、ペースメーカーや除細動器、その他の（埋め込み型）電子医療機器と干渉するおそれが

あります。ペースメーカーなどの埋め込み型医療機器を使用している場合は、Jacquardを安全に使用できるかどうか、医療施設や機器の製造販売業者に問い合わせてください。埋め込み機器と当該製品を同時に使用した場合の安全性と信頼性を、医師監修のもとで検証することを推奨します。- Jacquardとペースメーカーやその他の埋め込み型医療機器の同時使用に関する質問は、Jacquardの使用を開始する前に、医療機関に相談してください。Jacquardがペースメーカーやその他の埋め込み型医療機器に干渉していることが疑われる場合は、次の指示に従ってJacquard Tagの電源を切り、医療機関に相談してください。ご自身の責任で当該製品を使用してください。

危険の引き受け

この製品は娯楽目的での使用を意図しています。

医療目的で使用しないでください！

定期的なエクササイズプログラムを開始する前に、医師に相談することを推奨します。

アドバイス／使用者の責任：

エクササイズは危険を伴うことがあります。エクササイズを始める前に、医師に相談してください。運動の前に、ストレッチや準備体操をすることを推奨します。痛みやめまいを感じたり、息切れしたりした場合は、すぐにエクササイズを中断

してください。エクササイズの強度、服薬、血圧、喘息、カフェイン、アルコール、ニコチンその他の要素が心拍数に影響することに留意してください。

注意散漫：

GMR製品を使用中、アクティビティによっては注意が逸れて自身や他人に危険を及ぼす恐れがあります（例えば、交通量の多い道路でサッカーをするなど）。事故の危険を減らすため（また、多くの国では法律によって禁じられているため）、機械の操作や運転中にGMR/Jacquardを使用しないでください。また、重大な危険につながるおそれのあるいかなる活動中にも使用しないでください。モバイル機器やヘッドフォンの使用に関する法律に従ってください。

年齢制限：

玩具ではありません。子どもの手の届かないところに保管してください。当該製品は、子どもの使用を意図していません。3歳以下の子どもに適さない小さな部品を含んでいます。誤って飲み込んだ場合には、すぐに医師に連絡してください。

Jacquard Tagの正しい取り扱いと使用

動作温度

Jacquard Tagの内部温度が通常の動作温度を上回

ったり下回ったりすると、機器が温度を調節するために以下のような状態になることがあります：バッテリー残量が減る、接続が悪くなる、充電できなくなる、LEDが点灯しない、パイプ通知が作動しない（これらの機能があるJacquardの場合）、機器の電源が切れる。温度が適切になるまで、機器が使用できなくなることがあります。機器を涼しい場所（または暖かい場所）に移動し、数分待ってから再度使用を試みてください。

コネクターとポート

電源からアダプタを外すときは、コードを引っ張らないで

ください。USBケーブルをねじったり、挟んだり、ポートに押し込んだりしないでください。

電源装置

届きやすい壁コンセントの近くに電源装置を設置してください。電源装置は Jacquard Tagを含んでいません。

耐水性

Jacquard Tagは、雨や水しぶきへの耐水性があり屋外でも使用できますが、完全防水ではありません。Jacquard Tagを水に沈めないでください。また、非常に濡れた靴の中で使用したりしないでください。Jacquard Tagや中敷、その他のJacquardと互換性のある機器を乾かしてから使用してください。

い。Jacquard Tagを洗わないでください。損傷するおそれがあります。Jacquard Tagの耐水性は、IEC 60529規定によるIP54レベルです。Jacquard Tagが損傷すると、耐水性が落ちることがあります。

保管

完全に充電した後、中敷や他のJacquardと互換性のある機器や電話との接続を切ってから保管してください。そうすることで、バッテリーの寿命を最大化することができます。

サービス、修理 & サポート

Jacquard Tagが正常に機能していない場合や損傷した場合は、製品を使用せず、カスタマーサービスに連絡してください。

無認可の修理や改造は、Jacquard Tagや中敷を非可逆的に損傷し、保証や認証の対象外となる場合があります。カスタマーサービスに連絡して正規のサービスを受けてください。

オンラインFAQやヘルプを参照してください。質問への回答が見つからない場合には、カスタマーサービスにご連絡ください。連絡先は www.adidas.com/GMR に記載されています。

GMR中敷の手入れと洗濯

GMR中敷には、高性能EVA樹脂が使用されています。しかしながら、取り扱いには注意し、濡れた

場合はしっかり空気乾燥させてください。機器が装着されているときには、靴の取り扱いに注意を払ってください（壁や尖った角などにぶつけないでください）。

靴や中敷を洗ったり掃除したりする前に、- Jacquard Tagを外してください。Jacquard Tagを洗ったり乾燥機にかけたりしないでください。- Jacquard Tagは、清潔な乾いた布または湿らせた布で拭いてください。石鹸や溶剤、研磨剤などをJacquard Tagに使用しないでください。

中敷の手入れ方法

すべきこと

- 冷たい水で洗って空気乾燥させる。

してはいけないこと：

- 洗った中敷を直射日光に当てたり、オープンやストーブなど熱を発するものの近くに置かないでください。
- レザークリームのような洗剤剤を使用しないでください。表面を傷つけるおそれがあります。

adidas GMRシューズ中敷は、adidas製品だけでなく、すべてのサッカーシューズに合うように開発されています（柔らかい地面、硬い地面、人工芝、多目的グラウンド、芝、屋内）。しかしながら、製品の損傷を避けるため、中敷が靴に合うこ

とを確認してください。

規制情報

Jacquard Tag (G022Aモデル) は、以下の国での使用が認証されています。

Jacquard Tagは小さいため、Jacquard Tagの適合性マークはこのガイドに記載されています。

規制情報の詳細、適合性マーク、環境に関する情報はwww.adidas.com/GMRでご覧いただけます。規制情報の詳細、認証、適合性マークはGMRアプリの機器設定メニューの 設定 > About > 規制情報に記載されています。

Jacquard Tag製造業者の所在地（Jacquard TagおよびUSBケーブル）：Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043

Designed by Google. 中国製

中敷およびSymmetry Tags製造業者の所在地：adidas AG, World of Sports, Adi-Dassler-Strasse 1, 91074 Herzogenaurach, Germany

Designed by adidas. ドイツ製

日本適合性通知



R 003-190092



保証書

本保証書は、アディダス又はアディダスにより承認された小売業者から購入されたGMR製品（以下「本商品」といいます）に適用されます。承認された小売業者は、「adidas」の商標、トレードネーム又はロゴが付されておりますので、ご確認ください。

保証

本商品は、購入日から1年間、通常の利用下における素材及び製造の欠陥について、保証いたします。アディダスは、www.adidas.com/GMRウェブサイト上でご覧いただけるGMR安全及びご利用規則ガイドに記載のご利用方法、管理方法、お手入れ方法に従わなかったことによる損害については、責任を負いません。この制限された保証は、通常使用による損害、又は、下記の保証の除外に記載された理由に基づく損害については、対象外となります。

消費者契約法に従った保証の制限

法令により許容される範囲において、本保証及び本保証書に記載される保証方法は、全てのその他の保証、保証方法及び条件（それらが、口頭、書面、任意規定、明示、黙示であるかを問わない）に代わって、排他的に適用されます。アディダス

は、アディダス、アディダスの代表者又は従業員に故意又は重過失がない限り、全ての任意規定による保証及び黙示の保証から免責されます。それには、商品性についての保証、特定目的への適合性についての保証、隠れたる瑕疵や潜在的な瑕疵への保証についても、法令により認められる範囲で含まれますが、これらに限られません。

保証の除外

本保証は、下記の場合には、対象となりません。

- (a) 経年変化する保護コーティング及び繊維素材（但し、素材又は製造上の瑕疵によるものを除く）
- (b) 本商品の变色、へこみや傷を含む外観上の損傷（但し、素材又は製造上の瑕疵によるものを除く）
- (c) 第三者製の部品や製品と共に利用したことにより生じた損害
- (d) 盗難品、又は、アディダスが合理的に盗難品と判断するもの
- (e) 事故、乱用、誤用、火事、水濡れ、地震その他の外的要因による損害
- (f) アディダスの定めるご利用方法、お手入れ方法に従わずに利用した結果生じた損害

(g) 通常使用による損傷又はその他の本商品の通常の経年劣化による損傷

(h) 本商品からシリアル番号が除去又は汚損された場合

アディダスは、本商品が、中断されず、エラーがないことのいずれも保証いたしません。

アディダスの再販売事業者、販売店、代理店又は従業員は、本保証に変更、延長又は追加する権限を有していません。本保証に含まれるいずれかの条項が、違法又は執行不能であると判断された場合にも、その他の条項の合法性及び執行可能性については、影響を受けず、無効とされません。

責任の制限

本保証に記載されている場合を除き、また、法令により許容される最大限の範囲において、アディダスは、本保証や条件の違反から生じた、又は、いかなる法理論の下で生じた、間接、特別、付随的又は結果的損害について責任を負いません。責任を負わない対象には、使用不能損失、売上の喪失、逸失利益（契約上の利益の喪失を含む）、営業損失、機会損失、信用損失、名誉の喪失、デー

タ漏洩又は破壊による損失、損害、その他の間接的又は結果的損失及び損害（例えば、器具及び財産の交換、アディダス製品に含まれ又はそれと共に利用されるプログラムやデータの修繕、プログラミング、再生産費用、アディダス製品に保存されたデータの秘密の保持不良が含まれる）が含まれます。

上記の制限は、人の死傷や、故意又は重過失（不作為を含む）の場合には、適用されません。アディダスは、本保証の下で、すべてのアディダス製品を修補すること、又は、アディダス製品に保存された情報へのリスクや喪失なしに、アディダス製品を交換することのいずれについての、いかなる表明も否定いたします。

本保証は、あなたに特定の法的権利を付与いたします。あなたは、また国毎に異なるその他の権利を有している可能性があります。

